# ИНСТРУКЦИЯ № 21 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

## 1. Общие требования

1.1 К управлению погрузчиком допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и имеющие удостоверение.

## 2. Перед началом работы

2.1 Проверить исправность тормозов, рулевого управления, звукового сигнала и состояние шин.

## 3. Во время работы

3.1 Не поднимать груз выше предусмотренной паспортом массы, не перевозить людей на вилах.

## 4. В аварийных ситуациях

4.1 При несчастном случае оказать пострадавшему первую помощь и сообщить руководителю.