ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

выписка для персонала

1. Общие положения

1.1 Работами на высоте считаются работы, при которых существует риск падения более 1,8 метра.

2. Средства защиты

2.1 Работник должен использовать страховочную привязь, соответствующую массе тела и характеру работ. Точки крепления карабина выбираются выше уровня рабочего места, а состояние стропа проверяется визуально перед каждым применением.

2.2 Каски должны быть застёгнуты на подбородочный ремень.

3. Организация работ

3.1 Рабочее место ограждается и обозначается предупреждающими знаками.

3.2 Работы запрещено выполнять при скорости ветра более 15 м/с и в тёмное время суток без освещения.