ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТК-027-2023

Замена фильтроэлементов приточно-вытяжной вентиляции

1. Общие положения

1.1 Настоящая карта устанавливает порядок выполнения работ при замене фильтроэлементов приточно-вытяжных установок.

1.2 Работы выполняет бригада из двух человек, имеющих группу по электробезопасности не ниже III.

2. Порядок выполнения работ

2.1 Подготовительные работы

2.1.1 Получить наряд-допуск и пройти целевой инструктаж у мастера смены.

2.1.2 Подготовить комплект фильтроэлементов в соответствии с таблицей 1.

2.5 Техническое обслуживание фильтрующей секции

2.5.1 Остановка установки

2.5.1.1 Отключить вентилятор, снять напряжение с привода и вывесить предупреждающий плакат.

2.5.2 Замена фильтроэлементов

2.5.2.1 Открыть смотровую дверцу фильтрующей секции и извлечь загрязнённые кассеты.

2.5.2.2 Замена фильтроэлементов производится при остановленной установке и обесточенном приводе вентилятора. Перед началом работ проверить перепад давления по дифманометру: при значении выше 250 Па фильтроэлемент подлежит замене. Новые фильтроэлементы устанавливаются стрелкой по направлению потока воздуха.

2.5.2.3 Загрязнённые фильтроэлементы упаковать в мешки и передать на утилизацию.

Таблица 1 - Фильтроэлементы и периодичность замены

Тип фильтроэлемента	Периодичность замены	Артикул
Карманный Г4	1 раз в 6 месяцев	ФЭ-114/Г4
Тонкой очистки Е11	1 раз в 12 месяцев	ФЭ-227/Е11
Угольный сорбционный	1 раз в 12 месяцев	ФЭ-309/УС

3. Требования безопасности

3.1 Работы на высоте более 1,8 м выполнять с применением страховочной привязи.

3.2 При обнаружении повреждений корпуса работы прекратить и сообщить мастеру смены.