ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТК-033

Замена приводных ремней и шкивов приточного вентилятора

1. Подготовка

1.1 Остановить вентилятор, снять напряжение и вывесить плакат «Не включать — работают люди».

2. Выполнение

2.1 Ослабить натяжное устройство электродвигателя, снять ремни, проверить шкивы на износ канавок.

2.2 Установить новый комплект ремней и отрегулировать натяжение по таблице 1.

Таблица 1 - Натяжение ремней

Профиль ремня	Прогиб, мм	Усилие, Н
SPZ	6	15
SPA	8	22
SPB	10	35