

Erfaringer, mm4:

101028/OKJ, rev. 101031/OKJ

Målinger

Emner, mm5:

- Principper for forvrængningsmåling
- Egenskaber for NI-PCI-4461-kortet
- Introduktion til
 - "Swept Sine FRF VI"
 - "Amplitude Swept THD VI"
- Måling på "universalforstærker", CE-Re
 - Frekvensafhængig forstærkning og forvrængning
 - Spændingsafhæng forvrængning
 - Indgangsimpedans
- Måling på den hemmelige impedans



Erfaringer, mm4:


 Målinger plaget af støj (50 Hz brum + højfrekvensstøj fra switch-mode forsyninger)

Løsninger:

- Skærmet kredsløb
- Signaler i coax
- Frekvensselektivt måleudstyr
 - Oscilloskop: DC xx MHz
 - Voltmeter: xx Hz xx kHz
 - NI-4461: Frekvensselektiv



Harmonisk forvrængning:



Mål for forvrængning

- THD
- Klirfaktor


$$THD = \sqrt{\frac{A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \cdots}{A_1^2}}$$

$$THD = \sqrt{\frac{A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \cdots}{A_1^2}} \qquad K = \sqrt{\frac{A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \cdots}{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \cdots}}$$

De enkelte forvrængningsprodukter adderes på "effektbasis"



Måleprincipper:



Princip:


© JHM

- Måling af det samlede signal fra DUT'en
- Frafiltrering af grundtonen
- Måling af resten
- Beregning af forhold
- Nogle instrumenter måler THD, andre klirfaktor
- Følsom for støj (brum)

$$THD = \sqrt{\frac{A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \cdots}{A_1^2}} \qquad K = \sqrt{\frac{A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \cdots}{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \cdots}}$$



Måleprincipper:



Husk:

- Kvaliteten af generatoren er meget vigtig (B&o TG7 ☺, Philips PM5131 ☹)
- Generatorens forvrængning kan måles for sig og medtages som fejlkilde
- Man må ikke trække generatorens forvrængning fra resultatet

PS:

• 2 typer forvrængning kan (teoretisk) ophæve hinanden:

$$x \implies y = e^x \implies z = \ln(y) \implies z = x$$




Måleprincipper:

- Anvendes i NI-4461 systemet
- Mindre følsom for støj
- Kræver en god ADC



Fourierrækker (BIE mm.?)



$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t) \right\}$$

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n)$$

Bestemmelse af Fourier-koefficienter:

$$a_n = \frac{2}{T_0} \int_{t_1}^{t_1 + T_0} s(t) \cos(n\omega_0 t) dt \qquad b_n = \frac{2}{T_0} \int_{t_1}^{t_1 + T_0} s(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \quad \varphi_n = -arctg \frac{b_n}{a_n}$$



BKF6 Distortion Meter – Radiometer

Manuel indstilling af notch-filteret (kræver oscilloskop tilslutning!!)

Angiver resultatet som en KLIR-faktor

 $K = \sqrt{\frac{A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \cdots}{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \cdots}}$

© JHM



- Fremstillet da jeg gik i 5. klasse
- 4 stk E80CF (triode & pentode)
- Brug høreværn når I bruger trykknapperne
- Men det kan faktisk lave brugbare målinger

Tektronix AA501A Distortion Analyzer

- Automatisk indstilling af notch-filteret
- Har egen signal generator
- Angiver resultatet som en THD-værdi
- Kun én frekvens ad gangen

$$THD = \sqrt{\frac{A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \cdots}{A_1^2}}$$



© JHM



NI-PCI-4461

Hardware:


- Generator
- Analysator

"Swept Sine FRF VI"

- Tilslutning
- "Swept Sine" princip
- Indstillinger

"Amplitude Swept THD VI"


- Tilslutning
- Indstillinger



Måling af indgangsimpedans med "Swept Sine FRF VI"




NI-4461 hardware





NI-4461 generator




Nøgledata (se detail-spec's i manualen):

- Frekvensområde: DC 92 kHz
- 204,8 ks/s & udglatningsfiltre (anti-aliasing, analog/digital))
- 24 bit opløsning
- Fuld-skala områder: $\pm 10 \text{ V}, \pm 1 \text{ V}, \pm 0,1 \text{ V}$ NB: Det er peak-værdier
- "Pseudo-differentiel" eller "single-ended"
- THD <-97 dB $\sim 0.0014\%$ @ f < 20 kHz, (betingelser = ?)
- Frekvensgang: ±0,008 dB @ 20 Hz-20 kHz
- Frekvensgang: ±0,1 dB @ 20 Hz-92 kHz
- Eks: Amplitude = 1,01 V => ± 10 V "full-scale" ~ 20 bits



NI-4461 analysator



Nøgledata (se detail-spec's i manualen):

- Frekvensområde: DC 92 kHz
- 204,8 ks/s & "anti-aliasing"-filtre (analog/digital)
- 24 bit opløsning
- Fuld-skala områder: ±42,4 V, ±31,6 V, ±10 V, ±3,16 V, ±1 V, ±0,316 V
- DC/AC-kobling; AC: 3 dB @ 3,4 Hz
- THD <-107 dB ~ 0,0004% @ f < 20 kHz, (-91 dB -109 dB)
- Frekvensgang: ± 0.08 dB @ 20 Hz-92 kHz (typ. ± 42.4 V, ± 31.6 V, ± 10 V, ± 3.16 V)
- Kanalforskel: $\pm 0,003$ dB $\pm 0,04$ dB @ 20 Hz-20 kHz
- Eks: Amplitude = 1,01 V => \pm 3,16 V "full-scale" \sim 22 bits

LabVIEW Sound and Vibration Toolbox inkluderer bl.a. de 2 VI's:

- SVXMPL_Swept Sine FRF (DAQmx).vi
- SVXMPL_Amplitude Swept THD (DAQmx).vi

De dækker vores behov ©, men kan ikke gemme måledata i en fil 8??

Knud Larsen, I21/SMI har rettet et par fejl og har udvidet de 2 VI's, så de kan gemme data 😊 😊

E3-6 Måleteknik mm. 5 Ole Kiel Jensen 2010





Figure 13-3. Stepping Swept Sine Example

"Stepped swept sine analysis"

- Frekvens-"sweep" med analyse ved at antal frekvenser
- Ved at måle over et helt antal perioder og lave en Fourier-opløsning kan man måle størrelse og fase af grundtonen og harmoniske i samme sweep
- Husk: Indsvingningstid af testobjektet, hvis det er "en stemmegaffel"




"Swept Sine FRF VI" – forstærkning & fase





Forbindelse ved "Swept Sine" måling:






"Swept Sine FRF VI" - Opsætning


Dobbeltklik på Swept Sine FRF -genvejen







"Swept Sine FRF VI" – Opsætning



Generator:

- Port: Ao0
- Max. value indstilles via Source Settings
- Samplingsfrekvens >> max. målefrekvens (gerne høj ved THD-måling)

Indgange:

- Porte: Ai0 (stimulus) og Ai1 (response = udgang af DUT)
- Max. value (Range: ±42,4 V, ±31,6 V, ±10 V, ±3,16 V, ±1 V, ±0,316 V)
- Vælg DC eller AC kobling




DAO Configuration

DC offset [V]

Start

Generator:

- Amplitude
- (DC-offset)
- Startfrekvens
- Stopfrekvens
- Antal frekvenspunkter
- Log/lin-sweep



Processing Settings

THD Settings

10000,00

sweep frequencies [Hz]

start frequency

100,00

Stop

Engineering Units

100

stop frequency number of steps

Processing Settings:

Høj værdi af "settle-" og "integration-cycles", m, ved lav THD

Source Settings

amplitude [V]

Settle time = ?

$$a_n = \frac{2}{mT_0} \int_{t_1}^{t_1 + mT_0} s(t) \cos(n\omega_0 t) dt \qquad b_n = \frac{2}{mT_0} \int_{t_1}^{t_1 + mT_0} s(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$


current test frequency [Hz]

frequency spaci

logarithmic




"Swept Sine FRF VI" - Opsætning





"Swept Sine FRF VI" – Knuds knap





"Swept Sine FRF VI" – Datafil

```
%
     Date: 2007-11-30
                                 Time:
                                            10:37:46
%
     Sampling frequency
                                 [Hz]:
                                            50000
     Generator amplitude
                                 [V]:
                                            2.0000
     Settle time
                                 [s]:
                                            0.025000
     Settle cycles:
%
     Integration time
                                            0.025000
                                 [s]:
     Integration cycles:
%
% Freq. Amplitude Phase THD
                                            HD<sub>2</sub>
                                                       HD<sub>3</sub>
                                                                              HD 5
                                                                   HD 4
% [Hz]
                      [deg]
        [dB]
                            [dB]
                                            [dB ref fund] [dB ref fund] [dB ref fund] [dB ref fund]
2.0000E+1 -8.5395E-2 -2.5950E-1 -1.0128E+2 -1.0428E+2 -1.0514E+2 -1.1568E+2 -1.1418E+2
2.0706E+1 -8.5411E-2 -2.6871E-1 -9.9864E+1 -1.0302E+2 -1.0380E+2 -1.1287E+2 -1.1188E+2
2.1438E+1 -8.5415E-2 -2.7816E-1 -1.0132E+2 -1.0470E+2 -1.0480E+2 -1.1436E+2 -1.1512E+2.
1.8022E+4 -7.3666E+0 -2.1150E+1 NaN
                                            NaN
                                                       NaN
                                                                  NaN
                                                                              NaN
1.8659E+4 -7.4047E+0 -2.1154E+1 NaN
                                            NaN
                                                                  NaN
                                                       NaN
                                                                              NaN
1.9318E+4 -7.4419E+0 -2.1175E+1 NaN
                                            NaN
                                                                  NaN
                                                       NaN
                                                                              NaN
2.0000E+4 -7.4781E+0 -2.1214E+1 NaN
                                            NaN
                                                                  NaN
                                                                              NaN
                                                       NaN
```

NB:

• Hold øje med enheder - de afhænger af indstillingerne på skærmen

NB2: Hvis grundtonen sweepes op til f_{max} vises:

- HD2 for grundtonefrekvenser op til f_{max}/2
- HD3 for grundtonefrekvenser op til f_{max}/3
- HD4 for grundtonefrekvenser op til f_{max}/4
- HD5 for grundtonefrekvenser op til f_{max}/5
- Herover står der NaN i filen



"Swept Sine FRF VI" – Datafil - indlæsning i Matlab

```
% SweptSine.m
                            071130/OKJ;
% NI-4461 & Swept Sine FRF VI
clear:
% READ MEASURED DATA
% txt-file with 9 header lines and 8 columns:
% Freg[Hz], Ampl[dB], Phase[deg], THD[%], HD2[dBc], HD3[dBc], HD4[dBc], HD5[dBc]
[FileA,PathA]=uigetfile('*.txt','Select measured frequency response file');
FullFileA = fullfile(PathA,FileA);
[Freq dBfund degFund THDpct HD2dB HD3dB HD4dB
      HD5dB]=textread(FullFileA,'%f%f%f%f%f%f%f%f%f,'headerlines',9);
% Data format conversions:
Vfund = 10.^{dBfund/20}.*exp(j*degFund/180*pi); % Complex voltage of
      fundamental Vai1/Vai0
HD2pct = 100*10.^{(HD2dB/20)};
                                    % HD2 in %
HD3pct = 100*10.^{(HD3dB/20)}; HD4pct = 100*10.^{(HD4dB/20)}; HD5pct = 100*10.^{(HD4dB/20)};
figure(1)
loglog(Freg,THDpct,Freg,HD2pct,Freg,HD3pct,Freg,HD4pct,Freg,HD4pct);
xlabel('Frequency [Hz]'); ylabel('Distortion [%]');
grid;
figure(2);
subplot(2,1,1);
semilogx(Freq,dBfund);
xlabel('Frequency [Hz]'); ylabel('Gain [dB]');
arid:
title('Frequency response');
subplot(2,1,2);
semilogx(Freq,degFund);
xlabel('Frequency [Hz]'); ylabel('Phase [deg]');
```

E3-6 Måleteknik mm. 5


grid;

Ole Kiel Jensen 2010



"Swept Sine FRF VI" -> "Amplitude Swept THD VI"

Luk "Swept Sine FRF VI":




Dobbeltklik på "Swept Amplitude THD":






Swept Amplitude THD VI










Measurement Settings:

Høj værdi af "settle-" og "integration-cycles" ved lav THD




Source Settings: Frekvens, min-/max-amplitude, antal steps (Sample rate vælges af programmet)



Swept Amplitude THD VI

Vælg optimal "Range Setting" for at få lavest mulig forvrængning fra instrumentet.

-80 dB ~ 0,01 %





Swept Amplitude THD VI - datafil

	% %	Date: Generator free	2007-11-3 Juency	80 [Hz]:	Time: 5000.0	10:46:17
	%	Actual sample		[Hz]:	62500	
	%	•				5
	%	Settle time		[s]:	0.10000	
	%	% Settle cycles:			10	
	%	% Integration time			[s]:	0.10000
	%	% S. ampl. % [V] 1.0000E-1 1.1005E-1 1.2011E-1 1.3016E-1 Fund. ampl. [V] 6.0805E-2 6.6913E-2 7.3027E-2 7.9139E-2		20		
				THD		
	% [\				[dB]	
					-8.2038E+1 -8.0681E+1	
	_					
	_			-8.3610E+1 -8.7510E+1.		
	1.30					
				•	-2.3316E	
			1.1795E+0			
		1.9899E+0 1.1854E+0 2.0000E+0 1.1913E+0			-2.3275E+1	
	2.00			U	-2.3235E	+1

NB:

• Enhederne i filen (THD) kan afhænge af indstillingerne på skærmen




Swept Amplitude THD VI - datafil - Matlab

```
% AmplSweptTHD.m
                                         071130/OKJ;
% NI-4461 & Amplitude Swept THD VI
clear;
% READ MEASURED DATA
% txt-file with 10 header lines and 3 columns:
% Source amplitude[V], Fundamental amplitude[V] & THD[dB]
[FileA,PathA]=uigetfile('*.txt','Select measured amplitude sweep file');
FullFileA = fullfile(PathA,FileA);
[Vsource Vfund THDdB]=textread(FullFileA,'%f%f%f','headerlines',10);
THDpct = 100*10.^{THDdB/20};
figure(1)
loglog(Vsource,Vfund./Vsource,Vsource,THDpct);
xlabel('Source amplitude [V]');
ylabel('Fundamental gain[-] & Distortion [%]');
grid;
```

E3-6 Måleteknik mm. 5 Ole Kiel Jensen 2010 30





E3-6 Måleteknik mm. 5

Ole Kiel Jensen 2010



Måling med DUT:


$$\frac{V_{Ai1}}{V_{Ai0}} = \frac{Z_{iDUT} \| Z_{Ai1}}{R + Z_{iDUT} \| Z_{Ai1}}$$

$$R\frac{V_{Ai1}}{V_{Ai0}} = Z_{iDUT} \parallel Z_{Ai1} \left(1 - \frac{V_{Ai1}}{V_{Ai0}} \right)$$

$$Z_{iDUT} \parallel Z_{Ai1} = R \frac{\left(\frac{V_{Ai1}}{V_{Ai0}}\right)}{1 - \left(\frac{V_{Ai1}}{V_{Ai0}}\right)}$$

Måles som et komplekst forhold v.h.a.

"Swept Sine FRF VI"





Måling uden DUT:

$$Z_{Ai1} = R \frac{V'_{Ai1}}{V'_{Ai0}}$$


$$1 - \frac{V'_{Ai1}}{V'_{Ai0}}$$

Måles som et komplekst forhold v.h.a.

"Swept Sine FRF VI"

Opdeling af parallelforbindelsen:

$$Z_{iDUT} = ((Z_{iDUT} \parallel Z_{Ai1})^{-1} - Z_{Ai1}^{-1})^{-1}$$





```
% SweptSineImp.m 071130/OKJ; % NI-4461 & Swept Sine FRF VI % Measurement of input impedance clear;
```

R = 10e3; % Series resistor – insert correct value

% READ MEASURED DATA with DUT connected

```
% txt-file with 9 header lines and 8 columns:
% Freq[Hz], Ampl[dB], Phase[deg], THD[%], HD2[dBc], HD3[dBc], HD4[dBc], HD5[dBc]
[FileA,PathA]=uigetfile('*.txt','Select measured frequency response file with DUT connected');
FullFileA = fullfile(PathA,FileA);
[Freq dBfund degFund dummy1 dummy2 dummy3 dummy4 dummy5]=textread(FullFileA,'%f%f%f%f%f%f%f%ff,'headerlines',9);
```

Vratio = 10.^(dBfund/20).*exp(j*degFund/180*pi);% Complex voltage ratio of Vai1/Vai0 Zboth = R*Vratio./(1-Vratio);

% READ MEASURED DATA without DUT connected

```
% txt-file with 9 header lines and 8 columns:
% Freq[Hz], Ampl[dB], Phase[deg], THD[%], HD2[dBc], HD3[dBc], HD4[dBc], HD5[dBc]
[FileA,PathA]=uigetfile('*.txt','Select measured frequency response file without DUT connected');
FullFileA = fullfile(PathA,FileA);
[Freq dBfund degFund dummy1 dummy2 dummy3 dummy4 dummy5]=textread(FullFileA,'%f%f%f%f%f%f%f%f','headerlines',9);
```


```
Vratio = 10.^(dBfund/20).*exp(j*degFund/180*pi); % Complex voltage ratio of Vai1/Vai0 Zai1 = R*Vratio./(1-Vratio);
```

ZiDUT = 1./(1./Zboth - 1./Zai1);




Eksempel på impedansmåling:

10 k Ω i serie med 3,3 nF



Input impedance







Links til manualer m.v.

NI-4461 datablad

• ht²p:/²v⁶.ni.com/pdf/products/us/pxi4461.pdf

NI-4461 Detailled specifications

- http://www.ni.com/pdf/manuals/373770g.pdf
- http://www.ni.com/pdf/manuals/373770j.pdf

LabVIEW Sound and Vibration Toolkit User Manual

http://www.ni.com/pdf/manuals/322194c.pdf

Øvelser:

- 310 & 311: Mandag 10:00-11:00
- 312 & 313: Mandag 11:00-12:00
- 314 & 315: Onsdag 15:00-16:00 (eller evt. fredag 12:30-13:30)

Plan B:

- 310 & 311: Mandag 9:30 10:30
- 312 & 313: Mandag 10:30 11:30
- 314 & 315: Mandag 11:30 12:30

I "mellemtiden"

Målinger fra mm4. (f_H, f_L CE_{Re})

Læs øvelsesvejledningen inden I går i lab (nej, det har I vel allerede gjort?)