Der Bestückungsservice von Beta LAYOUT


www.beta-layout.com



Um Fehler und Lieferverzögerungen zu vermeiden, die durch falsche oder unvollständige Daten verursacht werden, benötigen wir ihre "Bill of Materials" Datei in einem speziellen Format. Wie dieses Format zu erstellen ist wird im unten stehenden Text beschrieben. Einige Standardkomponenten, wie Widerstände und Kondensatoren halten wir vorrätig. Diese Teile sind in der Datei "Beta_Stock_day_month_year.BOMdb" gelistet. Sie können diese Bauteile in Ihre EAGLE BOM Datei integrieren, wenn Sie es wünschen. Bitte beachten Sie, dass hierfür Ihre Bauteile als R-EU_ Widerstände, C-EU und CPOL-EU Kondensatoren aus der originalen EAGLE rcl.lbr Bibliothek stammen müssen.

Laden Sie die Datei
"pp_assembling_beta_eagle.zip"
herunter.


Entpacken Sie die Datei in das Verzeichnis: C:\Beta LAYOUT\PCB-POOL BOM\



Starten Sie EAGLE und öffnen Sie die Datei "test.sch". Die *.brd Datei muß sich im gleichen Ordner befinden.

Führen Sie folgende ULP aus: "C:\Beta LAYOUT\PCB-POOL BOM\ PCB-POOL-BOM-17.ulp"


Diese ULP basiert ursprünglich auf der BOM.ulp, die mit EAGLE 2004 bereitgestellt wurde und im Laufe der Jahre von Robert A. Rioja verbessert wurde. Die Originalversion kann von der Cad-Soft Website heruntergeladen werden.



Ihre Registerkarte Schematic sollte so aussehen wie im Bild auf der rechten Seite.

Die Einstellung "Grouped by" in der unteren, linken Ecke muß auf "Same values" gesetzt werden.


Alle Teile, die sich in der Datei "Beta_Stock_day_month_yearBOMdb" befinden, werden automatisch in Ihre Bauteilliste ("Bill of Materials") integriert.



4

Überprüfen Sie, ob die Registerkarte Datenbestand dem Inhalt des vorliegenden Beta_Stock Datenbestandes entspricht.


Falls nicht, können Sie die Datei "Beta_ Stock_day_month_year.BOMdb" mit dem Button "Open Database" laden.



Stellen Sie sicher, dass in der Registerkarte Output die "PCB-POOLBOMsu" – Setupdatei geladen ist.


> Wenn nicht, laden Sie bitte die Datei mit dem Button "Get setup" in der rechten, unteren Ecke.

Wichtig: Die "PCB-POOLBOMsu"-Setup Datei muß nach der "Beta_Stock_day_month_year.BOMdb" Datenbankdatei geladen werden. (siehe Punkt 4).



Speichern Sie Ihre "Bill of Materials"
Datei mit dem Button "Save output".

Stellen Sie sicher, dass Sie das Tabellenformat (Spreadsheet) gewählt haben.




7

Importieren Sie ihre "Bill of Material" Datei in Excel.

Wenn Sie Probleme mit dem Einlesen einer *.csv Datei haben (es erscheint keine Trennung der einzelnen Felder), versuchen Sie Folgendes:

- benennen Sie die Endung *.csv in *.txt um
- öffnen Sie Excel
- klicken Sie auf "Datei öffnen"
- wählen Sie "alle Dateien (*.*)"
- wählen Sie Ihre *.txt Datei aus
- wählen Sie im Textkonvertierungs-Assistent:
 - ursprünglicher Dateityp: Getrennt
 - Trennzeichen: Komma

Füllen Sie nun bitte folgende Felder aus:



Place_YES/NO (Sollen wir dieses Bauteil für Sie bestücken?)

Provided_by_customer_YES/NO (Stellen Sie dieses Bauteil?)

Distributor (Wo können wir dieses Bauteil kaufen?)

Ordernumber (Unter welche Bestellnummer führt der Distributor das Bauteil?)

Weblink (Bitte helfen Sie uns beim Finden Ihres Bauteils, besonders dann,

wenn es sich um ein exotisches Produkt handelt)

Remarks_customer (Ihre Bemerkung zu diesem Bauteil)

Alle übrigen Felder füllen wir für Sie aus.

Herzlichen Glückwunsch – Sie haben es geschafft! Senden Sie uns die so erstellte Datei für Ihre Bestückung bei Beta LAYOUT.



GmbH PCB-POOL® Im Aartal 14 65326 Aarbergen