HSD / MPT3

ÜBUNG 2

Name: Marco Söllinger s2410306011

Gruppe: 1 | 2 Punkte: / 24

# ZÄHLER MIT VERZÖGERUNG

## **AUFGABE**

Programmieren Sie einen 3-Bit-Zähler, der hochzählt, solange der Taster USER0 gedrückt ist und runterzählt, solange der Taster USER1 gedrückt ist. Der aktuelle Zählerwert soll an den 3 LEDs des APUS-EvalBoards ausgegeben werden.

Verwenden Sie für die Zugriffe auf die LEDs und die Taster wiederverwendbare Software-Module (.c/.h). Erstellen Sie diese, falls noch nicht vorhanden. Eine Vorlage für die LEDs ist vorgegeben.

Bei einem Überlauf (Zählerwert > 7) wird der Zähler auf 0 zurückgesetzt. Überlegen Sie sich, wie der Reset nach dem Überlauf mit geringstem Aufwand realisiert werden kann. Verwenden Sie eine beliebige Verzögerungsmethode, um die Zählgeschwindigkeit soweit zu verringern, dass die einzelnen Zählschritte erkennbar sind (<10Hz).

# **FRAGEN**

- Was passiert bei Eingängen, bei denen kein Pullup/Pulldown—Widerstand vorhanden ist?
- Wie und an welcher Stelle im Code wird der Pullup/Pulldown Widerstand aktiviert? Welche GPIO-Register werden benötigt, um den GPIO-Pin auf Eingang zu konfigurieren und den Pullup/Pulldown zu aktivieren?
- Warum muss beim Zählen eine Verzögerung eingebaut werden?

# **ABGABE**

- Kommentierter Sourcecode + Projekt (14 Punkte)
- ausgearbeitete Fragen (6 Punkte)
- Dokumentation (4 Punkte)

# 0.1 Aufgabe 1:

## 0.1.1 Loesungsidee

Der Button driver wurde aehnlich wie der LED driver implementiert. Es wurde ein Array mit den Button Pins und Ports erstellt.

In den einezlnen Funktionen wird mittels einer for-Schleife ueber die Buttons iteriert und der entsprechende Pin/Port angesprochen.

Wobei bei durch meiner Implementierung von uint 32\_t Button\_GetState(void) gefordert wird, das die Definition der Buttons im Array gleich ist wie im Output dieser Funktion gefordert.

Also der erste GPIO in dem Array ist das bit 0 im Output der Funktion.

Der 3-bit Zahler wurde in der main.c implementiert.

Diese benutzt die LED\_SetOut(counter) Funktion um den Zaehlerstand anzuzeigen. (Das 0. bit wird auf der Led3 angezeigt und das 3.bit auf der Led5)

Die Knopfe wurden wie in der Angabe verbunden mit dem incrementieren und decrementieren des Addierers. Die Refreshrate des Addierers ist 2Hz.

## 0.1.2 Code

#### main.c

```
* Ofile
              main.c
     * @author Marco Soellinger
      Oversion V1.0
     @date
              14.10.2025
     * @brief
              Main program body
9
10
   /* Includes -
11
   #include "stm32f0xx_conf.h"
12
   #include "sysdelay.h"
13
   #include "board_led.h"
14
   #include "board_button.h"
15
16
   /* Private typedef ------
17
   /* Private define -------
   /* Private macro ------
19
   /* Private variables -----
20
   /* Private function prototypes ------
21
   /* Private functions
22
23
            Initialize the sys tick timer (MO core) which is used for delay.
    * @brief
25
26
    * Oparam None
    * @retval None
27
    */
28
   void SysTick_Init(void)
   {
30
      /* init the sys tick timer to be called every 1ms */
31
      SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
32
   }
33
34
35
    * @brief
             This is the SysTick interrupt handler which is called every 1ms.
36
             We have to increment the HAL tick counter which is used for SysDelay
37
     * @param
             None
38
39
    * @retval None
40
   void SysTick_Handler()
41
   {
42
      SysDelay_IncTicks();
43
  }
44
46
```

```
* Obrief Main program
 48
                                                    * @param None
 49
                                                   * @retval None
 50
                                                    */
 51
                                 int main(void)
 52
 53
                                 {
                                                                      SysTick_Init();
 54
 55
                                                                      LED_Initialize();
 56
                                                                      Button_Initialize();
 57
 58
                                                                      // counter for 3 bit Adder
 59
                                                                      uint8_t counter = 0;
60
 61
                                  while (1) {
62
                                                                                                            uint32_t state = Button_GetState();
 63
64
                                                                                                            if(state & BUTTON_USERO_MASK){
65
 66
                                                                                                                                                // increments adder and removes overflows
                                                                                                                                                 counter = (counter+1) &0x7;
67
                                                                                                            }
 68
 69
                                                                                                            if(state & BUTTON_USER1_MASK){
 70
                                                                                                                                                 // dercrement adder and removes underflows % \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 
 71
 72
                                                                                                                                                   counter = (counter-1) & (uint32_t)0x7;
                                                                                                            }
 73
 74
                                                                                                           LED_SetOut(counter);
 75
 76
                                                                                                           // 2 Hz freq
 77
                                                                      SysDelay_Delay(500);
 78
 79
                                                    }
 80
 81
 82
                               }
```

### board\_button.h

```
2
3
     * Ofile board_button.h
    * @author Andreas Oyrer
4
     * Oversion V1.0
              16-October -2017
6
             APUS Board button control Header File.
     * @brief
7
9
10
   #ifndef __BOARD_BUTTON_H
11
   #define __BOARD_BUTTON_H
12
13
   /* Includes -----*/
14
   #include <stdint.h>
15
16
    * Exported types -----
17
   #define BUTTON_USERO_MASK
                          ( 1 << 0)
18
   #define BUTTON_USER1_MASK
                               ( 1 << 1)
19
                              ( 1 << 2)
   #define BUTTON_WAKEUP_MASK
20
21
22
   /* Exported functions ----- */
23
24
25
    * @brief Initialize buttons including GPIO ports.
26
    * Oparam None
27
    * @retval None
28
29
   void Button_Initialize(void);
30
31
32
    * @brief Get buttons state.
33
    * @param None
34
35
    * Oretval The state of pressed buttons.
36
   uint32_t Button_GetState(void);
37
38
```

```
39 | #endif /* __BOARD_BUTTON_H */
```

#### board\_button.c

```
2
     * @file
                board_button.c
3
     * @author Marco Soellinger
      * @version V1.0
5
               14-10-2025
6
     * @date
     * @brief
                APUS Board button control Source File.
8
9
10
   #include "stm32f0xx_gpio.h"
11
   #include "board_button.h"
12
13
   #define BUTTON_USERO_PIN
                                     GPIO_Pin_0
14
   #define BUTTON_USER1_PIN
                                     GPIO_Pin_1
15
   #define BUTTON_WAKEUP_PIN
                                    GPIO_Pin_0
16
17
18
    /* GPIO Pin identifier */
   typedef struct _GPIO_PIN
19
20
21
        GPIO_TypeDef *port;
        uint16_t
22
                      pin;
   } GPIO_PIN;
23
24
    /* LED GPIO Pins */
25
    /* Must be in the same order as the return mask st/
   /* first in array is on first position in return*/
27
   static const GPIO_PIN BUTTON_PIN[] =
28
29
        { GPIOD, BUTTON_USERO_PIN }, { GPIOD, BUTTON_USER1_PIN },
30
31
        { GPIOA, BUTTON_WAKEUP_PIN }
32
   }:
33
34
35
36
37
     * @brief
               Initialize buttons including GPIO ports.
     * Oparam None
38
39
     * @retval None
40
   void Button Initialize(void){
41
          GPIO_InitTypeDef initStruct;
43
        /* GPIO Ports Clock Enable */
44
           RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;
45
        RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIODEN;
46
        /* initialize the GPIO struct */
47
        GPIO_StructInit(&initStruct);
48
49
        for (uint32_t idx = 0; idx < sizeof(BUTTON_PIN) / sizeof(GPIO_PIN); idx++)</pre>
51
            /* Configure GPIO pin */
52
            initStruct.GPIO_Pin = BUTTON_PIN[idx].pin;
53
            initStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
54
                initStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
55
56
            GPIO_Init(BUTTON_PIN[idx].port, &initStruct);
57
        }
   }
59
60
61
     * Obrief Get buttons state.
62
     * Oparam None
63
      * @retval The state of pressed buttons.
64
65
   uint32_t Button_GetState(void){
66
        uint32_t retVal = 0;
67
68
        for (uint32_t idx = 0; idx < sizeof(BUTTON_PIN) / sizeof(GPIO_PIN); idx++){</pre>
69
            if(GPIO_ReadInputDataBit(BUTTON_PIN[idx].port, BUTTON_PIN[idx].pin)){
70
71
                retVal |= (1 << idx);
72
            }
```

```
73
74
75
76
77
78
79
79
70
70
70
71
71
72
73
74
75
76
77
77
```

## Fragen

- Was passiert bei Eingängen, bei denen kein Pullup/Pulldown—Widerstand vorhanden ist?

Dann ist der Pegel undefiniert, wenn nicht auf dem Schalter gedrueckt wird(Fall ABUS).

Man weiss nicht ob der Pegel hoch oder niedrig ist, da sich Signale aus der Umgebung einkoppeln koennen.

Je nach dem Potential der Umgebung kann der Pegel dann hoch oder niedrig sein, wenn die Schmittrigger Grenzen ueberschritten werden.

- Wie und an welcher Stelle im Code wird der Pullup/Pulldown Widerstand aktiviert? Die Konfiguration wird im Initialisierungsstruktur des GPIOs vorgenommen: initStruct.GPIO\_PuPd = GPIO\_PuPd\_DOWN; Diese Konfiguration wird dann mit GPIO\_Init() uebernommen.

- Welche GPIO-Register werden benötigt, um den GPIO-Pin auf Eingang zu konfigurieren und den Pullup/Pulldown zu aktivieren?

GPIO Eingang: GPIOx\_MODER (00 die einen Bits fuer den Pin um ihn als Eingang konfigurieren) GPIO Pullup/Pulldown: GPIOx\_PUPDR (10 fuer PullDown, 01 fuer PullUp)

- Warum muss beim Zählen eine Verzögerung eingebaut werden? Weil der Mikrocontroller so schnell ist, dass er den Knopf mehrfach als gedrueckt erkennt, obwohl der Knopf nur einmal gedrueckt wurde.

Bzw. wenn der Knopf gehalten wird, sich die Werte so schnell aendern, dass man nur leuchtende Leds sieht.