



- Lancement de l'Environnement de Design Intégré :
- Création d'un nouveau projet : File > New > Project...
- La cible du projet est la carte du Kit CY8CKIT-044 (PsoC 4200M) :



On partira d'une conception vierge :



Renseigner le nom du projet et l'emplacement des fichiers :

Create Project - Last used: CY8CKIT-044 (PSoC 4200M)

Create Project
Choose a name and location for your design.

Workspace:

Create new workspace

Workspace name:


Workspace Activite 1

Location:

C:\Users\F\Documents\PSoC Creator\Activite 1

Project name:


DesignActivite 1



L'environnement est prêt...

Clignotement d'une LED

La carte comprend une LED multicolore RGB montée en surface (repère 11 ci-dessous) :




Les trois LED ont une anode commune reliée à l'alimentation VDD de la carte.


Pour allumer une LED, il faut donc relier sa cathode à la masse GND.

LED	Port cathode
Rouge (R)	P0_6
Vert (G)	P2_6
Bleu (B)	P6_5


Depuis le catalogue des composants à droite, faire glisser le composant *Digital Output Pin* dans la fenêtre de conception *TopDesign* →




Double-cliquer sur le composant pour le configurer :




Dans l'explorateur, double-cliquer sur Pins :




Diriger le composant vers le port P0_6, c'est-à-dire la cathode de la LED rouge :



On peut agrémenter le schéma et faciliter sa lisibilité grâce au catalogue de composants, onglet Off-Chip:




Générer le projet, menu Build (icône



Dans l'explorateur, dans les fichiers source, cliquer sur *main.c* puis compléter le programme de clignotement de la LED rouge (fréquence = 1 s) :

```
TT - ~/
12
    #include "project.h"
13
14
    int main (void)
15 □ {
16 📥
        CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
17
18 🖨
        /* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst Start()) */
19
        for(;;)
                                      // Boucle infinie
20
21 山
22
            /* Place your application code here. */
            Pin RedLed Write(0);
                                     // Allumer la LED rouge
23
            CyDelay (1000);
24
                                     // pause 1s
25
            Pin RedLed Write(1);
                                     // Eteindre la LED rouge
            CyDelay (1000);
                                     // pause 1s
26
27
28 | | }
```


Connecter la carte PsoC au port USB du PC. Compiler et transférer le programme dans la puce en cliquant sur l'icône *Program* :



Une fois programmée, la LED rouge devrait clignoter toutes les secondes...

Exercice


Compléter le design pour obtenir le schéma ci-dessous :




Modifier le programme pour faire clignoter la LED multicolore en rouge et en vert : la LED s'allume en rouge pendant 1 s, puis elle s'allume en vert pendant 1 s, puis à nouveau en rouge pendant 1 s, etc.

Pour aller plus loin...


Le clignotement sera cette fois produit au niveau matériel grâce à un générateur de signaux PWM (*Pulse Width Modulation* ou Modulation en Largeur d'Impulsion).



La conception à réaliser dans l'EDI est la suivante :



Pour relier les ports 0[6] et 2[6] au générateur PWM, il faut autoriser cette connexion en cochant **HW connection** dans la boîte de configuration.




Lorsque le signal en sortie du générateur PWM est à l'état haut, la LED rouge est éteinte alors que la LED verte est allumée grâce à la porte logique NON (Not). Et inversement lorsque le signal du générateur

PWM est à l'état bas.

La configuration du générateur de signal PWM est la suivante →

Le compteur décroit de 1999 à 0, à la fréquence d'horloge (*Clock*) de 1 kHz, soit une période de 2 s. Lorsque le compteur atteint la moitié (c.à.d. 1000), le signal bascule de l'état haut à l'état bas. Une fois à zéro, le signal bascule à nouveau et le compteur repart à 1999.



Le programme principal *main.c* se contente de démarrer le générateur de signal PWM :

```
#include "project.h"
12
13
14
    int main (void)
15 ⊡ {
        CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
16 📥
17
        /* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst Start()) */
18
        PWM_1_Start();
                                   // Démarrage du générateur de signaux PWM
19
20
21
        for(;;)
                                   // Boucle infinie
22 🛓
        {
23 🖨
            /* Place your application code here. */
24
25 | |
27 □ /* [] END OF FILE */
```

Exercice supplémentaire :

Modifier la configuration du générateur PWM de sorte que la LED rouge reste allumée deux fois plus longtemps que la verte...