Introduction aux Réseaux - Partie I

- Dans cette partie, nous allons voir
 - Architectures de réseaux
 - Les sept couches OSI
 - Protocoles et Services
 - Réseaux locaux et longue distance
 - Hubs, switches, routers, firewalls

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-1

Introduction aux Réseaux

- 1. Présentation
- 2. Les supports physiques
- 3. La couche Ligne
- 4. Réseaux locaux
- 5. Réseaux longue distance
- 6. Interconnexion de réseaux

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-2

Origines des réseaux

- Historiquement, les constructeurs d'équipements informatiques
 - Partage de puissance de traitement
 - Echanges de fichiers
- Ultérieurement, notion de réseau de transmission
 - Liaisons téléphoniques et modems
 - Commutations de circuits ou de paquets

TRMv2.2

Partie I - Architecture et réseaux

1-3

Nécessité d'échanger des informations, initiallement entre équipements de même type/marque


Solutions « propriétaires » : spécifiques à un constructeurs

IBM SNA (System Network Architecture)

DEC DNA (Digital Network Architecture)

BULL DSA (Distributed System Architecture)

Pour les problèmes de distance : support de transmission téléphonique, équipement de modulation et démodulation



Systèmes hétérogènes...

Architectures

- La plupart des architectures spécifiaient deux niveaux globaux
 - Les couches supérieurs (Transport à Application)
 - Les couches inférieures (Physique à Réseau)
- Aujourd'hui, on aurait plutôt les deux niveaux suivants
 - Les couches supérieurs (Inter-réseau, Transport et Application)
 - Les couches inférieures (Physique et Ligne)

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-5

Deux niveaux globaux

Exemples

Utilisation de X.25 dans SNA

Protocoles de Transport IBM au dessus du protocole Réseau de X.25

Utilisation de TCP/IP sur un LAN Ethernet

Architectures

- Historiquement, chaque constructeur informatique a développé sa propre architecture de réseau
 - IBM : System Network Architecture
 - DEC: Digital Network Architecture
 - BULL : Distributed System Architecture
 - Xerox : Xerox Network System
 - Novell: IPX/SPX
 - APPLE : AppleTalk

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-6

Toutes différentes

Obligé d'utiliser des « passerelles »

Transmission de données

- Pour échanger des informations entre des applications distantes, nous avons besoin de deux points
 - Format et codage des informations
 - Fait au niveau des applications
 - Dépend des applications et des structures de données
 - Transmission de données
 - Le déplacement géographique
 - Deux techniques de base
 - Commutation de circuits et commutation de paquets

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-7

Ca semble évident aujourd'hui, mais à l'époque...

Commutation de circuits

- Technique de transmission téléphonique
 - Commutateurs téléphoniques
- Etablissement à la demande de circuit de bout en bout, ou circuit fixe
 - Ressource réservée à une communication
 - Circuit dédié

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-8

Pour établir un chemin physique de données

Utilisation du réseau téléphonique existant
Invention du Modem dans les années 60

Protocole de fiabilisation des échanges

IBM BSC

Dit protocole de niveau ligne

Utilisation de multiplexeur pour optimiser l'usage des lignes

Multiplexeurs statiques

Multiplexeurs statistiques

Commutation de paquets

- Technique de transmission spécifique aux données
 - Commutateurs de paquets
 - Lignes inter-commutateurs fixe
- Partage des lignes physiques
 - Les paquets contiennent des informations de contrôle
 - Pas de circuit dédié
 - On parle parfois de circuit virtuel

TRMv2.2

Partie I - Architecture et réseaux

1-9

Maillage existant

Commutateurs de paquets

Dérivés des multiuplexeurs intelligents

Notion d'adresse réseau

Lignes physiques dédiées, parfois numériques

Protocole de transfert sur le support physique

Protocole de niveau ligne: IBM SDLC, ISO HDLC, CCITT LAP

Protocole de niveau supérieur

Dit de niveau Réseau

Traitement des paquets

Routage, contrôle des transferts de commutateurs en commutateurs

Protocole de bout-en-bout

Dit de niveau Transport

Vérification des paquets livrés par le réseau

Modèle de référence de l'ISO



• International Standard Organization

- Une sorte de « fédération » des organismes nationaux de normalisation
- Un effort louable pour s'affranchir des contraintes constructeurs
- Open System Interconnection
 - Modèle de référence de base (Basic Reference Model)
 - Interconnexion de systèmes ouverts

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-10

Mise en commun des expériences des fabriquants de réseaux

Opérateurs de telecomms, constructeurs informatiques

Scientifiques

Définition des 7 couches du modèle

Physique: transmission physique

Codage du signal, synchronisation, débit, etc.

Ligne: Transfert de blocs sur une ligne physique

Format de trames, adressage

Détection et correction d'erreurs


Contrôle de flux

Réseau : Transfert et relais de paquet de ligne en ligne

Adressage, routage, contrôle de congestion

Transport : de bout-en-bout

Adressage applicatif, détection et correction d'erreurs



Session : contrôle des dialogues inter-application

Présentation : représentation des données

Application

Protocoles spécifiques à un problème donné

Exemples : Courrier, transfert de fichiers, accès des BD distantes

Pas réellement implanté

Pourquoi?

Durée du développement

Complexité


Supports des constructeurs

Alternatives nombreuses

Supplanté par TCP/IP

Mais reste un cadre de référence important

Concepts, terminologies



Protocoles and services définis pour OSI BRM

Protocoles

- Un ensemble de messages parfaitement définis
 - Types de messages
 - Contenus
- Un ensemble de règles de communication
 - Qui peut envoyer quoi, et à quel instant
 - Que faire si...
 - Doit être complet

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-13

Quels exemples de protocoles ?

Notions de paquets ou de messages de protocoles

En-têtes de contrôle

Contenu (données utilisateurs)

Services

- Ce que permet de faire un protocole donné
 - Point de vue de l'utilisateur du protocole
 - Notions de « primitives de service »
- Un protocole de niveau N+1 s'appuie sur le service de niveau N, réalisé par le protocole de niveau N
 - Le service N doit être bien défini (taux et types d'erreurs, ...)
 - Le service N+1 doit lui aussi être défini
 - Ceci permet alors de définir le protocole de niveau N


TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-14

Quels exemples de services ?

Notions de paquets ou de messages de protocoles

En-têtes de contrôle

Contenu (données utilisateurs)



Cette notion d'encapsulation est la base de tous les systèmes de réseaux

Selon les architectures, le nombre de couches, le format des en-têtes, les fonctionnalités des protocoles peuvent varier. Mais tous les systèmes de réseau respectent ces principes

La couche Physique

- Couche 1 : couche Physique
 - Tout ce qui a trait au transfert (déplacement physique) de 0s et de 1s
 - N'inclut pas le support lui-même
 - Autres normes existantes
- L'unité de données transmise est le bit
 - Codage du signal
 - Synchronisation émetteur/récepteur

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-16

Les services de la couche physique sont assez explicites

Implantés sur les modems, les cartes réseaux

La couche Ligne

- Couche 2 : couche ligne, liaison logique, liaison de données
 - Doit améliorer l'utilisation de la couche physique
 - Détection et correction d'erreur
 - Contrôle de flux
- L'unité de données transmise est la trame
 - Format de trame

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-17

La ligne logique doit être débarassée des « inconvénients » de la ligne physique

Taux d'erreur

Transfert de séquences de bits

Une trame inclut des éléments utilisés par les protocoles de niveau Ligne

Adresses

Checksum

Numéro de séquence et d'acquittement

Dépend bien sûr des protocoles

Les trames sont échangées entre deux nœuds « adjacents »

La couche Réseau

- Couche 3 : couche Réseau
 - Permettre le transfert de nœud en nœud jusu'à une destination
 - Adressage et routage
- L'unité de données transmise est le paquet
 - Avec lui aussi un format donné

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-18

Parfois découpée en deux sous-couches

Niveau intra-réseau

Par exemple, un réseau X.25

Niveau inter-réseau

Pour connecter des réseaux entre eux

Par exemple, IP ou IPX

L'objectif est bien sûr de permettre d'atteindre des nœuds non adjacents

La couche Transport

- Couche 4 : couche Transport
 - Adressage applicatif
 - Fiabilisation des échanges
 - De bout-en-bout
- L'unité de données transmise est le message
 - Avec lui aussi un format donné

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-19

Le protocole de transport s'exécute sur les deux systèmes distants sur lesquels se trouvent les deux applications qui dialoguent

Objectifs

Adresage applicatif

Détection et correction des erreurs

Contrôle de flux

En règle général, deux versions

Mode connecté, très fiable

Mode datagramme, moins fiable mais plus rapide

La couche Session

- Couche 5 : couche session
 - Synchronisation des dialogues entre applications
 - Notion d'activité
- Le concept est ici au niveau traitement
 - On ne se préoccupe plus de transfert d'informations

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-20

Comment synchroniser les traitements effectuer par les applications

Exemple d'un dialogue téléphonique

Le téléphone permet de parler « en même temps »

Mais on alterne

Notions de phases de dialogue

Début : présentation des participants, activation des applications

Etablissement de « marques » auxquelles ont peur revenir plus tard

La couche Présentation

- Couche 6 : couche présentation
 - Représentation des données échangées
 - Notion de codage
- Il s'agit de faire en sorte que les applications se comprennent, même si elles ont très différentes au niveau implantation
 - Codage des données propre à chaque site

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-21

Notion de syntaxe abstraite

Exemple : une feuille de salire

Notion de syntaxe concrète

Représentation des nombres décimaux

Alphabets utilisés

Notion de syntae de transfert

Forme intermédiaire

Applicables théoriquement à tout type de données

Du plus complexe au plus simple

Document, image, film, caractère alphabétique

La couche Application

- Couche 7 : couche application
 - Des protocoles de haut niveau adaptés aux besoins des utilisateurs et des applications s'exécutant sur un ordinateur
 - Dénommés « processus d'application »
- Des tas d'exemples
 - Transfert de fichiers, mails, accès Web
 - Bases de données
 - Login à distance
 - Applications de gestion de réseau

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-22

La liste ne peut pas être exhaustive

Notion de « modèle en sablier »

L'architecture ISO

- Le modèle ISO (formellement OSI-BRM : Open System Interconnection Basic Reference Model) a été long à se mettre en place
 - Norme IS 7498 publiée en 1980
 - Juste le cadre conceptuel
- Les protocoles des différentes couches n'ont pas été développés immédiatement

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-23


Le processus de création du modèle ISO a été déclenché par les organismes de normalisation afin d'éviter l'incompatibilité des différents types de réseaux

Des réseaux existaient bien sûr avant le modèle ISO


Architecture TCP/IP

- L'architecture ISO n'a pas été réellement implantée
 - Arrivée trop tardive
- La plupart des constructeurs ont convergé vers TCP/IP
 - Indépendance de TCP/IP vis-à-vis des systèmes (matériels et logiciels) et des types de réseau
 - Diffusion via Internet et Unix
 - Puis plus tard avec Windows et d'autres OS

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-2-



- Internetworking with TCP/IP, 3 volumes, Prentice Hall, Dougla E. Comer
- Computer Networks and Internets with Internet Applications, Douglas E. Comer, 4th ed., 2004
- Site Web: http://netbook.cs.purdue.edu/ (Figures, photos et animations en ligne)
- TCP/IP Illustrated, 3 volumes, Addison-Wesley, Richard stevens (3 vol)
- Réseaux locaux et Internet : des protocoles à l'interconnexion, Laurent Toutain, 3ème éd., Lavoisier, 2003
- http://www.redbooks.ibm.com/redbooks.nsf/RedbookAbstracts/gg243376.html
- Réseaux, Andrew Tanenbaum, 4ème éd., Eyrolles, 2003 (chapitres 5, 6 et 7)
- Les réseaux, Principes fondamentaux, Pierre Rolin, Gilbert Martineau, Laurent Toutain, Alain Leroy, Hermès, 1999 (chapitre 8)
- IPv6, Théorie et pratique, Gisèle Cizault, O'Reilly, 4ème éd., 2005
- IPv6: The New Internet Protocol, Christian Huitema, Prentice Hall, 2nd ed., 1997
- TCP/IP Administration de réseau, Craig Hunt, O'Reilly, 3ème éd., 2002



Croissance de Internet

Introduction aux Réseaux

- 1. Présentation
- 2. Les supports physiques
- 3. La couche Ligne
- 4. Réseaux locaux
- 5. Réseaux longue distance
- 6. Interconnexion de réseaux

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-27

Supports physiques

- Dépendent des besoins de transmissions
 - Distance, environnement, débit
 - Transmission interne ou externe
- Deux approches principales
 - Filaires (cuivre, optique)
 - Radio

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-28

Gammes de débit

De quelques kbps à des dizaines de Gbps, de Tbps

Grande variété pour les usages internes

Cable coaxial, paires torsadées, fibre optique

Ondes herziennes (Wifi, Wimax, autres)


Pour les connexions externes, nécessitent les services d'un « opérateur »

Une entreprise (publique ou privée) autorisée à utiliser l'espace public pour transporter des informations

Cable coaxial

- Le support historique de nombreux réseaux
 - Ethernet, lignes IBM
 - Bonne capacité de transfert
 - Bonne tenue face aux interférences





TRMv2.2

Partie I – Architecture et réseaux


1.20

Dérivé des techniques de TV par câble

Popularisé par Ethernet historique et IBM Plusieurs catégories (fin, épais, 50 ou 75 Ω)

Technique de transmission « non différentielle »

Un peu « lourd » en termes de mise en oeuvre



Câble épais ou fin

Quelques spécifications :

RG-58 A/U Brin central constitué d'un unique toron de cuivre

RG-58 A/U Version militaire du RG-58 A/U

RG-58 A/U Torsadé

RG-58 C/UVersion militaire du RG-58 A/U

RG-59 Transmission à bande large (Télévision par câble)

RG-6 Diamètre plus large, pour des fréquences plus élevée que RG-59

RG-62 Réseau Arcnet

Paire torsadée

- Dérivée de la téléphonie interne des entreprises
 - Utilisée pour Ethernet et Token Ring
 - Utilisée aussi pour les RNIS des années 80



TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-31

Transmission « différentielle »

Plusieurs types


Non blindée (UTP), blindée (STP), écrantée (FTP), écrantée blindée (FSTP)

Le support « roi » dans les transmissions relativement courtes (quelques dizaines de mètres)

Paire torsadée

- Selon l'usage, le câblage peut être à revoir
 - Débits actuels : 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps
 - Catégories de 1 à 7





TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-32

Catégorie 1 : Câble téléphonique traditionnel (transfert de voix mais pas de données)

Catégorie 2 : Transmission des données à 4 Mbit/s maximum (RNIS). Ce type de câble est composé de 4 paires torsadées

Catégorie 3 : 10 Mbit/s maximum. Ce type de câble est composé de 4 paires torsadées et de 3 torsions par pied

Catégorie 4 : 16 Mbit/s maximum. Ce type de câble est composé de 4 paires torsadées en cuivre

Catégorie 5 : 100 Mbit/s maximum. Ce type de câble est composé de 4 paires torsadées en cuivre

Catégorie 5e (enhanced) : 1000 Mbit/s maximum.

Catégorie 6 : 2,5 Gbit/s maximum. Catégorie 6a : 10 Gbit/s maximum.

Catégorie 7 : 6 Gbit/s maximum.

Fibre Optique

- Pour aller loin, vite, et sans danger
 - beaucoup d'avantages



TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-3

Le support « roi » pour les longues distances faible affaiblissement, haut débit

Aussi utilisé si l'environnement est perturbé Ateliers, usines

Deux types de fibre :

Multimode (MMF : Multi Mode Fiber)

Moins chère, moins rapide

Monomode (SMF : Single Mode Fiber)

• Un signal lumineux se propage dans un matériau de type verre - Trois types de fibres TRM2.2 Output pulse Output pulse Output pulse Figure - Architecture et reseaux 1-34

Principes de propagation

Rélexion (Saut d'indice, MMF)

Réfraction (Gradient d'indice, SMF)

Utilisation de diodes ou de lasers

Débits extrêmemnt élevés : Tbps

Brassage

- L'interconnexion des différents supports
 - un local dédié






TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-35

Les paires torsadées ou les différents câbles convergent vers ce local

Notion de répartiteur

Connexion des supports aux équipements actifs

Brassage (suite)



TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-36

Transmission Radio

- Le **WiFi** (IEEE 802.11) est aujourd'hui un standard important pour le raccordement local
 - Débits variables, de 1 à 104 Mbps
 - Grande variété d'équipements







TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-37

Pour les usages domestique, ou espaces publics Domicile, hôtels, aéroports, magazins

Souvent en entreprises

Attention aux problèmes de sécurité

Dans le futur : WIMAX (IEEE 802.16) plus de débit, plus de portée

Introduction aux Réseaux

- 1. Présentation
- 2. Les supports physiques
- 3. <u>La couche Ligne</u>
- 4. Réseaux locaux
- 5. Réseaux longue distance
- 6. Interconnexion de réseaux

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-38

Couche Ligne

- La couche ligne doit régler des problèmes liés à la transmission sur le support physique
 - Trame, détection et correction d'erreurs
 - Dépend bien sûr du type du support (fiabilité, débit)
- Deux catégories
 - Mode datagramme, sans correction d'erreurs
 - Mode connecté, avec sous sans correction d'erreur

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-39

Protocoles historiques

IBM BSC, ou Bisync

DEC DDCMP

IBM SDLC

ISO HDLC

CCITT LAP, LAPB

Protocoles modernes

LAP-F


ATM

Ethernet

PPP

Logiciels mis en œuvre sur deux équipemenst « en visibilité directe »

Directement connecté par un support



Trame = bloc de données structuré


Contient un en-tête de contrôle, parfois un « trailer »

Les données sont « transparantes »

Ethernet : pur datagramme

Détection d'erreur seulement
pas de connexion de déconnexion de contrôle

pas de retransmission en cas d'erreur



Protocole : identifiant de la charge

0021 IP

0029 AppleTalk

002B IPX

8021 IP-NCP

C021 LCP

PPP: mode connecté simple

Etablissement de connexion, avec authentification éventuelle

Négociation des caractéristiques des échanges

Sélection des protocoles tranportés : par exemple IP

échanges de paramètres si nécessaires

Nombreuses variantes

PPPoE, PPPoA

Protocoles de niveau Ligne

- Historiquement, des protocoles « orientés connexion »
 - Trois phases
 - Etablissement de connexion, négociation de paramètres
 - Utilisation (transfert des données)
 - Terminaison de connexion
 - Fiabilisation des échanges
 - Détection d'erreurs par CRC, correction par retransmission
 - · Contrôle de flux

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-42

Exemples

BSC d'IBM, DDCMP de DEC SDLC d'IBM HDLC de l'ISO LAP-X du CCITT PPP de l'IETF

Protocoles de niveau Ligne

- Les protocoles de niveau ligne restent souvent orientés connexion
 - Toujours les trois phases
 - La phase d'établissement intègre souvent des aspects authentification et paramétrage
- Les aspects fiabilisation sont de plus en plus limités
 - Parfois aucune détection d'erreur
 - Quasiment plus de correction par retransmission

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-43

Intérets de cette approche

Moins de temps passé à traiter chaque trame

Donc débits plus élevés

Possible si les supports sont fiables

Exemples

PPP ou LAP-F: détection sans correction d'erreur

ATM : détection d'erreurs sur les en-têtes seulement

Protocoles de niveau Ligne

- Pour les réseaux locaux
 - Mode datagramme
 - Juste de la détection d'erreur avec les CRC
 - Mécanisme d'adressage plus subtil
 - Niveau divisé en deux : MAC et LLC
- Pas de notion de connexion
 - Exemple typique : Ethernet

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-44

Le mode Datagramme est plus rapide et plus simple

Détection d'erreur : élimination des trames

MAC : Medium Access Control

LLC : Logical Link Control

Correction si nécessaire dans les couches supérieures

Introduction aux Réseaux

- 1. Présentation
- 2. Les supports physiques
- 3. La couche Ligne
- 4. Réseaux locaux
- 5. Réseaux longue distance
- 6. Interconnexion de réseaux

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-45

Réseaux locaux

- Les réseaux locaux sont la partie visible de l'iceberg
 - La quasi-totalité des postes de travail ou des serveurs sont connectés à des réseaux
 Ethernet ou Wifi
 - Extrêmement répandus
- Nous allons voir essentiellement
 - Ethernet

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-46

Evolution de Ethernet

Du CSMA/CD (mode partagé) au mode commuté

Du cable coaxial à la paire torsadée

L'impact du Wifi

Sans fil

Mobile


IEE	E 8	302	,	
802.10 SECURITY	802 OVERVIEW & ARCHITECTURE*	802.1 MANAGEMENT	802.2 LOGICAL LINK CONTROL B02.1 BRIDGING DATA LINK LAYER	
TRMv2.2		. Sinici	Partie I – Architecture et réseaux	1-47

Beaucoup sont aujourd'hui obsolètes

- 802.3 Ethernet
- 802.1 bridging et management
- 802.2 LLC
- 802.10 security
- 802.11 wifi

Ethernet

- Origine : Xerox, avec intel et Digital
 - CSMA/CD : Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection
 - Utilisation d'un câble coaxial
- Support partagé
 - Chacun doit parler à son tour
 - Sinon, ce sont des collisions



TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-48

Fonctionnement du CSMA/CD

Attendre avant de parler parler tout en vérifiant que la transmission est correcte En cas de collision, attendre un temps aléatoire et tenter plus tard En cas de 15 collisions successives, abandon

Partage de la bande passante Non déterminisme

Dessin supposé être de la main de Robert Metcalfe

Ethernet - Evolutions

Paire torsadée

- Plus « flexible »
- Utilisation de « hubs »

Commutation

- De la contention à la commutation
- Utilisation de « switchs »

Augmentation des débits

- De 10 Mbps à 100 Mbps, à 1 Gbps et 10 Gbps
- Utilisation systématique des « switchs »



TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-49

10Base2 : Ethernet mince (thin Ethernet) Câble coaxial (50 Ohms) de faible diamètre BNC 10 Mb/s 185m

10Base5 : Ethernet épais (thick Ethernet) Câble coaxial de gros diamètre (0.4 inch) Transceiver $10Mb/s\ 500m$

10Base-T: Ethernet standard Paire torsadée (catégorie 3) RJ-4510 Mb/s 100m

100Base-TX : Ethernet rapide (Fast Ethernet) Double paire torsadée (catégorie 5) RJ-45 100 Mb/s 100m

100Base-T : Ethernet rapide (Fast Ethernet) Double paire torsadée (catégorie 5) RJ-45 100 Mb/s 100m

 $100Base\mbox{-}FX$: Ethernet rapide (Fast Ethernet) Fibre optique multimode du type (62.5/125) 100 Mb/s 2 km

1000Base-T : Ethernet Gigabit Double paire torsadée (catégorie 5e) RJ-45 1000 Mb/s 100m

1000Base-LX: Ethernet Gigabit Fibre optique monomode ou multimode 1000 Mb/s 550m

1000Base-SX: Ethernet Gigabit Fibre optique multimode 1000 Mbit/s 550m

10GBase-SR: Ethernet 10Gigabit Fibre optique multimode 10 Gbit/s 500m

10GBase-LX4: Ethernet 10Gigabit Fibre optique multimode 10 Gbit/s 500m

Voir http://www.ethermanage.com/ethernet/


Ethernet historique

- Un support de type coaxial
 - Support partagé par tous
- Une seule tranmission à la fois
 - Algorithe MAC implanté par les cartes
 - Technique dite CSMA/CD
- Effondrement du réseau sous forte charge
 - fonctionnement correct à environ 30 % de charge

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-50

A l'époque cable coaxial, puis ensuite des hubs Un médium de communication physiquement partagé

CSMA/CD : Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection
Attendre un silence avant de transmettre
Surveiller la transmission
En cas de collision, arrêter et recommencer



Préambule de synchronisation « bit » et « trame »

Non représenté sur ce schéma

Absent pour les réseaux à 100 Mbps et plus

Adresses destination et source

Identification de la charge (champ Type)

Contenu: de 46 à 1500 octets

Checksum très efficace

Adresse Ethernet

- Sur 6 octets : trois octets pour le code constructeur, trois octets pour la carte
 - Codée « en dur » sur la carte
- Deux types d'adresse

Adresse individuelle : 1er bit à 0
Adresse de groupe : 1er bit à 1

• Deux catégories d'adresse

Adresse universelle : 2nd bit à 0
Adresse locale : 2nd bit à 1

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-52

L'adresse individuelle universelle est définie par le constructeur, et codée sur la carte

Les autres types d'adresses (de groupes ou individuelles, universelles ou non) peuvent être rajoutés sur la carte par logiciel

Unicast, Multicast, Broadcast


- Une adresse individuelle est Unicast
 - Trame envoyée à une seule station
- Adresse Multicast
 - Permet de définir des groupes
- Adresse de Broadcast
 - FF:FF:FF:FF:F
 - Tout le monde sur le LAN

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-53

Attention : pénalisation de performances avec le broadcast

Comment fonctionne la réception

- 1. Reconnaissance de l'adresse destination
- 2. Recopie en mémoire de la trame par la carte
- 3. Interruption du processeur
- 4. Activation du pilote de la carte
- 5. Récupération de la trame
- 6. Analyse du champ Type
- 7. Activation du protocole concerné



Avec les hubs

Portée limitée

Débits de 10 ou 100 Mbps

Notion de domaine de collision

Bande passante partagée


Pontage

- Un équipement à deux interfaces
 - Processeur, mémoire, logiciel
 - « Coupe en deux » le réseau
- Mémorisation des trames reçues
 - Analyse et localisation des adresses sources
 - Retransmission des trames vers la destination si nécessaire
- Plus de diffusion physique
 - Mais le broadcast ou le multicast reste réalisable

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-55

Pont ou bridge

Auhjourd'hui : commutateur ou switch = pont multiport



Un switch = un pont multiport

Même technique de pontage que les ponts

IEEE 802.1 D

Avec les switchs

Portée virtuellement illimitée

Mélange 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps

Notion de domaine de diffusion

Bande passante dédiée

Intérêt : plus de CSMA/CD, bande passante dédiée

C'est la mémoire du switch qui « absorbe » les collisions

Autre intérêt : les débits peuvent être différents sur les différents ports

Ethernet moderne

- Paire torsadée catégorie 6 ou 7
 - Plus de cable coaxial
 - Raccordement station / switch
- Que des switchs
 - Plus de hubs
- Raccordement inter switch avec de la fibre optique si nécessaire

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-57

Ethernet à 100 Mbps, 1Gbps, 10 Gbps

Switchs à débits variables

Ports « banalisés » clients

Ports spécialisés serveurs ou interconnexion

Le protocole Spanning Tree

- Une technique mise en œuvre automatiquement par les switchs
 - Permet d'avoir des liens redondants dans un réseau Ethernet commuté
- Permet d'éliminer les boucles du réseau
 - Les boucles empêchent la localisation des équipements

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-58

Normalisé par l'IEEE 802.1 D

Les switchs discutent entre eux à l'aide d'un message spécial

BPDU: Bridge Protocol data Unit

Ils élisent la « racine du réseau »

Les switchs comparent les chemins remontant vers la racine

Si deux switchs sur le même réseau peuvent remonter vers la racine

par des chemins différents, il y a une boucle

Un seul des deux jouera le rôle de switch

L'autre reste en standby

En cas de pannes, l'absence des BPDUs d'un voisin provoque une reprise de l'algorithme

Reconfiguration en quelques dizaines de secondes à peu près

Variante sur un grand réseau : le Rapid Spanning Tree

IEEE 802.1 w

Intégré dans 802.1 D en 2004

Reconfiguration en quelques secondes à peu près

A voir: http://www.cisco.com/warp/public/473/146.html

Réseaux Locaux Virtuels

- VLAN: Virtual LAN
 - Implantés sur les switchs
 - Réalisation de réseaux locaux isolés avec les mêmes équipements
- Possibilité de communication par routage
 - niveau 3
- Extrêmement répandu
 - Limitent les domaines de diffusions
 - Séparent les trafics

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-59

Pour faciliter la configuration et le déploiement de réseaux distincts

Au départ, techniques propriétaires

Aujourd'hui, normalisation IEEE 802.1Q

A voir:

http://net21.ucdavis.edu/newvlan.htm

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/c2900x1/29_35xu/scg/kivlan.htm

Configuration de VLANs

• Par port							
• Par adresse MAC							
• Par protocole							
• Par adresse de protocole							
TRMv2.2	Partie I – Architecture et réseaux	1-60					
Chaque technique a ses avantages et inconvénients							
Par port :							
Par adresse MAC :							
Par protocole:							
Par adresse de protocole :							

Protocole IEEE 802.1Q

- Modification du format de la trame Ethernet lors des échanges entre switchs
 - Indique quel VLAN est concerné
 - Inclut aussi un niveau de priorité
- L'en-tête de la trame Ethernet est modifié
 - Le champ Type indique 0x8100
 - Puis le « tag » 802.1Q est codé sur 16 bits
 - Les deux octets suivants identifient le contenu de la trame

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-61

3 bits de priorité, 1 bit de format (à 0 sur Ethernet), 12 bits d'identification de VLAN


Les bits de priorité sont utilisés dans le cadre de la QoS sur Ethernet, pas pour les VLANs à proprement parler

D'autres aspects importants existent

Echange d'informations relatives aux VLANs entre les switchs

Protocole GVRP: GARP VLAN Registration Protocol


GARP: Generic Attribute Registration Protocol



Les tags sont parfois « empilées »

Les bits de priorité (« p bits ») sont définis dans IEEE 802.1P

Q-in-Q



TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-63

Protocole IEEE 802.1Q

- Un pilote de carte « normal » ne connaît pas ce format
- Un pilote « VLAN aware » sait gérer ce format
- Une station peut appartenir à plusieurs VLANs aisément si le pilote est 802.1Q

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-64

La plupart des pilotes récents savent fonctionner comme cela

Très efficace pour les aspects sécurité en rapport avec les VLANs

Réseaux sans fils IEEE 802.11

- Une norme IEEE
 - Le terme Wifi est adapté de la « Wifi Alliance », consortium de fournisseurs
- Parfois injustement appelé Ethernet sans fil
 - C'est du CSMA/CA (Collision Avoidance) pas du CSMA/CD
- Très développé

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-65

De plus en plus utilisé

Usage domestique

Hot spot publique

Hôtels, aéroports

Entreprises

Gros problèmes d'efficacité et de sécutité

IEEE 802.11

- Un ensemble de normes gérant
 - Les modes de fonctionnement (ad-hoc/infrastructure)
 - Les débits (de 1 à 108 Mbps)
 - Les fréquences utilisées, les techniques de codage du signal
 - Le protocole MAC (CSMA/CA)
 - La portée
 - Les aspects régionaux (USA, Europe, Japn)
 - Les aspects sécurité

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-66

802.11a La norme 802.11a (baptisé *WiFi 5*) permet d'obtenir un haut débit (54 Mbps théoriques, 30 Mbps réels). La norme 802.11a spécifie 8 canaux radio dans la bande de fréquence des 5 GHz.

- **802.11b** La norme 802.11b est la norme la plus répandue actuellement. Elle propose un débit théorique de 11 Mbps (6 Mbps rééls) avec une portée pouvant aller jusqu'à 300 mètres dans un environnement dégagé. La plage de fréquence utilisée est la bande des 2.4 GHz, avec 3 canaux radio disponibles.
- **802.11c** Pontage 802.11 vers 802.1d La norme 802.11c n'a pas d'intérêt pour le grand public. Il s'agit uniquement d'une modification de la norme 802.1d afin de pouvoir établir un pont avec les trames 802.11 (niveau *liaison de données*).
- **802.11d** La norme 802.11d est un supplément à la norme 802.11 dont le but est de permettre une utilisation internationale des réseaux locaux 802.11. Elle consiste à permettre aux différents équipements d'échanger des informations sur les plages de fréquence et les puissances autorisées dans le pays d'origine du matériel.

IEEE 802.11

- Les normes doivent être respectées pour assurer l'interfonctionnement des équipements de provenances diverses
 - But de la Wifi Alliance
 - Wi fi: wireless Fidelity

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-67

802.11e La norme 802.11e vise à donner des possibilités en matière de qualité de service au niveau de la couche liaison de données. Ainsi cette norme a pour but de définir les besoins des différents paquets en terme de bande passante et de délai de transmission de telle manière à permettre notamment une meilleure transmission de la voix et de la vidéo.

802.11f La norme 802.11f est une recommandation à l'intention des vendeurs de point d'accès pour une meilleure interopérabilité des produits. Elle propose le protocole Inter-Access point roaming protocol permettant à un utilisateur itinérant de changer de point d'accès de façon transparente lors d'un déplacement, quelles que soient les marques des points d'accès présentes dans l'infrastructure réseau. Cette possibilité est appelée itinérance (ou roaming en anglais)

802.11g La norme 802.11g offre un haut débit (54 Mbps théoriques, 30 Mbps réels) sur la bande de fréquence des 2.4 GHz. La norme 802.11g a une compatibilité ascendante avec la norme 802.11b, ce qui signifie que des matériels conformes à la norme 802.11g peuvent fonctionner en 802.11b

802.11h La norme 802.11h vise à rapprocher la norme 802.11 du standard Européen (HiperLAN 2, doù le h de 802.11h) et être en conformité avec la réglementation européenne en matière de fréquence et d'économie d'énergie.

IEEE 802.11

- Mode ad-hoc ou infrastructure
 - Ad-hoc : de Poste à Poste, sans Point d'accès
 - Infrastructure : un point d'accès est connecté au reste du réseau
 - Par exemple, un switch ethernet

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-68

802.11i La norme 802.11i a pour but d'améliorer la sécurité des transmissions (gestion et distribution des clés, chiffrement et authentification). Cette norme s'appuie sur l'AES (Advanced Encryption Standard) et propose un chiffrement des communications pour les transmissions utilisant les technologies 802.11a, 802.11b et 802.11g.

802.11Ir La norme 802.11r a été élaborée de telle manière à utiliser des signaux infrarouges. Cette norme est désormais dépassée techniquement.

802.11j La norme 802.11j est à la réglementation japonaise ce que le 802.11h est à la réglementation européenne.

Mode infrastructure

- Dans ce cas, le point d'accès est un « pont » vers le réseau local
 - Fonctionne comme un switch ethernet/802.11
 - Attention, pas comme un routeur
 - Commutation de trames au niveau 2
 - Les adresses MAC wifi et ethernet sont identiques
- Le point d'accès peut être intégré dans un routeur
 - Exemple: accès Ethernet /wifi, routé vers ADSL

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-69

Etat de la technologie 108 Mbps Attention, débit partagé

L'interface de prédilection des routeurs ADSL

Commutation: Niveau 2

- La commutation vue jusqu'ici est basée sur les adresses IEEE
 - Communes à tous les réseaux locaux IEEE
 - Donc à Ethernet et Wifi
- C'est un mécanisme de niveau ligne
 - Niveau 2 du modèle ISO

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-70

A ne pas confondre avec les routeurs

Au niveau 3

Nécessite un protocole de niveau 3 (Par exemple IP)

Introduction aux Réseaux

- 1. Présentation
- 2. Les supports physiques
- 3. La couche Ligne
- 4. Réseaux locaux
- 5. Réseaux longue distance
- 6. Interconnexion de réseaux

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-7

Réseaux longue distance

- Deux catégories générales
 - Réseaux physiques (RTC, RNIS, liaisons MIC, liaisons spécialisées ou louées, etc.)
 - Services réseaux (X25, Fame Relay, ATM, Internet, MPLS, Ethernet Métropolitain)
- De plus en plus, des services à valeurs ajoutées
 - Qualité de service (ATM, FR, ME, MPLS), sécurité (VPN)

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-72

De quoi avons-nous besoin?

Commutation de circuits et de paquets

- Les réseaux physiques sont des réseaux à commutation de circuit
 - L'objectif est d'offrir une connectivité physique entre deux points distants
 - Analogique ou numérique
- Les services réseaux sont des réseaux à commutation de paquets
 - Pas de connectivité physique directe
 - Equipements internes aux réseaux des opérateurs
 - · Switchs, routeurs

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-73

RTC / RNIS

- Permet des transferts en mode point à point
 - Autant de connexions physiques (d'abonnement) que de sites à raccorder
 - Fourniture d'un débit physique brut (avec équipement de raccordement : modem, codec)
- Mise en œuvre d'un protocole de niveau ligne sur les deux sites connectés
 - Par exemple PPP
 - Usage typique : connexion de petits sites

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-74

RNIS assez utilisé dans les années 80 Débits plus élevés que le RTC

Aujourd'hui, rendu un peu obsolète par ADSL et Internet

Liaisons spécialisées

- Aussi dénommées « liaisons louées »
 - Une longueur, un débit, en point-à-point direct
 - Interface de raccordement
- Parfois très coûteuses
 - Selon la distance et le débit
 - Comparer avec l'approche commutée
 - Aujourd'hui, à comparer avec les autres types de raccordement

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-75

X.25

- Vieille technologie encore très présente
 - Connexions inter-calculateurs à faible débit, ou de terminaux à hôtes
 - X.25 est un protocole à trois niveaux (physique, ligne, paquet)
 - Notion de circuit virtuel (voie logique)
- Développé dans les années 70 et 80
 - Liaisons physiques de type téléphonique

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-76

Redondance au niveau ligne et réseau

Contrôle d'erreurs sophistiqués

Prévu pour des réseaux physiques de faible débit et de piètre qualité (taux d'erreurs élévé)

Débit typique : moins de 256 kbps

Frame Relay

- Amélioration de X.25
 - Plus de niveau 3 : commutation de trames au lieu de paquets
 - Plus de correction d'erreurs, mais juste détection (élimination des trames erronées, sans avis ni retransmission)
- Adapté à la technologie moderne
 - Lignes de meilleure qualité (faible taux d'erreurs)
 - Ligne de plus haut débit (plus de paquets à traiter)

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-77

Pour aller plus vite, moins de traitement par trame reçue


Pour les liaisons physiques optiques

Débit typique : quelques Mbps


Usage typique : connexion de sites de moyenne taille

Permet un certain niveau de garantie de qualité de service

Utilisé pour transmettre de la voix, parfois de la VoIP, parfois du trafic IP général



Encore un protocole d'interface



Les trames échangées par les deux équipements ETTD contiennent un DLCI Data Link Connection Identifier

Commutation au niveau 2, pas au niveau 3

Pas de correction d'erreurs

Frame Relay

- La partie adresse contient
 - Un DLCI codé sur 10 bits
 - Trois bits non utilisés la plupart du temps (C/R et EA)
 - 3 bits utilisés pour le contrôle de congestion

Field length, in bits

8 16 Variable 16 8

Flags Address Data FCS Flags

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-80

FECN : Forward explicit Congestion Notification
BECN : Backward Explicit Congestion Notification

DE: Discard Eligible

Service Frame Relay


- L'opérateur offre deux débits
 - CIR: Committed Information Rate
 - Débit garanti
 - EIR: Excess Information Rate
 - · Non garanti
- L'opérateur gère son réseau et ses ressources
 - En respectant le CIR des abonnés
 - En exploitant la bande passante non utilisée pour offrir, quand cela est possible, l'EIR aux abonnés qui le demandent

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-81

Un service Frame Relay est souvent utilisé pour remplacer une infrastructure à base de liaisons fixes

Plus souple, plus évolutif

L'abonné indique les trames qui pourraient être rejetées en cas de congestion (Bit DE = 1)



Tirés de http://www.labo-cisco.com/ArticleComp.asp?ARID=55

La topologie « totalement maillée » pourrait constituer un réseau IP d'interconnexion de sites pour une entreprise donnée

Ici les ETTDs sont clairement des routeurs IP

Les routeurs maintiendront des tables de correspondance entre les adresses IP des autres routeurs et les DLCIs

ATM

- Asynchronous Transfer Mode
 - Transmission de trames de petite taille fixe (53 octets, dont 48 de données)
 - Commutation de cellules
- Très hautes performances
 - Utilisé par les opérateurs pour les réseaux fédérateurs


TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-83

Débits: de 20 Mbps à plusieurs Gbps

Assure aussi de la qualité de service

Usage typique : tout type de trafic, à haut débit

Voix, vidéo, data




Débits élevés, faible latence

Données, Voix, Vidéo

Egalement tout type de trafic à haut débit

Interconnexion de réseaux

Entrées/sorties rapides banalisées



Extrait de http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/atm.htm ATM peut être vu comme un niveau 2, avec par-dessus des protocoles de contrôle et des protocoles utilisateur

Trois niveaux d'ATM

- Niveau physique
 - Variété de supports et de débits
 - jusqu'à plusieurs Gbps
- Niveau Cellule
 - 48 octets de données plus 5 octets de contrôle
 - Commutation ultra-rapide si possible en hardware
 - Commutation par VPI/VCI
- AAL: ATM Adaptation Layer

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-86

Multiplexage de canaux logiques (commutés ou permanents) sur des canaux physiques


Beaucoup de problèmes

Gestion des connexions

Routage

Gestion des congestion


Qualité de service



Tirés de http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/atm.htm Le format des cellules est différents elon que l'on se trouve à l'interface du réseau ou en interne

UNI: User Network Interface

NNI: Network network Interface



http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/atm.htm

Les commutateurs ATM doivent établir des connexions commutées à la demande

Ils maintiennent aussi des connexions permanentes

Ils commutent les cellules à l'aide de leurs tables de commutation $Cellule \ reçue \ sur \ port \ X/VC \ y => commutée \ sur \ port \ W/VC \ Z$

Commutateurs ATM







TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-8

Commutateurs ATM

Respectivement Fore System, Cisco, Fore System

ATM Adaptation Layer

- Historiquement, 5 AALs pour 5 classes de service
 - A : CBR, synchrone, connecté = AAL1
 - B: VBR, synchrone, connecté = AAL2
 - C: VBR, non-synchrone, connecté = AAL3
 - D: VBR, non-synchrone, non-connecté = AAL4
 - E: VBR, non-synchrone, connecté ou non = AAL5
- Aujourd'hui, 3 AALs (1, 2, et 5)

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-90

CBR: constant bit rate

Par exemple voix et video codée simplement

VBR: variable bit rate

Par exemple voix et video codée différentielle

Données IP

Synchrone : le délai entre les données à l'entrée du réseau et à la sortie du réseau doit être respecté

ADSL

- DSL veut dire
 - Digital Subscriber Loop
 - Même si c'est de la transmission analogique
 - Série de normes ITU G 99X
- L'objectif est l'intégration des services de voix et de données
 - Digital veut dire numérique
 - Ce sont les données qui seront numériques, pas la transmission physique

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-91

Fonctionne sur la boucle analogique de l'abonné téléphonique

Premières expérimentation dans les années 80/90

Utilisation de modulation très sophistiquée pour des débits élevés

V.90 : 56 kbps au plus

ADSL-2+: jusqu'à 25 Mbps environ

DSL est une famille de technologies

A est Asymetric : le débit entre un abonné et internet n'est pas identique dans les deux sens


SDSL, HDSL, VDSL, ...

Normes G 991, 992, 993

Gammes de débit/distance

Evolution permanente

A voir: http://perso.orange.fr/wallu/pag-xdsl.htm




Dans ce cas, la téléphonie reste classique ou RNIS

Les données sont transférées par modulation sur les deux autres canaux entre 30 Khz et 1,1 Mhz selon les variantes

Plusieurs façons de moduler le signal

La norme ADSL-2 et 2+ rajoute l'usage de canaux de fréquences supérieures (entre 1 et 2 Mhz)

D'où des débits plus élevés



L'idée est d'améliorer le débit à portée identique, mais pas forcément la portée globale


ATM et ADSL • Les routeurs ADSL utilisent le débit élevé obtenu grâce à la modulation ADSL pour échanger des cellules ATM avec le central local - Celui-ci doit être équippé d'un DSLAM Client ADSL Modem Client ADSL Modem DSLAM I I Authentification (RADIUS) Client ADSL Modem 1 TRMv2.2

DSLAM : Digital Subscriber Loop Access Multiplexer

Client ADSL + modem = votre routeur ADSL

Le rôle du DSLAM est d'aiguiller la téléphonie classique vers le réseau téléphonique classique et le trafic IP vers l'accès Internet du forunisseur; le serveur BAS (Broadband Access server) est le serveur qui va recevoir votre trafic IP sur ATM, et vérifier les droits d'accès de chaque abonné. Ce BAS est connecté à l'infrastructure IP via le routeur : nous ne voyons pas le détail de ce qui peur se passer entre les deux (souvent appelé « collecte IP/ADSL »)

Le protocole de niveau ligne utilisé entre le routeur ADSL et le BAS est PPPoA (si l'on est en mode routé) ou PPPoE (en mode ponté). Entre le BAS et le routeur, cela dépend.



Produits Cisco

VoIP et ADSL

- VoIP veux dire Voix sur IP
 - La voix est numérisée et transmise par IP
 - Plus d'utilisation de la bande 0 3,4 Khz
- Pas forcément mieux
 - Du point de vue technique, cela dépend du réseau IP utilisé (Internet ou autre)
 - Du point de vue prix, cela va dépendre des offres commerciales des opérateurs
 - Question de prix, de possibilité de dégroupage

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-96

Dans ce cas, plus de téléphonie classique

La VoIP peut être illimitée ou non, selon les correspondants (locaux, étranger, fixe ou mobile, ...); sa qualité n'est pas forcément meilleure

La VoIP n'a à la base rien à voir avec ADSL; mais les opérateurs la propose de plus en plus

VoIP et ADSL

- On peut utiliser des « soft phones »
 - Logiciel sur PC, écouteurs et micro
 - Différentes normes : H323, SIP
- Ou alors des téléphones IP



TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-97

De nombreux produits

Skype, Windows Live Messenger, ...

Attention aux produits spécifiques ou normalisés

Souvent intégration Voix et Vidéo

Ethernet Métropolitain

- Echange de trames Ethernet entre sites éloignés
 - Infrastructure de support selon les opérateurs
 - Switchs ethernet et fibres optiques
 - Trames Ethernet sur FR ou ATM, ou MPLS
 - Service de bout en bout : Ethernet
 - Pas de routage
- De plus en plus répandu
 - Simplicité
 - Service de niveau 2

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-98

Technologie de plus en plus répandue

Beaucoup d'opérateurs

BT, Colt, ATT, Bell, Orange, Verizon, Completel, ...

Metropolitan Ethernet Forum


Sets standards for UNIs and QoS

Metropolitan Ethernet

- Différent services
 - Virtual Private LAN services
 - Emule « un gros switch »
 - Pour quelques connexions
 - Raccordement via un switch
 - Multipoint
 - Ethernet point-to-point
 - Emule une connexion entre deux switchs
 - QoS
- Beaucoup d'offres

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-99

Si facile à utiliser



Trois exemples

Des UNIs « multiplexées » existent

MPLS

- Multiple Protocol Label Switching
 - Origine : améliorer les performances du routage IP
 - Label insérée au niveau 2 ou utilisation de ATM/FR
 - Initiallement conçu pour améliorer les performances IP
 - Commutation grâce au label
 - Label Switched Path: connexion
- Points forts
 - Débits
 - QoS
 - Sécurité

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-101

Orienté connexion


Commutation rapide

QoS

Traffic Engineering

Beaucoup d'offres

la plupart des opérateurs



MPLS insère son label entre les en-têtes de niveau 2 et 3


Ici sur cet exemple, IP, mais ca pourrait être un autre protocole

Le niveau 2 ici n'est pas défini

Rechercher un label dans une petite table est plus efficace que le routage IP

LSP : un chemin MPLS est établi de bout en bout Statiquement, ou dynamiquement

Ce que l'on ne voit pas ici beaucoup d'autres protocoles sont nécessaires LDP, BGP, etc.



L'en-tête SHIM ajouté pour les réseaux qui ne font ni circuit virtuel, ni QoS

Virtual Private Networks

- Les opérateurs fournissent des interconnexions via des infrastructures partagées
 - Nombreux clients
- Les VPNs sont des techniques pour améliorer la sécurité et/ou la QoS comme sur un réseau privé
 - Certains ne se préoccupent que de sécurité
 - VPN sur Internet
 - Certains font les deux

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-104

Sécurité

Par chiffrement

QoS

beaucoup plus complexe

Gestion d'infrastructure

Traffic engineering

Gestion de ressources

Contrôle de congestion

Introduction aux Réseaux

- 1. Présentation
- 2. Les supports physiques
- 3. La couche Ligne
- 4. Réseaux locaux
- 5. Réseaux longue distance
- 6. <u>Interconnexion de réseaux</u>

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-105

Interconnexion de réseaux

- Tous ces réseaux sont très différents
 - Portées, débits, types de trames et paquets, structure
 - Chacun est utile dans un environnement donné
 - En local, à distance
 - Pour une entreprise étendue, il n'y a pas de soultiuon unique
- Un réseau d'entreprise devra mélanger différentes technologies
 - Besoin de « routeurs »

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-106

Routage: Niveau 3

- Un routeur fonctionne au niveau 3 (niveau réseau) du modèle ISO :
 - Il s'appuie sur un protocole de niveau 3
 - Il utilise des adresses de niveau 3
 - Il peut connecter des réseaux de type très différents
 - LANs et WANs de différents types

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-107

A ne pas confondre avec les switchs

Utilisation de routeurs

- Pour connecter des réseaux
 - Eventuellement très différents (LANS avec WANs)
 - Eventuellement distants
- Nécessite un protocole de niveau 3 adapté
 - Protocole de type « inter-réseau »
 - Exemples : IPX (Novell), DDP (Apple), IDP (Xerox), et... IP (Internet protocol) bien sûr

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-108

Marques:

Cisco, Nortel, 3Com, Alcatel, Lucent, Juniper, Netgear, Linksys, D-link, etc.

Routeur ADSL

- Aujourd'hui, un seul équipement peut regrouper les fonctionnalités suivantes :
 - Routage IP
 - Modem ADSL
 - Accès Wifi / Ethernet
 - Serveur DHCP
 - Relais vers DNS
 - NAT et PAT
 - Firewall
 - VoIP



TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-109

Pour quelques dizaines d'euros

Utilisation de routeurs









TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-110

Très grande variété

Pour les grosses capacités, privilégier les construteurs spécialisés Pour des petits réseaux, solutions à base de PCs

Attention, le logiciel est très importants

Protocole de niveau 3 supporté (IP, IPX, ...)

Protocoles de routage (RIP pour IP, ...)

Outils d'administration (SNMP, HTTP)

Sécurité

Utilisation de pare feu

- Des fonctionnalités de connexion autres
 - Sécurité
 - NAT et PAT
- Fonctionnement à différents niveaux possible
 - Niveau ligne, réseau, transport, applicatif

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-111

Grosso modo les mêmes fournisseurs que les routeurs et les switchs

Certaines solutions purement logicielles

Solutions gratuites basées sur Linux

Revue

- Dans cette partie, nous avons vu
 - Architectures de réseaux
 - Les sept couches OSI
 - Protocoles et Services
 - Réseaux locaux et longue distance
 - Hubs, switches, routers, firewalls
- Chacun de ces items pourraient faire l'objet d'un cours spécifique

TRMv2.2 Partie I – Architecture et réseaux 1-112