# MÁQUINA LAVAVAJILLA — QSR TSC KAY®

DIARIO

## MATERIALES:



Detergente para máquina lavavajilla KAY® SolidSense™




Desinfectante en pellets para lavavajillas ECOLAB® (para lavado de vajilla)



Aditivo para enjuague TSC KAY® QSR





Tabletas desincrustantes KAY® ReadyDose™

0

Desincrustante de líquido KAY®



Solución de Limpiador y desinfectante multisuperficies Rapid KAY®



Limpiador y pulidor para usos especiales KAY®




Tiras reactivas de cloro




Toallas limpias empapadas en sanitizante

**IMPORTANTE:** Pregunte a su representante regional cómo descalcificar correctamente su máquina.


### CONFIGURACIÓN





- Asegúrese de que la máquina esté apagada y drenada




- Comprobar que la máquina esté limpia y que la abertura de desagüe esté despejada; asegurarse de que el tapón de desagüe y las rejillas estén en su sitio y que los brazos de lavado giren libremente





- Encienda la máquina; ajuste el nivel de suciedad (consulte la guía en la página 2)





- Cuando lo indique la pantalla, rellene los productos: detergente para máquina lavavajilla, desinfectante en pellets para lavavajillas y aditivo para enjuague

  **NOTA:** Utilice únicamente productos específicos de TSC en la máquina




- Diariamente, después del primer ciclo, compruebe que el nivel de concentración del sanitizante de cloro sea de 100 ppm.
- Toque con una tira reactiva cualquier pieza de la primera carga

### LAVADO




- Raspe a mano los utensilios




53729.04 MCD US 53729/8004/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.


SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

# MÁQUINA LAVAVAJILLA — QSR TSC KAY® (CONTINUACIÓN)

DIARIO




- Enjuague previamente los utensilios para asegurarse de que estén lo más limpios posible antes de introducirlos en la máquina





- Cargue la bandeja con los artículos





- Cargue la bandeja en la máquina y cierre la puerta; la máquina comenzará automáticamente el ciclo.
  **NOTA:** NO abra la puerta hasta que la máquina muestre el mensaje «Open Door» (Abrir puerta).


## LIMPIEZA





- Apague la máquina





- Asegúrese de que la máquina esté drenada





- Desatornille los brazos de lavado de la cobertura y del brazo inferior; retire las tapas




- Enjuague con agua; limpie las boquillas y vuelva a montarlas; vuelva a instalar los brazos de lavado y asegúrese de que giran libremente




- Retire y limpie las rejillas en el fregadero de tres compartimentos; vuelva a instalarlas




- Limpie el exterior de la máquina con toallas limpias empapadas en sanitizante y solución de MSDC Rapid, si es necesario; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso
- Pula el acero inoxidable según sea necesario con Limpiador y pulidor para usos especiales

| CONFIGURACIÓN DEL CICLO | ARTÍCULO A LAVAR |
|---|---|
| Normal | Bandejas del vestíbulo, piezas de McCafé, jarras, utensilios, etc. |
| Intenso | Bandejas UHC, moldes para huevos, rejillas metálicas UHC, etc. |



ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458


53729.04 MCD US 53729/8004/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

# MÁQUINA LAVAVAJILLA — QSR TSC KAY® (CONTINUACIÓN)


DIARIO




## DESINCRUSTACIÓN MENSUAL (según sea necesario)





- Apague la máquina




- Mantenga pulsado el botón «DELIME» (deincrustar) de la pantalla; siga las instrucciones que aparecen en pantalla para «FILL» (llenar) y, a continuación, «OPEN DOOR» (abrir puerta)




- Coloque 12 tabletas desincrustantes o un galón de desincrustante de líquido en la máquina lavavajilla.
- La pantalla indicará «CLOSE DOOR» (Cierre la puerta); «START DELIME» (Inicie el desincrustante); deje que el ciclo se ejecute durante 20 minutos (el ciclo debe cronometrarse manualmente)





- La pantalla indicará PULSE «DELIME» (deincrustar) PARA DETENER EL CICLO; una vez pulsado, el sumidero se llenará de agua limpia para enjuagar el interior de la máquina.
- Al finalizar el ciclo de aclarado, aparece el mensaje FINAL DRAIN (Drenaje final) y la máquina se apaga
- Compruebe la máquina y ejecute un ciclo adicional de 20 minutos cronometrado manualmente con 2 tabletas desincrustantes adicionales o 1/4 de galón de desincrustante de líquido, si es necesario.

## PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR LOS UTENSILIOS EN LA REJILLA



- **Procedimiento INCORRECTO** para colocar los utensilios en la rejilla; NO coloque los utensilios pequeños debajo de las tapas de las bandejas



- **Procedimiento CORRECTO** para colocar los utensilios en la rejilla; la parte inferior de la rejilla debe estar abierta para poder limpiarla adecuadamente

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

53729.04 MCD US 53729/8004/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.