

CIPHER

API 参考

文档版本 00B06

发布日期 2016-08-20

版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司 2016。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任 何形式传播。

商标声明

(上) AISILICON、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不 做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用 指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市海思半导体有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为基地华为电气生产中心 邮编: 518129

网址: http://www.hisilicon.com

客户服务电话: +86-755-28788858

客户服务传真: +86-755-28357515

客户服务邮箱: support@hisilicon.com



前言

概述

CIPHER 是海思数字媒体处理平台提供的安全算法模块,它提供了 DES、3DES 和 AES 三种对称加解密算法,HASH 及 HMAC 摘要算法,随机数算法,以及 RSA 不对称算法,主要用于对音视频码流进行加解密及数据合法性验证等场景。

□ 说明

未有特殊说明, HI3518EV201、HI3516CV200 与 Hi3518EV200 完全一致。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3518E	V200
Hi3518E	V201
Hi3516C	V200
Hi3519	V100
Hi3519	V101
Hi3516C	V300

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师



符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号	说明
⚠ 危险	表示有高度潜在危险,如果不能避免,会导致人员死亡或严重伤害。
全 警告	表示有中度或低度潜在危险,如果不能避免,可能导致人员轻微或中等伤害。
注意	表示有潜在风险,如果忽视这些文本,可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
◎── 窍门	表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
□ 说明	表示是正文的附加信息,是对正文的强调和补充。

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 00B06 (2016-08-20)

添加 Hi3516CV300 的相关内容。

文档版本 00B05 (2016-05-10)

第5次临时发布

第 2 章,新增 HI_UNF_CIPHER_KladEncryptKey。

第3章,新增HI_UNF_CIPHER_KLAD_TARGET_E,

HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_E、HI_UNF_CIPHER_RSA_PRI_ENC_S 和 HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_S 涉及修改

1.3 小节删除"HMAC 不支持多线程"

新增第5章 "Proc 调试信息"

文档版本 00B04 (2015-12-28)

第4次临时发布

第1章 概述

1.3 小节有修改



第2章 API参考

修改 HI_UNF_CIPHER_EncryptMultiEx 和 HI_UNF_CIPHER_DecryptMultiEx 中的【注意】,新增 HI_UNF_CIPHER_WriteOTPKey

第3章 数据类型

HI_UNF_CIPHER_GCM_INFO_S和HI_UNF_CIPHER_CTRL_S涉及修改

文档版本 00B03 (2015-11-20)

第3次临时发布。

第1章 概述

修改 1.2.1 小节,新增 1.2.2 和 1.2.3 节。

第2章 API参考

新增 HI_UNF_CIPHER_EncryptMultiEx、HI_UNF_CIPHER_DecryptMultiEx、HI_UNF_CIPHER_GetTag 和 HI_UNF_CIPHER_Hash

第3章 数据类型

HI UNF CIPHER CCM INFO S和HI UNF CIPHER GCM INFO S涉及修改。

文档版本 00B02 (2015-09-25)

第2次临时发布。

增加 Hi3519V100 相关内容。

文档版本 00B01 (2015-08-05)

第1次临时发布。



目录

前 言	i
1 概述	
1.1 概述	
1.2 使用流程	1
1.2.1 单包对称加解密	
1.2.2 多包对称加解密	
1.2.3 多包对称加解密扩展接口	
1.2.4 不对称加解密	2
1.2.5 随机数生成	3
1.2.6 摘要计算	3
1.3 注意事项	3
2 API 参考	5
3 数据类型	20
4 错误码	48
5 Proc 调试信息	49
5.1 CIPHER 状态	40



表格目录



1 概述

1.1 概述

CIPHER 是海思数字媒体处理平台提供的安全算法模块,其提供了包括 DES、3DES 和AES 等对称加解密算法,RSA 不对称加解密算法,随机数生成,以及 HASH、HMAC 等摘要算法,主要用于对音视频码流进行加解密保护,用户合法性认证等场景。

1.2 使用流程

1.2.1 单包对称加解密

对数据进行对称的 DES/3DES/AES 加解密的过程如下:

- 步骤 1. CIPHER 设备初始化。调用接口 HI UNF CIPHER Init 完成。
- 步骤 2. 创建一路 CIPHER,并获取 CIPHER 句柄。调用接口 HI_UNF_CIPHER_CreateHandle 完成。
- 步骤 3. 配置 CIPHER 控制信息,包含密钥、初始向量、加密算法、工作模式等信息。调用接口 HI UNF CIPHER ConfigHandle 完成。
- 步骤 4. 对数据进行加解密。用户可以调用以下任一接口进行加解密。
 - 单包加密--HI UNF CIPHER Encrypt
 - 単包解密--HI UNF CIPHER Decrypt
- **步骤** 5. 如果是 CCM、GCM 模式,调用 HI_UNF_CIPHER_GetTag 获取 TAG 值,否则执行下一步。
- 步骤 6. 销毁 CIPHER 句柄。调用接口 HI UNF CIPHER DestroyHandle 完成。
- 步骤 7. 关闭 CIPHER 设备。调用接口 HI_UNF_CIPHER_Deinit 完成。

----结束



1.2.2 多包对称加解密

对数据进行对称的 DES/3DES/AES 加解密的过程如下:

- 步骤 1. CIPHER 设备初始化。调用接口 HI UNF CIPHER Init 完成。
- 步骤 2. 创建一路 CIPHER,并获取 CIPHER 句柄。调用接口 HI_UNF_CIPHER_CreateHandle 完成。
- 步骤 3. 配置 CIPHER 控制信息,包含密钥、初始向量、加密算法、工作模式等信息。调用接口 HI_UNF_CIPHER_ConfigHandle 完成。
- 步骤 4. 对数据进行加解密。用户可以调用以下任一接口进行加解密。
 - 多包加密--HI_UNF_CIPHER_EncryptMulti
 - 多包解密--HI UNF CIPHER DecryptMulti
- 步骤 5. 销毁 CIPHER 句柄。调用接口 HI_UNF_CIPHER_DestroyHandle 完成。
- 步骤 6. 关闭 CIPHER 设备。调用接口 HI UNF CIPHER Deinit 完成。
 - ----结束

1.2.3 多包对称加解密扩展接口

对数据进行对称的 DES/3DES/AES 加解密的过程如下:

- 步骤 1. CIPHER 设备初始化。调用接口 HI UNF CIPHER Init 完成。
- 步骤 2. 创建一路 CIPHER,并获取 CIPHER 句柄。调用接口 HI_UNF_CIPHER_CreateHandle 完成。
- 步骤 3. 对数据进行加解密。用户可以调用以下任一接口进行加解密
 - 多包加密--HI UNF CIPHER EncryptMultiEx
 - 多包解密--HI_UNF_CIPHER_DecryptMultiEx
- 步骤 4. 销毁 CIPHER 句柄。调用接口 HI_UNF_CIPHER_DestroyHandle 完成
- 步骤 5. 关闭 CIPHER 设备。调用接口 HI UNF CIPHER Deinit 完成。
 - ----结束

1.2.4 不对称加解密

对数据进行不对称的 RSA 加解密的过程如下:

- 步骤 1. CIPHER 设备初始化。调用接口 HI UNF CIPHER Init 完成。
- 步骤 2. 对数据进行加解密或签名验证。根据使用的密钥不同,分为 6 个接口,用户可以调用以下任一接口进行加解密、签名验证、生成密钥对等。
 - 公钥加密--HI_UNF_CIPHER_RsaPublicEnc
 - 私钥解密-- HI_UNF_CIPHER_RsaPrivateDec



- 私钥加密--HI UNF CIPHER RsaPrivateEnc
- 公钥解密--HI UNF CIPHER RsaPublicDec
- 私钥签名--HI UNF CIPHER RsaSign
- 公钥验证--HI UNF CIPHER RsaVerify
- 生成密钥--HI_UNF_CIPHER_RsaGenKey

步骤 3. 关闭 CIPHER 设备。调用接口 HI UNF CIPHER Deinit 完成。

----结束

1.2.5 随机数生成

生成随机数据的过程如下:

- 步骤 1. CIPHER 设备初始化。调用接口 HI UNF CIPHER Init 完成。
- 步骤 2. 生成随机数。调用接口 HI UNF CIPHER GetRandomNumber 完成。
- 步骤 3. 关闭 CIPHER 设备。调用接口 HI UNF CIPHER Deinit 完成。

----结束

1.2.6 摘要计算

- 步骤 1. CIPHER 设备初始化。调用接口 HI UNF CIPHER Init 完成。
- 步骤 2. 创建一路 HASH, 并获取 HASH 句柄。调用接口 HI UNF CIPHER HashInit 完成。
- 步骤 3. 计算 HASH,HMAC 等摘要。调用接口 HI UNF CIPHER HashUpdate 完成。
- 步骤 4. 如果摘要未计算完成,再次执行步骤 3。
- 步骤 5. 完成摘要计算,获取计算结果。调用接口 HI UNF CIPHER HashFinal 完成。
- 步骤 6. 关闭 CIPHER 设备。调用接口 HI UNF CIPHER Deinit 完成。

----结束

1.3 注意事项

- 对称加解密操作中每个数据包的长度必须小于 1MB。如果数据长度大于或等于 1M,请拆分成多个数据包进行处理。进行多包加解密时,最多支持同时加解密 128 个包。
- 单包加解密的 IV 向量可继承。创建一路 CIPHER,配置属性(假设配置的工作模式需要使用 IV 向量)之后,每次调用单包加解密接口时,IV 向量会依次轮流使用。

例如:用户需依次加密数据 0,数据 1。向量为 a,b,c,d。用户加密完数据 0之后,数据 0 的最后一个分块数据使用了 IV 向量中的 b 进行加密处理;此时,用户再加



密数据 1 时,数据 1 的第一个分块数据将会使用 IV 向量 c 进行加密,然后依次为 d,a,b,c,d...。

因此在加解密时,必须要保证两次向量使用的一致性。重新配置 CIPHER 控制信息将设置 IV 向量从第一个开始使用。

多包加解密的 IV 向量不可继承。

- 建议每次加解密之前都进行配置 CIPHER 控制信息操作,以使每次加解密操作都将从 IV 向量起始位置开始执行。
- 最多可同时创建7个Cipher通道,8个HASH通道。



2 API 参考

CIPHER 提供以下 API:

- HI UNF CIPHER Init: 初始化 CIPHER 设备。
- HI UNF CIPHER Deinit: 去初始化 CIPHER 设备。
- HI UNF CIPHER CreateHandle: 创建一路 CIPHER,并获取 CIPHER 句柄。
- HI UNF CIPHER DestroyHandle: 销毁某路 CIPHER。
- HI UNF CIPHER ConfigHandle: 配置 CIPHER 控制信息。
- HI_UNF_CIPHER_Encrypt: 对数据进行加密。
- HI UNF CIPHER Decrypt: 对数据进行解密。
- HI_UNF_CIPHER_EncryptMulti: 进行多个包数据加密。
- HI UNF CIPHER DecryptMulti: 进行多个包数据解密。
- HI_UNF_CIPHER_EncryptMultiEx:进行多个包数据加密。
- HI UNF CIPHER DecryptMultiEx: 进行多个包数据解密。
- HI UNF CIPHER GetTag: 获取 TAG 值。
- HI UNF CIPHER HashInit: 初始化 hash 模块。
- HI_UNF_CIPHER_HashUpdate: 计算 hash 值。
- HI UNF CIPHER HashFinal: 获取 hash 值。
- HI_UNF_CIPHER_Hash: 计算 hash 值。
- HI UNF CIPHER GetRandomNumber: 生成随机数据。
- HI_UNF_CIPHER_RsaPublicEnc: 公钥加密。
- HI UNF CIPHER RsaPrivateDec: 私钥解密。
- HI UNF CIPHER RsaPrivateEnc: 私钥加密。
- HI UNF CIPHER RsaPublicDec: 公钥解密。
- HI UNF CIPHER RsaSign: 私钥签名。
- HI_UNF_CIPHER_RsaVerify: 公钥验证。
- HI_UNF_CIPHER_RsaGenKey: 生成密钥。
- HI UNF CIPHER WriteOTPKey: 烧写 Key 到 OTP 区域。
- HI_UNF_CIPHER_KladEncryptKey: 使用 KLAD 对透明密钥进行加密。



HI_UNF_CIPHER_Init

【描述】

初始化 CIPHER 设备。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_Init(HI_VOID);

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

无。

【举例】

参考 sample_cipher.c。

HI_UNF_CIPHER_Deinit

【描述】

去初始化 CIPHER 设备。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_DeInit(HI_VOID);

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。



返回值	描述
非0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

无。

【举例】

参考 sample cipher.c。

HI_UNF_CIPHER_CreateHandle

【描述】

创建一路 CIPHER, 并获取 CIPHER 句柄。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_ CreateHandle(HI_HANDLE* phCipher);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
phCipher	CIPHER 句柄指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi cipher.a

【注意】

- phCipher 不能为空。
- 该句柄将用于数据加解密时的输入。



最大支持 7 路 cipher。

【举例】

参考 sample_cipher.c。

HI_UNF_CIPHER_DestroyHandle

【描述】

销毁一路 CIPHER。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_DestroyHandle(HI_HANDLE hCipher);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hCipher	CIPHER 句柄。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

支持重复销毁。

【举例】

参考 sample_cipher.c。

HI_UNF_CIPHER_ConfigHandle

【描述】

配置 CIPHER 控制信息。详细配置请参见结构体 HI_UNF_CIPHER_CTRL_S。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_ConfigHandle(HI_HANDLE hCipher,
HI_UNF_CIPHER_CTRL_S* pstCtrl);



【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hCipher	CIPHER 句柄。	输入
pstCtrl	控制信息指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

控制信息指针不能为空。

【举例】

参考 sample_cipher.c。

$HI_UNF_CIPHER_Encrypt$

【描述】

对数据进行加密。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_Encrypt(HI_HANDLE hCipher, HI_U32 u32SrcPhyAddr,
HI_U32 u32DestPhyAddr, HI_U32 u32ByteLength);

参数名称	描述	输入/输出
hCipher	CIPHER 句柄。	输入
u32SrcPhyAddr	源数据(待加密的数据)的物理地址。	输入
u32DestPhyAddr	存放加密结果的物理地址。	输出
u32ByteLength	数据的长度(单位:字节)。	输入



返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

- CIPHER 句柄必须已创建。
- 可多次调用。
- 数据的长度至少为 16 字节,且不能大于或等于 1024*1024 字节。

【举例】

参考 sample_cipher.c。

HI_UNF_CIPHER_Decrypt

【描述】

对数据进行解密。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_Decrypt(HI_HANDLE hCipher, HI_U32 u32SrcPhyAddr,
HI U32 u32DestPhyAddr, HI U32 u32ByteLength);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hCipher	CIPHER 句柄。	输入
u32SrcPhyAddr	源数据(待解密的数据)的物理地址。	输入
u32DestPhyAddr	存放解密结果的物理地址。	输出
u32ByteLength	数据的长度(单位:字节)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。



返回值	描述
非0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

- CIPHER 句柄必须已创建。
- 可多次调用。
- 数据的长度至少为 16 字节,且不能大于或等于 1024x1024 字节。

【举例】

参考 sample_cipher.c。

HI_UNF_CIPHER_EncryptMulti

【描述】

进行多个包数据的加密。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_EncryptMulti(HI_HANDLE hCipher, HI_UNF_CIPHER_DATA_S
*pstDataPkg, HI_U32 u32DataPkgNum);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hCipher	CIPHER 句柄。	输入
*pstDataPkg	待加密的数据包。	输入
u32DataPkgNum	待加密的数据包个数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】



- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi cipher.a

【注意】

- CIPHER 句柄必须已创建。
- 可多次调用。
- 每次加密的数据包个数最多不超过128个。
- 对于多个包的操作,每个包都使用 HI_UNF_CIPHER_ConfigHandle 配置的向量进行运算,前一个包的向量运算结果不会作用于下一个包的运算,每个包都是独立运算的。前一次函数调用的结果也不会影响后一次函数调用的运算结果。

【举例】

参考 sample_multiciphe.c。

HI_UNF_CIPHER_DecryptMulti

【描述】

进行多个包数据的解密。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_DecryptMulti(HI_HANDLE hCipher, HI_UNF_CIPHER_DATA_S
*pstDataPkg, HI U32 u32DataPkgNum);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hCipher	CIPHER 句柄。	输入
*pstDataPkg	待解密的数据包。	输入
u32DataPkgNum	待解密的数据包个数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	参见错误码。

【需求】

• 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h

• 库文件: libhi cipher.a



【注意】

- CIPHER 句柄必须已创建。
- 可多次调用。
- 每次加密的数据包个数最多不超过128个。
- 对于多个包的操作,每个包都使用 HI_UNF_CIPHER_ConfigHandle 配置的向量进行运算,前一个包的向量运算结果不会作用于下一个包的运算,每个包都是独立运算的。前一次函数调用的结果也不会影响后一次函数调用的运算结果。

【举例】

参考 sample multiciphe.c。

HI_UNF_CIPHER_EncryptMultiEx

【描述】

进行多个包数据的加密。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_EncryptMultiEx(HI_HANDLE hCipher,
HI_UNF_CIPHER_CTRL_S* pstCtrl, HI_UNF_CIPHER_DATA_S *pstDataPkg, HI_U32
u32DataPkgNum);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hCipher	CIPHER 句柄。	输入
pstCtrl	控制信息指针。	输入
*pstDataPkg	待加密的数据包。	输入
u32DataPkgNum	待加密的数据包个数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi cipher.a

【注意】



- CIPHER 句柄必须已创建。
- 调用前无需调用 HI UNF CIPHER ConfigHandle。
- 可多次调用。
- 每次加密的数据包个数最多不超过128个。
- 对于多个包的操作,每个包都使用 HI_UNF_CIPHER_ConfigHandle 的配置进行运算,前一个包的向量运算结果不会作用于下一个包的运算,每个包都是独立运算的。前一次函数调用的结果也不会影响后一次函数调用的运算结果。
- CCM 和 GCM 模式不支持多包加解密。

【举例】

参考 sample multiciphe.c。

HI_UNF_CIPHER_DecryptMultiEx

【描述】

进行多个包数据的解密。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_DecryptMulti(HI_HANDLE hCipher,
HI_UNF_CIPHER_CTRL_S* pstCtrl, HI_UNF_CIPHER_DATA_S *pstDataPkg, HI_U32
u32DataPkgNum);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hCipher	CIPHER 句柄。	输入
pstCtrl	控制信息指针。	输入
*pstDataPkg	待解密的数据包。	输入
u32DataPkgNum	待解密的数据包个数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	参见错误码。

【需求】

• 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h

• 库文件: libhi_cipher.a



【注意】

- CIPHER 句柄必须已创建。
- 调用前无需调用 HI UNF CIPHER ConfigHandle。
- 可多次调用。
- 每次解密的数据包个数最多不超过128个。
- 对于多个包的操作,每个包都使用 HI_UNF_CIPHER_ConfigHandle 的配置进行运算,前一个包的向量运算结果不会作用于下一个包的运算,每个包都是独立运算的。前一次函数调用的结果也不会影响后一次函数调用的运算结果。
- CCM 和 GCM 模式不支持多包加解密。

【举例】

参考 sample_multiciphe.c。

HI_UNF_CIPHER_GetTag

【描述】

CCM/GCM 模式加解密后获取 TAG 值。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_GetTag(HI_HANDLE hCipher, HI_U8 *pstTag);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hCipher	CIPHER 句柄。	输入
pstTag	TAG 值	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi cipher.a

【注意】

只有在 CCM、GCM 模式下此接口才有效。



本函数对 Hi3518EV200 无效。

【举例】

参考 sample_cipher.c。

HI_UNF_CIPHER_HashInit

【描述】

初始化 HASH 模块。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_HashInit(HI_UNF_CIPHER_HASH_ATTS_S *pstHashAttr,
HI_HANDLE *pHashHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pstHashAttr	用于计算 hash 的结构体参数	输入
pHashHandle	输出的 hash 句柄	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

如果有其他程序正在使用 HASH 模块,返回失败状态。

【举例】

无。

$HI_UNF_CIPHER_HashUpdate$

【描述】

计算 hash 值。

【语法】



HI_S32 HI_UNF_CIPHER_HashUpdate(HI_HANDLE hHashHandle, HI_U8
*pu8InputData, HI_U32 u32InputDataLen);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hHashHandl	Hash 句柄	输入
pu8InputData	输入数据缓冲	输入
u32InputDataLen	输入数据的长度	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

- 输入数据块的长度必须是 64 字节对齐,最后一个 block 无此限制。
- Hash 句柄必须已经创建。
- 可以分多次调用,每次计算若干个 block。

【举例】

参考 sample_hash.c。

HI_UNF_CIPHER_HashFinal

【描述】

获取 hash 值。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_HashFinal(HI_HANDLE hHashHandle, HI_U8
*pu8OutputHash);



参数名称	描述	输入/输出
hHashHandl	Hash 句柄	输入
pu8OutputHash	输出的 hash 值	输出

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

无

【举例】

参考 sample_hash.c。

HI_UNF_CIPHER_Hash

【描述】

一次性完成 hash 计算并输出结果。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_Hash(HI_UNF_CIPHER_HASH_ATTS_S *pstHashAttr, HI_U32
u32DataPhyAddr, HI_U32 u32ByteLength, HI_U8 *pu8OutputHash)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pstHashAttr	用于计算 hash 的结构体参数	输入
u32DataPhyAddr	输入数据物理地址	输入
u32ByteLength	输入数据的长度	输入
pu8OutputHash	输出的 hash 值	输出

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

无。

【举例】

参考 sample hash.c。

HI_UNF_CIPHER_GetRandomNumber

【描述】

生成随机数。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_GetRandomNumber(HI_U32 *pu32RandomNumber);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pu32RandomNumber	输出的随机数	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi cipher.a

【注意】

无



【举例】

参考 sample_rng.c。

HI_UNF_CIPHER_RsaPublicEnc

【描述】

使用 RSA 公钥加密一段明文。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_RsaPublicEnc(HI_UNF_CIPHER_RSA_PUB_ENC_S *pstRsaEnc,
HI_U8 *pu8Input, HI_U32 u32InLen, HI_U8 *pu8Output, HI_U32 *pu32OutLen);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pstRsaEnc	公钥加密属性结构体。	输入
pu8Input	待加密的数据。	输入
u32InLen	待加密的数据长度。	输入
pu8Output	加密结果数据。	输出
pu32OutLen	加密结果数据长度	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

无

【举例】

参考 sample_rsa_enc.c。



HI_UNF_CIPHER_RsaPrivateDec

【描述】

使用 RSA 私钥解密一段密文。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_RsaPrivateDec (HI_UNF_CIPHER_RSA_PRI_ENC_S
*pstRsaDec, HI_U8 *pu8Input, HI_U32 u32InLen, HI_U8 *pu8Output, HI_U32
*pu32OutLen);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pstRsaDec	私钥解密属性结构体。	输入
pu8Input	待解密的数据。	输入
u32InLen	待解密的数据长度。	输入
pu8Output	解密结果数据。	输出
pu32OutLen	解密结果数据长度	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

无

【举例】

参考 sample_rsa_enc.c。

HI_UNF_CIPHER_RsaPrivateEnc

【描述】

使用 RSA 私钥加密一段明文。



【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_RsaPrivateEnc (HI_UNF_CIPHER_RSA_PRI_ENC_S
*pstRsaEnc, HI_U8 *pu8Input, HI_U32 u32InLen, HI_U8 *pu8Output, HI_U32
*pu32OutLen);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pstRsaEnc	私钥加密属性结构体。	输入
pu8Input	待加密的数据。	输入
u32InLen	待加密的数据长度。	输入
pu8Output	加密结果数据。	输出
pu32OutLen	加密结果数据长度	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

无

【举例】

参考 sample_rsa_enc.c。

HI_UNF_CIPHER_RsaPublicDec

【描述】

使用 RSA 公钥解密一段密文。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_RsaPrivateDec (HI_UNF_CIPHER_RSA_PUB_ENC_S
*pstRsaDec, HI_U8 *pu8Input, HI_U32 u32InLen, HI_U8 *pu8Output, HI_U32
*pu32OutLen);



【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pstRsaDec	公钥解密属性结构体。	输入
pu8Input	待解密的数据。	输入
u32InLen	待解密的数据长度。	输入
pu8Output	解密结果数据。	输出
pu32OutLen	解密结果数据长度	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi cipher.a

【注意】

无

【举例】

参考 sample_rsa_enc.c。

HI_UNF_CIPHER_RsaSign

【描述】

使用 RSA 私钥签名一段文本。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_RsaSign(HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_S *pstRsaSign, HI_U8
*pu8InData, HI_U32 u32InDataLen, HI_U8 *pu8HashData,HI_U8 *pu8OutSign,
HI_U32 *pu32OutSignLen);

参数名称	描述	输入/输出
pstRsaSign	签名属性结构体。	输入



参数名称	描述	输入/输出
pu8InData	待签名的数据,如果 pu8HashData 不为空,则使用 pu8HashData 进行签名,该参数将被忽略。	输入
u32InDataLen	待签名的数据长度。	输入
pu8HashData	待签名文本的 HASH 摘要,如果为空,则自动计算 pu8InData 的 HASH 摘要进行签名。	输入
pu8OutSign	签名结果数据	输出
pu32OutSignLen	签名结果数据长度	输出

返回值	描述
0	成功。
非0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

无

【举例】

参考 sample_rsa_sign.c。

HI_UNF_CIPHER_RsaVerify

【描述】

使用 RSA 公钥签名验证一段文本。

【语法】

```
HI_S32 HI_UNF_CIPHER_RsaVerify(HI_UNF_CIPHER_RSA_VERIFY_S
*pstRsaVerify,HI_U8 *pu8InData, HI_U32 u32InDataLen, HI_U8
*pu8HashData,HI_U8 *pu8InSign, HI_U32 u32InSignLen);
```



参数名称	描述	输入/输出
pstRsaVerify	签名验证属性结构体。	输入
pu8InData	待验证的数据,如果 pu8HashData 不为空,则使用 pu8HashData 进行验证,该参数将被忽略。	输入
u32InDataLen	待验证的数据长度。	输入
pu8HashData	待验证文本的的 HASH 摘要,如果为空,则自动计算 pu8InData 的 HASH 摘要进行验证。	输入
pu8InSign	待验证的签名数据	输入
u32InSignLen	待验证的签名数据长度	输入

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

无

【举例】

参考 sample_rsa_sign.c。

HI_UNF_CIPHER_RsaGenKey

【描述】

生成一个 RSA 私钥。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_RsaGenKey(HI_U32 u32NumBits, HI_U32 u32Exponent,
HI_UNF_CIPHER_RSA_PRI_KEY_S *pstRsaPriKey);



参数名称	描述	输入/输出
u32NumBits	RSA 密钥 N 的位宽。	输入
u32Exponent	RSA 密钥 E 值。	输入
pstRsaPriKey	RSA 私钥。	输出

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

无

【举例】

无。

$HI_UNF_CIPHER_WriteOTPKey$

【描述】

烧写 Key 到 OTP 区域。

【语法】

HI_S32 HI_UNF_CIPHER_WriteOTPKey(HI_U32 u32OptId, const HI_U8 *pu8Key,
HI_U32 u32KeyLen);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32OptId	烧写的 OTP 区域,取值范围[0, 3]	输入
pu8Key	待烧写的 Key 数据	输入
u32KeyLen	Key 数据长度,最大不超过 16,单位是 byte	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h
- 库文件: libhi cipher.a

【注意】

- 调用此接口之前, cipher 必须已初始化。
- 可烧写的 OTP 区域共有 4 个, 分别为 0, 1, 2, 3。
- 每个 OTP 区域只能烧写一次,且不能读取。烧写的 Key 长度最大不超过 16 个字节。

【举例】

请参考 cipher sample 目录下的 sample_anticopy.c。

HI_UNF_CIPHER_KladEncryptKey

【描述】

使用 KLAD 对透明密钥进行加密。

【语法】

```
HI_S32 HI_UNF_CIPHER_KladEncryptKey(HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_E enRootKey,
HI_UNF_CIPHER_KLAD_TARGET_E enTarget, HI_U8 *pu8CleanKey,
HI_U8* pu8EcnryptKey, HI_U32 u32KeyLen);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
enRootKey	KLAD 根密钥选择,只能选择 EFUSE Key。	输入
enTarget	使用该密钥的模块。	输入
pu8CleanKey	透明密钥。	输入
pu8EcnryptKey	加密密钥。	输出
u32KeyLen	密钥的长度,必须是 16 整数倍。	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

• 头文件: hi_error_mpi.h、hi_type.h、hi_unf_cipher.h

• 库文件: libhi_cipher.a

【注意】

该函数仅对 Hi3516CV300 和 Hi3519V101 有效。

【举例】

请参考 cipher sample 目录下的 sample_rsa_enc.c



3 数据类型

相关数据类型、数据结构定义如下:

- HI_HANDLE: 定义 CIPHER 的句柄类型。
- HI_UNF_CIPHER_WORK_MODE_E: 定义 CIPHER 工作模式。
- HI UNF CIPHER ALG E: 定义 CIPHER 加密算法。
- HI_UNF_CIPHER_KEY_LENGTH_E: 定义 CIPHER 密钥长度。
- HI_UNF_CIPHER_BIT_WIDTH_E: 定义 CIPHER 加密位宽。
- HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_E: 定义 CIPHER key 的来源。
- HI_UNF_CIPHER_CCM_INFO_S: 定义 CIPHER CCM 模式的信息结构体。
- HI UNF CIPHER GCM INFO S: 定义 CIPHER GCM 模式的信息结构体。
- HI UNF CIPHER CTRL S: 定义 CIPHER 控制信息结构体。
- HI_UNF_CIPHER_CTRL_CHANGE_FLAG_S: 定义 CIPHER 控制参数变更标志。
- HI UNF CIPHER DATA S: 定义 CIPHER 加解密数据。
- HI_UNF_CIPHER_HASH_TYPE_E: 定义 CIPHER 哈希算法类型。
- HI UNF CIPHER HASH ATTS S: 定义 CIPHER 哈希算法初始化输入结构体。
- HI UNF CIPHER RSA ENC SCHEME E: 定义 RSA 算法数据加密填充方式。
- HI UNF CIPHER RSA SIGN SCHEME E: 定义 RSA 数据签名算法。
- HI UNF CIPHER RSA PUB KEY S: 定义 RSA 公钥结构体。
- HI_UNF_CIPHER_RSA_PRI_KEY_S: 定义 RSA 私钥结构体。
- HI_UNF_CIPHER_RSA_PUB_ENC_S: 定义 RSA 公钥加解密算法参数结构体。
- HI UNF CIPHER RSA PRI ENC S: 定义 RSA 私钥解密算法参数输入结构体。
- HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_S: 定义 RSA 签名算法参数输入结构体。
- HI UNF CIPHER RSA VERIFY S: 定义 RSA 签名验证算法参数输入结构体。
- HI_UNF_CIPHER_KLAD_TARGET_E: 定义 Klad 目标选择

HI HANDLE

【说明】

定义 CIPHER 的句柄类型。



【定义】

typedef HI_U32 HI_HANDLE;

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

HI_UNF_CIPHER_WORK_MODE_E

【说明】

定义 CIPHER 工作模式。

【定义】

成员名称	描述
HI_UNF_CIPHER_WORK_MODE_ECB	ECB(Electronic CodeBook)模式
HI_UNF_CIPHER_WORK_MODE_CBC	CBC(Cipher Block Chaining)模式
HI_UNF_CIPHER_WORK_MODE_CFB	CFB(Cipher FeedBack)模式
HI_UNF_CIPHER_WORK_MODE_OFB	OFB(Output FeedBack)模式
HI_UNF_CIPHER_WORK_MODE_CTR	CTR(Counter)模式
HI_UNF_CIPHER_WORK_MODE_CCM	CCM(Counter with Cipher Block Chaining-Message Authentication)模式



成员名称	描述
HI_UNF_CIPHER_WORK_MODE_GCM	GCM(Galois/Counter Mode)模式
HI_UNF_CIPHER_WORK_MODE_CBC_C TS	CBC CTS(Community Tissue Services)模式
HI_UNF_CIPHER_WORK_MODE_BUTT	无效模式

当前版本不支持 CBC-CTS 模式。

【相关数据类型及接口】

无。

HI_UNF_CIPHER_ALG_E

【说明】

定义 CIPHER 加密算法。

【定义】

```
typedef enum hiHI_UNF_CIPHER_ALG_E
{
    HI_UNF_CIPHER_ALG_DES = 0x0,
    HI_UNF_CIPHER_ALG_3DES = 0x1,
    HI_UNF_CIPHER_ALG_AES = 0x2,
    HI_UNF_CIPHER_ALG_BUTT = 0x3
}HI_UNF_CIPHER_ALG_E;
```

【成员】

成员名称	描述
HI_UNF_CIPHER_ALG_DES	DES 算法
HI_UNF_CIPHER_ALG_3DES	3DES 算法
HI_UNF_CIPHER_ALG_AES	AES 算法

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】



HI_UNF_CIPHER_KEY_LENGTH_E

【说明】

定义 CIPHER 密钥长度。

【定义】

```
typedef enum hiHI_UNF_CIPHER_KEY_LENGTH_E
{
    HI_UNF_CIPHER_KEY_AES_128BIT = 0x0,
    HI_UNF_CIPHER_KEY_AES_192BIT = 0x1,
    HI_UNF_CIPHER_KEY_AES_256BIT = 0x2,
    HI_UNF_CIPHER_KEY_DES_3KEY = 0x2,
    HI_UNF_CIPHER_KEY_DES_2KEY = 0x3,
}HI_UNF_CIPHER_KEY_LENGTH_E;
```

【成员】

成员名称	描述
HI_UNF_CIPHER_KEY_AES_128BIT	AES 运算方式下采用 128bit 密钥长度
HI_UNF_CIPHER_KEY_AES_192BIT	AES 运算方式下采用 192bit 密钥长度
HI_UNF_CIPHER_KEY_AES_256BIT	AES 运算方式下采用 256bit 密钥长度
HI_UNF_CIPHER_KEY_DES_3KEY	3DES 运算方式下采用 3 个 key
HI_UNF_CIPHER_KEY_DES_2KEY	3DES 运算方式下采用 2 个 key

【注意事项】

- AES 的密钥长度可以为 128bit, 192bit 或 256bit。
- 3DES 算法的密钥长度可以为 2 个或 3 个 key, 一个 key 指 DES 加密所用的密钥, 它的长度为 64bit。
- DES 算法该项无效。

【相关数据类型及接口】

无。

HI_UNF_CIPHER_BIT_WIDTH_E

【说明】

定义 CIPHER 加密位宽。

【定义】

```
typedef enum hiHI_UNF_CIPHER_BIT_WIDTH_E
{
```



```
HI_UNF_CIPHER_BIT_WIDTH_64BIT = 0x0,
HI_UNF_CIPHER_BIT_WIDTH_8BIT = 0x1,
HI_UNF_CIPHER_BIT_WIDTH_1BIT = 0x2,
HI_UNF_CIPHER_BIT_WIDTH_128BIT = 0x3,
}HI_UNF_CIPHER_BIT_WIDTH_E;
```

【成员】

成员名称	描述
HI_UNF_CIPHER_BIT_WIDTH_64BIT	64bit 位宽
HI_UNF_CIPHER_BIT_WIDTH_8BIT	8bit 位宽
HI_UNF_CIPHER_BIT_WIDTH_1BIT	1bit 位宽
HI_UNF_CIPHER_BIT_WIDTH_128BIT	128bit 位宽

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_E

【说明】

定义 CIPHER key 的来源。

【定义】

```
typedef enum hiHI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_E
{
    HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_USER = 0x0,
    HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_EFUSE_0,
    HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_EFUSE_1,
    HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_EFUSE_2,
    HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_EFUSE_3,
    HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_KLAD_1,
    HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_KLAD_2,
    HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_KLAD_3,
    HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_BUTT
} HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_BUTT
```



成员名称	描述
HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_USER	用户配置的 Key
HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_EFUSE_0	Efuse 的第 0 组 Key
HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_EFUSE_1	Efuse 的第 1 组 Key
HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_EFUSE_2	Efuse 的第 2 组 Key
HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_EFUSE_3	Efuse 的第 3 组 Key
HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_KLAD_1	KLAD 的第 1 组 Key,
	其 Root Key 为 Efuse 的第 1 组 Key
HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_KLAD_2	KLAD 的第 2 组 Key,
	其 Root Key 为 Efuse 的第 2 组 Key
HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_KLAD_3	KLAD 的第 3 组 Key,
	其 Root Key 为 Efuse 的第 3 组 Key
HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_BUTT	无效类型

- Hi3518EV200 和 Hi3519V100 数据加解密支持 EFUSE Key,不支持 KLAD Key。
- Hi3516CV300 和 Hi3519V101 数据加解密支持 KLAD Key,不支持 EFUSE Key。

【相关数据类型及接口】

无。

HI_UNF_CIPHER_CCM_INFO_S

【说明】

定义 CIPHER CCM 模式的信息结构体。

【定义】

```
typedef struct hiUNF_CIPHER_CCM_INFO_S
{
    HI_U8    u8Nonce[16];
    HI_U8 *pu8Aad;
    HI_U32    u32ALen;
    HI_U32    u32MLen;
    HI_U8    u8NLen;
    HI_U8    u8TLen;
    HI_U8    u8Reserve[2];
}HI_UNF_CIPHER_CCM_INFO_S;
```



【成员】

成员名称	描述
u8Nonce	CCM 模式下的 NONCE 数据
pu8Aad	CCM 模式下的额外数据 A 的指针
u32ALen	CCM 模式下的额外数据的长度
u32MLen	消息数据的长度
u8NLen	NONCE 数据的长度
u8TLen	CCM 模式下的校验值 TAG 的长度
u8Reserve	保留字段

【注意事项】

- 额外数据 A 只参与校验值的生成,不参与数据的加解密,即其仅影响 TAG 的值,不会影响加解密结果。
- HI3518EV200 不支持本结构体。

【相关数据类型及接口】

无。

HI_UNF_CIPHER_GCM_INFO_S

【说明】

定义 CIPHER GCM 模式的信息结构体。

【定义】

```
typedef struct hiUNF_CIPHER_GCM_INFO_S
{
    HI_U8 *pu8Aad;
    HI_U32 u32ALen;
    HI_U32 u32MLen;
    HI_U32 u32IVLen;
}HI_UNF_CIPHER_GCM_INFO_S;
```

成员名称	描述
pu8Aad	GCM 模式下的额外数据 A 的指针
u32ALen	GCM 模式下的额外数据的长度
u32MLen	消息数据的长度



成员名称	描述
u32IVLen	GCM 模式下的 IV 的长度

- 额外数据 A 只参与校验值的生成,不参与数据的加解密,即其仅影响 TAG 的值,不会影响加解密结果。
- u32IVLen 的值必须大于或等于 1, 且小于或等于 16。
- Hi3518EV200 不支持本结构体。

【相关数据类型及接口】

无。

HI_UNF_CIPHER_CTRL_S

【说明】

定义 CIPHER 控制信息结构体。

【定义】

```
typedef struct hiHI_UNF_CIPHER_CTRL_S
   {\tt HI\_U32}
                           u32Key[8];
   HI U32
                           u32IV[4];
                            enAlq;
   HI_UNF_CIPHER_ALG_E
   HI UNF CIPHER BIT WIDTH E enBitWidth;
   HI_UNF_CIPHER_WORK_MODE_E enWorkMode;
   HI UNF CIPHER KEY LENGTH E enKeyLen;
   HI_UNF_CIPHER_CTRL_CHANGE_FLAG_S stChangeFlags;
   HI UNF CIPHER KEY SRC E enKeySrc;
union
   HI_UNF_CIPHER_CCM_INFO_S stCCM;
   HI_UNF_CIPHER_GCM_INFO_S stGCM;
}unModeInfo;
} HI_UNF_CIPHER_CTRL_S;
```

成员名称	描述
u32Key[8]	密钥
u32IV[4]	初始向量
enAlg	加密算法



成员名称	描述
enBitWidth	加密或解密的位宽
enWorkMode	工作模式
enKeyLen	密钥长度
stChangeFlags	更新标志位,表示 IV 等是否需要更新
enKeySrc	密钥的来源
unModeInfo	模式信息

- ECB 模式下不需要初始向量。
- 结构体中的成员 unModeInfo 对 HI3518EV200 无效。

【相关数据类型及接口】

无。

HI_UNF_CIPHER_CTRL_CHANGE_FLAG_S

【说明】

定义 CIPHER 控制参数变更标志。

【定义】

```
typedef struct hiUNF_CIPHER_CTRL_CHANGE_FLAG_S
{
    HI_U32    bit1IV:    1;
    HI_U32    bitsResv:    31;
} HI_UNF_CIPHER_CTRL_CHANGE_FLAG_S;
```

【成员】

成员名称	描述
bit1IV	向量变更
bitsResv	保留

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】



HI_UNF_CIPHER_DATA_S

【说明】

定义 CIPHER 加解密数据。

【定义】

```
typedef struct hiHI_UNF_CIPHER_DATA_S
{
    HI_U32 u32SrcPhyAddr;
    HI_U32 u32DestPhyAddr;
    HI_U32 u32ByteLength;
} HI_UNF_CIPHER_DATA_S;
```

【成员】

成员名称	描述
u32SrcPhyAddr	源数据物理地址
u32DestPhyAddr	目的数据物理地址
u32ByteLength	加解密数据长度

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

HI_UNF_CIPHER_HASH_TYPE_E

【说明】

定义 CIPHER 哈希算法类型。

【定义】

```
typedef enum hiHI_UNF_CIPHER_HASH_TYPE_E
{
    HI_UNF_CIPHER_HASH_TYPE_SHA1,
    HI_UNF_CIPHER_HASH_TYPE_SHA256,
    HI_UNF_CIPHER_HASH_TYPE_HMAC_SHA1,
    HI_UNF_CIPHER_HASH_TYPE_HMAC_SHA256,
    HI_UNF_CIPHER_HASH_TYPE_IRDETO_CBCMAC,
    HI_UNF_CIPHER_HASH_TYPE_BUTT,
}HI_UNF_CIPHER_HASH_TYPE_E;
```



成员名称	描述
HI_UNF_CIPHER_HASH_TYPE_SHA1	SHA1 哈希算法
HI_UNF_CIPHER_HASH_TYPE_SHA256	SHA256 哈希算法
HI_UNF_CIPHER_HASH_TYPE_HMAC_SHA1	HMAC_SHA1 哈希算法
HI_UNF_CIPHER_HASH_TYPE_HMAC_SHA256	HMAC_SHA256 哈希算法
HI_UNF_CIPHER_HASH_TYPE_BUTT	-

无。

【相关数据类型及接口】

无。

HI_UNF_CIPHER_HASH_ATTS_S

【说明】

定义 CIPHER 哈希算法初始化输入结构体。

【定义】

```
typedef struct
{
    HI_U8 *pu8HMACKey;
    HI_U32 u32HMACKeyLen;
    HI_UNF_CIPHER_HASH_TYPE_E eShaType;
}HI_UNF_CIPHER_HASH_ATTS_S;
```

【成员】

成员名称	描述
pu8HMACKey	HAMC 密钥
u32HMACKeyLen	HAMC 密钥长度
eShaType	选择哈希算法类型

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】



HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_E

【说明】

定义 RSA 算法数据加密填充方式。

【定义】

```
typedef enum hiHI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_E

{
    HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_NO_PADDING,
    HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_BLOCK_TYPE_0,
    HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_BLOCK_TYPE_1,
    HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_BLOCK_TYPE_2,
    HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_RSAES_OAEP_SHA1,
    HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_RSAES_OAEP_SHA256,
    HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_RSAES_PKCS1_V1_5,
    HI_UNF_CIPHER_RSA_SCHEME_BUTT,
} HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_E;

;
```

【成员】

成员名称	描述
HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_ NO_PADDING	不填充
HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_ BLOCK_TYPE_0,	PKCS#1 的 block type 0 填充方式
HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_ BLOCK_TYPE_1	PKCS#1 的 block type 1 填充方式
HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_ BLOCK_TYPE_2	PKCS#1 的 block type 2 填充方式
HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_ RSAES_OAEP_SHA1	PKCS#1 的 RSAES-OAEP-SHA1 填 充方式
HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_ RSAES_OAEP_SHA256	PKCS#1 的 RSAES-OAEP-SHA256 填充方式
HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_ RSAES_PKCS1_V1_5	PKCS#1 的 PKCS1_V1_5 填充方式
HI_UNF_CIPHER_RSA_SCHEME_BUTT	-

【注意事项】



【相关数据类型及接口】

无。

HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_SCHEME_E

【说明】

定义 RSA 数据签名策略。

【定义】

```
typedef enum hiHI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_SCHEME_E
{
    HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_SCHEME_RSASSA_PKCS1_V15_SHA1 = 0x100,
    HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_SCHEME_RSASSA_PKCS1_V15_SHA256,
    HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_SCHEME_RSASSA_PKCS1_PSS_SHA1,
    HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_SCHEME_RSASSA_PKCS1_PSS_SHA256,
    HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_SCHEME_BUTT,
}HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_SCHEME_E;
```

【成员】

成员名称	描述
HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_SCHEME_ RSASSA_PKCS1_V15_SHA1	PKCS#1 RSASSA_PKCS1_V15_SHA1 签名 算法
HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_SCHEME_ RSASSA_PKCS1_V15_SHA256	PKCS#1 RSASSA_PKCS1_V15_SHA256 签 名算法
HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_SCHEME_ RSASSA_PKCS1_PSS_SHA1	PKCS#1 RSASSA_PKCS1_PSS_SHA1 签名 算法
HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_SCHEME_ RSASSA_PKCS1_PSS_SHA256	PKCS#1 RSASSA_PKCS1_PSS_SHA256 签 名算法
HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_SCHEME_BUTT	-

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】



HI_UNF_CIPHER_RSA_PUB_KEY_S

【说明】

定义 RSA 公钥结构体。

【定义】

```
typedef struct
{
   HI_U8 *pu8N;
   HI_U8 *pu8E;
   HI_U16 u16NLen;
   HI_U16 u16ELen;
}HI_UNF_CIPHER_RSA_PUB_KEY_S;
```

【成员】

成员名称	描述
pu8N	指向 RSA 公钥 N 的指针
pu8E	指向 RSA 公钥 E 的指针
u16NLen	RSA 公钥 N 的长度
u16ELen	RSA 公钥 E 的长度

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

HI_UNF_CIPHER_RSA_PRI_KEY_S

【说明】

定义 RSA 私钥结构体。

【定义】

```
typedef struct
{
    HI_U8 *pu8N;
    HI_U8 *pu8E;
    HI_U8 *pu8D;
    HI_U8 *pu8P;
    HI_U8 *pu8Q;
    HI_U8 *pu8DP;
```



```
HI_U8 *pu8DQ;
HI_U8 *pu8QP;
HI_U16 u16NLen;
HI_U16 u16ELen;
HI_U16 u16DLen;
HI_U16 u16PLen;
HI_U16 u16QLen;
HI_U16 u16DPLen;
HI_U16 u16DQLen;
HI_U16 u16QPLen;
HI_U16 u16QPLen;
```

【成员】

成员名称	描述
pu8N	指向 RSA 公钥 N 的指针
pu8E	指向 RSA 公钥 E 的指针
pu8D	指向 RSA 公钥 D 的指针
pu8P	指向 RSA 公钥 P 的指针
pu8Q	指向 RSA 公钥 Q 的指针
pu8DP	指向 RSA 公钥 DP 的指针
pu8DQ	指向 RSA 公钥 DQ 的指针
pu8QP	指向 RSA 公钥 QP 的指针
u16NLen	RSA 公钥 N 的长度
u16ELen	RSA 公钥 E 的长度
u16DLen	RSA 公钥 D 的长度
u16PLen	RSA 公钥 P 的长度
u16QLen	RSA 公钥 Q 的长度
u16DPLen	RSA 公钥 DP 的长度
u16DQLen	RSA 公钥 DQ 的长度
u16QPLen	RSA 公钥 QP 的长度

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】



无。

HI_UNF_CIPHER_RSA_PUB_ENC_S

【说明】

定义 RSA 公钥加解密算法参数结构体。

【定义】

```
typedef struct
{
    HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_E enScheme;
    HI_UNF_CIPHER_RSA_PUB_KEY_S stPubKey;
}HI_UNF_CIPHER_RSA_PUB_ENC_S;
```

【成员】

成员名称	描述
enScheme	RSA 数据加解密算法策略
stPubKey	RSA 公钥结构体

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

HI_UNF_CIPHER_RSA_PRI_ENC_S

【说明】

定义 RSA 私钥解密算法参数结构体。

【定义】

```
typedef struct
{
    HI_UNF_CIPHER_RSA_ENC_SCHEME_E enScheme;
    HI_UNF_CIPHER_RSA_PRI_KEY_S stPriKey;
    HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_E enKeySrc;
}HI_UNF_CIPHER_RSA_PRI_ENC_S;
```

成员名称	描述
enScheme	RSA 数据加解密算法策略



成员名称	描述
stPriKey	RSA 私钥结构体
enKeySrc	RSA 使用的私钥来源选择

enKeySrc 只对 Hi3519V101 和 Hi3516CV300 有效,只能选择 CPU Key 或 Klad Key。

【相关数据类型及接口】

无。

HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_S

【说明】

定义 RSA 签名算法参数输入结构体。

【定义】

```
typedef struct
{
    HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_SCHEME_E enScheme;
    HI_UNF_CIPHER_RSA_PRI_KEY_S stPriKey;
    HI_UNF_CIPHER_KEY_SRC_E enKeySrc;
}HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_S;
```

【成员】

成员名称	描述
enScheme	RSA 数据加解密算法策略
stPriKey	RSA 私钥结构体
enKeySrc	RSA 使用的私钥来源选择

【注意事项】

enKeySrc 只对 Hi3519V101 和 Hi3516CV300 有效,只能选择 CPU Key 或 Klad Key。

【相关数据类型及接口】

无。

HI_UNF_CIPHER_RSA_VERIFY_S

【说明】

定义 RSA 签名验证算法参数输入结构体。



【定义】

```
typedef struct
{
    HI_UNF_CIPHER_RSA_SIGN_SCHEME_E enScheme;
    HI_UNF_CIPHER_RSA_PUB_KEY_S stPubKey;
}HI_UNF_CIPHER_RSA_VERIFY_S;
```

【成员】

成员名称	描述
enScheme	RSA 数据加解密算法策略
stPubKey	RSA 公钥结构体

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

HI_UNF_CIPHER_KLAD_TARGET_E

【说明】

定义 Klad 产生的 Key 送达的目标选择。

【定义】

```
typedef struct
{
    HI_UNF_CIPHER_KLAD_TARGET_AES,
    HI_UNF_CIPHER_KLAD_TARGET_RSA,
    HI_UNF_CIPHER_KLAD_TARGET_BUTT,
} HI_UNF_CIPHER_KLAD_TARGET_E;
```

【成员】

成员名称	描述
HI_UNF_CIPHER_KLAD_TARGET_AES	Klad 产生的 Key 送到 AES
HI_UNF_CIPHER_KLAD_TARGET_RSA	Klad 产生的 Key 送到 RSA
HI_UNF_CIPHER_KLAD_TARGET_BUTT	无数参数

【注意事项】



Hi3516CV300 和 Hi3519V101 支持 KLAD, 其它芯片不支持。

【相关数据类型及接口】



4 错误码

CIPHER 提供的错误码如表 4-1 所示。

表4-1 CIPHER 模块的错误码

错误代码	宏定义	描述
0x804D0001	HI_ERR_CIPHER_NOT_INIT	设备未初始化
0x804D0002	HI_ERR_CIPHER_INVALID_HANDLE	Handle 号无效
0x804D0003	HI_ERR_CIPHER_INVALID_POINT	参数中有空指针
0x804D0004	HI_ERR_CIPHER_INVALID_PARA	无效参数
0x804D0005	HI_ERR_CIPHER_FAILED_INIT	初始化失败
0x804D0006	HI_ERR_CIPHER_FAILED_GETHANDLE	获取 handle 失败
-1	HI_FAILURE	操作失败



5 Proc 调试信息

5.1 CIPHER 状态

【调试信息】

cat /proc/driver/hi_cipher

-----CIPHER STATUS-----

Chnid	Status	Decryp	t Al	g Mode	e KeyLen
0	close	0	DES	ECB	000
1	close	0	DES	ECB	000
2	close	0	DES	ECB	000
3	close	0	DES	ECB	000
4	close	0	DES	ECB	000
5	close	0	DES	ECB	000
6	close	0	DES	ECB	000
7	close	0	DES	ECB	000

Phy-Addr in/out	KeyFrom	INT-RAW in/out	INT-EN in	/out INT_OCNTC	
fe0c1014/fe0c0000	SW	0/0	0/0	00000000	
84001800/84002000	SW	0/0	0/0	00000000	
84003000/84003800	SW	0/0	0/0	00000000	
84004800/84005000	SW	0/0	0/0	00000000	
84006000/84006800	SW	0/0	0/0	00000000	
84007800/84008000	SW	0/0	0/0	00000000	
84009000/84009800	SW	0/0	0/0	00000000	
8400a800/8400b000	SW	0/0	0/0	00000000	

【调试信息分析】

记录当前 CIPHER 各个通道的配置信息。

【参数说明】



参数		描述
CIPHER 基	Chnid	通道号
本属性	Status	打开/关闭
	Decrypt	加密/解密
	Alg	算法,AES/DES/3DES 等
	Mode	模式,ECB/CBC/CFB/CTR 等
	KeyLen	密钥长度,128/192/256等
	Phy-Addr	输入/输出物理地址
	KeyFrom	密钥来源,CPU 或 EFUSE
	INT-RAW	是否有原始中断
	INT-EN	是否中断使能
	INT_OCNTCFG	是否有产生中断