天罡仪表现有检定用指令

热量表标准中引用的通讯协议标准是 CJ188<户用计量仪表数据传输技术条件>,但在该标准中只规定了正常使用时传输数据的格式,没有考虑检定时的数据要求,因此针对检定时对数据分辨率的要求,我公司参照 CJ188 的读表指令对其稍加修改重新定义了一条"高精度读表"指令及一条"启动到检定状态"指令。

1 CJ188 中对帧格式的要求是固定的,其应符合表 1 的规定。

表 1 帧格式

K I MIL				
名 称	代码			
帧起始符	68H			
仪表类型	Т			
	A0			
	A1			
地址域	A2			
	A3			
	A4			
	A5			
	A6			
控制码	С			
数据长度域	L			
数据域	DATA			
校验码	CS			
结束符	16H			

1.1 仪表类型 (T) 及其代码应符合表 2 的规定。

表 2 仪表类型及其代码

农工 人名英里及共和西						
仪表类型	代码(T)	仪 表				
20H~29H:热量表	20H	热量表				
	21H	机械式热量表 (计热量)				
	22H	机械式冷量表 (计冷量)				
	23H	机械式冷热计量表 (冷热量)				
	25H	超声波式热量表(计热量)				
	26H	超声波式冷量表 (计冷量)				
	27H	超声波式冷热计量表(冷热量)				


读热量表时, 仪表参数固定为 20H, 热量表回传数据时根据不同类型的表回传相应的仪表类型代码。

1.2 地址域(A0~A6)由七个字节组成,每个字节为 2 位 BCD 码格式。地址长度为 14 位十进制数 ,低地址在前,高地址在后。其中 A5、A6 为厂商代码。

当地址为 AAAAAAAAAAAAA 时,为广播地址。广播地址只能应用于点对点的通讯中。

1.3 控制码(C)的格式按图1所示。

图 1 控制码格式



D7: 0 — 由主站发出的控制帧

1 — 由从站发出的应答帧

D6: 0 - 通讯正常

1 - 通讯异常

D5~D0: 000000:保留

000001:读数据 000100:写数据

001001:读密钥版本号 000011:读地址(表号) 010101:写地址(表号)

010110:写机电同步数(置表底数)

1××××: 厂商自定义

- 1.4 数据长度 (L) 为数据域的字节数,用十六进制表示。读数据时 L 小于或等于 64H,写数据时 L 小于或等于 32H, L 等于零表示无数据域。
- 1.5 数据域(DATA)包括数据标识、序列号和数据,其结构随控制码的功能改变。
- 1.6 CJ188 中正常读表指令

主站请求帧的功能为请求读操作。

控制码:CTR_0=01 数据长度:L=03H

数据标识: DI0, DI1=901FH

序列号:SER 帧格式:

我公司定义的读高精度指令为"将数据标识 DIO, DI1 定义为 903FH"。

1.7 读计量数据时从站的返回数据为:

数据标识 DI , 序号 SER , 当前冷量 , 当前热量 , 热功率 , 流量 , 累积流量 , 供水温度 , 回水温度 , 累积工作时间 , 实时时间 , 状态 ST

数据长度固定为 32H

读高精度数据时从站的返回数据为:

机械表:

数据标识 DI , 序号 SER , 高精度热量 , 高精度流量 , 供水温度 , 回水温度 , 累计报警时间 , 内部使用 , 口径和版本号 , 内部使用 , 仪表参数字 , 电池电压值

数据长度固定为 3DH

超声波表:

数据标识 DI,序号 SER,供水温度,内部使用,高精度流量,高精度热量,累计报警时间,口径和版本号,内部使用,表号,内部使用,仪表参数,回水温度,内部使用

数据长度固定为 3AH

其中,单位代号应符合表3的规定,数据表达格式应符合表4的规定。

表 3 单位代码

单 位	代 号	单 位	代号
Wh	02H	GJ × 100	13H
kWh	05H	W	14H
MWh	08H	kW	17H
MWh × 100	0AH	MW	1AH
J	01H	L	29H
kJ	0BH	m ³	2CH
MJ	0EH	L/h	32H
GJ	11H	m ³∕h	35H

表 4 数据表达格式

	K + XJACCHIZV						
序号	数据格式	单位代号(1 字 节)	数据长度 (字节)	备注			
热功率	×××××. ××	有	5	BCD 码			
当前冷量	×××××. ××	有	5	BCD 码			
当前热量	×××××. ××	有	5	BCD 码			
流量	××××.×××	有	5	BCD 码			
当前累积流量	×××××. ××	有	5	BCD 码			
累积工作时间	×××××	无(小时)	3	BCD 码			
供水温度	××××.××	无()	3	BCD 码			
回水温度	××××.××	无()	3	BCD 码			
实时时间	YYYYMMDDhhmmss	无	7	BCD 码			
序列号 SER	НН	无	1	HEX			
数据标识 DI	××××	无	2	HEX			
高精度热量	××××. ××××	有	5	BCD 码			
高精度流量	××. ×××××	有	5	BCD 码			
累计报警时间	×××.××	无(小时)	3	BCD 码			
口径和版本号	××× ×××	无	3	BCD 码			
仪表参数	××××	无	2	HEX			
电池电压值	××.××	无	2(V)	BCD 码			

1.8 启动到检定状态指令:

68 20 AA AA AA AA AA AA AA AA 33 00 61 16

举例如下(十六进制显示):

表号为 85679609 的热量表高精度读表指令:

68 20 AA AA AA AA AA AA AA 01 03 3F 90 03 04 16

热能表正常应答返回数据为:

(机械表)

68 21 09 96 67 85 00 11 11 81 3D 3F 90 03

 00 00 00 00 05
 1.高精度热量(0000.0000kWh)

 00 00 02 00 2C
 2.高精度流量(00.020000 m³)

43 26 003.供水温度(0026.43)18 26 004.回水温度(0026.18)00 00 005.累计报警时间(000000s)

 00 00 00
 6.内部使用

 76 D1 FF
 7.口径和版本号

8.内部使用

00 04 9.仪表参数

<mark>58 03</mark> 10.电池电压(03.58V)

4D 16

(超声波表)

68 25 00 00 00 00 00 11 11 81 3A 3F 90 03

98 99 00 1.供水温度 (0099.98)

00 00 00 2.内部使用

 00 00 00 00 2C
 3.高精度流量(00.000000 m³)

 00 00 00 00 05
 4.高精度热量(0000.0000kWh)

 00 00 00
 5.累积报警时间(000000s)

03 006.口径和版本号24 00 00 007. 内部使用68 18 028. 内部使用

00 00 00 00 9.表号(00000000)

00 10 00 10 00 10 00 10 00 00 00 00

10. 内部使用

00 04 11.仪表参数

<mark>98 99 00</mark> 12.回水温度(0099.98)

11 08 09 20 00 00 13. 内部使用

FE 16