

爱充网通讯组网络通讯 协议--电桩部分

[v3.0<mark>.5</mark>]

罗文忠 2016/7/21



版本历史

Version	时间	修改描述	作者
		6.2 工作状态 6.2.3,6.2.4,6.2.5 遥信,遥测,变长遥测 新增新版实时数据,6.2.3,6.2.4 用位来标识遥信值增加通信号查询和应答 6.8.10、6.8.11 修改电桩业务查询和应答 6.9.3、6.9.4 取消预约的原因电桩识别码.6.6.14,6.6.115 卡鉴权,冻结金额增加业务时标,表明业务动作的唯一性1.1 侦加 CRC 校验【4.4】2.1 侦发起方加三个字节的时标,表明命令的唯一性【4.5】3.充电功能加打折电价和服务费4.遥信遥测,一包数据只能包含同一个枪数据;不同枪不能同时发.5配置集中器读取远端设备的参数信息修改 6.8.11 新增 6.8.14,6.8.15,6.8.16,6.8.17协议侦 boot 标识备注查询责率去掉站地址.6.8.16.查flash内存,开始位置用 4个字节表示。6.8.18,6.8.19重新定义业务数据查询通讯业务数据项定义 6.9.3,6.9.4	



1.范围

该通讯协议规定了爱充网运营管理系统与充电设施之间通讯的接口和报文规范

2.数据通信规约

2.1 通讯接口

运营管理系统与充电设施之间支持 TCP/IP 协议.

2.2 端口号

采用 2406

2.3 通讯连接的建立与关闭

运营管理系统(控制站)与充电设施(被控站)通讯应采用网络传输层的可靠传输协议TCP,运营管理系统为TCP服务端,充电设施为TCP客户端。充电设施主动进行TCP连接,运营管理系统被动响应TCP连接.



2.4 常用编号

2.4.1 充电桩资产编号,

16 位数字编码:

区号(6位)+充电类型(1位:0,直流,1,交流)+厂家(2位)+厂家设备序号(7位)

2.4.2 <u>用户标识编号</u>

总位数 12(由运营系统分配)

2.4.3 交易流水号

交易流水号由服务端在发起充电事件时产生.

终端机器编码(16位)+序列号(16位),序列号要确保唯一性;序列号产生规则:

年(两位)+月(两位)+日(两位)+时(两位)+秒(两位)+离线标识(1位)+序号(5位.

备注:

序号.可以采用自增的方式,必须保证交易流水号的的唯一性 离线标识,是由发充平台发命令和签权充电都是1,其它的都是2

2.5 约定

本协议中所有用到的电表读数都是 32 位的.

3 通讯协议结构

本标准的通信协议结构应符合图 1 的要求



应用功能	初始化	用户进程
本标准中定义的ASDI	J	
APCI(应用规约控制信息 传输接口(用户到TCP的扩	应用层 (第7层)	
	传输层(第4层)	
TCP/IP协议子集(RFC2)	网络层(第3层)	
TCI/II 例以了来(MC22	链路层(第2层)	
	物理层(第1层)	
注: 第5,	第6层未用	

图1 通信协议结构

4.应用层报文帧格式

采用问答式传输方式

4.1 概述

4.1.1 应用层数据结构

4.1.2 应用规约控制信息 (APCI)的定义

应用规约<mark>控制信息(APCI)的定义如图 3 所示。每个 APCI 包括下列的定界元素:一个启动字符,APDU 的长度,以及控制域,可以传送一个完整的 APDU(或者,出于控制目的,仅仅是传送 APCI 域)。</mark>

图 3 应用规约控制信息(APCI)的定义 启动字符 68H 定义了数据流中的起点。

APDU 的长度域定义了 APDU 体的长度,其计数范围包括控制域的长度和 ASDU 的长度。APDU 长度域使用

2个八位位组,低 11 位有效, 高位保留为 0, 取值范围 0~2047。

控制域使用 4 个八位位组,定义了保护报文不致丢失和重复传送的控制信息、报文传输启动/停止以及传输连接的监视等方法。有关控制域的定义以及具体应用方法参见 DL/T 634.5.104-2009 第 5 章。



本标准对 DL/T 634.5104-2009 中的超时时间做以下规定:

- t0: 连接建立的超时时间, 默认 20 秒;
- t1: 发送或测试 APDU 的超时时间, 默认 15 秒;
- t2: 无数据报文确认的超时时间, 默认 10 秒;
- t3:长期空闲状态下发送测试帧的超时时间,默认 20 秒
- t0 规定了主站端和子站 RTU 端建立一次 TCP 连接的最大允许时间,主站端和子站 RTU 端之间的 TCP 连接在实际运行中可能经常进行关闭和重建,这发生在 4 种情况下:
- ① 主站端和子站 RTU 端之间的 I 格式报文传送出现丢失、错序或者发送 U 格式报文得不到应答时,双方均可主动关闭 TCP 连接,然后进行重建;
- ② 主站系统重新启动后将与各个子站重新建立 TCP 连接;
- (3) 子站 RTU 合上电源或由于自恢复而重新启动后,将重建连接:
- (4) 子站 RTU 收到主站端的 RESET PROCESS (复位远方终端) 信号
- 后,将关闭连接并重新初始化,然后重建连接。

如果在 t0 时间内未能成功建立连接,可能网络发生了故障,主站端应该向运行人员给出警告信息。

- t1 规定发送方发送一个 I 格式报文或 U 格式报文后,必须在 t1 的时间内得到接收方的认可,否则发送方认为 TCP 连接出现问题并应重新建立连接。
- t2 规定接收方在接收到 I 格式报文后,若经过 t2 时间未再收到新的 I 格式报文,则必须向发送方发送 S 格式帧对已经接收到的 I 格式报文进行认可,显然 t2 必须小于 t1。
- t3 规定调度端或子站 RTU 端每接收一帧 I 帧、S 帧或者 U 帧将重新触发计时器 t3, 若在 t3 内未接收到任何报文,将向对方发送测试链路帧。

4.1.2.1 控制域分类

报文分3种类型,称U格式;S格式;I格式;

4.1.2.2 U 格式

用于通讯测试,连接等,不含 ASDU

68(同步字)							
04(长度)	68(同步字) 04(长度)						
测试		停止		启动		1	1
确认	生效	确认	生效	确认	生效		
00							
00							
00							

激活帧生效:68 04 00 07 00 00 00-----startdt 激活帧确认:68 04 00 0B 00 00 00----确认 startdt



测试帧生效:68 04 00 43 00 00 00 测试帧确认:68 04 00 83 00 00 00 停止帧确认:68 04 00 13 00 00 00---stopdt

4.1.2.3 S 格式

用于接收报文的确认,不含 ASDU

68(同步字)	
04(长度)	
01(格式帧)	
00(格式帧)	•
02(接收序列号)	D
00(接收序列号)	<u> </u>

4.1.2.4 I 格

一般带 ASDU 报文, 传输各种数据, 命令如 YX,YC 数据总共总召换, 读命令, YK, 对时等

	启动 <mark>字符</mark>	68h	APCI	APDU
	APDU 长度	≤253		
	控制 <mark>域八位位组1</mark>	发送序列号 N(S)LSB		
	控制域八位位组2	MSB 发送序列号 N(S)		
	控制域八位位组3	接收序列号 N(R) LSB		
	控制 <mark>域八位位组4</mark>	MSB 接 <mark>收序列号 N(R)</mark>		
,	ASDU 类型标识	1,21,30, <mark>45,46,100,103,130,133</mark>	ASDU	
	可变结构限定词	信息体 <mark>个数(高位置1连续)</mark>		
	传送原因	3,6,7,10, <mark>14</mark>		
		00Н		
	公共地址	01H		
		00H		
	信息体地址	01H		
		40H		
		00H		
(信息元素集			

4.1.3 应用服务数据单元(ASDU)的定义

应用服务数据单元(ASDU)的定义如图 4 所示,其中:

a) 帧类型标识, 1个八位位组;



- b) 可变结构限定词,1个八位位组;
- c) 传送原因,2个八位位组;
- d) 应用服务数据单元公共地址 2个八位位组,
- e) 信息对象地址,3个八位位组。

4.1.4 传输安全

104 规约本身不涉及到安全传输机制,而我们这个系统是在广域网背景下的运营管理系统和充电设施的数据交互.为了保证业务数据和下发运营系统系统指令的数据安全不被篡改(比如 WPE 改包)需要对所有业务数据和下发指令 I 帧进行加密签名.

4.1.4.1 加密签名算法

签名算法用 hmac/sha1,

使用 HMAC-SHA1 加密算法,使用密钥对业务数据加密,然后将加密后的字符串经过 Base64 编码.如:"FdJkiDYwMj5Aj1UG2RUPc83iokk="28 个字符

密钥动态更新,

4.1.5 防止报文丢失和报文重复发送

104 规约没有定义重发机制,所以上传业务数据需要运营系统的确认,如果没有收到确认,不能被删除,等 5 秒后重发.

4.1.6KW 约束与设定

当报文接收方收到发送方的 I 格式报文后,如果没有 I 格式报文需要发送给对方,可以向对方发送 S 格式报文以对所接收到的报文进行确认;

为了防止 I 格式报文在传送过程中丢失或重复传送,IEC 60870-5-104 的 I 格式报文的控制域定义了发送序号 N(S)和接收序号 R(S),发送方每发送一个 I 格式报文,其发送序号应加 1,接收方每接收到一个与其接收序号相等的 I 格式报文后,其接收序号也应加 1。需要注意的是,每次重新建立 TCP 连接后,调度主站和子站 RTU 的接收序号和发送序号都应清零,因此在双方开始数据传送后,接收方若收到一个 I 格式报文,应判断此 I 格式报文的发送序号是否等于自己的接收序号。若相等则应将自己接收序号加 1,若此 I 格式报文的发送序号大于自己的接收序号,这说明发送方发送的一些报文出现了丢失;若此 I 格式报文的发送序号大于自己的接收序号,这意味着发送方出现了重复传送。此外,I 格式和 S 格式报文的接收序号表明了发送该报文的一方对已接收到的 I 格式报文的确认,若发送方发送的某一 I 格式报文后长时间无法在对方的接收序号中得到确认,这就意味着发生了报文丢失。当出现上述这些报文丢失、错序的情况时,通常意味着 TCP连接出现了问题,发送方或接收方应关闭现在的 TCP 连接然后

再重新建立新的 TCP 连接,并在新的 TCP 连接上重新开始会话过程。在主站端和子站 RTU 端进行通信时,接收方可以使用 S 格式报文(当有应用服务单元需要发送给对方时,



可使用 I 格式报文)对已接收到的 I 格式报文进行确认,以免发送方超时收不到确认信息而重新建立 TCP 连接。这就存在一个接收方收到多少个 I 格式报文进行一次确认的问题,以及发送方应在多少个 I 格式报文未得到确认时停止发送数据。IEC 60870-5-104 规定了两个参数 k 和 w,其取值范围为 1 到 32767,其中 k 表示发送方在有 k 个 I 格式报文未得到对方的确认时,将停止数据传送,w 表示接收方最迟在接收了 w 个 I 格式报文后应发出认可;IEC 60870-5-104 规定 k 和 w 的默认值分别为 12 个 APDU 和 8 个 APDU。在实际中,k 和 w 的具体取值可以根据 TCP 连接双方的数

据通信量来加以确定,对于子站 RTU 端来说,每收到一个调度端的 I 格式报文都应立即进行响应,其 w 的取值实际上为 1,由于 RTU 端可以循环向调度端发送遥信、遥测等信息,因此 k 的取值与其循环发送的定时周期有关,通常 12 到 20 个 APDU 就足够了;对于主站端,由于不停接收到 RTU 的数据,因此应及时地给以确认,通常 w 取小于 8 个 APDU 的值。

需要严格按照遵循超时时间和 KW 约束传输.避免以下情况发生

- 1. 网络链路建立就盲目发送数据
- 2. 每发送一条报文就等待对方确认

K:发送方未被确认的 I 格式帧的最大数目 W:接收方最多收到未给确认的 I 格式帧的最大数目. 默认值 K:9,W:6

4.2 通用说明

4.2.1 类型标识号定义

表 1、表 2 定义了在监视方向和控制方向上过程信息和控制信息的类型标识号。

表 1 监视方向上类型标识的语义

在监视方向上的过程信息

类型标识 = TYPE IDENTIFICATION: =UI8[1…8]

<3>: 双位遥信 M_SP_NA_1

<11>: 测量值,标度化值,长度等于 2 字节 M_ME_NB_1 <130>: 充电桩业务数据 M RE NA 1

<132>: 测量值,标度化值,长度大于 2 字节 M_MD_NA_1



<134>: 交流充电桩实时监测数据项

M_JC_NA_1

表 2 控制方向上类型的语义

在控制方向上的过程信息

类型标识 = TYPE IDENTIFICATION: =UI8[1…8]

<100>: 总召唤命令 C_IC_NA_1 <101>: 计数量总召命令 C CI NA 1 <103>: 时钟同步命令 C_CS_NA_1 <133>: 下发数据项 C_SD_NA_1

4.2.2 可变结构限定词



可变结构限定词=VARIABLE STRUCTURE QUALIFIER: =CP8{数目,SQ}

N=数目: =UI7[1···7]<0···127>

<0>: =应用服务单元不含信息对象

<1···127>: f=应用服务单元信息元素的数目

SQ=单个或顺序: =BS1[8]<0···1>

<0>: = 寻址同一类型的许多信息对象中单个的信息元素或者信息元素的集合

<1>: = 寻址 ASDU 单个信息对象中顺序的单个信息元素或信息元素的同类集合。

SQ 位规定寻址后续信息对象或单个信息元素/信息元素集和的办法。

4.2.3 传送原因

传送原因用两个八位组表示,传送原因=CAUSE OF TRANSMISION: CP8[1:008],定义 如表 3 所示:

表 3 传送原因的语义

原因 = Cause:	CP8[1···8]<0···255>	
0:=未用		
1 :=周期,循环		
2:=背景扫描		
3:=突发 (自发		
4:=初始化		
5:=请求或被证	青求	
6:=激活		
7:=激活确认	_	
20:=响应占总	招	
44:=未知的类	型标识	
45:=未知的传送原因		
46:=未知的应用数据单元公共地址		
47:=未知的信	息对象地址	
<u> </u>		



4.2.4 应用服务数据单元公共地址

应用服务数据单元公共地址: =UI8[1···16]<0···65535>, 其中:

- a) <0>: = 未用
- b) <1…65534>: 站地址
- c) <65535>: 全局地址

充电桩附加集中器模式时, 该项设置成集中器地址。

4.2.5 信息对象地址

信息对象地址使用二个八位位组来定义,在控制方向作为命令字,在监视方向作为源地址。

信息对象地址取值范围 <0···16711425>,本标准中遥测,遥信,遥脉信息的起始地址均为0。

【信息体地址参考爱充遥信遥测地址表】

4.2.6 七个八位位 4二进制时间

CP56 {毫秒,分,时,日,月,年(年—2000)}。

4.2.7 品质描述词(单个八位位组)(QD8)

参见 DL/T 634.5101。

1.2.8 召唤限定词

- 用一个字节表示
- 0:任何情况下都不召唤
- 1-19 没有定义
- 20 全部召唤
- 参见 DL/T 634.5101。

4.2.9 计数量召唤命令限定词(QCC)

参见 DL/T 634.5101。

4.2.10 二进计数量读数(BCR)

参见 DL/T 634.5101。

4.3 在控制方向过程信息的应用服务数据单元

4.3.1 类型标识 100:C_IC_NA_1

<u>总召.在连接之</u>后,主端将向远端(电桩或者集中器)发送总召,远端应该把历史数据 上报给主端

应用服务数据单元:C IC NA 1

定义	描述	备注
,	· · · · —	

在 4.2.1 中定义	类型标识(TYPE) 数据单元标识
在 4.2.2 中定义	可变结构限定词(VSQ)
在 4.2.3 中定义	
在 4.2.4 中定义	应用服务数据单元公共地址 🔼
在 4.2.5 中定义	信息对象地址 信息对象
在 4.2.8 中定义	QOI 计数量召唤限定词

4.3.2 类型标识 101:C_CI_NA_1(暂时不用)

计数量总召

应用服务数据单元:C_CI_NA_1

定义	描述	备注
在 4.2.1 中定义	类型标识(TYPE)	数据单元标识
在 4.2.2 中定义	可变结构限定词(VSQ)	
在 4.2.3 中定义	传送原因(COT)	
在 4.2.4 中定义	应用服务数据单元公共地址	
在 4.2.5 中定义	信息对象地址	信息对象
在 4.2.9 中定义	QCC 计数量 <mark>召唤限定</mark> 词	

4.4.3 类型标识 103:C_CS_NA_1


应用服务数据单元:C_CS_NA_1

定义	描述	备注
在 4.2.1 中定义	类型标识(TYPE)	数据单元标识
在 4.2.2 中定义	可变结构限定词(VSQ)	
在 4.2.3 中定义	传送原因(COT)	
在 4.2.4 中定义	应用服务数据单元公共地址	
在 4.2.5 中定义	信息对象地址	信息对象
在 4.2.6 中定义	七个八位组二进制时间	

4.4.4 类型标识 133:C_SD_NA_1

应用服务数据单元:C_SD_NA_1(SQ=0)

定义	描述	备注
----	----	----





Version3.0.5 2016.7.21 罗文忠

在 4.2.1 中定义	类型标识(TYPE)	数据单元标识
在 4.2.2 中定义	可变结构限定词(VSQ)	
在 4.2.3 中定义	传送原因(COT)	
在 4.2.4 中定义	应用服务数据单元公共地址	2
在 4.2.5 中定义	信息对象地址	信息对象 1
在 6.1 中定义	记录类型	
在下表中定义	下发数据项	

1+2+4+1+1+2+2+3+1

4.4 CRC 校验

针对通信数据在电桩内可能会存在相互干扰等情况,要验证数据是不是被干扰破坏,做一个简单 CRC 校验数据的有效性.

- 所有 I 侦 CRC 校验
- 长度为 2Byte, 小端序
- ASDU 除头部分内容生成 CRC 校验码附加在放在 ASDU 报文尾部作为 ASDU 一部分.
- CRC 校验算法

校验内容的每个字节的无符号整形和,如果超出 2 个字节 65536 上限,那么取 65536 的余数

4.5 时标

- 所有 I 侦加 3Byte 时标
- 时标加在 CRC 校验码之前
- 时标为命令发起发生成时标,应答时带上该时标.

1Byte	2Byte	3Byte
时	分	秒



5.通信场景

初始化,变化数据传输,业务数据上报,运营管理系统指令下发


5.1 初始化



被控站与运营管理系统(控制站)建立连接后,首先上送协议标识帧,告诉控制站使用那个协议驱动进行数据解析;


控站收到确认帧后发送U帧启动连接。

初始化过程



5.2 总召


当初始化完成后,运营管理系统需要召唤充电桩,把断网后的所有业务数据上<mark>传到服</mark>务端。传输过程中,需要 KW 约束。交互过程如下





5.3 计数量召换

5.3.1 计数量总召交互流程如下



5.3.2 计数量总召命令<101: C_CI_NA_1>对应的应用服务数据单元如本标准 4.4.2 所示。


5.3.3 充电桩收到计数量总召命令后上传累积量,累积量<15: M_IT_NA_1>对应的应用服务数据单元如

本标准 4.3.3 所示。

5.4 时钟同步

5.4.1 时钟同步交互过程如图所示





5.4.2 时钟同步命令<103: C_CS_NA_1>对应的应用服务数据单元如本标准 4.4.3 所示

5.5 变化数据传输

5.5.1 充电桩数据发生变化时应主动上类变化数据给运营监控系统.


当充电双方完成初始化过程后, 充电桩将循环上送充电桩实时数据, 循环时间间隔为 10S.同时该帧也兼具心跳帧左右, 心跳超时为 30S。

5.6 黑名单下发数据交互过程

具体步骤如下:

- a) 充电桩与运营监控系统建立基本通信后(建立连接、发送协议启动帧、发送数据启动帧),发送"黑名单下发时上行数据"包给运营监控系统更新充电桩的黑名单状态。
- b)运营监控系统按照一定的周期发送"黑名单下发时下行数据"包给充电桩,充电桩收到此帧后,更新充电桩中的黑名单状态。
 - c) 充电桩中黑名单更新完成后,发送"黑名单下发时上行数据"包返回更新结果。





5.7 费率数据交互

运营监控系统可主动下发计费模型给充电桩,充电桩也可向运营监控系统请求下发计费模型。当运营监控系统下发计费模型完成后,充电桩需发送下发计费模型成功标识给运营监控系统.

具体步骤如下:

- a) 充<mark>电桩与运营监控系统建立基本通信后(建立连接、发送协议启动帧、发送数据</mark>启动帧),发送"请求费率数据上行数据"包给运营监控系统更新充电桩的黑名单状态。
- b) 运营监控系统按照统一发送"费率数据下发时下行数据"包给充电桩,充电桩收 到此帧后,更新充电桩中的费率。
 - c) 充电桩中费率更新完成后,发送"费率数据下发时上行数据"包返回更新结果。 流程如图:



5.8 预约

5.8.1 要求:

1.预约锁定状态.需要保存.

在电桩断电重启后,如果未到预约时间继续锁定,预约时间已到,过度到正常的欢迎界面.

2.预约锁定状态下,除了解锁不能显示任何其他界面.

5.8.2 预约



具体步骤如下:

预约交互流程交互如下图所示,具体步骤如下:


- a) 用户在 web 或者手机上查找到空闲充电桩;
- b) 运营监控系统解析数据并处理, 然后发送"预约下行数据"包到充电桩中;
- c) 充电桩解析数据, 并根据数据内容判断是否可以预约,

如果可以预约锁定充电桩并展示预约锁定状态并发送"预约上行数据",到运营监控

系统.

如果失败发送"预约上行数据",到运营监控系统.

d)导航到预约充电桩允电



5.8.3 取消预约


具体步骤如下:

取消预约交互流程交互如下图所示,具体步骤如下:

- a) 用户在 web 或者手机上选中预约输入密码后并发送请取消预约到运营监控系统;
- b) 运营监控系统解析数据并处理, 然后发送"取消预约下行数据"包到充电桩中;



- c) <u>充电桩解析数</u>据,并根据数据内容取消预约,解锁并发送"取消预约上行数据" 到运营监控系统
 - d) 运营监控系统结算并显示消费记录通知客户



5.9 充电

5.9.1 要求:

<u>在充电状态下,电桩停电重</u>启,要结算.结算度数以停电前 2 秒的度数为准 流程参见

5.9.2 交互流程

直流机-新能源界面 交流机-新能源界面

5.10 异桩解灰流程

5.11

5.7.9 有序充电控制



业务等待讨论.

比如要给5台设备,但充电站由于负载只能同时给3台充电的解决方案

5.11 密钥升级管理

密钥为8位:

字母,数字的随机组合字符串。初始密钥固定。

运营管理系统随机时间全站更新密钥

更新密钥过程如下:



5.12 电桩识别码

暂时保持原有二维码信息内容,在电桩显示屏上额外增加电桩识别码信息.

5.12.1 电柱识别码生存周期.

电桩识别码只保存 16 分钟 保留验证码的同时保存电桩识别码生成时间. 各子系统都需要校验电桩识别码的时间期限.

- a.电桩通信组负责清除在线桩的过期电桩识别码.
- b.电桩在使用电桩识别码的时候需要校验时间期限,过期重新请求。
- c.API 提供消息的时候需要考虑时间期限,过期等同于不存在.

5.12.2 电桩识别码动态生成规则.

- 3 位 (Unix 时间戳(10 位)%960,16 分钟内不重复
- +2 位(枪口的 PK 主键后两位)
- +1 位(Unix 时间戳(10位)/枪主键 PK 值)的最后 1位).

5.12.3 使用

a.在电桩进入充电模式的界面后,由电桩请求电桩运营平台生成。

【由于网路请求,可能会存在一定的延迟】



- b.保存验证码和验证码产生的时间存在枪口列表.
- c.在电桩空闲和开始充电后清除.
- d.在电桩超过保存周期 16 分钟后清除_
- e.API 需要提供按照验证码取得枪口和枪口所在的电桩信息,供手机上展示. 如果验证码过期等同于没有验证码数据.
- f.开始充电的过程和扫描二维码相同

6.信息数据项定义

6.1 协议标识帧

字段名称	字段长度	数据格式	备注
起始标志	1Byte	BÍN 码	
帧长度	2Byte	BIN 码	固定为"0x0D 0x00"
协议帧标识	1Byte	BIN 码	固定为"FD"
协议版本	1Byte	BIN 码	固定为0x04,老版本为0x03.同记录字段差异
			用该标识表示
BOOT 标识	1Byte	BIN 码	0x00 为正常;0x01boot loader
终端机器 <mark>编码</mark>	8Byte	BCD 码	16 位编码,如果是集中器(此处填全 0)
站地址	2Byte	BIN 码	集中器地址.

6.2 充电过程实时监测数据

6.2.1 整包方式

6.2.1.1 流充电桩实时数据整包方式上报

备注: 对应 6.2.3,如果 6.2.3 完成,该数据项废弃

交流充电桩实时业务整包方式上报,类型标识为 **134**: M_JC_NA_1,,记录类型为 **1** 数据内容如下:

序	参数名称	类型标识	字段	字段	备注	协议版本
号			类型	长度		更新备注
1	终端机器编码	11:M_ME_NB_1	BCD	8Byte	16 位编码	
			码			
2	充电接口标识	1:M_SP_NA_1	BIN	1Byte 充电桩为一桩多用为		
			码		标识接口号, 一桩一充	
					此项为1	
3	车与桩连接确	1:M_SP_NA_1	BIN	1Byte 布尔型,变化时上传.		
	认开关状态		码		0:关,1:开	



	エルルナ	44.N4.N45.NID.4	DIN	40.4-	44. 家 4	
4	工作状态	11:M_ME_NB_1	BIN	1Byte	0:离线,	
			码	_	2 待机	,
				_	3 工作(充电),	
					8;预约	
					9:在线升级	
					10:操作中(进入刷卡,	
					用户名鉴权流程)	
					11 设置状态	
					12 充电模式选择(防止	
					用户在操作中被预约)	
					31 欠压故障	
					32 过压故障	
					33 过电流故障	
					34 防雷器故障	
					35 电表故障	
5	枪座状态	1:M SP NA 1	BIN	1Byte	0:未收枪	
			码		1:收枪	
					壁挂式不需要此状态	
6	充电枪盖状态	1:M_SP_NA_1	BIN	1Byte	0:开;1:关闭	
	<i>P</i>		码		壁挂式不需要此状态	
7	车与桩建立通	1:M_SP_NA_1	BIN	1Byte	0:未建立通讯	
	信 <mark>信号</mark>		码	No.	1:建立通讯	
					没有填 0	
8	交流输入过压	1:M_SP_NA_1	BIN	1Byte	布尔型,变化上传	1
	告 <mark>整</mark>		码		0:不过压, 1:过压	
9	交流输入欠压	1:M_SP_NA_1	BIN	1Byte	布尔型,变化上传	
	告警		码		0:不欠压,1:欠压	
10	交流电流过负	1:M_SP_NA_1	BIN	1Byte	布尔型,变化上传	
	荷告警		码		0:不过负荷,1:过负荷	
11	充电输出电压	11:M_ME_NB_1	BIN	2Byte	精确到小数点后一位	
			码			
12	充电输出电流	11:M_ME_NB_1	BIN	2Byte	精确到小数点后二位	
			码			
13	输出继电器状	1:M_SP_NA_1	BIN	1Byte	布尔型,变化上传:	
	态		码		0:关,1:开	
14	有功总电度	132:M_MD_NA_	BIN	4Byte	精确到小数点后三位	
		1	码			
15	累计充电时间	11:M_ME_NB_1	BIN	2Byte	单位:min	
			码			
16	车位占用状态	1:M_SP_NA_1	BIN	1Byte	变化时上传;	V1.3.
			码		1: 表示有车:	2016.1.4 雷
					0: 表示没车	达是否有车
				l	1 -1 -10-1-10-1	~~~ H 11 T



						状态
17	已充金额	132: M_SP_NA_1	BIN	4Byte	精确到小数点后两位,	V1.3 增加
			码		倍数 100	2015.12.15
18	电价	132: M_SP_NA_1	BIN	4Byte	精确到小数点后两位,	V1.3 增加
			码		倍数 100	2015.12.15
19	已充总度数	132: M_SP_NA_1	BIN	4Byte	精确到小数点后两位,	V1.3 增加
			码	倍数 100		2015.12.30
20	地锁状态	1:M_SP_NA_1	BIN	1Byte	1Byte 0: 地锁硬件无法找到	
			码		1:降下	
				2:升起		
					3:运动中	
					4:故障	

6.2.1.2 车载直流充电机数据以整包方式上报

非车载直流充电机数据以整包方式上报时,类型标识为 134: M_JC_NA_1, , 记录 类型为 2,数据内容如下:

序号	参数名称	类型标识	字段 类型	字段 长度	备注	协议版本 更新备注
1	充电机编号	11:M_ME_NB_1	BCD 码	8Byte	充电机编号	
2.	充电接口标 识	1:M_SP_NA_1	BIN 码	1Byte	充电桩为一桩多用 来标识接口号,一 桩一充此项为1	
2	充 电 机 输 出 电压	11:M_ME_NB_1	BIN 码	2Byte	精确到小数点后一位	
3	充 电 机 输 出 电流	11:M_ME_NB_1	BIN 码	2Byte	精确到小数点后二 位	
4	SOC	11:M_ME_NB_1	BIN 码	2Byte	整型	
5	电池组最低 温度	11:M_ME_NB_1	BIN 码	2Byte	精确到小数点后一位	
6	电池组最高 温度	11:M_ME_NB_1	BIN 码	2Byte	精确到小数点后一位	
7	累计充电时间	11:M_ME_NB_1	BIN 码	2Byte	单位:min	



8	充电机状态	11:M_ME_NB_1	BIN 码	1Byte	0:离线,	
					2 待机	
					3 工作(充电),	
					8;预约	
					9:在线升级	
					10:操作中(进入刷	
					卡,用户名鉴权流	
					程)	
					12 充电模式选择	
					(防止用户在操作	
					中被预约)	
					1 1237737	
		7			31 欠压故障	
					32 过压故障	
					33 过电流故障	
					34 防雷器故障	
					35 电表故障	
					36 接触器故障	
					37.绝缘检查	
9	BMS 通信异	1:M_SP_NA_1	BIN 码	1Byte	布尔型,变化上传	
	常				0:正常, 1:异常	
10	直流母线输	1:M_SP_NA_1	BIN 码	1Byte	布尔型,变化上传	V
	出过压		(0:不过压;1: 过压	
11	直流母线输	1:M_SP_NA_1	BIN 码	1Byte	布尔型,变化上传;	
	出欠压				0:不欠压;1:欠压	
12 没	蓄电池充电	1: M_SP_NA_1	BIN 码	1Byte	布尔型,变化上传	V1.3 去掉
有	过流告警				0:不过流,1 过流	
13 没	蓄电池模块	1: M_SP_NA_1	BIN 码	1Byte	布尔型,变化上传	V1.3 去掉
有	采样点过温				0:不过温,1 过温	
	告警					
14	有功总电度	132 :	BIN 码	4Byte	精确到小数点后三	
		M_MD_NA_1			位,倍数 1000	
15	是否连接电	1: M_SP_NA_1	BIN 码	1Byte	Cc1 布尔型, 变化	
	池(车辆)				上传	
16	单体电池最	11 :	BIN 码	2Byte	精确到小数点后一	
	高电压	M_ME_NB_1			位,倍数 10	
17	单体电池最	11 :	BIN 码	2Byte	精确到小数点后三	V1.3 去掉
	低电压	M_ME_NB_1			位	
18	枪座状态	1:M_SP_NA_1	BIN 码	1Byte	0:未收枪	V1.3 增加
					1:收枪	
					壁挂式不需要此状	
					态	
L					1	



本 壁挂式不需要此状态 20 车与桩建立 通信信号 1:M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:未建立通讯 没有填 0 21 车位占用状态 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 变化时上传 V1.3 增加 1: 占用: 0: 未占用 22 交易记录已 清告警 1: M_SP_NA_1 BIN 码 BIN 码 1Byte 0:未告警; V1.3 增加 2015.12.15 警 23 读卡器通讯 月常 1: M_SP_NA_1 BIN 码 BIN 码 BIN 码 DIByte 0:正常: 1: 异常 V1.3 增加 2015.12.15 24 电度表异常	40	→ + 17 × 10	4.14.65.114.4	TT	45.	• T • Y P	Maria Likirian
20 车与桩建立 通信信号 1:M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:未建立通讯 过有填0 21 车位占用状态 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 变化时上传 V1.3 增加 1: 占用: 0: 未占用 22 交易记录已 清告警 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:未告警; V1.3 增加 2015.12.15 23 读卡器通讯 月: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:正常: 1: 异常 V1.3 增加 2015.12.15 24 电度表异常 1: M_SP_NA_1 BIN 码 4Byte 0:正常: 1: 异常 V1.3 增加 2015.12.15 25 已充金额 132 : M_SP_NA_1 4Byte 精确到小数点后两 V1.3 增加 位,倍数 100 2015.12.15 26 电价 132 : M_SP_NA_1 BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 V1.3 增加 位,倍数 100 2015.12.15 27 已充总度数 132 : M_SP_NA_1 BIN 码 4Byte 精确到小数点后三 V1.3 增加 位,倍数 100 2015.12.30 28 年位地锁状 1:M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0: 地锁硬件无法找 2016.1.4 增	19	充电枪盖状	1:M_SP_NA_1	BIN 码	1Byte	0:开;1:关闭	V1.3 增加
20 车与桩建立 加信信号 1:M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:未建立通讯 22 2有填 0 21 车位占用状 1: M_SP_NA_1 BIN 码 2: 占用; 0: 未占用 22 交易记录已 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:未告警; 0: 未占用 V1.3 增加 1: 交易记录已满告 2015.12.15 整 22 交易记录已 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:正常; 1: 异常 2015.12.15 整 0:正常; 1: 异常 2015.12.15 2015.12.15 23 读卡器通讯 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:正常; 1: 异常 2015.12.15 24 电度表异常 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:正常; 1: 异常 2015.12.15 25 已充金额 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 V1.3 增加 位,倍数 100 2015.12.15 26 电价 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 V1.3 增加 位,倍数 100 2015.12.15 27 记充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后 V1.3 增加 位,倍数 100 2015.12.15 27 记充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后 V1.3 增加 位,倍数 100 2015.12.30 28 车位地锁状 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0: 地锁硬件无法找 2016.1.4 增		态					
通信信号 1:建立通讯 没有填 0 21 车位占用状 态 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1: 占用; 0: 未占用 V1.3 增加 1: 交易记录已满告 2015.12.15 22 交易记录已 满告警 1: M_SP_NA_1 BIN 码 BIN 码 P常 1Byte 0:未告警; 0:正常; 1: 异常 2015.12.15 23 读卡器通讯 异常 1: M_SP_NA_1 BIN 码 BIN 码 BIN 码 M_SP_NA_1 1Byte 0:正常; 1: 异常 2015.12.15 24 电度表异常 BIN 码 M_SP_NA_1 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 2015.12.15 25 已充金额 M_SP_NA_1 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 2015.12.15 26 电价 132 M_SP_NA_1 BIN 码 M_SP_NA_1 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 2015.12.15 27 记充总度数 M_SP_NA_1 BIN 码 M_SP_NA_1 4Byte 精确到小数点后三 位,倍数 1000 2015.12.30 28 车位地锁状 1: M_SP_NA_1 BIN 码 BIN 码 1Byte 0: 地锁硬件无法找 2016.1.4 增						态	
21 车位占用状 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 变化时上传 V1.3 增加 1: 占用;	20	车与桩建立	1:M_SP_NA_1	BIN 码	1Byte	0:未建立通讯	V1.3 增加
21 车位占用状态 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 变化时上传 V1.3 增加 22 交易记录已 清告警 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:未告警; V1.3 增加 23 读卡器通讯 异常 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:正常: 1: 异常 V1.3 增加 24 电度表异常 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:正常: 1: 异常 V1.3 增加 25 已充金额 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两位,倍数 100 V1.3 增加 26 电价 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两位,倍数 100 2015.12.15 27 已充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后三位,代数 100 2015.12.15 27 已充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后三位,代数 100 2015.12.30 28 年位地锁状 1 : M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0: 地锁硬件无法找 2016.1.4 增		通信信号				1:建立通讯	
本 1: 占用: 0: 未占用 22 交易记录已 满告警 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:未告警; 2015.12.15 V1.3 增加 2015.12.15 23 读卡器通讯 异常 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:正常; 1: 异常 V1.3 增加 2015.12.15 24 电度表异常 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:正常; 1: 异常 V1.3 增加 2015.12.15 25 已充金额 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 V1.3 增加 2015.12.15 26 电价 132 : BIN 码 M_SP_NA_1 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 V1.3 增加 位,倍数 100 27 己充总度数 132 : BIN 码 M_SP_NA_1 4Byte 精确到小数点后三 位,倍数 1000 V1.3 增加 位,倍数 1000 28 年位地锁状 1 : M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0: 地锁硬件无法找 2016.1.4 增						没有填 0	
22 交易记录已 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:未告警; V1.3 增加 2015.12.15 整 2015.12.15 を	21	车位占用状	1: M_SP_NA_1	BIN 码	1Byte	变化时上传	V1.3 增加
22 交易记录已 满告警 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:未告警; 1: 交易记录已满告 警 V1.3 增加 2015.12.15 23 读卡器通讯 异常 1: M_SP_NA_1 BIN 码 BIN 码 1Byte 0:正常; 1: 异常 0:正常; 1: 异常 V1.3 增加 2015.12.15 24 电度表异常 1: M_SP_NA_1 BIN 码 BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 V1.3 增加 2015.12.15 25 已充金额 M_SP_NA_1 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 V1.3 增加 位,倍数 100 2015.12.15 26 电价 132 BIN 码 M_SP_NA_1 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 V1.3 增加 位,倍数 1000 2015.12.15 27 记充总度数 132 BIN 码 M_SP_NA_1 4Byte 精确到小数点后三 位,倍数 1000 V1.3 增加 2015.12.30 28 车位地锁状 1 : M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0: 地锁硬件无法找 2016.1.4 增		态				1: 占用;	
講告警 1: 交易记录已满告 2015.12.15 23 读卡器通讯 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:正常; 1: 异常 V1.3 增加 2015.12.15 24 电度表异常 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:正常; 1: 异常 V1.3 增加 2015.12.15 25 已充金额 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 2015.12.15 26 电价 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 2015.12.15 27 已充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后三 位,倍数 100 2015.12.30 28 车位地锁状 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0: 地锁硬件无法找 2016.1.4 增						0: 未占用	
23 读卡器通讯 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:正常; 1: 异常 V1.3 增加 24 电度表异常 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:正常; 1: 异常 V1.3 增加 25 已充金额 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 V1.3 增加 26 电价 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 V1.3 增加 27 己充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 V1.3 增加 27 己充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后三 V1.3 增加 27 己充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后三 V1.3 增加 26 电价 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 V1.3 增加 27 己充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后三 V1.3 增加 28 车位地锁状 1 : M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0: 地锁硬件无法找 2016.1.4 增	22	交易记录已	1: M_SP_NA_1	BIN 码	1Byte	0:未告警;	V1.3 增加
23 读卡器通讯 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:正常; 1: 异常 V1.3 增加 24 电度表异常 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:正常; 1: 异常 V1.3 增加 25 已充金额 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两位,倍数 100 2015.12.15 26 电价 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两位,倍数 100 V1.3 增加 27 已充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后三位,倍数 100 2015.12.15 27 已充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后三位,倍数 1000 2015.12.30 28 车位地锁状 1 : M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0: 地锁硬件无法找 2016.1.4 增		满告警				1: 交易记录已满告	2015.12.15
异常 2015.12.15 24 电度表异常 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:正常; 1: 异常 V1.3 增加 2015.12.15 25 已充金额 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 2015.12.15 26 电价 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 2015.12.15 27 已充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 2015.12.15 27 已充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后三 位,倍数 1000 2015.12.30 28 车位地锁状 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0: 地锁硬件无法找 2016.1.4 增						警	
24 电度表异常 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:正常; 1: 异常 V1.3 增加 2015.12.15 25 已充金额 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 2015.12.15 26 电价 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 2015.12.15 27 已充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后三 位,倍数 100 2015.12.15 27 已充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后三 位,倍数 1000 2015.12.30 28 车位地锁状 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0: 地锁硬件无法找 2016.1.4 增	23	读卡器通讯	1: M_SP_NA_1	BIN 码	1Byte	0:正常; 1: 异常	V1.3 增加
2015.12.15 25 已充金额		异常				and the second	2015.12.15
25 已充金额 132 : BIN 码	24	电度表异常	1: M_SP_NA_1	BIN 码	1Byte	0:正常; 1: 异常	V1.3 增加
26 电价 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 V1.3 增加 位,倍数 100 27 已充总度数 132 : BIN 码 M_SP_NA_1 4Byte 精确到小数点后两 位,倍数 100 2015.12.15 28 车位地锁状 1: M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 1Byte 0: 地锁硬件无法找 2016.1.4 增							2015.12.15
26 电价 132 : BIN 码 M_SP_NA_1 4Byte 精确到小数点后两位,倍数 100 V1.3 增加位,倍数 100 2015.12.15 27 已充总度数 M_SP_NA_1 BIN 码 HM MSP_NA_1 4Byte 相子 MASP_NA_1 精确到小数点后三位,倍数 1000 V1.3 增加位,倍数 1000 2015.12.30 28 车位地锁状 1: M_SP_NA_1 BIN 码 HByte 0: 地锁硬件无法找 2016.1.4 增	25	已充金额	132 :	BIN 码	4Byte	精确到小数点后两	V1.3 增加
27 记充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后三 位,倍数 100 2015.12.15 28 车位地锁状 1:M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0: 地锁硬件无法找 2016.1.4 增			M_SP_NA_1			位,倍数 100	2015.12.15
27 己充总度数 132 : BIN 码 4Byte 精确到小数点后三位,倍数 1000 V1.3 增加位,倍数 1000 2015.12.30 28 车位地锁状 1 : M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0: 地锁硬件无法找 2016.1.4 增	26	电价	132 :	BIN 码	4Byte	精确到小数点后两	V1.3 增 <mark>加</mark>
28 车位地锁状 1: M_SP_NA_1 固定 位,倍数 1000 2015.12.30 18yte 0: 地锁硬件无法找 2016.1.4 增			M_SP_NA_1			位,倍数 100	2015.12.15
28 车位地锁状 1:M_SP_NA_1 BIN 码 1Byte 0:地锁硬件无法找 2016.1.4 增	27	己充总度数	132 :	BIN 码	<mark>4</mark> Byte	精确到小数点后三	V1.3 增加
,			M_SP_NA_1			位,倍数 1000	2015.12.30
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	28	车位地锁状	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	1Byte	0: 地锁硬件无法找	2016.1.4 增
		态				到	加
1:降下						1:降下	
2:升起						2:升起	
3:运动中						3:运动中	
4:故障						4:故障	

6.2.1.3 流充电桩头用数据整包方式上报

因为现在没有做 KW 约束,把遥信用位来标识,整包上传 交流充电桩实时业务整包方式上报,类型标识为 134: M_JC_NA_1,,记录类型为 3 数据内容如下:

序号	参数名称	类型标识	字段 类型	在整包 数据中的字节	字段 长度	备注
1	终端机器编码	11:M_ME_NB_1	BCD	1	8Byte	16 位编码
			码			



2	充电接口标识	1:M_SP_NA_1	BIN	9	1Byte	充电桩为一桩多用来
			码			标识接口号,一桩一充
						此项为1
3	充电输出电压	11:M_ME_NB_1	BIN	10	2Byte	精确到小数点后一位
			码		12710	11171121 7 32.111/11
4	充电输出电流	11:M ME NB 1	BIN	12	2Byte	 精确到小数点后二位
4	7. 电栅山电机	TI.IVI_IVIE_IVB_I	码	12	Zbyte	相册到小数总//一位
_	エルルナ				45 .	ये के
5	工作状态	11:M_ME_NB_1	BIN	14	1Byte	0:离线,
			码			2 待机
						3 工作(充电),
						8;预约
						9:在线升级
						10:操作中(进入刷卡,
			y			用户名鉴权流程)
					-	11 设置状态
						12 充电模式选择(防止
						用户在操作中被预约)
					/	
						31 欠压故障
						32 过压故障
	/	7				33 过电流故障
						34 防雷器故障
				N N		35 电表故障
						33 · La X () X ()
6	地 <mark>锁状态</mark> 地 <mark>锁状态</mark>	1:M_SP_NA_1	BIN	15	1Byte	0: 地锁硬件无法找到
О	地钡仏心	1:W_3P_NA_1		15	твусе	
			码			1:降下
						2:升起
						3:运动中
						4:故障
7	有功总电度	132:M_MD_NA_	BIN	16	4Byte	精确到小数点后三位
		1	码			
8	已充金额	132: M_SP_NA_1	BIN	20	4Byte	精确到小数点后两位,
			码			倍数 100
9	电价	132: M_SP_NA_1	BIN	24	4Byte	精确到小数点后两位,
			码			倍数 100
10	已充总度数	132: M_SP_NA_1	BIN	28	4Byte	精确到小数点后两位,
			码			倍数 100
11	累计充电时间	11:M_ME_NB_1	BIN	32	2Byte	单位:min
			码			
13	是否连接电池	1 : M_SP_NA_1	BIN	34.1	1位	
	(车辆)		码			
14	枪座状态	1 : M_SP_NA_1	BIN	34.2	1位	
<u> </u>	, 0/1 // // 0	5,,,_1			- 1	

			码			
15	充电枪盖状态	1 : M_SP_NA_1	BIN	34.3	1位	
			码			
16	车与桩建立通	1 : M_SP_NA_1	BIN	34.4	1位	
	信信号		码			
17	车位占用状态	1 : M_SP_NA_1	BIN	34.5	1位	
	(雷达探测)		码			
					3 位保留	
18	读卡器通讯故	1 : M_SP_NA_1	BIN	35.1	1位	
	障		码			
19	急停按钮动作	1 : M_SP_NA_1	BIN	35.2	1位	
	故障		码			
20	避雷器故障	1 : M_SP_NA_1	BIN	35.3	1位	
			码			
21	绝缘检测故障	1 : M_SP_NA_1	BIN	35.4	1位	21
			码			
22	充电枪未连接	1 : M_SP_NA_1	BIN	35.5	1位	22
	告警		码		/	
23	交易记录已满	1 : M_SP_NA_1	BIN	35.6	1位	23
	告警	j	码			
24	电度表异常	1 : M_SP_NA_1	BIN	35.7	1位	
			码	N ^A		
					1位保留	
25	交 <mark>流输入电压</mark>	3: M_DP_NA_1	BIN	36.1	2位	25
	过 <mark>压/欠压</mark>		码			
26	充 <mark>电机过温故</mark>	3: M_DP_NA_1	BIN	36.3	2位	26
	障		码			
27	交流电流过负	3: M_DP_NA_1	BIN	36.5	2位	27
	荷告警		码			
28	输出继电器状	3: M_DP_NA_1	BIN	36.7	2位	
	态		码			

6.2.1.4 车载直流充电机数据以整包方式上报

备注: 对应 6.2.4, 如果 6.2.4 完成, 该数据项废弃

序	参数名称	类型标识	字段	在整包数	字段	备注
号			类型	据中的字	长度	
				节或位		



					l .	
1	充电机编号	11:M_ME_NB_1	BCD 码	1	8Byte	充电机编号
2.	充电接口标 识	1:M_SP_NA_1	BIN 码	9	1Byte	充电桩为一桩多用 来标识接口号,一 桩一充此项为1
3	充电机输出 电压	11:M_ME_NB_1	BIN 码	10	2Byte	精确到小数点后一
4	充电机输出电流	11:M_ME_NB_1	BIN 码	12	2Byte	精确到小数点后二 位
5	充电机状态	11:M_ME_NB_1	BIN 码	14	1Byte	0:离线. 2 特机 3 工作(充电), 4 8;预约 9:在线升级 10:操作中(进入刷 卡, 用户名鉴权流 程) 11 设置状态 12 充电模式选择(防止用户在操作中被预约) 30 初始化状态,用来保证的比较长。证预约的完整。 31 欠压故障 33 过电流故障 34 防电表故故障 35 电表故故障 36 接触数位。 37.绝缘检查 38 急停
6	车位地锁状态	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	15	1Byte	0: 地锁硬件无法找到1:降下2:升起3:运动中4:故障
7	有功总电度	132 :	BIN 码	16	4Byte	精确到小数点后三
	日勿心出尽	132 :	DIIN 143	10	TOYLE	TFIMIDITYX从旧二





				1	1	1	,
			M_MD_NA_1				位,倍数 1000
	8	已充金额	132 :	BIN 码	20	4Byte	精确到小数点后两
			M_SP_NA_1				位,倍数 100
	9	电价	132 :	BIN 码	24	4Byte	精确到小数点后两
			M_SP_NA_1				位,倍数 100
	10	已充总度数	132 :	BIN 码	28	4Byte	精确到小数点后三
			M_SP_NA_1				位,倍数 1000
	11	累计充电时	11:M_ME_NB_1	BIN 码	32Byte	2Byte	
		间				单位:min	
	12	估计剩余充	11:M_ME_NB_1	BIN 码	34Byte	2Byte	
		电时间				单位:min	
-	13	是否连接电	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	36.1	1位	
		池(车辆)					
ľ	14	枪座状态	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	36.2	1位	
ľ	15	充电枪盖状	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	36.3	1位	
		态					
-	16	车与桩建立	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	36.4	1位	<u> </u>
		通信信号			/		
-	17	车位占用状	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	36.5	1位	
		态(雷达探测)	9				
F			1/		1	3 位保留	
-	18	读卡器通讯	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	3 7.1	1位	
		故障	7		/		
	19	急停按钮动	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	37.2	1位	
		作故障					
F	20	避雷器故障	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	37.3	1位	
-	21	绝缘检测故	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	37.4	1位	
		障					
-	22	充电枪未连	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	37.5	1位	
		接告警					
	23	交易记录已	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	37.6	1位	
		满告警					
-	24	电度表异常	1 : M SP NA 1	BIN 码	37.7	1位	
ŀ						1位保留	
f	25	交流输入电	3: M_DP_NA_1	BIN 码	38.1	2位	
		压过压/欠压					
f	26	充电机过温	3: M_DP_NA_1	BIN 码	38.3	2 位	
		故障					
}	27	交流电流过	3: M_DP_NA_1	BIN 码	38.5	2 位	
		负荷告警					
\mid	28	输出继电器	3: M_DP_NA_1	BIN 码	38.7	2位	
	-	状态					
L		, v.a.					



29	SOC	11:M_ME_NB_1	BIN 码	39	1Byte	整型
30	电池组最低	11:M_ME_NB_1	BIN 码	40	2Byte	精确到小数点后一
	温度					位
31	电池组最高	11:M_ME_NB_1	BIN 码	42	2Byte	精确到小数点后一
	温度					位
32	电池反接故	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	44.1	1位	
	障					
33	烟雾报警故	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	44.2	1位	
	障		. 77		. 0.	
34	BMS 通信异常	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	44.3	1位	
35	直流电度表	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	44.5	1位	
	异常					
36	直流输出过	1 : M_SP_NA_1	BIN 码	44.5	1位	<u> </u>
	流告警					
					3 位保留	
37	充 <mark>电模式</mark>	3: M_DP_NA_1	BIN 码	45.1	2位	0:不可信; <mark>1:恒压;</mark> 2: 恒流
38	整车动力蓄	3: M_DP_NA_1	BIN 码	4 5.3	2位	0:正常;1:过高;2:过
	电池 SOC 告 警					低
39	蓄电池模块	3: M_DP_NA_1	BIN 码	45.5	2位	
	采样点过温					
	告警					
40	V	3: M_DP_N <mark>A_1</mark>	BIN 码	45.7	2位	
	过温					
41	整车动力蓄	3: M_DP_NA_1	BIN 码	46.1	2位	
	电池组输出					
	连接器连接					
	状态					
42	整车蓄电池	3: M_DP_NA_1	BIN 码	46.3	2 位	
	充电过流告					
	· 英区44.45		511. TH	10-	0 /2	
43	直流母线输	3: M_DP_NA_1	BIN 码	46.5	2位	
4.4	出过压/欠压	2 14 22	DIN TH	46.5	2 12	
44	BMS 过压/欠	3: M_DP_NA_1	BIN 码	46.5	2位	
	压告警					



6.2.2 单枪模式遥信,双位遥信,遥测,变长遥测

6.2.2.1 单位遥信

类型标识是 1, 无记录类型.

6.2.2.1.1 不连续帧数据格式,

应用服务数据单元:C_IC_NA_1(SQ=0)

字	P段	字段描述	字段类型	字节	位组	备注
. 庁	予号			长度	定义	
1		类型标识(TYPE)		1Byte	4.2.1	数
2		可变结构限定词(VSQ)		1Byte	4.2.2	据
3		传送原因(COT)		2Byte	4.2.3	单
4		应用服务数据单元公共地		2Byte	4.2.4	元
1		址				标
						识
_5		电性编号	BCD 妈	8Byte		
6		枪编号	BIN 码	1Byte		
7		信息对象地址	BIN 码	3Byte	4.2.5	信息对象 1
8	14	7bit 带品质描述词的单点信	N N	1Byte	4.2.7	
		息				
21	n46	信息对象地址	BIN 码	3Byte	4.2.5	信息对象 1
21	r+7	带品质描述词的单占信息		1Byte	4.2.7	信息对象 n

6.2.2.1.2 连续数据帧数据格式

应用服务数据单元:C_IC_NA_1(SQ=1)

字	字段描述 ———	字段	字节	位组	备注
段		类型	长度	定义	
序					
号					
1	类型标识(TYPE)		1Byte	4.2.1	数据单元标识
2	可变结构限定词(VSQ)		1Byte	4.2.2	
3	传送原因(COT)		2Byte	4.2.3	
4	应用服务数据单元公共地址		2Byte	4.2.4	
5	电桩编号	BCD 码	8Byte		
6	枪编号	BIN 码	1Byte		
7	信息对象地址		3Byte	4.2.5	



8	带品质描述词的单占信息			1Byte	4.2.7	信息对象 1
				,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
n+	带品质描述词的单点信息			1Byte	4.2.7	信息对象 i
7	单点信息在 6.2.3.1 中内容备注					
	中定义	/	1			

24+8=42

6.2.2.2 双位遥信

类型标识是 3,无记录类型.

6.2.2.2.1 不连续帧数据格式,

应用服务数据单元:C_IC_NA_1(SQ=0)

字段	字段描述	字段类型	字节	位组	备注
序号			长度	定义	
1	类型标识(TYPE)		1Byte	4.2.1	数
2	可变结构限定词(VSQ)		1Byte	4.2.2	据
3	传送原因(COT)		2Byte	4.2.3	单
4	应用服务数据单元公共地		2Byte	4.2.4	元
	址				标
					识
5	电桩编号	BCD 码	8Byte		
6	枪编号	BIN 码	1Byte		7
7	信息对象地址	BIN 码	3Byte	7 4.2.5	信息对象 1
8	7bit 带品质描述词的单点信		1Byte	4.2.7	
	尽		↓		
2n+6	信息对象地址	BIN 码	3Byte	4.2.5	信息对象 1
2n+7	带品质描述词的单点信息		1Byte	4.2.7	信息对象 n

6.2.2.2.2 连续数据帧数据格式

应用服务数据单元:C_IC_NA_1(SQ=1)

字段序号	字段描述	字段 类型	字节 长度	位组 定义	备注
1	类型标识(TYPE)		1Byte	4.2.1	数据单元标识
2	可变结构限定词(VSQ)		1Byte	4.2.2	

爱充网通讯组网络通讯协议—离散电桩部分	

Version3.0.5 2016.7.21 罗文忠

3	3	传送原因(COT)		2Byte		4.2.3	
4	1	应用服务数据单元公共地址		2Byte		4.2.4	
Č	5	电桩编号	BCD 码	8Byte			
6	Ö	枪编号	BIN 码	1Byte			
7	7	信息对象地址		3Byte		4.2.5	
1	~	带品质描述词的甲点信息		iByte		4.2.7	信息对象 1
Ĺ							
Ŀ							
ſ	+	带品质描述词的单点信息		1Byte		4.2.7	信息对象 n
1	7	单点信息在 6.2.3.1 中内容备注					
Ц		中定义			1		

6.2.2.3 遥测

类型标识是 11, 无记录类型 2 字节遥测数据

6.2.2.3.1 小连续帧数据格式,

应用服务数据单元:C_IC_NA_1(SQ=0)

字段	字段描述	字段	字节	位组	备注
序号		类型	长度	定义	
1	类型标识(TYPE)		1Byte	4.2.1	数
2	可变结构限定词(VSQ)		1Byte	4.2.2	据
3	传送原因(COT)		2Byte	4.2.3	单
4	应用服务数据单元公共 <mark>地址</mark>		2Byte	4.2.4	元
					标
				100	识
5	电桩编号	BCD 码	8Byte		
6	枪编号	BIN 码	1Byte		
7	信息对象地址	(3Byte	4.2.5	信息对象 1
8	带品质描述词的单点信息 🦫	_	2Byte	4.2.7	
2N+	信息对象地址		3Byte	4.2.5	信息对象 1
6					
2N+	带品质描述词的单点信息		2Byte	4.2.7	信息对象 n
7					

 t

 \sqrt{\text{}}

6.2.2.3.2 连续数据帧数据格式



应用服务数据单元:C_IC_NA_1(SQ=1)


字	描述	子段	字节	位组	备注
段	1mvr		长度	定义	用证
		大生	以及	足人	
序					
号					
1	类型标识(TYPE)		1Byte	4.2.1	数据单元标识
2	可变结构限定词(VSQ)		1Byte	4.2.2	
3	传送原因(COT)		2Byte	4.2.3	
4	应用服务数据单元公共地址		2Byte	4.2.4	
5	电桩编号	BCD 码	8Byte		
6	枪编号	BIN 码	1Byte		
7	信息对象地址		3Byte	4.2.5	
8	标度化值		2Byte	4.2.	信息对象 1
9	带品质描述词的单点信息	7	1Byte		
				-	
2N	标度化值		2Byte		信息对象 i
+7				_ \	
2N	带品质描述词的单点信息		1Byte	4.2.7	
+8			<i>[</i> **		

6.2.2.4 变长强测

类型标识是 132,无记录类型

6.2.2.4.1 不连续帧数据格式.

应用服务数据单元:C_IC_NA_1(SQ=0)



10-	
	١

	8	信息长度	1Byte		
	9	value			
	10	QDS 带品质描述	1Byte	4.2.7	
_					
	4N+6	信息体地址	3Byte	4.2.5	信息对象 n
	4N+7	信息长度	1Byte		
	4N+8	value	9		J
	4N+9	QDS 带品质描述	1Byte	4.2.7	

6.2.2.4.2 连续数据帧数据格式

应用服务数据单元:C_IC_NA_1(SQ=1)

				The second second		
	字段	字段描述		字节	位组	备注
	序号			长度	定义	
~	1	类型标识(TYPE)		1Byte	4.2.1	数
	2	可变结构限定词(VSQ)	V	1Byte	4.2.2	据
	3	传送原因(COT)		2Byte	4.2.3	单
	4	应用服务数据单元公共地		2Byte	4.2.4	元
		址				标
						识
	5	电桩编号	BCD 码	8Byte		
	6	枪编号	BIN 码	1Byte		
	7	信息体地址	λ	3Byte		
	8	信息长度		1Byte		信息对
	9	value			4.2.7	象 1
	10	QDS 带品质描述		1Byte	4.2.7	
-						
	3N+7	信息长度		1Byte		信息对
	3N+8	value			_	象 n
	3N+9	QDS 带品质描述		1Byte	4.2.7	



6.3 费率

6.3.1 请求费率数据上行数据



请求下发计费模型数据,类型标识为 130: M_RE_NA_1, 记录类型为 1, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	単位	备注
1	终端机器编	BCD 码	8Byte		16 位编码
	码				

6.3.2 下发计费模型下行数据(尖峰平谷)

下发计费模型下行数据,类型标识为 133: C_SD_NA_1,记录类型为 1,数据内容如下:

如下:					
序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注	协议备注
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码	
2	计费模型 ID	BIN 码	8Byte	运营管理系统产	
				生	
3	生效日期	BIN 码	7Byte	CP56Time2a	
4	失效日期	BIN 码	7Byte		<u> </u>
5	预冻结金额	BIN 码	2 Byte	精确到小数点后	V1.2 最小花费金额,用来保证因
				两位,单位:分	为通讯的延迟导 <mark>致账户</mark> 余额负
	A				数没,但实际上 <mark>也没有使</mark> 用
6	最小冻结金额	BIN 码	2Byte	精确到小数点后	V1.2 以前没有使用的,就是在充
				两位,单位:分,	电的时候选 <mark>预充金额的</mark> 最小值.
7	时段数 N	BIN 码	1Byte	1-12	
8	时段1开始时间	BIN 码	4Byte	分钟数	
9	时段1结束时间	BIN 码	4Byte	(max:24*60)	
10	时段1标志	BIN 码	1Byte	1: 尖时段	
				2: 峰时段	
				3: 平时段	
				4: 谷时段	
3N+6	时段 N 开始时间	BIN 码	4Byte	分钟数	
		-		(max:24*60)	
3N+7	时段 N 结東时间	BIN 码	4Byte		
3N+8	时段 N 标志	BIN 码	1Byte	1: 尖时段	
				2: 峰时段	
				3: 平时段	
				4: 谷时段	
3N+9	尖时段电价	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.001	
3N+10	峰时段电价	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.001	
3N+11	平时段电价	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.001	
3N+12	谷时段电价	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.001	
3N+13	预约费率	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.001	



3N+14	服务费	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.001	
3N+15	告警金额	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.01,当	这个值在新版协议中没有任何
				小于这个值时告	意义,因为是预冻结
				警,提示用户充	
				值	

6.3.3 下发计费模型结果数据

下发计费模型结果数据的类型标识为 130: M_RE_NA_1, 记录类型为 2, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	ZDJQBM
2	充电接口标识	BIN 码	1Byte	
3	计费模型 ID	BIN 码	8Byte	运营管理系
				统产生
4	成功标识	BIN 码	1Byte	1:成功;0:失
			7	败
5	错误代码	BIN 码	2Byte	

6.3.4 私有充电桩下发充电桩运营时间下行数据

私有充电桩下发充电桩运营时间下行数据,类型标识为 133: C_SD_NA_1, 记录类型为 3, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	ZDJQBM
2	离线标志	BIN 码	1Byte	0:离线;1:运营
3	开始时间	BIN 码	4 字节	离线情况下填0,
				否则填一天中
4	结束时间	BIN 码	4 字节	的秒数

6.3.5 私有充电桩下发充电桩运营时间上行数据

私有充电桩下发充电桩运营时间下行数据,类型标识为 130: M_RE_NA_1,记录类型为 3,数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	ZDJQBM
2	离线标志	BIN 码	1Byte	0:离线;1:运营
3	标识	BIN 码	1Byte	0:成功,其它失
				败

爱充网通讯组网络通讯协议-离散电桩部分

6.4 鉴权

6.4.1 无卡用户名密码鉴权工行数据

无卡用户名密码鉴权上行数据,类型标识为 **130**: M_RE_NA_1,记录类型为 **11**,也用于充电桩上发起的主动停止充电密码验证

序 号	参数名称	字段类型	字段长度	单位	备注
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte		16 位编码
2	充电桩接口标识	BIN 码	1Byte		
3	账号(手机号)	BCD 码	6Byte		
4	密码	BIN 码	32Byte		MD5-32

6.4.2 无卡验证码鉴权上行数据

无卡验证码鉴权上行数据, 类型标识为 130: M_RE_NA_1, 记录类型为 12, 数据内容如下:

序	参数名称	字段类型	字段长度	备注
号				
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码
2	充电桩接口标识	BIN 码	1Byte	
4	验证码	BCD 码	8Byte	16 位编码,高
				位补 FF

6.4.3 无卡鉴权下行数据

无卡充电扣款后下行数据的类型标识为 133: C_SD_NA_1, 记录类型为 11, 数据内容如下:



序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注	
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码	
2	充电桩接口标识	BIN 码	1Byte		
3	鉴权成功标识	BIN 码	1Byte	1:鉴权成功	
				0:鉴权失败	
4	鉴权失败原因	BCD 码	2Byte	0001 密码不对	
				0002 余额不足	
				0003 套餐余额不足	
				0004 非法用户	
				0005 挂失卡	
				0006 车卡不匹配	
				0008 有未支付记录	
5	剩余金额	BIN 码	4Byte	精确到小数点后两位,倍率	
				100	
6	用户帐号	BC <mark>D 码</mark>	6Byte	同手机号	
7	用户密码	BI码	32Byte	密码 32 位小写	当电桩使用伙伴不为零的时
					候展示不需要密码
8	CPU 卡号	BCD 码	32Byte	(
9	合格电桩使用伙	BIN 码	2Byte	0:爱充网用户	
	伴 Id			1 富士康;2 吉利的蓝;3 绿	
				地;4;浙誉;5;吉利曹操专车	

6.4.4 不圈存卡鉴权上行数据

不圖卡在刷卡和输入密码后需要向服务器鉴权,判断这张卡是否有效如果无效,不能进行后续输入预充金额,充电等操作.

带时标的意义在于前一次的结果不影响后一次的操作.

类型标识为 **130**: M_RE_NA_1, 记录类型为 **13**, 数据内容如下: 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注	
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码	
2	充电桩接口标	BIN 码	1Byte	从1开始	
	识				
3	内卡号	ASCII 码	32Byte	长度不够,用 0x00 在尾	
		•		部补齐	
4	卡密码	BIN 码	32Byte	绑定用户的密码 MD5	
		1		值	



5	用户来源	BIN 码	1Byte	0:我们自己发出去的开	
				5: 中移发的卡	

6.4.7 不圈存卡鉴权下行应答数据

不圈存卡鉴权下行应答数据,类型标识为 133: C_SD_NA_1,记录类型为 13,数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注	
1	终端机器编码	BCD <mark>码</mark>	8Byte	16 位编码	
2	充电桩接口标	BIN 码	1Byte	从1开始	
	识				
4	内卡号	ASCII 码	32Byte	长度不够,用 0x00 在尾	
				部补齐	
5	外卡号	ASCII 码	20Byte	长度不够用 0x00 补齐	
6	卡状态	BIN 码	1Byte	1:正常; 2: 挂失	
7	是否预冻金额	BIN 码	1Byte	1:冻结金额;2:后付费	2016.1. <mark>25</mark> 增加
8	余额	BIN 码	4Byte	精确到小数点后两位,	
				倍数 100	
9	成功标识	Bin 码	1Byte	1: 成功; 0: 失败	
10	错误编码	Bin 码	2Byte		
				1: 平台无法连接,请求	
	V			失败	
				2: 请求超时	
				3: 没找到桩	
				4: 请求失败	
				5: 没有权限	
				6: 无效卡	
				7: 挂失卡	
				8: 没有绑定用户	
				9: 密码不对	

注:

1.余额只能作为冻结资金输入的条件,充电前需要充电鉴权

6.5 预约



6.5.1 预约锁定下行数据

预约锁定下行数据,类型标识为 133: M_RE_NA_1,记录类型为 31,数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注	协议备注
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码	
2		BIN 码	1Byte		
3	续约标识	BIN 码	1Byte	1: 再续约标	
				识	
4	预约开始时间	CP56Time2a	7Byte		
5	预约等待时间	BIN 码	2Byte	单位为分钟	
6	账号(手机号)	BCD 码	6Byte		
7	卡号	BCD 码	8Byte		
8	预约号	BCD 码	6Byte	预约编号的	预约编号在
				MD5 值	电桩上不再
					人为参与使
					用,改为 BCD
					码.2016.1.7
9	车牌号	ASCII 码	16Byte		

6.5.2 预约锁定上行应答数据

预约锁定上行应答数据,类型标识为 130: M_RE_NA_1,记录类型为 31,数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注	协议备注
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码	
2	枪口编号	BIN 码	1Byte		
3	续约标识	BIN 码	1Byte	1: 再续约标	
				识	
4	预约号	BCD 码	6Byte	预约编号的	2016.1.7
				MD5 值	
5	执行预约的结果	BIN 码	1Byte	1:表示成功	
				0: 其它表示	
				失败	
6	错误原因	BIN 码	2Byte		V1.3(2015.12
•					.16)增加



6.5.3 电桩应答预约报文的确认

务",如果电桩没收到此报文,预约或续约的应答不能丢弃,如果续约丢弃,会导致电

桩和服务器的预约时间不一致.

类型标识为 133: C_SD_NA_1, 记录类型为 32, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段	字段	备注	协议
		类型	长度		注释
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte	16 位编码	
2	枪口编号	BIN 码	1Byte		
3	预约号	BCD 码	6Byte		
4	预约标识	BCD 码	1Byte	1: 续约;0:预约	
5	处理结果	BCD 码	1Byte	4 桩编号不存在	
				3:已经处理	
				2:数据不存在	_
				1:处理成功	

6.5.4 取消预约下行数据

取消预约下行数据, 133: M_RE_NA_1, 记录类型为 33, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码
2	枪口编号	BIN 码	1Byte	
3	预约号	BCD 码	6Byte	预约编号的
				MD5 值

6.5.5 取消预约上行应答数据

取消预约上行应答数据,类型标识为 130: M_RE_NA_1, 记录类型为 33, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码



2	枪口编号	BIN 码	1Byte	
3	账号(手机号)	BCD 码	6Byte	把预约下行锁定的账号
			,	上报
4	标识	BIN 码	1Byte	0:标识电桩接受了运营
				系统的指令
				1:标识解锁,下面的预约
				号为明文预约号(此时的
				预约号不再有保密性),
				用 0x00 补起剩余位
5	预约号	BCD 码	6Byte	2016.1.7
6	执行取消预约的结果	BIN 码	1Byte	1:表示取消预约成功
7	时间	CP56Time2a	7Byte	CP56Time2a
8	取消预约的原因	BIN 码	2Byte	当字段6等于1的时候有
				效:
				0:主动取消预约
				1:预约时间到期
				31 欠压故障
				32 过压故障
				33 过电流故障
				34 防雷器故障
				35 电表故障
				36 接触器故障
				37.绝缘检查

6.6 充电控制

6.6.1 启动充电下行数据

- a).考虑网络极端异常情况,流水号由服务端发送给电桩
- b).电桩在收到后一定要报告服务端这条流水号成功或者失败
- c).如果在服务端发送出去之后立即断网,电桩也没有收到,服务端在收到电桩下一次请求后向电桩查询该流水号是否成功或失败.服务端记录该流水号的充电情况
- d).带时标不圈存卡冻结金额成功后直接发充电信息,带上不圈存卡冻结金额的时标, 否则生成新的时标

用户启动充电下行数据,类型标识为 **133**: C_SD_NA_1,记录类型为 **41**,数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段	备注	
			长度		



		ı	T		
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte		
2	充电接口	BIN 码	1Byte	0x01 充电接口 1	
				0x02 充电接口 2	
3	手机号	BCD 码	6Byte	如果预约,启动充电解锁	
				开始充电	
4	余额	BIN 码	4Byte	精确到小数点两位	
				倍数 100	
5	最小充电金	BIN 码	4Byte		
	额				
6	发起充电方	BIN 码	1Byte	1: 二维码充电;	在这个报文中固定为
	式			2: 用户名密码鉴权充电	1
				3: 卡充电	
7	扣费方式	BIN 码	1Byte	1:预冻结	2016.1.12
				2:后付费	
8	预充金额	BIN 码	4Byte	精确到小数点两位	V1.3 增加
				倍数 100	
9	用户密码	BIN 码	32Byte		小写 MD5-32,用于
				<u>/</u>	断网停止充电,
					20151208 展示去掉
10	流水号	BCD 码	16Byte	7	2016.1.12
11	显示电价	BIN 码	1Byte	1:显示;不显示	针对第三方希 <mark>望保密</mark>
					电价的请求
12	尖时刻电价	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.001 ,倍数	不为零为打折时刻电
				1000	价.
13	峰时刻电价	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.001,倍数	全为零用费率数据
				1000	
14	平时刻电价	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.001 ,倍数	
				1000	
15	谷时刻电价	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.001, 倍数	
				1000	
16	服务费	BIN 码	4Byte	倍率系数 0.001 , 倍数	
				1000	
			L		

6.6.2 启动充电应答上行据

用户启动充电应答上行数据,类型标识为 130: M_RE_NA_1, 记录类型为 41.

序号	参数名称	字段类型	字段长 度	备注	协议备注
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte		
2	充电接口	BIN 码	1Byte	0x01 充电接口 1	



				0x02 充电接口 2	
3	动作结果	BIN 码	1Byte	1:成功;	
				其它失败	
4	预充金额	BIN 码	4Byte 精		V1.3 增加
			确到小数		
			点两位		
			倍数 100		
5	错误原因	BIN 码	2BYTE		V1.3 版本增加,细则等待
					测试过程中发现

6.6.3 充电事件上行数据

当电桩充电接收到充电桩命令,用户插枪后电桩开始供电后发送.或者当电桩充电接收到充电桩命令,用户放弃充电后发送.

开始充电上行数据,类型标识为 **130**: M_RE_NA_1,记录类型为 **42**,也用于充电桩上发起的主动开始充电.

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注	
1	终端机器编	BCD 码	8Byte	16 位编码	
	码				
2	充电枪编号	BIN 码	1By <mark>te</mark>		
3	交易流水号	BCD 码	1 <mark>6Byte</mark>	终端机器编码 16+序列号 16	
4	表低示数	BIN 码	4Byte	精确到小数点后三位,单位度,	
				倍数 1000	
5	充电开始时 间	CP56Time2a	7Byte		
8	充满电剩余	BIN 码	4Byte	精确到秒数	
	时间			直流有效,交流数据为0	
9	标识	BIN 码	1Byte	1:成功充电;0:失败	
				0:放弃(未插枪超时等)	
10	错误码	BIN 码	2Byte	错误描述	

6.6.4 充电事件的确认报文

此报文用于服务端向充电桩发起充电事件报文的的确认,如果充电事件是失败的,那么电桩重发。如果充电事件是成功的,那么进入充电环节.

类型标识为 133: C_SD_NA_1,记录类型为 42,数据内容如下:



序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注	协议备注
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码	
2	枪口编号	BIN 码	1Byte		
3	充电流水号	BCD 码	16Byte		
4	处理结果	BIN 码	2Ryte/	1: 处理成功 2: 已经处理 3: 不存在	

一个字节

6.6.5 用户停止充电下行数据

用户停止充电下行数据类型标识为 133: C_SD_NA_1, 记录类型为 43, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte	
2	充电接口	BIN 码	1Byte	0x01 充电接口 1
		T		0x02 充电接口 2

6.6.6 月户停止充电应答上行数据

用户启动停止充电应答上行数据,类型标识为 130: M_RE_NA_1,记录类型为 43,也用于充电桩上发起的主动停止充电密码验证

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte	
2	充电接口	BIN码	1Byte	0x01 充电接
				□ 1
				0x02 充电接
				□ 2
4	动作结果	BIN 码		0 成功;
				其它失败

6.6.7 结束充电事件上行数据



结束充电事件上行数据,类型标识为 **130**: M_RE_NA_1,记录类型为 **45**,数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码
2	表低示数	BIN 码	4Byte	精确到小数电后两位
3	交易流水号	BCD 码	16Byte	终端机器编码 16+序列号 16
4	结束充电时间	CP56Time2a	7Byte	
5	充电抢编号	BIN 码	1Byte	
6	停止充电原因	BIN 码	2Byte	参考附录四
7	发起停电方式	BIN 码	1Byte	1: 服务端停止充电
				2: 用户名密码鉴权充电
				3: 卡充电
8	离线标识	BIN 码	1Byte	1 : 在线,
				0:离线,用于卡停止充电或者本
				地鉴权,断网情况下的停止充电
9	成功标识		/	1: 成功; 其他失败

6.6.8 不 圈存卡充电冻结金额上行数据

类型标识为 130: M_RE_NA_1,记录类型为 44,数据内容如下:

	SINL FITE	스 17H 시스 TO	A-1711 17 14-	A7 32.
序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码
2	充电桩接口标 识	BIN 码	1Byte	
3	内卡号	ASCII 码	32Byte	芯片卡号,位数不足用 0x00 补齐
4	预冻金额	BIN 码	4Byte	精确到小数点后 2 位, 倍数 100

6.6.9 不圈存卡充电冻结金额下行数据



序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	充电桩编号	压缩 BCD 码	8Byte	充电桩编号
2	充电接口标识	BIN 码	1Byte	一桩一充时此项为 1。
				多个接口时顺序对每个接口进行编
				号
3	内卡号	ASCII 码	32Byte	
4	成功标志	BIN 码	1Btye	1: 成功, 0: 失败
5	失败原因	BIN 码	2Byte	当字段4等于0有效
				1: 金额不足
				2: 没找到桩
				3: 无效卡
				4: 在其他桩上使用,不能充电

6.6.10 消费余额 警信息

类型标识为 130: M_RE_NA_1, 记录类型为 47, 数据内容如下:

序	参数名称	字段类型	字段长度	备注
号				
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码
2	用户账号	BCD 码	6Byte	
3	用户余额	BIN 码	4Byte	精度 0.01
4	告警金额	BIN 码	4Byte	精度 0.01

6.6.11 充电消费记录上行数据

在电桩完成充电后上报服务器.在没有收到服务端的确认之前不能丢弃,可以在总召里或者定时上传.

类型标识为 130: M_RE_NA_1, 记录类型为 46, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注	协议备注
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码	
2	充电桩接口标识	BIN 码	1Byte		
3	交易流水号	BCD 码	16Byte	16位交易代码	
4	帐号类型	BIN 码	1Byte	1: 帐号	
				2: 普通卡	
				3: 特殊卡	
				4: 大账户	



		_			
5	用户来源	BIN 码	2Byte	1:FOXCONN	如果字段 4 的
				5:北京出行	值是1和2,
				1002:萍乡	这儿可以不
					填,由服务端
					确定
6	用户编号	BCD 码	32Byte		当字段 4 等于
					帐号时,这儿
					是账户 BCD 码
					当这儿是卡
					时,这儿是内
					卡号的 ASCII
					码
7	离线交易类型	BIN 码	1Byte	0:离线	
				1:在线	
8	开始时间	BIN 码	7Byte	CP56Time2a	
9	结束时间	BIN 码	7Byte	CP56Time2a	
10	尖电量	BIN 码	4Byte	精确到小数点	_
			/	后三位,倍数	
				1000	· /
11	尖金额	BIN 码	4Byte	精确到小数点	
			7	后两位,倍数	
	1			100	
12	峰电量	BIN 码	4Byte	精确到小数点	
	1			后三位,倍数	
		/	No.	1000	
13	峰金额	BIN 码	4Byte	精确到小数点	
V				后两位,倍数	
				100	
14	平电量	BIN 码	4Byte	精确到小数点	
	(1)			后三位,倍数	
				1000	
15	平金额	BIN 码	4Byte	精确到小数点	
				后两位,倍数	
				100	
16	谷电量	BIN 码	4Byte	精确到小数点	
				后三位,倍数	
				1000	
17	谷金额	BIN 码	4Byte	精确到小数点	
				后两位,倍数	
				100	
18	总电量	BIN 码	4Byte	精确到小数点	
				后三位,倍数	
				1000	



19	总充电金额	BIN 码	4Byte	精确到小数点	
				后两位,倍数	
				100	
20	服务费	BIN 码	4Byte	精确到小数点	
				后两位,倍数	
				100	
21	开始充电总电量	BIN 码	4Byte	精确到小数点	
				后三位,倍数	
				1000	
22	结束充电总电量	BIN 码	4Byte	精确到小数点	
				后三位,倍数	
				1000	
23	停止充电原因	BIN 码	2Byte		参考附录四





6.6.12 消费记录确认下行数据

此报文为充电桩后台收到电桩传送上来的数据消费记录后发送给充电桩的确认报文. 电桩在没有收到该报文之前,消费记录不能丢弃.

类型标识为 133: C_SD_NA_1, 记录类型为 46, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段	字段	备注	协议
		类型	长度		注释
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte		
2	枪口编号	BIN 码	1Byte		
3	流水号	BCD 码	16Byte		
4	处理结果	BIN 码	1Byte	4:参数错误	
				3:已经处理	
				2:数据不存在	
				1.处理成功	

6.6.13【按照 2016 新国标毁弃】直流桩自检上行数据

此报文是直流桩在自检完成后向服务端报告状态,服务器收到后可以发启充电 类型标识为 130: : M_RE_NA_1, 记录类型为 48, 数据内容如下:

序	号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1		充电桩编号	BCD 码	8Byte	
2		枪口编号	BIN 码	1Byte	
3		自检步骤	BIN 码	1Byte	1:开始自检;2: 自检完成
4		自检步骤成	BIN 码	1Byte	但自检步骤为 2 的时候有
		功标识			效
					0:失败: 1: 成功

6.6.14 电桩识别码请求上行数据.

此报文由<u>电桩向服务器请求识别码信息,</u>服<u>务器收到后按照规则后生成识别码给</u>电桩。

类型标识为 130: : M_RE_NA_1,记录类型为 49,数据内容如下:



序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	充电桩编号	BCD 码	OByte	
2	枪口编号	BIN 码	1Bvte	

6.6.15 电桩识别码应答下行数据

增加三字节时分秒的时 标,BIN码

<u>此报文是服务器收到电桩的识别码信息请求后向电桩的应答</u> 类型标识为 133: : M_RE_NA_1,记录类型为 49,数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte	
2	枪口编号	BIN 码	1Byte	
3	识别码	A <mark>SCII</mark> 码	10Byte	暂定前6位有效,全是数
				字.尾部用 OxFF 补齐
4	识别码生成	CP56Time2a	7Byte	
	时间戳		/	

6.7 电桩附件控制管理

6.7.1 电桩设备支持报告上行数据

此报文是充电桩在初始化或重新设置设备支持列表后,向服务端报告.服务端在取得 该设备列表情况框后根据相应情况调整相应的充电流程.

类型标识为 130: : M_RE_NA_1, 记录类型为 101, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段	字段	备注	协议
		类型	长度		注释
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte		
2	枪数量 N	BIN 码	1Byte		
3	枪锁	BIN 码	1Byte	0:没安装;1:安装	
4	枪座信号	BIN 码	1Byte	0:没安装;1:安装	
5	BMS 通讯	BIN 码	1Byte	0:不支持;1:支持	
6	车位检查	BIN 码	1Byte	0:不支持;1:支持	
7	LED 灯	BIN 码	1Byte	0:不支持;1:支持	



N+3	枪锁	BIN 码	1Byte	0:没安装;1:安装	
N+4	枪座信号	BIN 码	1Byte	0:没安装;1:安装	
N+5	BMS 通讯	BIN 码	1Byte	0:不支持;1:支持	
N+6	车位检查	BIN 码	1Byte	0:不支持;1:支持	
N+7	LED 灯	BIN 码	1Byte	0:不支持;1:支持	

6.7.2 进场呼叫

此报文是当充电用户在不熟悉环境下,呼叫充电桩功能,当充电桩收到此命令后能够强光闪烁或者发音"我在这儿"

类型标识为 133: C_SD_NA_1, 记录类型为 102, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte	
2	操作标识	BIN 码	1Byte	1:启;0:停
3	呼叫类型	BIN 码	1Byte	1:LED 灯;
				2:声音;
				3:LED 和声音
4	时间	BIN 码	2Byte	单位秒

6.7.3 降地锁

当用户预约后开车抵达充电线程后,需要降地锁方便车进入车位充电时发送给电桩 此报文为充电桩后台收到联网充值请求后给充电卡的应答数据,类型标识为 133:

C_SD_NA_1, 记录类型为 103, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段 类型	字段 长度	备注	协议 注释
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte		
2	充电枪编号	BIN 码	1Byte		

6.7.4 打开锁枪装置下行数据

此报文二维码方式下用来打开锁枪装置下行数据,类型标识为 133: C_SD_NA_1,记录类型为 104,数据内容如下:



序号	参数名称	字段 类型	字段 长度	备注	协议 注释
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte		
2	枪口编号	BIN 码	1Byte		
3	预充金额	BIN 码	4Byte	倍数 100	

6.7.5 打开枪锁装置应答上行数据.

此报文是对打开枪锁的应答.

类型标识为 130: : M_RE_NA_1, 记录类型为 104, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段	字段	备注	协
		类型	长度		议
					注
					释
1	充电 桩编号	BCD 码	8Byte		
2	枪口编号	BIN 码	1Byte		
3	操作结果	BIN 码	1Byte	1 成功; 0: 失	
			7	败	
4	枪锁装置状态	BIN 码	1Byte	1: 打开; 0: 未	
				打开	

6.7.6 锁枪失败告警上行数据

此报文是用户打开枪锁,拿出枪后没有进行任何操作,电桩无法锁枪向服务端报告 锁枪失败便于维护人员做相应处理.

类型标识为 130: : M_RE_NA_1, 记录类型为 105, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段	字段	备注	协议
		类型	长度		注释
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte		
2	枪口编号	BIN 码	1Byte		
3	失败原因	BIN 码	1Byte		



6.8 电桩维护管理

6.8.1 产品信息查询

类型标识为 133: C_SD_NA_1, 记录类型为 141, 数据内容如下:

爱充网通讯组网络通讯协议-离散电桩部分

Version3.0.5 2016.7.21 罗文忠

10-	
	١

0				
序号	参数名称	字段类型	字段长	备注
			度	
1	终端机器编码	BCD	8 Byte	16 位编码
2	站地址	BIN	2 Byte	

6.8.2 产品信息查询应答

序号	参数名称	字段类型	字段长	备注
			度	
1	终端机器编码	BCD	8Byte	16 位编码
2	站地址	BIN	2 Byte	
3	产品型号	ASCII	20 Byte	字符串(空余填00)
4	硬件/固件数量	BIN	1 Byte	1-10
5	硬件1型号	ASCII	10 Byte	字符串(空余填00)
6	硬件1主版本号	BIN	1 Byte	1-99
7	硬件1子版本号	BIN	1 Byte	0-99
8	固件1名称	ASCII	8 Byte	字符串(空余填 00)
9	固件1主版本号	BIN	1 Byte	1-99
10	固件1副版本号	BIN	1 Byte	0-99
11	固件1编译版本号	BIN	2 Byte	1-999
	硬件 N 型号	ASCII	10 Byte	字符串(空余填 00)
	硬件 N 主版本号	BIN	1 Byte	1-99
	硬件N子版本号	BIN	1 Byte	0-99
	固件 N 名称	ASCII	8 Byte	字符串(空余填 00)
	固件 N 主版本号	BIN	1 Byte	1-99
	固件 N 副版本号	BIN	1 Byte	0-99
	固件 N 编译版本号	BIN	2 Byte	1-999

5.8.3 强制更新远端设备软件下行数据

当充电桩后台程序需要查询电桩型号或者强制更新电桩程序时发送给电桩 此报文为充电桩后台收到联网充值请求后给充电卡的应答数据,类型标识为 **133**:

C_SD_NA_1, 记录类型为 142, 数据内容如下:



,	序号	参数名称	字段 类型	字段 长度	备注	协议 注释
:	1 _	集中器 id(站地	2Byte	BCD 码	站地址或集中	站地址
		址)			地址	
-	2	充电桩编号	BCD 码	8Byte		
3	3	硬件型号	ASCII	10Byte	字符串(空余填	
	-				00)	
4	4	硬件主版本号	BIN 码	1Byte	1~99	
į	5	硬件子版本号	BIN 码	1Byte	0~99	

6.8.4 远端设备二边制程序文件下戏概要信息请求

充电桩程序程序概要信息请求的类型标识为 130: M_RE_NA_1,记录类型为 143,数据内容如下:

序	参数名称	字段类型	字段长度	备注	协议备注
号					
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码	
2	站地址	BIN	2Byte		
3	硬件型号	ASCII	10Byte	字符串(空余	
				填00)	
4	硬件主版本号	BIN 码	1Byte	1~99	
5	硬件子版本号	BIN 码	1Byte	0~99	
6	分段字节大小	BIN 码	2Byte		

6.8.5 远端设备二进制程序文件下载概要信息应答数据

类型标识为 133: C_SD_NA_1,记录类型为 143,数据内容如下:

序	参数名称	字段类型	字段长度	备注
号				
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码
2	站地址	BIN 码	2Byte	
3	强制更新标识	BIN 码	1Byte	
4	硬件型号	ASCII	10 Byte	
5	硬件主版本号	BIN 码	1Byte	1~99



6	硬件子版本号	BIN 码	1Byte	0~99
7	固件型号	ASCII	8 Byte	
8	固件主版本号	BIN 码	1Byte	1-99
9	固件副版本号	BIN 码	1Byte	0-99
10	固件编译版本号	BIN 码	2Byte	1-999
11	充电桩程序文件是	BIN 码	1Byte	1:文件存在
	否存在			0:文件不存在
12	文件总字节数	BIN 码	4Byte	
13	分段数	BIN 码	2Byte	
14	文件信息 MD5 验证	BIN 码	32Byte	
,	码	•		

6.8.6 远端设备二进制程序文件分裂下载请求

充电桩程序程序文件信息请求的类型标识为 **130**: M_RE_NA_1,记录类型为 **144**,数据内容如下:

序	参数名称	字段类型	字段长度	备 注
号				
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码
2	站地址	BIN	2Byte	
3	固件型号	ASCII	8Byte	
4	固件主版本号	BIN 码	1Byte	1-99
5	固件副版本号	BIN 码	1Byte	0-99
6	固件编译版本号	BIN 码	2Byte	1-999
7	段索引	BIN 码	2Byte	从1开始
8	段大小	BIN 码	2Byte	从概要信息开
				始,每次都必
	V			须一致

6.8.7 远端设备二进制程序文件分段数据

类型标识为 133: C_SD_NA_1,记录类型为 144,数据内容如下:

序	参数名称	字段类型	字段长度	备注
号				
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码
2	站地址	BIN 码	2Byte	
3	固件型号	ASCII	8Byte	
4	固件主版本号	BIN 码	1Byte	1-99
5	固件副版本号	BIN 码	1Byte	0-99



6	固件编译版本	BIN 码	2Byte	1-999
	号			
7	段索引	BIN 码	2Byte	
8	成功标识	BIN 码	1Byte	0: 请求段索引不在文件段范围内
		•		1: 成功
9 _	文件信息 MD5	BIN 码	32Byte	如果第8个参数是0该项不填.
	验证码	_		
10	段数据大小	BIN 码	2Byte	
11	段数据	BIN 码	段大小	

6.8.8 远端设备二进制程序文件更新确认应答

当远端<mark>设备更新成功或者失败</mark>,通知服务器更新数据存储!

请求的类型标识为 130: M_RE_NA_1,记录类型为 145,数据内容如下:

序	参数名称	字段类型	字段长度	备注	协议备注
号					9
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码	
2	站地址	BIN 码	2Byte		
3	硬件1型号	ASCII	10 Byte	字符串(空余	
				填 00)	
4	硬件主版本号	BIN 码	1Byte	1~99	5
5	硬件子版本号	BIN 码	1Byte	0~99	6
6	固件型号	ASCII	8Byte		2016.1.27
					增加
7	固件主版本号	BIN 码	1Byte	1-99	
8	固件副版本号	BIN 码	1Byte	0-99	
9	固件编译版本号	BIN 码	2Byte	1-999	
10	更新成功标识	BIN 码	1Byte	1:更新成功	



6.8.9 更新充电桩后台服务器 IP 下行数据

此报文用于更新充电桩后台服务器 IP 和 PORT,但充电桩收到该协议后,保存该服务器信息并网络重新连接.

此功能和短信更新充电桩后台服务器同时存在,但充电桩能够和充电桩后台正常通 讯的时候用此功能.

__更新充电桩后台服务器下行数据,类型标识为 133: C_SD_NA_1,记录类型为 146,数据内容如下:

序号	参数名称 /	字 段	字段长度	备注
		类 <mark>型</mark>		
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte	
2	服务器IP第一段	BIN 码	1Byte	
3	服务器 IP 第二段	BIN 码	1Byte	,
4	服务器 IP 第三段	BIN 码	1Byte	
5	服务器 IP 第四段	BIN 码	1Byte	
6	服务器 IP 第五段	BIN 码	1Byte	保留,为以后的 IPv6
7	服务器 IP 第六段	BIN 码	1Byte	保留,为以后的 Ipv6
8	端口号	BIN 码	2Byte	

6.8.10 查询远端设备通讯信号强度和时间等参数信息

类型标识为 133: C_SD_NA_1, 记录类型为 147, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	终端机器编码	BCD	8 Byte	16 位编码
2	站地址	BIN	2 Byte	

6.8.11 远端设备通讯信号强度和时间等参数信息应答

此报文用于电桩在收到 6.8.10 报文后对服务端的响应.

类型标识为 130: M_RE_NA_1, 记录类型为 147, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段 长度	备注	
1	终端机器编码	BCD 码	8 Byte	16 位编码	

2	站地址	BIN	2 Byte		
3	信号强度值	BIN	1 Byte	整型	
4	电桩系统时间	CP56Time2a	7Byte		

6.8.12 集中器桩体配置

类型标识为 133: C_SD_NA_1, 记录类型为 148, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长	备注
			度	
1	集中器 ID	BIN 码	2Byte	
2	电桩个数	BIN 码	2Byte	
3	终端机器编码	BCD	8 Byte	16 位编码
N+1	终端机器编码	BCD	8 Byte	16 位编码

6.8.13 集中器桩体配置应答

此报文用于电桩在收到 6.8.12 报文后对服务端的响应.

类型标识为 130: M_RE_NA_1,记录类型为 148,数据内容如下:

序号	参数名称	7	字段类型	字段长	备注	7
				度		
1	集中器 ID		BIN 码	2Byte		
2	成功标志		BIN 码	1Byte	0:失败;成功	
3	错误原因		BIN 码	1Byte		

6.8.14 查询集中器桩体配置

类型标识为 133: C_SD_NA_1, 记录类型为 149, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长	备注
			度	
1	集中器 ID	BIN 码	2Byte	

6.8.15 查询集中器桩体配置应答

此报文用于电桩在收到 6.8.13 报文后对服务端的响应.

类型标识为 130: M_RE_NA_1,记录类型为 149,数据内容如下:



序号	参数名称	字段类型	字段长	备注
			度	
1	集中器 ID	BIN 码	2Byte	
2	电桩个数	BIN 码	2Byte	
3	终端机器编码	BCD	8 Byte	16 位编码
N+1	终端机器编码	BCD	8 Byte	16 位编码

6.8.16 查询远端设备费率

类型标识为 133: C_SD_NA_1, 记录类型为 150, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	终端机器编码	BCD	8 Byte	16 位编码

6.8.17 远端设备费率应答

此报文用于电桩在收到 6.8.15 报文后对服务端的响应.

类型标识为 130: M_RE_NA_1,记录类型为 150,数据内容如下:

序	参数名称	字段类型	字段	备注	协议备注
号			长度		
1	终 <mark>端机器编码</mark>	BCD 码	8Byte	16 位编码	
2	计费 <mark>模型 ID</mark>	BIN 码	8Byte	运营管理系统产生	
3	生效日期	BIN 码	7Byte	CP56Time2a	
4	失效日期	BIN 码	7Byte		
5	预冻结金额	BIN 码	2 Byte	精确到小数点后两位	V1.2 最小花费金额,用来保证因为通讯
				单位:分	的延迟导致账户余额负数没,但实际上
					也没有使用
6	最小冻结金额	BIN 码	2Byte	精确到小数点后两位	V1.2 以前没有使用的,就是在充电的时
				单位:分,	候选预充金额的最小值.
7	时段数 N	BIN 码	1Byte	1-12	
8	时段 1 开始时	BIN 码	4Byte	分钟数	
	间			(max:24*60)	
9	时段 1 结束时	BIN 码	4Byte		
	间				
10	时段1标志	BIN 码	1Byte	1: 尖时段	
				2: 峰时段	

爱充网通讯组网络通讯协议-离散电桩部分

Version3.0.5 2016.7.21 罗文忠

			•		
				3: 平时段	
				4: 谷时段	
3N+	时段 N 开始时	BIN 码	4Byte	分钟数	
6	间			(max:24*60)	
3N+	时段 N 结束时	BIN 码	4Byte		
7	间				
3N+	时段 N 标志	BIN 码	1Byte	1: 尖时段	
8				2: 峰时段	
				3: 平时段	
				4: 谷时段	
3N+	尖时段电价	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.001	
9					
3N+	峰时段电价	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.001	
10					
3N+	平时段电价	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.001	
11					_
3N+	谷时段电价	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.001	
12					
3N+	预约费率	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.001	
13					
3N+	服 <mark>务费</mark>	BIN 码	4 Byte	倍率系数 0.001	
14					
3N+	告警金额	BIN 码	4 Byte	倍率 <mark>系数 0.01,当小</mark>	这个值在新版协议中没有任何意义,因
15				于这个值时告警,提	为是预冻结
				示用户充值	

6.8.18 查询远端 flash ram

类型标识为 133: C_SD_NA_1, 记录类型为 151, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	终端机器编码	BCD 码	8 Byte	16 位编码
2	站地址	BIN 码	2 Byte	
3	类型	BIN 码	2Byte	1:外部flash 2: 内部flash
				3: ram
4	开始位置	BIN 码	4Byte	
5	长度	BIN 码	2Byte	

6.8.19 查询远端 flash ram 应答报文



此报文用于电桩在收到 6.8.18 报文后对服务端的响应

类型标识为 130: M_RE_NA_1, 记录类型为 151, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	终端机器编码	BCD 码	8 Byte	16 位编码
2	站地址	BIN 码	2 Byte	
3	类型	BIN 码	2Byte	1:外部flash 2: 内部flash
				3: ram
4	开始位置	BIN 码	4Byte	
5	实际长度	BIN 码	2Byte	
6 _	内存内容	BIN 码		

6.9 统计查询

6.9.1 充电信息统计下行数据

类型标识为 133: C_SD_NA_1, 记录类型为 161, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注	
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte		

6.9.2 充电信息统计上行数据

类型标识为 130: M_RE_NA_1, 记录类型为 161,

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte	
2	充电接口数	BIN 码	1Byte	
	量N			
4	充电总时间	BIN 码	4Byte	转换为分钟
5	总充电次数	BIN 码	4Byte	转换为分钟
6	总充电度数	BIN 码	4Byte	精度为 0.001 度



3N+2	充电总时间	BIN 码	4Byte	转换为分钟
3N+2 +1	总充电次数	BIN 码	4Byte	转换为分钟
3N+2 +3	总充电度数	BIN 码	4Byte	精度为 0.001 度

6.9.3 电桩业务数据查询

此报文为充电命令下发后断网,服务端无法收到电桩的应答.在电桩重新连接上服务器的时候向电桩查询流水是否处理.

类型标识为 133: C_SD_NA_1, 记录类型为 162, 数据内容如下:

序号	参数名称	字段	字段	<mark>备</mark> 注	协议 /
		类型	长度		注释
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte		
2	起始位置	BIN 码	4Byte		
3	查询条数	BIN 码	2Byte		

6.9.4 电桩业务数据查询应答报文

此报文用于电桩在收到 6.9.3 报文后对服务端的响应. 类型标识为 130: M_RE_NA_1,记录类型为 162,数据内容如下:

序号	参数名称	字段 类型	字段 长度	备注	协议 注释
1	充电桩编号	BCD 码	8Byte		
2	起始位置	BIN 码	4 Byte		
3	实际总条数	BIN 码	2 Byte		
4	终端机器编	BCD 码	8Byte	16 位编码	如果字段3等于零
	码				这个字段以及以后
					字段不填



T_	大中松松口	DIN TI	4 D. +-		
5	充电桩接口 标识	BIN 码	1Byte		
		DOD TIL	460.	46 公文目 47万	
6	交易流水号	BCD 码	16Byte	16 位交易代码	
7	帐号类型	BIN 码	1Byte	1: 帐号	
				2: 普通卡	
				3: 特殊卡	
	> 1 >			4: 大账户	
7	用户来源	BIN 码	2Byte	1:FOXCONN	如果字段 4 的值是
				5:北京出行	1和2,这儿可以不
				1002:萍乡	填,由服务端确定
8	用户编号	BCD 码	32Byte		当字段 4 等于帐号
					时,这儿是账户
	y .				BCD 码
					当这儿是卡时,这
					儿是内卡号的 ASCII
					码
9	离线交易类	BIN 码	1Byte	0:离线	
	型			1:在线	
10	开始时间	BIN 码	7Byte	CP <mark>56</mark> Time2a	
11	结束时间	BIN 码	7Byte	CP56Time2a	
12	尖电量	BIN 码	4Byte	精确到小数点后三	
/				位,倍数 1000	
13	尖金额	BIN 码	4Byte	精确到小数点后两	
				位,倍数 100	
1 <mark>4</mark>	峰电量	BIN 码	4Byte	精确到小数点后三	
\\				位,倍数 1000	
15	峰金额	BIN 码	4Byte	精确到小数点后两	
				位,倍数 100	
16	平电量	BIN 码	4Byte	精确到小数点后三	
	\ \ \	A		位,倍数 1000	
17	平金额	BIN 码	4Byte	精确到小数点后两	
				位,倍数 100	
18	谷电量	BIN 码	4Byte	精确到小数点后三	
				位,倍数 1000	
19	谷金额	BIN 码	4Byte	精确到小数点后两	
				位,倍数 100	
20	总电量	BIN 码	4Byte	精确到小数点后三	
				位,倍数 1000	
21	总充电金额	BIN 码	4Byte	精确到小数点后两	
				位,倍数 100	
22	服务费	BIN 码	4Byte	精确到小数点后两	
				位,倍数 100	
L	l	1	L	1	



23	开始充电总	BIN 码	4Byte	精确到小数点后三	
	电量			位,倍数 1000	
24	结束充电总	BIN 码	4Byte	精确到小数点后三	
	电量			位,倍数 1000	
25	停止充电原	BIN 码	2Byte		参考附录四
	因				
					根据总条数重复消
					费记录信息

附录

附录一 104 规约中的类型标识符

表 1 在监视方向上的过程信息 类型标识=UI8[1..8]<0..44>

<0>:= 未定义 <1>: = 单点信息 M_SP_NA_1 <2>:= 带时标的单点信息 M_SP_TA_1 <3>: = 双点信息 M_DP_NA_1 <4>:= 带时标的双点信息 M_DP_TA_1 <5>: = 步位置信息 M_ST_NA_1 <6>:= 带时标的步位置信息 M_ST_TA_1 <7>: = 32 比特串 M_BO_NA_1 <8>: = 带时标的 32 比特串 M BO TA 1 <9>: = 测量值, 规一化值 M_ME_NA_1 <10>: = 测量值,带时标的规一化值 M_ME_TA_1 <11>: = 测量值,标度化值 M_ME_NB_1 <12>:=测量值,带时标的标度化值 M_ME_TB_1 <13>:=测量值,短浮点数 M_ME_NC_1 <14>: = 测量值, 带时标的短浮点数 M_ME_TC_1 <15>:= 累计量 M_IT_NA_1 <16>: = 带时标的累计量 M_IT_TA_1 <17>:= 带时标的继电保护设备事件 M EP TA 1 <18>:= 带时标的继电保护设备成组启动事件 M_EP_TB_1 <19>: = 带时标的继电保护设备成组输出电路信息 M_EP_TC_1 <20>:= 带变位检出的成组单点信息 M PS NA 1 <21>:= 测量值, 不带品质描述词的规一化值 M_ME_ND_1 <22..29>: = 为将来兼容定义保留 <30>:= 带 CP56Time2a 时标的单点信息 M_SP_TB_1 <31>: = 带 CP56Time2a 时标的双点信息 M DP TB 1 <32>:= 带 CP56Time2a 时标的步位置信息 M_ST_TB_1 <33>:= 带 CP56Time2a 时标的 32 比特串 M_BO_TB_1



<34>: = 带 CP56Time2a 时标的测量值, 规一化值 M_ME_TD_1
<35>: = 带 CP56Time2a 时标的测量值, 标度化值 M_ME_TE_1
<36>: = 带 CP56Time2a 时标的测量值, 短浮点数 M_ME_TF_1
<37>: = 带 CP56Time2a 时标的累计量 M_IT_TB_1
<38>: = 带 CP56Time2a 时标的继电保护设备事件 M_EP_TD_1

<39>:= 带 CP56Time2a 时标的继电保护设备成组启动事件 M_EP_TE_1 <40>:= 带 CP56Time2a 时标的继电保护设备成组输出电路信息 M_EP_TF_1

<41..44>: = 为将来兼容定义保留

表 2 在控制方向的过程信息

类型标识=UI8[1..8]<45..69>

CON<45>: = 单点命令	C_SC_NA_1
CON<46>: = 双点命令	C_DC_NA_1
CON<47>: = 步调节 (升降) 命令	C_RC_NA_1
CON<48>: = 设定值(设点)命令, 规一化值	C_SE_NA_1
CON<49>: = 设定值(设点)命令,标度化值	C_SE_NB_1
CON<50>: = 设定值(设点)命令, 短浮点数	C_SE_NC_1
CON<51>: = 32 比特串	C_BO_NA_1
<5257>: = 为将来兼容定义保留	
CON<58> := 带时标 CP56Time2a 的单命令	C_SC_NA_1
CON<59>:= 带时标 CP56Time2a 的双命令	C_DC_NA_1
CON<60>:= 带时标 CP56Time2a 的升降命令	C_RC_NA_1
CON<6 <mark>1> := 带时标 CP56Time</mark> 2a 的 <mark>设点命令</mark> ,规一化值	C_SE_TA_1
CON<6 <mark>2> := 带时标 CP56Ti</mark> me2a 的设点命令,标度化值	C_SE_TB_1
CON<6 <mark>3> := 带时标 CP56T</mark> ime2a 的设点命令,短浮点数	C_SE_TC_1
CON<6 <mark>4> := 带时标 CP56</mark> Time2 <mark>a 的 32 比特串</mark>	C_BO_NA_1
<6569 <mark>> := 为将来兼容定义保</mark> 留	

表 3 在监视方向的系统命令 类型标识=UI8[1..8]<70..99>

<70>: = 初始化结束 <71..99>: = 为将来兼容定义保留 M_EI_NA_1

表 4 在控制方向的系统命令

类型标识=UI8[1..8]<100..109>

CON<100>: = 总召唤命令	C_IC_NA_1
CON<101>: = 电能脉冲召唤命令	C_CI_NA_1
CON<102>: = 读命令	C_RD_NA_1
CON<103>:= 时钟同步命令	C_CS_NA_1
CON<104>: = 测试命今	C_TS_NA_1
CON<105>:= 复位进程命令	C_RP_NA_1
CON<106>: = 延时获得命今	C CD NA 1



CON<107>:= 带时标 CP56Time2a 的测试命令

C_TS_NA_1

<108..109>: = 为将来兼容定义保留

表 5 在控制方向的参数命令

类型标识=UI8[1..8]<110..119>

 CON<110>:= 测量值参数,规一化值
 P_ME_NA_1

 CON<111>:= 测量值参数,标度化值
 P_ME_NB_1

 CON<112>:= 测量值参数,短浮点数
 P_ME_NC_1

 CON<113>:= 参数激活
 P_AC_NA_1

<114..119>: = 为将来兼容定义保留

表 6 文件传输 类型标识=UI8[1..8]<120..127>

 <120>: = 文件准备就绪
 F_FR_NA_1

 <121>: = 节准备就绪
 F_SR_NA_1

 <122>: = 召唤目录,选择文件,召唤文件,召唤节
 F_SC_NA_1

 <123>: = 最后的节,最后的段
 F_LS_NA_1

 <124>: = 确认文件,确认节
 F_AF_NA_1

 <125>: = 段
 F_SG_NA_1

 <126>: = 目录
 F_DR_TA_1

<127>: = 为将来兼容定义保留

注 在控制方向上具有 CON 标记的 ASDU,在监视方向上可以传送同样的报文内容,只是传送原因会不相同,在监视方向上这些 ASDU 用作肯定或否定确认。

附录二 电表类型

序号	代码	电表类型
1	11	感应式- <mark>普通型</mark>
2	12	感应式-长寿命
3	13	感应式-亚长寿命
4	21	电子式-普 <mark>通型</mark>
5	22	电子式-复费率
6	23	电子式-最大需量
7	24	电子式-多功能
8	25	电子式-预付费
9	31	机电式-复费率
10	32	机电式-最大需量
11	33	机电式-最大需量+复费
		率
12	34	机电式-普通型
13	35	机电式-单费率



我们常听说的四遥功能由远动系统终端 RTU 实现,它包括:

遥测(遥测信息): 远程测量。采集并传送运行参数,包括各种电气量(线路上的电压、电流、功率等量值) 和负荷潮流等。

遥信(遥信信息): 远程信号。采集并传送各种保护和开关量信息。

遥**控(**遥控信息): 远程控制。接受并执行遥控命令,主要是分合闸,对远程的一些 开关控制设备进行远程控制。

遥调(遥调信息): 远程调节。接受并执行遥调命令,对远程的控制量设备进行远程 调试,如调节发电机输出功率。

附录四 停止充电原因

停止充电原因	短信中的原因提示*	备注
1: 正常结束	-	无短信提醒
2: 用户强 <mark>制结</mark> 束		无短信提醒
3: 急停	急停	
4: 连接线断掉	连接线断掉	
5: 电表异常	电桩保护(原因 5)	
6: 过流停止	电桩保护(原因 6)	
7: 过压停止	电桩保护(原因 7)	【爱充】结束充电提醒:
8: 防雷器故障	电桩保护(原因 8)	尊敬的用户,由于*, 您的本
9: 接触器故障	电桩保护(原因 9)	次充电于 2016/1/21 12:00:00
10:充电金额不足	充电金额不足	结束,请收枪后查看结算信
11:漏电保护器	电桩保护(原因11)	息。
12:自动充满	自动充满	
13:BMS 通信异常故 障	电桩保护(原因 13)	
14:违规拔枪	违规拔枪	
15:电桩断电	电桩断电	
16:ccu 故障	电桩保护(原因 16)	
17:显示屏故障	电桩保护(原因 17)	
18:电源模块故障	电桩保护(原因 18)	
19:车主动停止	车 BMS 主动停止	

附录五 <u>CP56Time2a - 7 字节时标</u>(104 规约)

序号	参数名称	字段类型	字段长度	单位	备注



_			•		
1	毫秒	BIN 码	2 个字节	毫秒	2个字节的二进
					制度毫秒时间
					(低字节在前)
2	分钟	BIN 码	1个字节	分钟	低 6 位有效
					(D0~D5)
3	小时	BIN 码	1 个字节	小时	低 7 位有效
					(D0~D6)
					最高为夏时制
					标志
4	日	BIN 码	1 个字节	日	低 5 位(D0~D4)
					表示日期,高 2
					位(D5~D7)表示
					周某天(暂未使
					用,保留为0)
5	月	BIN 码	1 个字节	月	低 4 位有效
					(D0~D4)
6	年	BIN 码	1个字节	年	实际年份-2000,
				/	低 7 位有效
					(D0~D6)

附录六爱充电桩信息记录编号

功能	范围	电桩->服务器		服务器->电桩	
		ASDU_TYPE:130		ASDU_TYPE:133	
		信息项定义	编	信息项定义	编号
			号		
费率	1~10	电桩请求计费模型	1	服务端下发计费模	1
		上行数据		型下行数据	
		电桩计费模型更新	2		
		结果数据			
		私有充电桩更新运	3	私有充电桩更新运	3
		营时间结果		营时间下行数据	
鉴权	11~30	无卡用户名密码鉴	11	无卡鉴权下行数据	11
		权上行数据			
		无卡验证码鉴权上	12		
		行数据			
		不圈存卡鉴权上行	13		
		数据			



		带时标不圈存卡鉴		带时标无卡鉴权下	14
		权上行数据		行数据	
预约	31~40	预约锁定上行数据	31	预约	31
		电桩应答预约的确	32		
		认			
		取消预约上行数据	33	取消预约	33
控制	41~10	启动充电应答上行	41	启动充电下行数据	41
177.16.1	0	据	'-		'-
		开始充电事件上行	42	开始充电事件的确	42
		数据	72		72
		用户停止充电下行	43	用户停止充电应答	43
		数据	43		45
			4.4		44
		不圈存卡充电冻结	44	不圈存卡充电冻结	44
		金额上行数据		金额失败下行数据	
		结束充电事件上行	45		
		数据		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
		充电消费记录上行	46	消费记录确认下行	46
		数据		数据	
		消费余额告警信息	47		
		直流桩自检上行数	48		
		据			
		电桩识别码请求上	49	电桩识别码应答下	49
		行数据		行数据	
		带时标不圈存卡充	<mark>5</mark> 0	带时标不圈存卡充	50
		电冻结金 <mark>额上行数</mark>		电冻结金额失败下	
		据		行数据	
电桩	101~1	电桩设备支持报告	101		
附件	40	上行数据			
控制		进场呼叫	102		
		降地锁	103		
		打开锁枪装置下行	104	打开枪锁装置应答	104
		数据		上行数据.	
		锁枪失败告警上行	105		
		数据			
维护	141~1	软硬件型号版本查	141	软硬件型号版本查	141
管理	60	询应答	- '-	初	
1 · T		··4/	142	强制更新远端设备	142
			172	软件下行数据	- '-
			143	远端设备二进制程	
			143		
				万文件下软帆安信	
			111		
		充电桩程序文件分	144	充电桩文件信息分	



		段下载请求		段下行数据	
		远端设备二进制程	145		
		序文件更新确认应			
		答			
				更新充电桩后台服	146
				务器 IP 下行数据	
		远端设备通讯信号	147	查询远端设备通信	147
		强度应答		信号强度	
充电	161~1	充电信息统计上新	161	充电信息统计下行	161
统计	70	数据		数据	
		电桩业务数据查询	162	电桩业务数据查询	162
		应答报文			

附录七二维码

f6.1 二维码字模工件概要信息请求

二维码字模文件概要信息请求.类型标识为 **130**: M_RE_NA_1,记录类型为 **171**,数据内容如下:

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注	协议注释
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码	
2	枪口编号	BIN 码	1Byte		V1. 3 增加

f6.2 二维码文件概要信息下行数据

类型标识为 133: C_SD_NA_1, 记录类型为 171, 数据内容如下:

序	参数名称	字段类型	字段长度	备注	协议注释
号					
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码	
2	枪口编号	BIN 码	1Byte	从1开始	V1.3 增加
2	二维码文件找到标	BIN 码	1Byte	1:成功	
	识			0:失败	
3	字节数	BIN 码	4Byte		
4	分段数	BIN 码	2Byte		
5	文件信息 MD5 验证	BIN 码	32Byte		
	码				



f6.3 二维码字模文件分段下载请求上行数据

二维码字模文件文件分段请求信息。类型标识为 130: M_RE_NA_1, 记录类型为 162, 数据内容如下:

序	参数名称	字段类型	字段长度	备注	协议注释
号					
1	终端机器编码	BCD 码	8Byte	16 位编码	
2	枪口编号	BIN 码	1Byte	从1开始	V1.3 增加
3	段索引	BIN 码	2Byte	从1开始	

F6.4 二维码分段数据下行数据

类型标识为 133: C_SD_NA_1, 记录类型为 162, 数据内容如下:

序	参数名称	字段	字段	备注	协议注释
号		类型	长度		
1	终端机器编	BCD	8Byte	16 位编码	
V .	码	码			
2	段索引	BIN <mark>码</mark>	2Byte		
3	成功标识	BIN 码	1Byte	0: 请求段索引	如果是 0,包括字段 4
		A		不在文件段范围内	后面的字段没有
	A			1: 成功	
4	段大小	BIN 码	2Byte		
5	段数据	BIN 码			
6	枪口编号	BIN 码	1Byte		V1.3 增加



- 1) 07.电动汽车智能充换电服务网络运营管理系统标准化设计_通信规约分册 _V1.2_20120825
- 2) DL/T634.5101 远动设备及系统 5-101 部分
- 3) DL/T634.5104 远动设计及系统 5-104 部分

