# 02 – Avaliação do Desempenho

Luís Paulo Santos

Arquitectura de Computadores


Universidade do Minho


# Material de apoio


 "Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface"


David A. Patterson, John L. Hennessy 5th Edition, 2013


Secção 1.6 (pags. 28 .. 40) – Performance
 Secção 1.10 (pags. 59 .. 51) – Fallacies and Pitfalls

















#### CPI – cycles per instruction


- Diferentes tipos de instruções exibem diferentes CPI:
  - CPI divisões > CPI adições
  - CPI acessos à memória > CPI acessos a registos
  - CPI vírgula flutuante >= CPI inteiros
- A mesma instrução pode requerer um número de ciclos diferente para diferentes estados da máquina
- CPI é um valor médio
- Pode ser medido com diferentes precisões.

Previsão do tempo de execução (T<sub>EXEC</sub>) de um programa numa máquina - requer um **modelo** que relacione o desempenho com as características do sistema de computação (*hw+sw*)

Um programa numa máquina executa num determinado número médio de ciclos de relógio:
# clock cycles

T<sub>EXEC</sub> = # clock cycles \* Tcc

• De que depende o número médio de ciclos necessários para executar um programa?



$$T_{EXEC} = \text{CPI} * \#I/f$$

• Um programador quer escolher entre dois segmentos de código diferentes para um mesmo algoritmo. Qual o mais rápido?

Tipo de Instrução	СРІ
Α	1
В	2
С	3

Código	Número de Instruções		
	Α	В	С
1	2000	1000	100
2	100	1000	1000

$$#I_1 = 2000 + 1000 + 100 = 3100$$
  
 $#I_2 = 100 + 1000 + 1000 = 2100$ 

$$T_{EXECI} = \frac{(1*2000 + 2*1000 + 3*100)}{f} = \frac{4300}{f}$$

$$T_{EXEC2} = \frac{(1*100 + 2*1000 + 3*1000)}{f} = \frac{5100}{f}$$

$$Ganho = \frac{T_{EXEC2}}{T_{EXEC1}} = \frac{5100}{4300} = 1,186$$

 Calcule o tempo de execução do programa abaixo numa máquina com um relógio de 2 GHz e CPI=1.5

```
movl 10, %eax
movl 0, %ecx
ciclo:
  addl %eax, %ecx
  decl %eax
  jnz ciclo
```

#1 = 32

NOTA: número de instruções executadas.

$$T_{\text{exec}} = 32 * 1.5 / 2 E9 = 24 E-9 s = 24 ns$$

## Relação entre as métricas

$$T_{EXEC} = CPI*\#I/f$$

- #I depende do algoritmo, do compilador e da arquitectura (ISA)
- CPI depende da arquitectura (ISA), da mistura de instruções efectivamente utilizadas, da organização do processador e da organização dos restantes componentes do sistema (ex., memória)
- f depende da organização do processador e da tecnologia utilizada

"A única métrica completa e fiável para avaliar o desempenho de um computador é o tempo de execução"

As métricas CPI, f e #I não podem ser avaliadas isoladamente, devendo ser sempre consideradas em conjunto, pois dependem umas das outras.

# Relação entre as métricas

**Exemplo 1**: Aumentar *f* (diminuir Tcc) implica frequentemente um aumento do CPI!

**Explicação:** Se Tcc diminui, mas o tempo de acesso à memória (Tmem) se mantém, são necessários mais ciclos para aceder à memória.

$$f_1 = 1GHz$$
  $f_2 = 2GHz$   $T_{cc1} = 1ns$   $T_{cc2} = 0.5ns$   $T_{mem} = 40ns$   $T_{mem} = 40ns$   $Ciclos_{mem1} = 40$   $Ciclos_{mem2} = 80$ 

**Conclusão:** Apesar de Tcc diminuir para metade, Texec não diminui para metade, pois o número de ciclos de acesso à memória aumenta.

### Relação entre as métricas

**Exemplo 2**: Diminuir o número de instruções (#I) recorrendo a instruções mais complexas resulta num aumento do CPI!

**Explicação:** As instruções mais complexas realizam o trabalho de várias instruções simples, mas podem necessitar de mais ciclos para o completar, resultando num aumento do CPI.

Este é um dos argumentos dos defensores de arquitecturas RISC.

**Conclusão:** O número de instruções diminui, mas o ganho em tempo de execução não diminui na mesma proporção, devido ao aumento do CPI.

### Desempenho do CPU - MIPS

MIPS (milhões de instruções por segundo) – uma métrica enganadora

MIPS nativo 
$$= \frac{\#I}{T_{exec} * 10^6}$$

- 1. MIPS especifica a taxa de execução das instruções, mas não considera o trabalho feito por cada instrução. CPUs com diferentes *instruction sets* não podem ser comparados.
- 2. MIPS varia entre diferentes programas no mesmo CPU
- 3. MIPS pode variar inversamente com o desempenho

Esta métrica pode ser usada para comparar o desempenho do mesmo programa em CPUs com o mesmo conjunto de instruções, mas micro-arquitecturas e/ou frequências do relógio diferentes.

#### Desempenho do CPU - MIPS

• Considere os seguintes segmentos de código executados numa máquina com f = 1 GHz. Qual o que exibe melhor desempenho de acordo com as métricas Texec e MIPS?

Código	Número de Instruções		
	A (CPI=1)	B (CPI=2)	C (CPI=3)
1	5	1	1
2	10	1	1

$$T_{exec1} = \frac{5+2+3}{10^9} = 10ns$$
  $T_{exec2} = \frac{10+2+3}{10^9} = 15ns$   $MIPS_1 = \frac{7}{10*10^{-9}*10^6} = 700$   $MIPS_2 = \frac{12}{15*10^{-9}*10^6} = 800$ 

Esta métrica favorece programas com muitas instruções simples e rápidas, pois não tem em consideração a quantidade de trabalho feita por cada uma.

### Desempenho do CPU - MIPS

MIPS de pico- máxima taxa **possível** de execução de instruções

É a métrica mais enganadora, pois corresponde a sequências de código que apenas tenham instruções com o CPI mais baixo possível. Este tipo de sequências de instruções não realizam, regra geral, trabalho útil; consistem apenas em operações elementares com operandos em registos.

Pode ser visto como "a velocidade da luz" do CPU, e portanto, inatingível.

O principal problema é que é muitas vezes publicitada pelos fabricantes/vendedores como uma medida de desempenho das suas máquinas!

#### Desempenho - CPE

- As métricas CPI e MIPS dependem do número de instruções máquina efectivamente executadas
- Um programador de uma linguagem de alto nível necessita de métricas mais próximas do problema que se pretende resolver
- CPE Ciclos Por Elemento

"número médio de ciclos necessários para processar um elemento de dados"

Ajuda a perceber o desempenho do ciclo de um programa iterativo.

Apropriada para expressar o desempenho de um programa que realiza uma operação repetitiva sobre diferentes elementos de dados:

#### Desempenho - CPE

```
void metade1 (int *a, int n) {
                                               void metade2 (int *a, int n) {
     for (int i=0; i<n; i++)
                                                  for (int i=0; i<n; i++)
                                                    a[i] >>= 1;
                                                                                   AC - Avaliação do Desempenh
                                                    Declive = CPE = 4.0
    800
                                                   ClockCycles = 20 + 4.0 * n
    600
ciclos
    400
                                                    Declive = CPE = 3.0
                                                   ClockCycles = 20 + 3.50* n
    200
                   50
                           100
                                      150
                                               200
                               n
                                                    NOTA: valores fictícios!
```

### Desempenho - CPE

```
void metade1 (int *a, int n) {
  for (int i=0 ; i<n ; i++)
   a[i] = a[i] /2;
}</pre>
```

```
Para n = 1000 -> ciclos = 4020

Qual o CPE?
```

```
void metade3 (int *a, int n) {
  for (int i=0; i<n; i+=2) {
    a[i] = a[i] /2;
    a[i+1] = a[i+1] /2;
}
</pre>
```

```
Para n = 1000 -> ciclos = 2520

Qual o CPE?
```

A utilização de **ciclos por elemento** dá uma indicação do tempo necessário para processar um vector de tamanho *n*.