

Walk-in-Dusche planen: Masse, Spritzschutz und Glaswand

Traumglass Ratgeber · Stand Oktober 2026

Eine Walk-in-Dusche braucht nur eine feste Glaswand, keine Tür und keine Duschwanne. Fachratgeber empfehlen eine Duschfläche von mindestens 80 × 120 cm und eine Glaswand von rund 90 bis 120 cm Breite, die seitlich mindestens 30 cm über den Duschkopf hinausragt. Bei Traumglass gibt es eine Walk-in-Lösung nach Mass ab CHF 900 (Stand Oktober 2026).

Wie breit muss die Glaswand sein?

Je breiter die Glaswand und je tiefer die Dusche, desto weniger Wasser gelangt ins Bad. Die folgenden Richtwerte stammen aus Fachratgebern. Die genauen Masse für Ihr Bad legt der Monteur beim Aufmass fest.

Mass	Minimum	Empfohlen	Komfortabel
Breite der Glaswand	80 cm	100 cm	120 cm
Tiefe der Dusche	90 cm	110 cm	140 cm
Breite des Einstiegs	80 cm	90 cm	110 cm
Höhe der Glaswand	180 cm	200 cm	raumhoch

Richtwerte nach windowbau.at. Duschfit nennt für die Schweiz mindestens 80 × 120 cm Duschfläche und eine Glaswand von mindestens 90 cm Breite.

Bei Traumglass sind Walk-in-Glaswände bis 1'500 mm breit und 2'700 mm hoch möglich. Für noch breitere Lösungen werden zwei Scheiben mit einem transparenten Klebeband verbunden.

Spritzschutz: So bleibt das Bad trocken

Ob eine Walk-in-Dusche spritzt, entscheidet sich bei der Planung, nicht bei der Glaswand allein. Diese vier Punkte machen den Unterschied:

- Duschkopf richtig platzieren:** Die Glaswand sollte seitlich mindestens 30 cm über den Duschkopf hinausragen. Der Wasserstrahl zeigt zur geschlossenen Wand, nicht zum Einstieg.
- Gefälle zum Ablauf:** Rund 2 % Gefälle führen das Wasser zuverlässig ab. Das Gefälle muss vom Einstieg weg zum Ablauf zeigen.
- Breite Glaswand statt schmaler:** Lieber 20 cm mehr Glas einplanen als zu wenig. Jeder zusätzliche Zentimeter hält Wasser zurück.
- Dichte Fuge zum Boden:** Traumglass dichtet die Fuge zwischen Glas und Boden mit transparentem Silikon ab, damit kein Wasser unter der Glaswand durchläuft.

Walk-in ohne Duschwanne: Was braucht es am Boden?

Eine Walk-in-Dusche kommt ohne Duschwanne aus, es reicht ein Ablauf im Boden. Das ermöglicht einen Einstieg ohne Schwelle, der Stolperfallen vermeidet und bequem zu nutzen ist.

- **Bodenablauf:** als Punktablauf oder Duschrinne, je nach Bodenaufbau.
- **Gefälle:** rund 2 % zum Ablauf, ausgeführt vom Sanitär oder Plattenleger.
- **Vorarbeiten:** Ablauf, Abdichtung und Fliesen gehören nicht zur Glasmontage. Klären Sie diese Punkte vor dem Aufmass mit Ihrem Sanitär.
- **Auch auf der Duschwanne möglich:** Laut Produktangaben lassen sich alle Walk-in-Modelle von Traumglass auch auf einer Duschwanne montieren.

Walk-in-Modelle bei Traumglass

Walk-in-Lösungen gibt es bei Traumglass ab CHF 900. Alle werden nach Mass gefertigt, mit Stabilisatorstange aus Messing und je nach Modell mit U-Profil oder Messingklemmen an der Wand befestigt. Die Glasstärke hängt vom Modell ab.

Modell	Bauart	Glas
IGOR	zwei Glaswände, nahtlos mit transparentem Streifen verbunden	ESG 8 mm
Walk-in mit Anschluss direkt an der Wand	eine Glaswand, oben abgerundet	ESG 10 mm
RIKER	eine Glaswand	ESG 10 mm
MARTA	Loft-Stil mit schwarzen Aluminiumstreifen	ESG 8 mm
PATI	zwei Glaswände mit T-Stabilisator	ESG 8 mm
Crashglass	Glaswand mit Bruchglas-Effekt	2 × 4 mm ESG + 6 mm ESG
Walk-in mit Stahlgitter	Zierrgitter zwischen den Scheiben, in Gold, Grün, Rot oder Orange	2 × 4 mm ESG

Dazu kommen Optionen wie OptiWhite-Glas, getöntes Antisol, ein mattierter Sichtschutzstreifen oder die kalkabweisende Beschichtung EnduroShield. Profile und Klemmen gibt es je nach Modell in Chrom, Schwarz oder Gold.

Ein Detail zum Loft-Stil: Die Sprossen von MARTA sind keine aufgemalte Farbe, sondern aufgeklebte Aluminiumstreifen (19 × 1,8 mm, Schwarz matt), die man fühlen kann. So verblasst die Optik auch nach Jahren nicht.

Walk-in im kleinen Bad: Geht das?

Ja. Gerade in kleinen Bädern spielt die Walk-in-Dusche ihre Stärken aus. Es braucht keinen Platz zum Öffnen einer Tür, und eine klare Glasscheibe begrenzt den Raum optisch nicht. Das Bad wirkt dadurch grösser.

- **Zwei Glaswände:** Modelle wie IGOR oder PATI kombinieren zwei Scheiben und lassen sich an die Raumform anpassen.
- **Nische:** Liegt die Dusche in einer Nische, reicht oft eine einzige Glaswand.
- **Dachschräge oder Aussparungen:** Das Glas wird passgenau für Schrägen und unregelmässige Stellen zugeschnitten.
- **Lüften nicht vergessen:** Bei offenen Duschen ist regelmässiger Luftaustausch über Fenster oder Lüftung besonders wichtig, damit sich kein Schimmel bildet.

So läuft es ab

1. **Anfrage:** über das Messservice-Formular, mit bis zu 5 Fotos oder einem Grundriss. Die Offerte erhalten Sie innerhalb von ein bis zwei Tagen.
2. **Aufmass vor Ort:** in der Zentralschweiz, CHF 150 inkl. MWST, bei Bestellung vollständig angerechnet.
3. **Fertigung und Lieferung:** in der Regel 3 bis 4 Wochen nach dem Aufmass.
4. **Montage und Zahlung:** Das Montageteam setzt die Glaswand und dichtet sie ab. Beahlt wird auf Rechnung nach Abschluss der Montage.

Häufige Fragen zur Walk-in-Dusche

Wie breit sollte die Glaswand einer Walk-in-Dusche sein?

Fachratgeber empfehlen rund 90 bis 120 cm. Wichtig ist, dass die Glaswand seitlich mindestens 30 cm über den Duschkopf hinausragt.

Wie gross muss eine Walk-in-Dusche sein?

Als Minimum gelten etwa 80 × 120 cm Duschfläche. Komfortabler wird es ab 110 bis 140 cm Tiefe.

Spritzt eine Walk-in-Dusche?

Bei richtiger Planung kaum. Entscheidend sind eine ausreichend breite Glaswand, der Duschkopf zur geschlossenen Seite und rund 2 % Gefälle zum Ablauf.

Braucht eine Walk-in-Dusche eine Duschwanne?

Nein. Es reicht ein Ablauf im Boden. Die Glaswände von Traumglass können aber auch auf einer Duschwanne montiert werden.

Wie dick ist das Glas einer Walk-in-Dusche?

Bei Traumglass je nach Modell 8 oder 10 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Was kostet eine Walk-in-Dusche nach Mass?

Bei Traumglass ab CHF 900. Der Endpreis hängt von Breite, Glasart und Ausstattung ab.

Aufmass anfragen

Sie planen eine Walk-in-Dusche in der Zentralschweiz? Fordern Sie ein Aufmass vor Ort an oder rufen Sie uns an: +41 79 776 86 28. Die Modelle und Glasarten können Sie im Showroom in Root LU nach Terminvereinbarung ansehen.

Quellen: traumglass.ch (Walk-in-Katalog, Produktseiten IGOR, RIKER, MARTA, Crashglass, Walk-in mit Anschluss direkt an der Wand, Seiten Duschcabinen und Duschwände, Messservice), windowbau.at/blog/walk-in-dusche-planen, duschfit.ch (Walk-in-Duschen Schweiz Ratgeber 2026), stiemert-duschglas.de/ratgeber/begehbare-dusche-planen