EstrichONE

SCHULUNG

Alle Kurzanleitungen

zum Ausdrucken und Aushängen – App für die Baustelle, Web für Büro, Bauleitung und Administration

Version	0.1.4
Stand	5. November 2026
Gilt für	App für iPhone und iPad, Weboberfläche – Server 0.1.x

Inhalt

App	App einrichten und anmelden (QR-Code)	3
App	Fotos, Videos und Dokumente zur Bauakte	5
App	Bautagebuch und Mängel	7
App	Abnahme mit Unterschrift	9
App	Wer fährt wohin und Meine Woche	11
App	Chat: Kolonne und Baustelle	13
App	Offline arbeiten und „Nur Ansicht“	15
Web	Web: Neue Bauakte anlegen	17
Web	Web: Cockpit, Disposition und Freigabe	19
Web	Web: Kunden, Anrufe und Anfragen	21
Web	Urlaub beantragen und genehmigen	23
Web	Material und Bestellungen	25
Administration	Admin: Benutzer und Geräte anlegen	27
Administration	Admin: Backup Center und Notfallblatt	29
Administration	Admin: Kombiserver koppeln (Backup-Ziel und Archiv)	31
Administration	Admin: Updates einspielen	33
App	Erstbegehung und CM-Messung	35

KURZANLEITUNG · APP

App einrichten und anmelden (QR-Code)

EstrichONE

Für: alle, die mit iPhone oder iPad arbeiten – Kolonne, Bauleitung, Büro

Das brauchen Sie

- iPhone oder iPad mit **iOS bzw. iPadOS 17** oder neuer, die App **EstrichONE** aus dem App Store (kostenlos).
- Von der Administration: **Anmeldename**, erstes Passwort (Einmalpasswort) und den **QR-Code** zur Einrichtung.



Abb. 1 Willkommen: QR-Code scannen




Abb. 2 Anmelden mit Anmeldename und Passwort

So geht's

1. App öffnen und **QR-Code scannen** tippen. Kamera auf den QR-Code richten (Abstand 20–40 cm).
2. Prüfen, ob die Adresse stimmt, und **Diesen Server verwenden** tippen.

3. Nutzung wählen: **Persönliches Gerät** (nur Sie) oder **Gemeinsames Gerät (Poolgerät)**, z. B. das iPad im Fahrzeug.
4. **Anmeldename oder E-Mail** und **Passwort** eingeben, **Anmelden** tippen.
5. Ist die Zwei-Faktor-Anmeldung an: den **6-stelligen Code** aus der Authenticator-App eingeben.
6. Beim ersten Mal ein **eigenes Passwort** festlegen (mindestens 12 Zeichen).
7. **Persönliches Gerät:** ab jetzt mit **Face ID** oder Gerätecode entsperren. **Poolgerät:** eine **6-stellige PIN** festlegen. Später: Namen antippen, PIN eingeben.

> **Tipp** Mit QR-Code ist das Gerät sofort freigegeben. Ohne Code (**Adresse eingeben**) zeigt die App **Wartet auf Freigabe**, bis die Administration das Gerät freigibt – die App macht dann von selbst weiter.

Gut zu wissen

- Der QR-Code gilt nur **kurz** und nur **einmal**. Abgelaufen? Neuen Code bei der Administration holen.
- Poolgerät übergeben: **Mehr → Benutzer wechseln**. Nach **5 falschen PINs** ist das Passwort nötig.
- **Abmelden** löscht Ihre Daten auf dem Gerät – zum Unterbrechen reicht **Mehr → Sperren**.
- Anmeldung klappt nicht? Auf der Anmeldeseite **Anmeldung klappt nicht? Problem melden** tippen.
- Ohne gültiges Zertifikat des Servers lässt sich die App bewusst **nicht** einrichten.

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____

KURZANLEITUNG · APP

Fotos, Videos und Dokumente zur Bauakte

Für: Kolonne und Bauleitung

Foto aufnehmen

1. Auf der **Heute**-Seite unter **Mein Einsatz** auf **Foto** tippen – das Foto landet direkt in der richtigen Bauakte. Andere Baustelle: Tab **Erfassen** → **Ändern** → Baustelle wählen → **Foto**.
2. Optional eine **Beschriftung** eingeben, z. B. „Randdämmung Bad OG“. Sie gilt für die ganze Serie.
3. Beliebig viele Fotos nacheinander aufnehmen (oder **Aus Fotos auswählen**).
4. **Übernehmen** tippen.



Abb. 1 Tab Erfassen: Baustelle ist vorausgewählt

Dokument scannen (Lieferschein, Plan)

1. In der Bauakte auf **Scanner** tippen (oder **Erfassen** → **Dokument scannen**).
2. Seiten scannen – der Scanner erkennt die Ränder selbst. Weitere Seiten mit **Weitere Seiten scannen**.
3. **Dokumentart** wählen (z. B. Lieferschein), **Text erkennen (durchsuchbares PDF)** anlassen.
4. **Als PDF ablegen** tippen.

Video aufnehmen

1. Bauakte → **Mehr** → **Video aufnehmen** (oder **Erfassen** → **Video**).
2. Aufnehmen (höchstens **2 Minuten**) → **Video speichern**.

Tipp Kein Netz? Kein Problem: „Foto gespeichert – wird übertragen, sobald Netz da ist.“ Alles liegt verschlüsselt auf dem Gerät, bis es übertragen ist.

Gut zu wissen

- Alles steht danach in der Bauakte unter **Fotos & Dokumente** – auch sofort im Büro.
- Foto groß ansehen: antippen. Dort **beschriften** oder **löschen** (ein übertragenes Foto wird auch im Büro gelöscht).
- Aus dem **Chat**: lange drücken → **In Bauakte übernehmen**. Im **Web**: **Hochladen** oder per Ziehen.

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____

EstrichONE

KURZANLEITUNG · APP

Bautagebuch und Mängel

Für: Kolonne und Bauleitung



Abb. 1 Bautagebuch: neuer Eintrag mit Textbausteinen



Abb. 2 Neuer Mangel mit Frist

Bautagebuch-Eintrag

1. Auf der Heute-Seite (oder in der Bauakte) auf **Tagebuch** tippen.
2. **Tag** prüfen (vorbelegt mit heute).
3. Unter **Was ist passiert?** schreiben oder diktieren – oder **Textbausteine** antippen, z. B. „Estrich eingebracht“, „Baustelle nicht frei“, „Wartezeit wegen Vorgewerk“.
4. Optional **Wetter und Anwesende** ergänzen.
5. **Sichern** tippen.

Mangel melden

1. Auf **Mangel** tippen (Heute-Seite, Bauakte oder **Erfassen → Mangel melden**).
2. **Was ist mangelhaft?** kurz beschreiben, bei Bedarf **Details**.
3. **Frist** wählen: Heute, Morgen, In 3 Tagen, In 1 Woche oder ein Datum.
4. **Zuständig** wählen – eine Person oder **Niemand**.
5. **Sichern** tippen. Ein Foto zum Mangel gleich danach mit **Foto** aufnehmen.

Erledigen

1. **Meine Aufgaben** öffnen (Kachel auf der Heute-Seite).
2. Auf den **Kreis** vor dem Punkt tippen – er ist **erledigt**. Versehen? **Wieder öffnen**.

> **Hinweis** Aufgaben funktionieren genauso wie Mängel: in der Bauakte **Mehr → Aufgabe** bzw. **Erfassen → Aufgabe**. Im Web stehen alle Punkte in der Bauakte unter **Aufgaben & Mängel**.

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____

KURZANLEITUNG · APP

Abnahme mit Unterschrift

Für: Bauleitung (und Kolonnenführer, wenn sie abnehmen)



Abb. 1 Abnahme: Ergebnis, Teilnehmer, Leistung




Abb. 2 Protokolle der Bauakte

In der App – auch ohne Netz

1. Bauakte öffnen → **Mehr** → **Abnahme** (oder **Erfassen** → **Abnahme**).
2. **Ergebnis** wählen: **Abgenommen**, **Mit Vorbehalt** oder **Verweigert**.
3. **Teilnehmer und Ort** prüfen (Auftraggeber, Auftragnehmer, Adresse) und die **abgenommene Leistung** eintragen, z. B. „Zementestrich CT-C25-F4, 65 mm, EG und OG“.
4. Bei Vorbehalt: **Mangel hinzufügen** – jeder Mangel wird als **Aufgabe mit Frist** in der Bauakte angelegt.
5. Fotos aufnehmen, **Notizen** ergänzen (Absprachen, Restarbeiten).
6. Unter **Unterschriften** unterschreiben **Auftraggeber** und **Auftragnehmer** mit dem Finger.

7. **Abnahme sichern** tippen.

Kunde nicht vor Ort?

1. Abnahme ohne Unterschrift des Auftraggebers sichern und übertragen lassen (Verbindung nötig).
2. In der Bauakte unter **Protokolle** die Abnahme öffnen → **Freigabelink erstellen** (ist eine E-Mail des Kunden hinterlegt: **Freigabelink per E-Mail senden**). Der Link ist befristet.
3. Der Kunde öffnet den Link **ohne Anmeldung** und gibt frei oder lehnt mit Begründung ab. Die Bauakte zeigt danach „Online freigegeben von …“.

> **Hinweis** Das fertige Protokoll erstellt der Server als PDF (**Protokoll (PDF) ansehen**, Verbindung nötig). Im Web legt EstrichONE es unter der Dokumentart **Abnahmen** ab. Je nach Einstellung wechselt die Bauakte danach auf **Abgeschlossen**.

Im Web

Bauakte → **Dokumentation** → **Abnahmen** → **Abnahmeprotokoll erstellen** (oder **Aktionen** → **Abnahmeprotokoll erstellen …**). Schritte: Termin, Leistung, Ergebnis, Fotos und Notizen, Unterschriften (Finger, Stift oder Maus), **Abnahme speichern**. Für die Freigabe per Link: Häkchen **Auftraggeber nicht vor Ort: Freigabe per Link an den Kunden**.

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____

KURZANLEITUNG · APP

Wer fährt wohin und Meine Woche

Für: Kolonne, Bauleitung und Disposition




Abb. 1 Heute: Kennzahlen und Mein Einsatz




Abb. 2 Wer fährt wohin: alle Kolonnen des Tages




Abb. 3 Meine Woche

Morgens: Mein Einsatz

1. App öffnen – die **Heute**-Seite zeigt **Mein Einsatz**: Uhrzeit, Bauvorhaben, Adresse, Ansprechpartner, Tätigkeit, Kolonne, Fahrzeuge und Geräte.
2. **Route starten** öffnet Apple Karten mit der Baustelle als Ziel.
3. **Anrufen** wählt den Ansprechpartner vor Ort.
4. Darunter: **Foto**, **Tagebuch**, **Mangel**, **Akte** – immer für diese Baustelle.

Wer fährt wohin

1. Kachel **Wer fährt wohin** antippen (oder **Mehr** → **Wer fährt wohin**).
2. Oben in der **Tagesleiste** den Tag wählen. Ihre Kolonne ist als **Meine** gekennzeichnet.

3. Jede Kolonne zeigt Besetzung, Fahrzeuge und die Baustellen **in Fahrtreihenfolge**. Tipp auf die Adresse = Route, Tipp auf den Einsatz = Bauakte.

Meine Woche

Kachel **Meine Woche** antippen: alle Einsätze der nächsten Tage, nach Tagen gruppiert. **Morgen** steht zusätzlich unten auf der Heute-Seite.

> **Wichtig** Solange das Büro einen Tag nicht freigegeben hat, ist er **vorläufig**. Nach der Freigabe kommt eine Benachrichtigung; Änderungen danach sind mit **Neu** bzw. **Geändert** markiert.

Mit Planungsrecht (Disposition, Bauleitung): bei einer Kolonne **Anpassen → Baustelle zuweisen**, **Mitarbeiter tauschen**, **Fahrzeug tauschen** oder **Kolonnen tauschen**; oben **Freigabe** gibt den Tag frei.

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____

KURZANLEITUNG · APP

Chat: Kolonne und Baustelle

Für: alle Mitarbeiter (wenn der Chat im Betrieb eingeschaltet ist)




Abb. 1 Chatliste: Einzel-, Kolonnen- und Baustellenchats



Abb. 2 Unterhaltung mit Fotos, Standort und Reaktionen

Welche Chats gibt es?

- **Kolonnengruppe** – automatisch alle, die in der Planung zur Kolonne gehören.
- **Baustellengruppe** – automatisch Team und Bauleitung der Bauakte.
- **Einzelchat**, **Gruppe** und **Ankündigung** (z. B. „Alle Mitarbeiter“: alle lesen, nur Admins schreiben).

Nachricht schreiben

1. Auf der Heute-Seite die **Sprechblase** oben rechts tippen (oder **Mehr** → **Chat**).
2. Unterhaltung wählen – neu: **Stift** oben rechts → **Neuer Chat** oder **Neue Gruppe**.
3. Text eingeben oder auf das **Mikrofon** tippen und diktieren. Mit `@Name` jemanden gezielt erwähnen.

4. **„+“** hängt **Kamera**, **Fotos**, **Dokument** (bis 25 MB) oder **Standort** an (auch die Baustellenadresse).
5. Auf den **Pfeil** tippen – gesendet.

Nützliche Handgriffe

- **Lange drücken** auf eine Nachricht: **Antworten**, Reaktion, **Weiterleiten**, **Anheften**, **Bearbeiten** und bei Fotos/Dokumenten **In Bauakte übernehmen**.
- Aus der **Mitteilung** antworten: Mitteilung gedrückt halten → **Antworten**.
- Zu viele Mitteilungen? Namen oben antippen → **Stummschalten** (@Erwähnungen kommen trotzdem an).

> **Hinweis** Der Chat liegt verschlüsselt auf dem Server des Betriebs – nicht bei einem Messenger-Anbieter. Keine privaten Gesundheitsdaten teilen. Ohne Netz wartet die Nachricht und wird automatisch gesendet.

Im Web: In der Bauakte **Baustellen-Chat anlegen** – eine Gruppe mit allen Beteiligten der Baustelle.

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____

EstrichONE

KURZANLEITUNG · APP

Offline arbeiten und „Nur Ansicht“

Für: alle, die mit iPhone oder iPad arbeiten




Abb. 1 Mehr → Synchronisation



Abb. 2 Leisten oben: Backup, Archiv, Nur Ansicht

Kein Netz auf der Baustelle

Arbeiten Sie einfach weiter: Fotos, Dokumente, Bautagebuch, Mängel, Erstbegehung, CM-Messung, Abnahme, neue Bauakten und Chatnachrichten werden **verschlüsselt auf dem Gerät** gespeichert und übertragen, sobald Netz da ist.

1. Netz wieder da? App **öffnen** – sie gleicht von selbst ab.
2. Prüfen: **Mehr → Synchronisation**. Oben „Alles übertragen“, darunter **Ausstehend**.
3. Hängt etwas: **Jetzt synchronisieren** oder **Fehlgeschlagene Uploads erneut versuchen**.
4. **Bitte prüfen / Vom Server abgelehnt**: Grund lesen, Bauakte prüfen, Eintrag nach links wischen.

> **Wichtig** Solange **Ausstehend** nicht leer ist, liegen Daten **nur auf diesem Gerät**. Nicht abmelden, App nicht löschen, Gerät nicht zurücksetzen.

Graue Leiste „Nur Ansicht“

Ist der Server **länger als 5 Minuten** nicht erreichbar, schaltet die App auf **Nur Ansicht**: Ansehen geht, Erfassen ist gesperrt – damit wichtige Daten nicht lange nur auf einem Gerät liegen.

1. Netz prüfen (WLAN, Mobilfunk) und kurz warten.
2. Müssen Sie trotzdem erfassen: in der Leiste **Trotzdem arbeiten → Auf eigene Gefahr offline arbeiten**.
3. Ist der Server wieder da, endet der Modus von selbst und alles wird übertragen.

Andere Leisten und Bildschirme

Anzeige	Was tun?
Rote Leiste – Backup-Server ausgefallen	**Umgehend** die Administration informieren. Weiterarbeiten geht.
Gelbe Leiste – Archiv-Server ausgefallen	Administration informieren. Weiterarbeiten geht.
Wartungsarbeiten	Abwarten – die App gibt sich danach **selbst** frei.

Nur **mit Verbindung**: PDFs (Bauakte, Protokolle), Änderungsverlauf, Konfliktprüfung und Freigabe der Planung, Freigabelinks für die Abnahme.

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____

KURZANLEITUNG · WEB

Web: Neue Bauakte anlegen

Für: Büro und Bauleitung




Abb. 1 Neue Bauakte, Schritt 1: Kunde

So geht's

1. Oben auf **Neue Bauakte** klicken – oder Alt + N.
2. **Kunde:** Namen eintippen. Vorhandene Kunden werden vorgeschlagen – anklicken übernimmt alle Angaben. Neuer Kunde: **Person** oder **Firma** wählen, Anschrift, Telefon und E-Mail ergänzen.
3. **Weiter** klicken. EstrichONE prüft auf **Dubletten** (Name, Telefon, E-Mail, Anschrift). Treffer? Vorhandenen Kunden wählen → **Diesen Kunden verwenden**. Nur wenn es wirklich ein anderer ist: **Trotzdem als neuen Kunden anlegen**.
4. **Bauvorhaben:** aussagekräftige Bezeichnung, z. B. „EFH Müller, Neubau“. Unter **Anlegen als** wählen: **Bauakte (Auftrag)** oder **Anfrage**. Optional eine **Vorlage** (legt Ordner, Räume und Kennwerte an).
5. Baustellenadresse eintragen – oder **Adresse des Kunden übernehmen**.
6. **Kennwerte** ergänzen, wenn angeboten (Objektart, Estrichart, Fläche, Dicke, Fußbodenheizung ...).

7 **Prüfen** und **Anlegen** klicken. Die **Aktennummer** (z. B. 2026-001) vergibt EstrichONE automatisch.

> **Tipp** Sie sind beim Kunden vor Ort? Häkchen **Direkt im Anschluss die Erstbegehung durchführen** setzen – das Protokoll öffnet sich gleich nach dem Anlegen.

Danach in der Bauakte

- **Mir zuweisen** trägt Sie als Zuständige(n) ein; unter **Kontakte → Team im Betrieb → Mitarbeiter zuweisen** sehen auch Kolonnen mit dem Recht „Eigene Bauakten sehen“ die Akte in der App.
- **Status** ändern: Anfrage → Geplant → In Ausführung → Belegreif / Trocknung → Abgeschlossen.
- **Einsätze → Einsatz planen** oder **Zur Plantafel**.

In der App: Tab **Baustellen → „+“** – Assistent in vier Schritten, auch ohne Netz. Die Nummer vergibt der Server beim nächsten Abgleich („Neu · noch ohne Nummer“).

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____

KURZANLEITUNG · WEB

Web: Cockpit, Disposition und Freigabe

Für: Disposition und Bauleitung




Abb. 1 Planung → Disponenten-Cockpit, Wochenansicht

Einplanen

1. **Planung → Disponenten-Cockpit** öffnen. Ansicht wählen: **Tag**, **Woche**, **2 Wochen** oder **Monat**.
2. Links im **Vorrat** stehen ungeplante Bauvorhaben. Karte auf **Kolonne und Tag ziehen** – oder **Einplanen** klicken.
3. Einsatz ändern: **Doppelklick** (bearbeiten), **ziehen** (verschieben), Strg + ziehen (kopieren), **Rechtsklick** (Tagesbesetzung, Kolonne tauschen, Reihenfolge …).
4. Versehen? Strg + Z nimmt zurück, Strg + Y stellt wieder her.

Konflikte lösen

1. Schaltfläche **Konflikte** (mit Anzahl) öffnen – z. B. Person abwesend, Gerät doppelt, Kolonne überlastet.
2. Einsatz verschieben, Tagesbesetzung ändern oder Kolonnen tauschen.

Konflikte sind **Hinweise** – EstrichONE verhindert die Planung nicht.

Plan freigeben

1. **Plan freigeben** klicken (nach Änderungen: **Änderungen freigeben (n)**).
2. **Zeitraum** wählen: sichtbarer Zeitraum ab heute, heute, morgen oder nächste Woche.
3. Optional **Hinweis** an die Kolonnen, z. B. „Treffpunkt 6:30 Uhr am Lager“.
4. **Änderungen seit der letzten Freigabe** prüfen und **Freigeben**.

> **Wichtig** Nicht freigegebene Tage stehen als **Entwurf** im Plan und sind für Mitarbeiter nur vorläufig. Nach der Freigabe sehen die Kolonnen den Plan in der App unter **Wer fährt wohin** und werden benachrichtigt.

Tastatur

`?` Hilfe · `T` heute · `W` Wochenende · `Bild ↑`/`Bild ↓` Zeitraum · `Alt` + `←`/`→` Auswahl ±1 Tag · `N` nächster freier Tag · `Entf` entfernen

Drucken gibt den Plan als PDF aus (Aushang im Lager); **Karte** zeigt die Baustellen des Zeitraums.

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____

KURZANLEITUNG · WEB

Web: Kunden, Anrufe und Anfragen

Für: Büro

Anruf während des Gesprächs erfassen

1. Oben in der Kopfzeile auf das **Telefon**-Symbol klicken – die Gesprächsdauer läuft mit.
2. **Wer ruft an?** – Name, Firma oder Nummer; bekannte Kunden werden vorgeschlagen.
3. **Rückrufnummer**, **Richtung** (Eingehend/Ausgehend) und **Notiz** eintragen.
4. Optional **Kunde zuordnen**, **Bauakte zuordnen**, **Wiedervorlage am**.
5. **Speichern** (Strg + Enter) – oder **Als Anfrage speichern**, wenn ein neues Bauvorhaben angefragt wird.




Abb. 1 Büro und Stammdaten → Anrufe: Gesprächsnotizen mit Wiedervorlage

Wiedervorlagen abarbeiten

1. Die Zahl am Telefon-Symbol zeigt die heute fälligen Wiedervorlagen.
2. **Büro und Stammdaten → Anrufe → Nur fällige Wiedervorlagen**.

3. Je Eintrag: **Erledigt**, **Als Aufgabe in die Bauakte**, **Bearbeiten**.

Anfrage zur Bauakte machen

1. **Auftragsbearbeitung** → **Anfragen** – neue mit **Anfrage erfassen**.
2. Anfrage öffnen, Status setzen (**Offen** → **In Bearbeitung**).
3. Angaben mit einem Klick in eine **Bauakte** übernehmen (als Anfrage oder direkt als Auftrag).

Kundenstamm

- **Büro und Stammdaten** → **Kunden**: Suche nach Name, Nummer, Ort, Telefon, E-Mail.
- **Neuer Kunde** (mit Dublettenprüfung), **CSV importieren**, **Serien-E-Mail** an markierte Kunden.
- Kundenakte: **Anrufen**, **E-Mail**, **Neue Bauakte** (Kunde vorbelegt), alle Bauakten und Dokumente des Kunden.

> **Tipp** Telefonnummern vollständig pflegen – dann erkennt die Dublettenprüfung bekannte Anrufer auch bei anderer Schreibweise des Namens.

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____

KURZANLEITUNG · WEB

Urlaub beantragen und genehmigen

Für: alle Mitarbeiter (Antrag) und Genehmigende




Abb. 1 Personal (HR) → Mein Urlaub / Urlaubsantrag

Urlaub beantragen

1. Im Browser **Personal (HR)** → **Mein Urlaub / Urlaubsantrag** öffnen. Oben: **Mein Resturlaub (Tage)**.
2. **Urlaub beantragen** klicken.
3. **Zeitraum** und **Art** wählen (Urlaub, Schulung, Berufsschule, Sonderurlaub, Sonstiges), bei Bedarf eine Notiz.
4. Antrag senden. Er steht unter **Meine Anträge** – solange er offen ist, können Sie ihn **zurückziehen**.

Antrag genehmigen

1. Sie werden benachrichtigt. Reiter **Anträge** → **Warten auf Genehmigung** öffnen.
2. Tage, **Resturlaub danach** und Hinweise prüfen (z. B. wenn schon viele aus derselben Kolonne fehlen).

3 **Genehmigen** oder **Ablehnen**.

> **Tipp** **Für Mitarbeiter beantragen** erfasst einen Antrag stellvertretend – z. B. für Kolonnen ohne Zugang zum Web.

Urlaubsplan

Reiter **Urlaubsplan**: ein Monat, alle Mitarbeiter nach Kolonnen. **U** Urlaub, **K** Krank, **S** Schulung, **B** Berufsschule, **SU** Sonderurlaub, **A** Abwesend; schraffiert = beantragt. **PDF Monat** / **PDF Jahr** drucken.

Genehmigte Abwesenheiten berücksichtigt die **Planung** automatisch (Hinweis „abwesend“ im Cockpit). Krankmeldungen erfasst nur die Personalverwaltung; sie sind vertraulich.

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____

KURZANLEITUNG · WEB

Material und Bestellungen

Für: Büro, Disposition und Bauleitung




Abb. 1 Material → Bestellungen

Bedarf aus der Bauakte

1. Bauakte → **Material**: EstrichONE berechnet aus **Räume & Flächen** den Bedarf (Volumen = Fläche × Dicke, aufgerundet auf 0,5 m³; Dämmung auf volle m²). **Reserve** in Prozent einstellen.
2. Positionen markieren → **Auswahl bestellen**.

Bestellung anlegen

1. **Material** → **Bestellungen** → **Material bestellen** (aus der Bauakte sind Bauakte und Positionen vorbelegt).
2. **Lieferant** wählen, optional die **Bauakte** (ohne Bauakte: Lager).
3. **Liefertermin** und **Zeitfenster** (oder „nach Absprache“).
4. **Lieferadresse** und **Ansprechpartner vor Ort** – leer = Baustelle bzw. Ansprechpartner der Bauakte.

5. **Positionen**: Artikel, Menge, Einheit, Einzelpreis – weitere mit **Position hinzufügen**.
6. **Hinweise an den Lieferanten**, z. B. „Anfahrt nur über Hofeinfahrt“.
7. **Speichern** – die Bestellung ist ein **Entwurf**.
8. Bestellschein per **E-Mail** senden oder **Drucken / PDF**. Ohne erneuten Versand: **Nur als bestellt markieren**.

Status verfolgen

Entwurf → **Bestellt** → **Bestätigt** → **Geliefert** (oder **Storniert**). Oben: **Lieferungen heute**, **Offene Bestellungen**, **Noch nicht abgeschickt**, **Lieferung überfällig**. Anstehende Lieferungen stehen auch im Kopf der Bauakte.

> **Hinweis** Das Modul **Material** schaltet die Administration unter **Systemeinstellungen** → **Module** ein oder aus. Artikel pflegen Sie unter **Material** → **Materialstamm**, Lieferanten unter **Material** → **Lieferanten**.

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____

KURZANLEITUNG · ADMINISTRATION

Admin: Benutzer und Geräte anlegen

Für: Administration und IT

Benutzer anlegen

1. **Benutzer & Geräte → Benutzer → Benutzer anlegen.**
2. **Name**, **Anmeldename** (z. B. „m.huber“), optional **E-Mail** und **Telefon**.
3. Eine oder mehrere **Rollen** wählen: **Administrator**, **Büro und Bauleitung**, **Baustelle**, **IT-Administration** oder eigene Rollen.
4. **Anlegen**. Das **Einmalpasswort** erscheint: **Kopieren** oder **Zugangsbrief (PDF)** ausdrucken. Mit eingerichtetem E-Mail-Konto geht der Zugangsbrief auch per E-Mail.
5. Bei der ersten Anmeldung legt der Benutzer ein eigenes Passwort fest (mindestens 12 Zeichen).

> **Tipp** Neue Mitarbeiter am besten unter **Personal (HR) → Mitarbeiter → Mitarbeiter anlegen** – mit Benutzerkonto und **Onboarding-PDF** (Zugangsdaten, App-Einrichtung per QR-Code, erste Schritte).




Abb. 1 Gerät einrichten: Nutzung wählen




Abb. 2 QR-Code und Code zum Abtippen

Gerät einrichten (QR-Code)

1. **Benutzer & Geräte → Geräte → Gerät einrichten.**
2. **Nutzung** wählen: **Persönliches Gerät** oder **Poolgerät (mehrere Personen)**.

3. Optional **Gerätenamen** eintragen (z. B. „iPad Kolonne Huber“) → **Code erzeugen**.

4. In der App **QR-Code scannen** – oder den **Code zum Abtippen** eingeben. Der Code gilt kurz und nur einmal.

Mit Code eingerichtete Geräte sind sofort freigegeben; selbst angemeldete Geräte geben Sie mit **Freigeben** frei.

Wenn etwas passiert

Fall	Aktion
Passwort vergessen	**Benutzer** → **Passwort zurücksetzen** (neues Einmalpasswort mit Zugangsbrief)
Handy mit Authenticator verloren	**Zwei-Faktor-Anmeldung zurücksetzen (Handy verloren)**
Mitarbeiter scheidet aus	**Sperren** – Benutzer werden nicht gelöscht, Verlauf bleibt nachvollziehbar
Gerät verloren oder gestohlen	**Geräte** → **Sperren**, danach Passwörter der Nutzer ändern
Gerät neu verbinden	**Neu einrichten** (neuer Code für dasselbe Gerät)

Rechte anpassen: **Benutzer & Geräte** → **Rollen und Rechte** (Häkchen setzen → **Änderungen speichern**).

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____

KURZANLEITUNG · ADMINISTRATION

Admin: Backup Center und Notfallblatt

Für: Administration




Abb. 1 Datensicherung & Archiv → Sicherung

Täglich prüfen (1 Minute)

1. **Datensicherung & Archiv** → **Sicherung** öffnen (oder Card **Sicherung** auf der Startseite).
2. **Letzte erfolgreiche Sicherung**, **Integritätsprüfung** und **Wiederherstellungstest** prüfen.
3. Vor größeren Änderungen: **Jetzt sichern**.

> **Achtung** Eine **rote Leiste** „Backup-Server ausgefallen“ sehen alle Benutzer in Web und App. Sofort kümmern!

Notfallblatt – einmalig, jetzt

1. Reiter **Notfall** → **Notfallblatt (PDF)** öffnen und **ausdrucken**.
2. Getrennt vom Server aufbewahren (Tresor). Es enthält den **Wiederherstellungsschlüssel** – ohne ihn sind die Sicherungen wertlos.

Einzelne Datei zurückholen

1. Reiter **Sicherungen** → Stand wählen.
2. **Dokumentsymbol** → Foto oder Dokument zurückholen. Der Rest bleibt unverändert.

Ganzes System wiederherstellen

1. Reiter **Sicherungen** → Stand → **Wiederherstellen**, zur Sicherheit `WIEDERHERSTELLEN` eintippen.
2. Während der Wiederherstellung ist EstrichONE gesperrt (Wartungsmodus). Danach melden sich alle neu an.

Änderungen nach dem Stand gehen verloren; die Apps behalten ungesendete Eingaben und gleichen danach ab.

Totalausfall des Servers

1. Neuen Linux-Server mit Docker bereitstellen, Domain auf ihn zeigen lassen.
2. Befehl aus dem Reiter **Notfall** ausführen (**Befehl kopieren**).
3. Quelle (Ordner oder Zugang vom Notfallblatt) und **Wiederherstellungsschlüssel** eingeben.

Zeitplan: Reiter **Zeitplan und Meldungen** – tägliche Vollsicherung (Standard 22:30 Uhr), optional inkrementell, wöchentliche Probe-Wiederherstellung, Aufbewahrung, Pushnachrichten an Administratoren.

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____

KURZANLEITUNG · ADMINISTRATION

Admin: Kombiserver koppeln (Backup-Ziel und Archiv)

Für: Administration und IT

Ein zweiter Rechner (NAS, alter PC, Raspberry Pi mit Linux und Docker) – **räumlich getrennt** vom EstrichONE-Server – nimmt die Sicherungen „nur anhängen“ auf und archiviert Dokumente revisionssicher.

Kombiserver einrichten

1. Auf dem Kombiserver einmal ausführen:

```
sudo docker run --rm -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /opt/estrichone-kombi:/opt/estrichone-kombi ghcr.io/florians25/estrichone-installer:latest backup-archiv
```

1. Notieren: **Adresse**, Ports (Backup-Ziel 8444, Archiv 8443), **Kopplungscode** und beide **Fingerabdrücke**.
2. In EstrichONE: **Datensicherung & Archiv** → **Backup-Ziele** → **Kombiserver koppeln**.
3. Adresse und Kopplungscode eingeben. Beide Dienste werden gekoppelt.
4. **Fingerabdrücke vergleichen**.
5. **Notfallzugang** herunterladen und mit dem Backup-Passwort getrennt vom Server aufbewahren.




Abb. 1 Backup-Ziele: koppeln und Zusatzserver aktualisieren

Sonderfälle

- **Kombiserver zuhause, EstrichONE im Rechenzentrum: Kombiserver, der zieht** – das Backup-Ziel holt die Sicherungen selbst (keine Portfreigabe); das Archiv koppeln Sie danach über eine weitergeleitete Adresse (Port 8443) oder eine Tunnel-Adresse mit demselben Code.
- **Nur Backup-Ziel:** Installer-Modus `backup-ziel`, dann **Backup-Ziel koppeln**.
- **Nur Archivserver:** Installer-Modus `archiv`, dann **Datensicherung & Archiv → Archiv → Archivserver koppeln**.

Danach

1. **Archiv → Aufbewahrung je Dokumentart** festlegen und **Regeln speichern** (Fristen mit der Steuerberatung klären).
2. In den Archiv-Einstellungen **Automatisch archivieren** und **Akten auslagern nach** (Monate; 0 = nur manuell).
3. **Archiv prüfen** testet die Unversehrtheit.

> **Wichtig** Backup und Archiv auf einem Rechner ist **kein zweiter Standort** für das Archiv. Rote Leiste = Backup gestört, gelbe Leiste = Archiv gestört.

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____

EstrichONE

KURZANLEITUNG · ADMINISTRATION

Admin: Updates einspielen

Für: Administration (Recht „Backups verwalten“)

Hinweise in der Weboberfläche

Hinweis	Bedeutung
Update verfügbar (blau)	Neue Version derselben Versionslinie; je Version ausblendbar
Sicherheitsupdate verfügbar (rot)	Bitte **zeitnah** einspielen
Automatisches Update fehlgeschlagen (gelb)	Ergebnis der Automatik – Protokoll prüfen

Update von Hand

1. **Versionshinweise** im Hinweis lesen (Link).
2. Optional eine **Ankündigung** bzw. **Wartung planen …** unter **System & Betrieb → Hinweise & Wartung**.
3. Auf dem Server den Befehl aus dem Hinweis ausführen, z. B. `sudo /opt/estrichone/update.sh 0.1.2`. Das Skript sichert vorher, wartet auf gesunde Dienste und prüft die gemeldete Version.
4. **Zusatzserver nachziehen: Backup-Ziele** bzw. **Archiv → Aktualisierung der Zusatzserver → Alle aktualisieren** (oder **Automatisch mitaktualisieren** einschalten).
5. Kurz prüfen: Anmeldung, Startseite, **Überwachung** „Alle Systeme in Ordnung“.

Automatik einrichten

Befehl	Wirkung
`sudo /opt/estrichone/update.sh --automatik sicherheit`	nur Sicherheitsupdates, nachts 02:00–05:00 Uhr
`sudo /opt/estrichone/update.sh --automatik patch 01:00-04:00`	alle Fehlerbehebungen der Versionslinie im Zeitfenster
`sudo /opt/estrichone/update.sh --automatik aus`	Automatik aus

Befehl	Wirkung
`sudo /opt/estrichone/update.sh --pruefen`	nur prüfen

Hinweis Neue Versionslinien (z. B. 0.1 → 0.2) kommen **nie** automatisch. Während eines Updates zeigen Web und App „Wartungsarbeiten“ und machen danach von selbst weiter. Die Apps aktualisieren Sie über den App Store.

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____

KURZANLEITUNG · APP

Erstbegehung und CM-Messung

Für: Bauleitung




Abb. 1 Erstbegehung: Prüfpunkte vor Ort



Abb. 2 Erfasste Erstbegehung

Erstbegehung

1. Bauakte → **Mehr** → **Erstbegehung** (oder **Protokolle** bzw. **Erfassen** → **Erstbegehung**).
2. Je Prüfpunkt **In Ordnung**, **Mangel** oder **Entfällt** – mit **Foto zu diesem Punkt**, bei Mangel kurz beschreiben.
3. **Messwerte und Angaben** (z. B. Fläche, Estrichdicke) und **Notizen** eintragen.
4. Unter **Fotos und Unterschrift** weitere Fotos aufnehmen, Kunde **unterschreiben** lassen.
5. **Erstbegehung sichern** tippen.

Nicht nötig? **Erstbegehung nicht notwendig** einschalten und **Begründung** angeben. Eine erfasste Erstbegehung wird nicht überschrieben, sondern **korrigiert**. PDF: **Als PDF ansehen** (Verbindung nötig).

CM-Messung (Belegreife)

1. Bauakte → **Mehr** → **CM-Messung** (oder **Protokolle** bzw. **Erfassen**).
2. **Estrichart** wählen – **Zementestrich (CT)** oder **Calciumsulfatestrich (CA)** – und ob **beheizt**.
3. **Messort** (z. B. „Bad OG“) und **Messwert** in CM-% eintragen, optional Foto vom Messgerät.
4. Die App zeigt sofort **Belegreif** oder **Noch nicht belegreif**.

Estrichart	unbeheizt	beheizt
Zementestrich (CT)	2,0 CM-%	1,8 CM-%
Calciumsulfatestrich (CA)	0,5 CM-%	0,3 CM-%

Hinweis Maßgeblich ist die Bewertung des Servers; Vorgaben des Belagsherstellers können strenger sein. Die Prüfpunkte der Erstbegehung legt die Administration im Web fest (**Stammdaten** → **Formulare** → **Erstbegehung**).

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____