# Partie 2

Circuit de données




#### Circuit de données - Plan

- 1. Support de transmission
- 2. Eléments de traitement du signal
- 3. Numérisation
- 4. Modes de transmission du signal
- 5. Circuit de données




# Problématique



ETTD : Equipement Terminal de Traitement de Données [Terminal ou machine terminale ou équipement terminal ]



# Un support de transmission




- Les différents types
  - les supports métalliques
  - les supports optiques
  - les supports radio

- Les critères de comparaison
  - bande passante
  - atténuation
  - sensibilités diverses
  - coût et facilité d'installation



À quoi ça ressemble?







- qu'est-ce c'est ?
  - deux brins de cuivre, de diamètre inférieur au millimètre, isolés et agencés en spirale
  - une paire = un lien de communication
  - 2, 4 ou 8 paires dans une même gaine = un câble
  - transmission analogique (téléphone) ou numérique (LAN)
  - bande passante de quelques centaines de kHz
    - □ 30 kbit/s en analogique (5-6 km)
    - □ 100 Mbit/s en numérique (100 m)
  - paires non blindées (UTP) / blindées (STP)




- classification EIA/TIA-568
  - UTP 1 : câble téléphonique traditionnel (transfert de voix mais pas de données)
  - UTP 2 : transmission des données à 4Mbit/s maximum (RNIS). Il est composé de 4 paires torsadées
  - UTP 3 (voice grade)
    - 10 Mbit/s maximum
    - souvent groupées par 4 dans une gaine plastifiée
  - UTP 4
    - 16 Mbit/s maximum
    - 4 paires
  - □ UTP 5 (data grade).
    - 100 Mbit/s maximum
    - enroulement plus serré et du Teflon pour l'isolation → moins de diaphonie, une meilleure qualité de signal sur de longues distances
  - UTP 6, 250Mhz, performance double de 5e
  - UTP 6a, 500Mhz, performance double Cat6, utilisation 10GigE
  - □ UPT 7, ISO/IEC, 4 STP, 600Mhz



□ la connectique : la prise RJ45

similaire à la prise RJ11 du téléphone, en plus grande et avec 8

broches (au lieu de 4)






- Les plus
  - simple
  - économique
  - □ réutilisation de l'existant
- Les moins
  - sensibilité aux perturbations électromagnétiques
  - atténuation très importante du signal



□ À quoi ça ressemble ?








- qu'est-ce c'est ?
  - 2 conducteurs cylindriques de même axe séparés par un isolant diélectrique, le tout étant protégé par une gaine plastique
  - 2 types de câble en fonction de l'impédance
    - $\square$  le câble 75  $\Omega$ , dit "large bande" (broadband)
      - transmission analogique : c'était le câble de télévision analogique
    - $\square$  le câble 50  $\Omega$ , dit "bande de base" (baseband)
      - BP de quelques centaines de MHz → débits élevés
        - des centaines de Mbit/s, voire 1 à 2 Gbit/s sur 1 km en pointà-point
        - 10 Mbit/s en multipoint
      - 2 diamètres
        - □ "thick" (2,6/9,5): le connecteur est la prise vampire
        - □ "thin" (1,2/4,4): le connecteur est la prise en T



- □ La connectique "thick" (diamètres de 2,6/9,5) :
  - connecteur : la prise vampire (le câble est percé avec le connecteur de manière à réaliser directement la connexion physique et électrique). Premier câblage d'Ethernet.
- □ La connectique "thin" (diamètres de 1,2/4,4):
  - connecteur : la prise en T (appelée ainsi car elle ressemble à la lettre "T") (l'une des branches permettant de relier la station, les deux autres étant connectées au deux segments de câble) ; Permet de réaliser un câblage « volant » (Ethernet fin).








- Les plus
  - meilleure qualité de transmission
  - débits plus importants
  - facilité de manipulation discutable (poids, flexibilité)
- Les moins
  - coût plus élevé
- A été longtemps un câblage de prédilection, remplacé aujourd'hui par de la fibre



□ À quoi ça ressemble ?








- qu'est-ce que c'est ?
  - cylindre de verre ou de plastique, extrêmement fin (diamètre ~ μm), recouvert d'un isolant
  - un câble = plusieurs fibres réunies au sein d'une même gaine protectrice pour former un câble
  - conduit un rayon optique modulé : joue le rôle d'un guide d'ondes lumineuses
    - pour des longueurs d'ondes 850 nm, 1300 nm, 1500 nm
    - □ dans la gamme des infrarouges : 10<sup>14</sup> à 10<sup>15</sup> Hz
  - transmission analogique seulement
  - BP de quelques 10 MHz à 100 GHz
    - □ 600 Mbit/s,
    - 2 Gbit/s, 10, 50 Gbit/s



- Une connexion nécessite :
  - Un émetteur optique : diode électroluminescente (LED), diode laser ou laser modulé
  - Un récepteur optique : photodiode




- Les différents types :
  - fibre multimode à saut d'indices : 100 Mbit/s
  - fibre multimode à gradient d'indices : 1 Gbit/s
  - fibre monomode: 100 Gbit/s



- Les plus
  - bande passante immense → débits très importants
  - atténuation plus faible
  - insensibilité aux interférences électromagnétiques
  - insensibilité aux corrosions chimiques de l'air
  - faible poids, faible encombrement
- Les moins
  - fragilité
  - transmission unidirectionnelle
  - câblage délicat
  - coût élevé des interfaces




# Le spectre électromagnétique et son utilisation





#### La bande ISM

- Industrial, Scientific, Medical
  - fours micro-ondes, systèmes d'ouverture des portes de garages, souris d'ordinateurs, téléphones cordless, jouets télécommandés, ...
- principe
  - n'importe qui peut émettre à volonté, mais la puissance d'émission est limitée
  - la position des bandes varie d'un pays à l'autre
    - ex: US, puissance limitée à 1 Watt



 ex : en France, l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences) publie le TNRBF (Tableau National de Répartition des Bandes de Fréquences)



#### Circuit de données - Plan

- 1. Support de transmission
- 2. Eléments de traitement du signal
- 3. Numérisation
- 4. Modes de transmission du signal
- 5. Circuit de données



# Caractérisation du signal et du support

La transmission de données se fait par la transmission d'un signal, qui représente des données, sur le support physique

- le support est caractérisé (fréquentiellement) par sa bande passante
- quid du signal ?
  - x(t) : caractérisation temporelle
  - et en fonction des fréquences ???
- Transformées et Séries de Fourier



### Décomposition en série de Fourier

■ Toute fonction périodique g(t) de période T peut se décomposer en une somme (éventuellement infinie) de fonctions sinus et cosinus

$$g(t) = c_0 + \sum_{1}^{\infty} a_n \cos(2\pi n f_0 t) + \sum_{1}^{\infty} b_n \sin(2\pi n f_0 t)$$


 $f_0$  : la fréquence fondamentale ( $f_0=rac{1}{T}$ )

 $a_n \, \, {
m et} \, \, b_n \, \,$  : les amplitudes cosinus et sinus de la n $^{
m i\`{e}me}$  harmonique

 $c_0$ : la composante continue du signal

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cos(2\pi n f_0 t) dt$$


$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \sin(2\pi n f_0 t) dt$$







### Décomposition en série de Fourier


 Exemple de décomposition d'une fonction créneau en série de Fourier





$$y = cos(x) - 1/3 cos(3x) + 1/5 cos(5x)$$





$$y = cos(x) - 1/3 cos(3x) + 1/5 cos(5x)$$
  
- 1/7 cos(7x) + ... + 1/21 cos(21x)



## Décomposition en série de Fourier

La décomposition en série de Fourier peut être également écrite sous la forme complexe

$$g(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{j2\pi n f_0 t} \qquad \text{avec} \quad c_n = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt$$

La forme complexe peut être obtenue à partir de la forme algébrique en posant

$$c_n = \frac{a_n - jb_n}{2}$$

et en utilisant les formules d'Euler

$$cos(\theta) = rac{e^{j heta} + e^{-j heta}}{2}$$
 et  $sin(\theta) = rac{e^{j heta} - e^{-j heta}}{2 heta}$ 

j est le nombre complexe tel que  $j^2 = -1$  et  $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$ 



## Caractérisation du signal de données

Le spectre de puissance d'un signal

- définit la répartition de la puissance du signal en fonction de la fréquence
- est déterminé par décomposition en
  - une transformée de Fourier pour un signal non périodique
  - une série de Fourier pour un signal périodique

$$\chi(t) = \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} C_k \cdot e^{2\pi i f_k t}$$

$$coefficient de Fourier C_k = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-2\pi i f_k t} dt$$

$$f_k = \frac{k}{T}$$

$$\begin{cases} k = 0 & f_0 \text{ fréquence fondamentale} \\ k \neq 0 & f_k \text{ fréquence harmonique} \end{cases}$$


• La puissance P de x(t) est répartie sur l'axe des fréquences aux points  $f_k$  suivant les valeurs de  $\left|C_k\right|^2$ :  $P = \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} \left|C_k\right|^2$ 

• Le spectre de puissance de x(t) est donné  $\begin{vmatrix} |C_{k}| & -\frac{1}{k} - \frac{1}{k} | & |C_{0}|^{2} \\ |C_{-2}|^{2} & |C_{-1}|^{2} & |C_{-1}|^{2} \\ |C_{-1}|^{2} & |C_{-1}|^{2} & |C_{-1}|^{2} \\ |C_{-1}|^{2} & |C_{-1}|^{2} & |C_{-1}|^{2} \\ |C_{-1}|^{2}$ 



## Caractérisation du signal de données

- le support spectral du signal est la plage des fréquences qu'il utilise
- notion de support spectral à n dB
- la largeur spectrale (ou largeur de bande) est la largeur de ce support





# Modélisation du support



- $\square$  cas idéal : x(t) = r(t)
- mais:
  - atténuation du signal
    - perte d'énergie que subit le signal lorsqu'il se propage ; l'amplitude de r(t) est inférieure à celle de x(t)
    - □ le signal décroît de façon logarithmique lorsque la distance augmente → l'atténuation est mesurée en dB/km
    - toutes les fréquences contenues dans le signal ne sont pas atténuées de la même façon
    - généralement connue pour un support donné → utilisation d'amplificateurs
    - le support agit comme un filtre : il ne laisse pas passer toutes les fréquences!



# Modélisation du support

- distorsion de phase
  - les fréquences contenues dans le signal ne voyagent pas à la même vitesse
- bruits
  - □ lors de sa propagation sur une ligne, le signal est perturbé par des signaux parasites ; il s'agit d'énergie non voulue en provenance de sources autres que l'émetteur
    - bruit blanc : bruit d'agitation thermique permanent dont la puissance est uniformément répartie dans la bande de fréquences utilisée
    - bruit impulsif : bruit se présentant sous forme de tensions perturbatrices de valeur élevée mais de durée brève
  - mesurés par un rapport signal/bruit
  - le support génère des erreurs de transmission!



# Notion de bande passante


#### **Bande Passante**

La bande passante est définie comme l'intervalle  $[f_1, f_2]$  de fréquence dans laquelle l'amplitude de la réponse d'un système ne s'écarte pas d'un niveau défini.

Bande passante à 
$$n$$
 dB:  $[f_1, f_2]$  tel que  $10 \log_{10} \frac{P_E}{P_S} \le n$ 

exemple: BP à 3 dB

La puissance du signal en sortie est au pire égale à la moitié de la puissance du signal en entrée





# Adaptation du signal

- □ le support est caractérisé (fréquentiellement) par sa BP
- le signal est caractérisé par son spectre

- (3) le plus souvent, le support spectral du signal n'est pas inclus dans la BP du support !!!
- hécessité d'adapter le signal au support



## Capacité théorique d'un canal bruité

#### ■ Loi de Shannon

 elle fournit le débit binaire maximum auquel on peut théoriquement transmettre sans erreur sur un canal à bande passante limitée et sujet à des bruits

$$\square$$
 C = B .  $\log_2$  (1 + PS/PN)

- C est la capacité maximum théorique du support
- B est la largeur de la bande passante (en Hz)
- PS/PN est le rapport des puissances signal à bruit (sans unité)
- $\square$  S/N = 10 . log10 (PS/PN)
- □ S/N en dB




#### Circuit de données - Plan

- 1. Support de transmission
- 2. Eléments de traitement du signal
- 3. Numérisation
- 4. Modes de transmission du signal
- 5. Circuit de données



#### Message numérique vs. analogique

- message = données que l'usager souhaite transmettre
- message analogique
  - espace de temps continu, espace de valeurs continu
  - ex : voix, vidéo, données collectées par des capteurs



- message numérique
  - espace de temps discret, espace de valeurs discret
  - ex: texte, entiers



# Signal analogique vs. numérique

- Les signaux sont la représentation physique du message à transmettre.
  - ils se présentent généralement sous la forme d'une grandeur électrique (tension, courant) qui peut ensuite être convertie en une onde électrique ou électromagnétique pour la transmission
- signal analogique : signal représentant un message analogique
- signal numérique : signal résultant de la mise en forme d'un message numérique
  - il se présente sous la forme d'une succession de formes d'ondes pouvant prendre une parmi un ensemble fini de possibilités utilisées pour coder l'information



# Transmission analogique vs. numérique

■ La transmission est l'opération qui consiste à transporter le signal d'une machine vers une autre, sur un support donné

#### ■ transmission analogique

- transport d'un signal analogique
- nécessite, sur de longues distances, des amplificateurs

#### ■ transmission numérique

- transport d'un signal numérique
- nécessite, sur de longues distances, des répéteurs




#### La numérisation

- Avantages du numérique sur l'analogique
  - facilités de stockage, de traitement et de restitution
  - intégration (multimédia)
  - faible taux d'erreur des liaisons numériques par rapport aux liaisons analogiques (répéteurs vs. amplificateurs)
  - coût des composants (équipements) numériques inférieur à celui des composants analogiques
- □ la tendance : traiter des données numériques et les véhiculer par un signal numérique (le tout numérique)
- numérisation : transformation d'un message analogique en un message numérique
  - processus en 3 étapes
    - échantillonnage
    - quantification
    - codage



## L'étape d'échantillonnage

- consiste à prélever périodiquement la valeur du signal analogique
  - transformation d'un signal à temps continu en un signal à temps discret




- Théorème d'échantillonnage de Shannon
  - L'échantillonnage d'un signal de fréquence maximum fmax est sans perte si la fréquence d'échantillonnage est :
  - fe ≥ 2.fmax
  - pas d'échantillonnage : Te = 1 / fe



## L'étape de quantification


- consiste à représenter un échantillon par une valeur numérique appartenant à une échelle de quantification
  - introduit une erreur de quantification (d'autant plus importante que le niveau de quantification est faible et que le pas de quantification est grand)
  - utilisation d'échelles logarithmiques
- La quantification donne une suite de valeurs appartenant à un ensemble de cardinal fini





## L'étape de codage

- consiste à remplacer la suite d'échantillons quantifiés par une suite binaire
  - s'il y a q = 2<sup>n</sup> niveaux de quantification, il faut *n* bits pour coder toutes les valeurs possibles des échantillons quantifiés





#### Exemple

- codage MIC (Modulation par Impulsion et Codage) à 28 niveaux (256 niveaux)
- application à la voix téléphonique
  - support spectral de la voix téléphonique analogique : [300 Hz, 3400 Hz]
  - échantillonnage correct (sans perte de qualité) au moins à 2\*3400 Hz, valeur "arrondie" par la normalisation à 8000 Hz, soit un échantillon prélevé toutes les 125 ms
  - échantillon codé sur 8 bits → il faut un débit de 64 kbit/s pour transférer de la voix numérique MIC




#### Circuit de données - Plan

- 1. Support de transmission
- 2. Eléments de traitement du signal
- 3. Numérisation
- 4. Modes de transmission du signal
- 5. Circuit de données



## Codage en ligne

□ Principe : le codage en ligne associe une représentation physique au message numérique





# Débit binaire et rapidité de modulation

- débit binaire (Db) : nombre maximum d'éléments binaires transmis par seconde
  - Tb étant la durée d'un élément binaire, on a
  - $\square$  Db = 1/Tb bit/s
- □ rapidité de modulation (Rs) : vitesse à laquelle les symboles se succèdent
  - Ts étant la durée d'un symbole (et donc la durée d'un élément de signal), on a
  - $\blacksquare$  Rs = 1/Ts bauds
- valence (M): cardinal de l'alphabet des symboles
  - rétant le nombre de bits codés par symbole, on a  $M = 2^r$  et donc r = log2 M
- $\square$  Db = Rs . r = Rs .  $\log_2 M$



## Codage en ligne

- Les codages existants utilisent
  - 2 niveaux (-X,+X)
  - 3 niveaux (-X, 0, +X)
- Chacun d'entre eux présente des qualités :
  - d'adaptation à un support
    - support spectral résultant plus ou moins large
    - présence ou non d'une composante continue
  - de résistance aux bruits
    - fonction du nombre de niveaux de signal (valence)
  - de facilité de récupération du rythme à la réception
    - fonction de la possibilité ou non pour le signal de rester à un niveau constant




## Codage NRZ

- Non Return to Zero
- Principe
  - dk = 0 → le signal vaut -X
  - $dk = 1 \rightarrow le signal vaut + X$
- Avantages
  - la détection de la présence ou non du signal
  - M = 2 : bonne résistance aux bruit




- spectre de puissance concentré autour de la fréquence nulle, coupée par de nombreux supports
- la présence d'un courant continu lors d'une suite de 0 ou de 1, gênant la synchronisation entre émetteur et récepteur





## Codage NRZI


- Non Return to Zero Inverted
- Principe
  - dk = 1 → le signal change d'état après le top de l'horloge
  - dk = 0 → le signal ne subit aucun changement d'état
- Avantages
  - la détection de la présence ou non du signal
- Inconvénients
  - la présence d'un courant continu lors d'une suite de 0, gênant la synchronisation entre émetteur et récepteur





## Codage de Manchester

- Principe
  - $\square$  dk = 0  $\rightarrow$  front montant
  - dk = 1 → front descendant
- Avantages
  - spectre ne contenant pas la fréquence nulle
  - le non passage par zéro, rendant possible par le récepteur la détection d'un signal
  - au moins une transition par intervalle
- Inconvénients
  - un spectre occupant une large bande





#### Codage de Manchester différencié

- Principe
  - $\blacksquare$  dk = dk-1  $\rightarrow$  le signal est un front montant
  - $dk \neq dk-1$  → le signal est un front descendant
  - Convention: bit d0 d'initialisation nécessaire, par ex. d0 = 1
- Avantages et inconvénients
  - idem Manchester



## Codage de Miller

- Principe
  - $\square$  dk = 1  $\rightarrow$  le signal est un front montant ou descendant
  - dk = 0 → si suivi de 1, pas de transition, sinon transition à la fin de l'intervalle

Convention : initialisation de la première transition, par ex. par un front montant




- spectre de puissance réduit
- spectre ne comportant pas la fréquence nulle
- génère moins de transitions que le codage de Manchester



## Codage bipolaire simple

- Principe
  - proche Manchester
  - dk = 1 → le signal est à +X et–X alternativement
  - dk = 0 → le signal est à 0
  - Convention: initialisation du premier bit à 1, par ex. une amplitude +X
- Avantages
  - spectre limité
  - plus sensible au bruit que les codages à 2 niveaux
- Inconvénients
  - problèmes d'horloge avec les suites de 0





#### Transmission sur fréquence porteuse

- Objectif
  - transposer le support spectral du signal BdB dans la bande passante du support centrée sur f0
- Principe
  - La transmission est faite par modulation d'une onde porteuse caractérisée par :


A sin 
$$(2 \pi f_0 t + \varphi)$$

- Ses paramètres varient en fonction du signal de données (le signal modulant) :
  - en modulation d'amplitude : A varie
  - en modulation de fréquence : f<sub>0</sub> varie
  - en modulation de phase : φ varie
- Modulation d'amplitude et modulation de phase sont combinables
  - exemple : QAM (Quadrature Amplitude Modulation)



#### Modulation d'amplitude


- La modulation d'amplitude associe à chaque symbole (ou élément de signal) à coder une amplitude différente
- $\blacksquare$  ex: A = A<sub>0</sub> pour 0, et A = 2 A<sub>0</sub> pour 1





## Modulation de fréquence


- La modulation de fréquence associe à chaque symbole à coder une fréquence différente
- $\blacksquare$  ex:  $f = f_0 \Delta f$  pour 0, et  $f = f_0 + \Delta f$  pour 1





#### Modulation de phase

- La modulation de phase associe à chaque symbole à coder une phase différente
- $\square$  ex :  $\varphi$  = 0 pour 0, et  $\varphi$  =  $\pi$  pour 1






#### Circuit de données - Plan

- 1. Support de transmission
- 2. Eléments de traitement du signal
- 3. Numérisation
- 4. Modes de transmission du signal
- 5. Circuit de données




#### Définitions



- ETTD (Equipement Terminal de Traitement de Données)
  - effectue les traitements sur les données (ainsi que la supervision de la transmission de données)
  - □ il s'agit d'une station (console, télétype, serveur, poste de travail, etc.)
- ETCD (Equipement de Terminaison du Circuit de Données)
  - adapte le signal numérique délivré par l'ETTD aux caractéristiques du support.
  - L'adaptation de l'information consiste en :
    - un codage / décodage bande de base (codec)
    - une modulation / démodulation (modem)



#### Définitions




- Le circuit de données est composé par l'ensemble des moyens (physiques) permettant le transport d'un signal de données
- La jonction ETTD/ETCD spécifie les caractéristiques de la connexion (interface) physique entre l'ETTD et l'ETCD



#### Modems

- acronyme de modulateur-démodulateur
- fonctions de base
  - la fonction modulateur transforme des signaux binaires appliqués en entrée en signaux à fréquence vocale que l'on peut envoyer sur une ligne téléphonique
  - la fonction démodulateur restitue les signaux binaires à partir des signaux sonores reçus
  - pour que 2 correspondants puissent échanger des données via RTC, chacun doit placer un modem entre son ordinateur et sa ligne téléphonique





#### Etat de notre architecture

