# 微机原理与接口技术

北京大学信息科学技术学院

## 联系方式与资源下载

□ 依 那

电话: 6275-0516

Email: yina@pku.edu.cn

办公室:理科2号楼2738室

□ 资源下载

ftp://ele.pku.edu.cn/pub/讲义/微机原理B

匿名登录

#### 第1章 微型计算机的组成(2学时)

- □ 1.1概述
- □ 1.2微型计算机的组成
- □ 1.3微机的工作过程
- □ 1.4微型计算机的主要性能指标

## 1.1概述—电子计算机的发展

- □ 电子管计算机(1946-1956)
- □ 晶体管计算机(1957-1964)
- □ 中小规模集成电路计算机(1965-1970)
- □ 超大规模集成电路计算机(1971-今)

#### **ENIAC** (1946)



# 1.1概述—电子计算机按其性能分类

- □ 巨型计算机
  - -Super Computer
- □ 大中型计算机
  - -Mainframe Computer
- □ 小型计算机
  - -Minicomputer
- □ 微型计算机
  - -Microcomputer
- □ 单片计算机
  - -Single-Chip Microcomputer

#### 1.1概述-微型计算机

- □ 微型计算机诞生于20世纪70年代
  - 为适应军事和工业自动化的需要
  - 大规模集成电路和超大规模集成电路的迅速发展
- □微型计算机的特点
  - 集成度高、体积小、重量轻、功耗低、价格低廉;
  - 部件标准化、易于集成及维修;
  - 高可靠性及适应性

#### 1.1概述-微型计算机的发展

- □ 第一代微型计算机(1971~1973) 4位和低档8位微处理器,Intel4004、8008
- □ 第二代微型计算机(1974~1977) Apple-II微机 中高档8位微处理器,Intel8080、MC6800、Z80,
- □ 第三代微型计算机(1978~1984) IBM PC系列机 16位微处理器,Intel8086/8088/80286、MC68000、Z8000
- □ 第四代微型计算机(1985~1993) 32位PC机、Macintosh机、PS/2机 32位微处理器,Intel80386/80486、MC68020
- □ 第五代微型计算机(1993~Now) 微机服务器、工程工作站、图形工作站 64位微处理器,Intel Pentium/Pentium Pro/.../Pentium IV、Motorola PowerPC


# 1.1概述-微型计算机的发展

-										_
	微处理器	首批 生产 时间	性能 (MIPS) ①	CPU最高 主 頻 (mz)	集 成 度 (百万)②	寄存 器宽 度	外数总统	最大寻 址空间	内含(或捆 绑)高速缓 存大小	
							宽度			
	8086	1978	0. 8	8	0. 029	16	16	1 <b>■</b> B	无	
	80286	1982	2. 7	12. 5	0. 134	16	16	16 <b>T</b> B	无	
	80386DX	1985	6. 0	20	0. 275	32	32	4GB	无	
	80486DX	1989	20	25	1. 2	32	32	4GB	8KBL1	
	Pentium	1993	100	200	3. 1	32	64	4GB	16KB L1	
	PentiumPro (P6)	1995	440	266	5. 5	32	64	64GB	16KBL1、 256KB 或 512KB L2④	
	Pentium II	1997	466	450	7. 5	32	64	64GB	32KBL1、 256KB 或 512KBL2	
	PentiumIII	1999	1000	900	28. 2	323	64	64GB	32KB L1、 256KB 或 512KBL2	
	Pentium IV (PIV)	2000	3200	2800	42	323	64	64GB	32KB L1、 256KB 或 512KBL2	

#### 1.1概述-摩尔定律

Moore's Law Today.

The number of transistors per chip doubles every 18 months.






# 1.1概述-代表芯片



**Intel 4004** 



**Intel 8008** 



Motorola 6800



**Intel 8086** 



Intel 80286



Intel 80386



Intel 80486



**Intel Pentium** 



Intel Pentium II



Intel Pentium III



**Intel Pentium IV** 



Intel Itanium

## 1.1概述—微型计算机的分类

- □ 按处理器的位数分类 4位机、8位机、16位机、32位机、64位机
- □ 按组装结构分类
  - 单片机—将CPU、ROM、RAM、I/O等集成在一个 芯片上:
  - 单板机—将微处理器、存储器、I/O接口、简单外设等安装在一块印制电路板上;
  - 多板机—将多种功能板组装在一起,构成一个功能 强大的微型机

## 1.1概述—微型计算机的应用

- □ 科学计算和信息处理
- □ 辅助设计和辅助制造
- □ 测控领域
- □ 网络通信
- □ 家庭娱乐和家政事务管理

#### 1.1概述—微型计算机应用的两个方向

- □用于数值计算、数据处理及信息管理方向
  - 通用微机,例如: PC微机
  - 功能越强越好、使用越方便越好
- □用于过程控制及智能化仪器仪表方向
  - 专用微机,例如:工控机、单片机
  - 可靠性高、实时性强
  - 程序相对简单、处理数据量小

## 第1章 微型计算机的组成


- □ 1.1概述
- □ 1.2微型计算机的组成
- □ 1.3微机的工作过程
- □ 1.4微型计算机的主要性能指标


## 1.2微机组成-冯.诺依曼计算机

- □ 计算机中数据和指令的表示方式 ▷ ▮
  - 二进制
- □ 计算机的基本结构
  - 运算器
  - 存储器
  - 输入/输出设备
  - 控制器
- □ 计算机的工作方式: ▷ ▮



- 存储程序
- 程序控制执行






#### □中央处理单元(CPU)

CPU是微型计算机的核心部件,提供运算和判断能力,CPU由以下部件构成:

- **运算器:** 又称算术逻辑单元 ALU,负责对数据进行加工、处理及运算
- 控制器: 负责计算机的控制和调度包括指令寄存器、指令译码器和定时控制电路
- **内部寄存器组**: 由多个功能不同的寄存器构成,负责存放运 算的操作数、中间结果及最终结果等,分为专用寄存器和通 用寄存器;
- **内部总线**将上述功能部件连接在一起

#### □主存储器(主存,内存)

- 主存储器是微型计算机中存储程序和数据的记忆装置,可以分为随机存储器RAM和只读存储器ROM。
- 主存由一个个存储单元组成, 微机中每个存储单元为一个 字节(Byte),由存储单元 的地址(Address)来区分不 同的存储单元;



■ 内存的基本操作分为读操作和写操作,读是非破坏性的,写是破坏性的


- □ I/O接口电路
  - 提供驱动外设的电压或电流;
  - 匹配计算机与外设之间的信号电平、速度、信号类型、数据格式等;
  - 缓存发给外设的数据、控制命令和外设提供的运行状态信息;

#### □ 系统总线


将微型机的各个部件并行联接起来,以分时方式实现信息交换, 方便组成不同规模的微机系统:

- 由传输线与三态逻辑门构成;
- 地址总线(AB): 传送地址,单向;
- 数据总线(DB): 传送数据,双向;
- 控制总线(CB):传送命令,宏观双向,微观单向

#### 1.2微型计算机的组成—微机系统的组成




## 1.2微型计算机的组成—微机系统的组成



## 第1章 微型计算机的组成

- □ 1.1概述
- □ 1.2微型计算机的组成
- □ 1.3微型计算机的工作过程
- □ 1.4微型计算机的主要性能指标

#### 1.3微机工作过程-微处理器的结构




#### 1.3微机工作过程-微处理器的结构

- □运算器
- □控制器
  - ■指令寄存器IR;
  - ■指令译码器ID;
  - ■定时与控制电路;
- □内部寄存器
  - ■累加器A;
  - ■数据缓冲寄存器MDR;
  - 地址缓冲寄存器MAR;
  - ■程序计数器PC;
  - ■标志寄存器F;

. . . . . .

■通用寄存器阵列



#### 1.3微机工作过程

- □ 工作原理:存储程序和程序控制
- □ 基本过程
  - 将编制好的程序存入存储器中;
  - 启动机器后,PC指向第一条指令;
  - 控制器取出指令、分析指令、执行指令,周而复始;
- □ 在指令执行期间完成的操作包括:
  - 读/写外部数据存储器;
  - 取出一条指令,PC内容自动加1;遇有跳转指令时,PC内容为转 移地址
- □ 执行指令时,控制器将执行过程分为多个步骤,称为微操作,相应 命令称为微指令;

#### 1.3微机的工作过程—例: 计算5+8

■ MOV AL, 5

指令:将立即数5传送到累加寄存器AL中

操作码: 10110000B

操作数: 0000111B

ADD AL, 8

指令: 计算两个数的和, 结果存放到AL中

操作码: 00000100B


操作数: 00001000B


HLT

指令: 停机

操作码: 11110100B

#### 1.3微机的工作过程—例: 计算5+8





#### 1.4 微型计算机的性能指标

- □字长: 计算机内一次可处理二进制代码的位数,它决定着内部寄存器、运算器及数据总线的位数。主存容量: 主存储器所能存储信息的总量,通常以字节数(Byte)来表示。
- □**运算速度**: 微处理器执行指令的速率,可以由计算机的主频来表示, 也可以用执行指令的平均速度 MIPS (Million Instruction Per Second) 来表示。
- □指令系统: 复杂指令集与精简指令集
- □总线性能: 总线传输速率, 指总线每秒钟能够传送的最大字节数。
- □平均无故障运行时间: MTBF (Mean Time Between Failures), 微机可靠性指标。

#### 习题

- 1、简述冯.诺依曼计算机结构的基本含义。\_\_
- 2、微型计算机主要由哪几大部分组成?各部分的基本功能是什么?
- 3、微处理器主要由哪几大部分组成?各部分的基本功能是什么?
- 4、何谓系统总线? 系统总线分为哪几组? 每组总线的特点与作用是什么?

#### 编译过程

c语言源程序
char a,b,sum

• • • • • • •

a = 3;

b = 5;

sum = a+b;

• • • • • •

#### 机器指令

C606 0000 03H

C606 0100 05H

A0 0000H

0206 0100H

A2 0200H

#### 汇编指令

mov [a], 3

mov [b], 5

mov al, [a]

add al, [b]

mov [sum], al

