计算机系统结构

第一课: 系统结构预基础

王韬

wangtao@pku.edu.cn
http://ceca.pku.edu.cn/wangtao

2018





第一课: 系统结构预基础

- 计算机发展简史
- 计算机硬件概述
- 系统结构与操作系统



第一课: 系统结构预基础

- 计算机发展简史
- 计算机硬件概述
- 系统结构与操作系统



四代计算机系统

- 第一代: 电子管计算机 (1945-55)
- 第二代: 晶体管计算机 (1955-65)
- 第三代:集成电路计算机(1965-1980)
- 第四代: 个人计算机 (1980-现在)





第一代: 电子管计算机





第二代:晶体管计算机 1/2



• IBM 7090

哪些地方应该被改进? 为什么?



第二代:晶体管计算机 2/2





Figure 1-3. An early batch system.

- (a) Programmers bring cards to 1401
- (b) 1401 reads batch of jobs onto tape
- (c) Operator carries input tape to 7094
- (d) 7094 does computing.
- (e) Operator carries output tape to 1401
- (f) 1401 prints output





第三代:集成电路计算机 1/2



IBM System/360

SPOOLing

Time-sharing

MULTICS

Mini-computer

PDP-1, 7, 11,···

Ken Thompson

UNIX

• The PDP-1 (Programmed Data Processor-1, DEC) was first produced in 1960. It was also the original hardware for playing history's first game on a minicomputer, Steve Russell's Spacewar!. – Source:

Wikipedia

第三代: 集成电路计算机 2/2




Figure 1-5. A multiprogramming system with three jobs in memory.



第四代: 个人计算机 1/2




Figure 1-6. Some of the components of a simple personal computer.



第四代: 个人计算机 2/2

- Intel 8080, 8086, 8088, 80286, 80386, 80486, Pentium, Core, ...
- Motorola 6502, 68000, ···
- ARM, ...
- IBM PC, Apple II, smart phone, ···
- CP/M, DOS, Windows, Unix/Linux, Mac OS, iOS, Android, ...





历史比较

	大型机	小型机	微机/移动计算机
系统价格/工作者年薪	10:1 – 100:1	10:1 – 1:1	1:10-1:100
主要考虑	系统利用率	总体造价	生产率
设计目标	系统容量	系统功能	易用性






第一课: 系统结构预基础

- 计算机发展简史
- 计算机硬件概述
- 系统结构与操作系统



一个典型的计算机系统





冯·诺依曼体系结构

• 冯·诺依曼体系结构是什么?



EDSAC, May 1949

$$X \leftarrow \sum_{i=1}^{N} a_i$$

重要概念


- 指令
- Program counter





冯·诺依曼体系结构处理器的内部

- 指令集体系结构(ISA)
- 通用寄存器
- •程序计数器 (PC)
- •程序状态字(PSW)
- 流水线级





存储层次

为何要这么复杂的层次结构?




Figure 1-9. A typical memory hierarchy. The numbers are very rough approximations.





多核芯片




Figure 1-8. (a) A quad-core chip with a shared L2 cache. (b) A quad-core chip with separate L2 caches.



磁盘

- 柱面, 磁头, 扇区 (CHS)
- 磁道, …




Figure 11.1 Moving-head disk mechanism.



19



输入输出设备

- 寄存器
 - 状态
 - 控制
 - 数据输入
 - 数据输出
- 轮询 v.s. 中断
- 可编程I/O (PIO) v.s. 直接内存访问 (DMA)



总线

- 为什么会有不同的总线?
- 当前有哪些流行的总线?




Figure 1-12. The structure of a large Pentium system





第一课: 系统结构预基础

- 计算机发展简史
- 计算机硬件概述
- 系统结构与操作系统



Unix/Linux操作系统一览

应用

系统库

用户空间

Portable OS Layer

Machine-dependent layer

内核空间

硬件支持用户态/核心态的 切换





操作系统所需要的硬件支持

- 特权指令
- •操作系统保护(核心/用户模式)
- 内存保护
- 事件: 异常与中断
- 时钟
- 输入输出控制

• ...





特权指令

- 任何一个CPU都拥有的指令子集,只能被操作系统调用
- 只有操作系统可以:
 - 直接访问I/O设备(磁盘、打印机等)
 - 安全性、公平性
 - 进行内存管理
 - 页表指针、页面保护、TLB管理
 - 对特权控制寄存器进行操作
 - 进入核心态、中断级别
 - Halt指令(为什么?)





操作系统保护

- 如何能够知道何时可以执行特权指令?
 - 一个简单的办法: 只有运行操作系统代码的时候才可以
- 但是怎么知道正在运行操作系统代码?
 - 体系结构至少要支持两种模式: 核心态和用户态
 - 当前所处的状态,由一个受保护的寄存器位来表示
 - 用户程序运行在用户态
 - 操作系统运行在核心态
- 特权指令只能在核心态执行
 - 当特权指令待运行时, 处理器检查模式位
 - "普通指令"不能对模式位进行修改
- 问题:如何从用户态到核心态?





内存保护

- 为什么需要?
 - 操作系统必须能够防止程序相互影响
 - 操作系统本身也必须防止外界程序的侵入
- 内存管理硬件(MMU)提供内存保护机制
- 对MMU进行操作,需要使用特权指令





事件

- 事件, 是指在控制流中"非自然"的改变
- 两种不同的事件: 中断和异常
- 异常是在执行指令过程中引发的
- 中断是由外界事件引发的
 - 例如,设备完成了I/O操作等
- 异常和中断都可以有两种产生形式
 - 非预期产生
 - 故意产生

	非预期	故意
异常	错误	系统调用
中断	中断	软中断



错误

- 硬件检测出错误, 并报告异常状态
 - 例如: 页面错误、非对齐访问、除零
- •发生异常时,硬件"出错"
 - 必须保存系统状态(PC、寄存器、模式等),以便于出错的进程恢复执 行
 - 操作系统会进行处理
 - 可恢复错误
 - 不可恢复错误






中断

- 中断引发异步事件
 - I/O硬件中断
 - 软件和硬件时钟
- 两种不同的中断
 - 精确中断: CPU只在指令之间来处理中断(之前指令执行完毕、下一条指令无效)
 - 非精确中断: CPU立刻开始中断(之前指令未必能执行完毕)
 - 操作系统设计者喜欢精确中断,CPU设计者喜欢非精确中断





中断过程示意





时钟

- 时钟对于操作系统至关重要
- 通过时钟, 操作系统能够定时重新控制系统
 - 时钟会被设置成每隔一段时间就发一次中断
 - 设置时钟要通过特权指令
- 时钟可以用来处理死循环程序
 - 当操作系统发现某些程序错误地过度浪费CPU资源时,可以强制收回控制权
- 还可以被用来实现一些与时间相关的系统调用(例如sleep())



1/0控制

- I/O涉及的问题
 - I/O的发起
 - I/O的结束
- I/O的发起
 - 特殊指令
- I/O的结束
 - 同步I/O: 特殊指令
 - 异步I/O: 中断





异步I/O的结束

- •中断是异步I/O的基础
 - •操作系统发起I/O
 - 设备与系统其它部分异步(并行)工作
 - 设备完成后, 向处理器发出一个中断信号
 - •操作系统维护一个中断向量表,记录了处理不同事件的不同处理例程入口地址
 - CPU根据中断号来查找入口地址, 切换到处理例程





1/0示例

- 1. 以太网控制器接到一个网络包,将它写入内存
- 2. 以太网控制器发出一个中断
- 3. CPU中断当前的操作,切换到核心态,保存系统状态
- 4. CPU从中断向量表中找到中断处理例程的入口, 跳转到此入口 (以太网控制器驱动程序)
- 5. 以太网控制器驱动程序处理网络包
- 6. 工作完成后,将系统恢复到保存的系统状态





总结

- 计算机发展简史
- 计算机硬件概述
- 系统结构与操作系统

• 下一课: 系统结构的基本概念



