# Sistemas Embebidos





# Practica 4

Francisco Joaquín Murcia Gómez 30 de abril de 2022

# ${\rm \acute{I}ndice}$

	incionamiento del BLE	
	1. Prueba de la función BLE	
	1.1.1. Modo emisor	
	1.1.2. Modo monitor	
	2. Calculo de distancia mediante intensidad de señal	
2.	incionamiento combinado Wifi/BLE	
	1. Ping	
	2. Funcionamiento de Wifi y BLE simultaneo	

## 1. Funcionamiento del BLE

#### 1.1. Prueba de la función BLE

#### 1.1.1. Modo emisor

Para este modo se ha usado el codigo de ejemplo para observar el nivel de bateria del teléfono, así que se ha cargado el ejemplo "ArduinoBLE/Peripheral/BatteryMonitor". Al ejecutarlo nos aparece en los ajustes de bluetooth la señal del arduino para conectarse:




Figura 1: Dispositivos bluetooth disponibles

Cuando nos vinculamos el arruino muestra el nivel de batería del dispositivo

```
Bluetooth® device active, waiting for connections...
Connected to central: 49:6d:05:30:c3:91
Battery Level % is now: 47
Battery Level % is now: 45
Battery Level % is now: 44
Battery Level % is now: 43
Battery Level % is now: 44
Battery Level % is now: 43
Battery Level % is now: 44
Battery Level % is now: 43
Battery Level % is now: 44
Battery Level % is now: 45
Battery Level % is now: 44
Battery Level % is now: 43
Battery Level % is now: 44
Battery Level % is now: 43
Battery Level % is now: 44
Battery Level % is now: 42
Battery Level % is now: 43
Battery Level % is now: 44
Battery Level % is now: 43
Battery Level % is now: 44
Battery Level % is now: 43
Battery Level % is now: 44
Battery Level % is now: 45
Battery Level % is now: 44
Battery Level % is now: 45
Battery Level % is now: 44
Battery Level % is now: 45
Battery Level % is now: 43
Battery Level % is now: 44
Battery Level % is now: 43
Battery Level % is now: 44
Disconnected from central: 49:6d:05:30:c3:91
```

Figura 2: Informacion del estado de la bateria

#### 1.1.2. Modo monitor

Esta vez se ha importado el ejemplo . ^rduino<br/>BLE/Central/Scan"donde se imprime la intensidad de señal el UUID y la MAC

Figura 3: RSSI, Direccion MAC y UUID de mi dispositivo movil

Se le a añadido un servidor de tiempo para que cada 5 segundos reales haga el escaneo para ello se han añadido las lineas 6,7,27 donde esta ultima es la barrera de paso que se abre solo cuando pasan 5 segundos.

```
#include <ArduinoBLE.h>
    #include <RTCZero.h>
    RTCZero rtc;
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      rtc.begin();
      // begin initialization
9
      if (!BLE.begin()) {
10
        Serial.println("starting Bluetooth® Low Energy module failed!");
11
12
        while (1);
13
      }
14
15
      Serial.println("Bluetooth® Low Energy Central scan");
16
      // start scanning for peripheral
      BLE.scan();
18
19
20
21
    void loop() {
      // check if a peripheral has been discovered
22
23
      BLEDevice peripheral = BLE.available();
      //creamos una barrera que mientras no sea un numero divisible entre 5 (0,5,10...)
25
      //no se abre, de esta forma solo el programa contunuara cada 5 segundos
26
      while(rtc.getSeconds()%5 != 0);
28
      if (peripheral) {
29
        // discovered a peripheral
        Serial.println("Discovered a peripheral");
31
        Serial.println("----");
32
33
        // print address
34
        Serial.print("Address: ");
35
        Serial.println(peripheral.address());
        // print the local name, if present
38
```

```
if (peripheral.hasLocalName()) {
           Serial.print("Local Name: ");
40
           Serial.println(peripheral.localName());
41
         }
42
43
         // print the advertised service UUIDs, if present
44
         if (peripheral.hasAdvertisedServiceUuid()) {
45
           Serial.print("Service UUIDs: ");
46
           for (int i = 0; i < peripheral.advertisedServiceUuidCount(); i++) {</pre>
47
             Serial.print(peripheral.advertisedServiceUuid(i));
48
             Serial.print(" ");
49
50
           Serial.println();
51
         }
53
         // print the RSSI
54
         Serial.print("RSSI: ");
55
        Serial.println(peripheral.rssi());
57
         Serial.println();
60
    }
61
```

## 1.2. Calculo de distancia mediante intensidad de señal

Para este paso se ha estado tomando la intensidad de señal (RSSI) el beacon cada 10 centímetros.

Otros compañeros hicieron las medidas o en el aula de practicas o en sus casas y la señal tenia mucho error y era imprecisa, debido a esto he realizado las medidas en las afueras de mi pueblo en un huerto de mas de 50m de largo para así evitar cualquier interferencia.



Figura 4: Ubicación elegida (rojo)

El codigo empleado es el mismo que el ejemplo de Scan que nos aporta la propia libreria pero se ha cambiado la función Scan() por ScanForUuid() para solo escanear mi dispositivo (concrétame el "fd6f") para así seguir evitando interferencias.

En cada distancia se han tomado 10 medidas y se han eliminado las intensidades que sobrepasaban la desviación típica, también se ha anotado el error de la medida que en mi caso fue de un  $\pm 5\,\%$ 

Distancia cm	¥	RSSI	۳	Error	۳
0		-20		1	
10		-30		1,5	
20		-35		1,75	
30		-43		2,15	
40		-48		2,4	
50		-56		2,8	
60		-60		3	
70		-70		3,5	
80		-74		3,7	
90		-76		3,8	
100		-77		3,85	
110		-80		4	
120		-81		4,05	
130		-83		4,15	
140		-84		4,2	
150		-85		4,25	
160		-85		4,25	
170		-87		4,35	
180		-89		4,45	
190		-88		4,4	
200		-88		4,4	
210		-88		4,4	
220		-88		4,4	
230		-93		4,65	
240		-95		4,75	
250		-97		4,85	
260		-98		4,9	
270		-98		4,9	
280		-99		4,95	
290		-99		4,95	
300		-99		4,95	

Figura 5: Datos




Figura 6: Comparación de la intensidad de señal con la distancia

Se han interpolado los puntos y se ha obtenido la siguiente ecuación logarítmica:

$$RSSI = -25,290525 \ln(DISTANCIA) - 13,484086$$

Podemos observar que al no haber interferencias podemos llegar hasta 3 metros, a partir de allí la señal se estanca. también las intensidades disminuyen mas orgánicamente con la distancia apreciándose mejor la curva logarítmica que tiene que dar al contrario que si se hiciera la prueba en la universidad como otros compañeros donde la cantidad de interferencias es tal que la intensidad disminuye y fluctúa mucho.

## 2. Funcionamiento combinado Wifi/BLE

#### 2.1. Ping

Para este ejemplo hemos hecho ping a Google y se ha empleado el ejemplo de ping que nos aporta la librería WiFiNINA

```
#include <SPI.h>
2
    #include <WiFiNINA.h>
    #include "arduino_secrets.h"
    /////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h
    char ssid[] = SECRET_SSID;
                                      // your network SSID (name)
    char pass[] = SECRET_PASS;
                                   // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
    int status = WL_IDLE_STATUS;
                                     // the WiFi radio's status
    // Specify IP address or hostname
10
    String hostName = "www.google.com";
    int pingResult;
12
13
```

```
void setup() {
      // Setup leds
15
      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
16
17
      // Initialize serial and wait for port to open:
18
      Serial.begin(9600);
19
20
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
22
23
24
      // check for the WiFi module:
25
      if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
26
        Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
27
        // don't continue
        while (true);
29
30
31
      String fv = WiFi.firmwareVersion();
32
      if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {</pre>
33
        Serial.println("Please upgrade the firmware");
35
36
      // attempt to connect to WiFi network:
37
      while ( status != WL_CONNECTED) {
        Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
39
        Serial.println(ssid);
40
        // Connect to WPA/WPA2 network:
        status = WiFi.begin(ssid, pass);
42
43
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
44
45
        parpadeo(100, 700);
46
47
      // you're connected now, so print out the data:
      Serial.println("You're connected to the network");
49
          digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
50
      printCurrentNet();
52
      printWiFiData();
    }
53
    void loop() {
55
      Serial.print("Pinging ");
56
      Serial.print(hostName);
57
      Serial.print(": ");
58
59
      pingResult = WiFi.ping(hostName);
      if (pingResult >= 0) {
62
        Serial.print("SUCCESS! RTT = ");
63
        Serial.print(pingResult);
        Serial.println(" ms");
65
66
        Serial.print("FAILED! Error code: ");
        Serial.println(pingResult);
68
69
70
```

```
delay(5000);
72
73
     void printWiFiData() {
74
       // print your board's IP address:
75
       IPAddress ip = WiFi.localIP();
76
       Serial.print("IP address : ");
77
       Serial.println(ip);
79
       Serial.print("Subnet mask: ");
80
       Serial.println((IPAddress)WiFi.subnetMask());
81
82
       Serial.print("Gateway IP : ");
 83
       Serial.println((IPAddress)WiFi.gatewayIP());
       // print your MAC address:
86
       byte mac[6];
87
       WiFi.macAddress(mac);
       Serial.print("MAC address: ");
       printMacAddress(mac);
90
91
92
     void printCurrentNet() {
93
       // print the SSID of the network you're attached to:
94
       Serial.print("SSID: ");
       Serial.println(WiFi.SSID());
96
97
       // print the MAC address of the router you're attached to:
       byte bssid[6];
99
       WiFi.BSSID(bssid);
100
       Serial.print("BSSID: ");
101
102
       printMacAddress(bssid);
       // print the received signal strength:
103
       long rssi = WiFi.RSSI();
104
       Serial.print("signal strength (RSSI): ");
105
       Serial.println(rssi);
106
107
       // print the encryption type:
108
109
       byte encryption = WiFi.encryptionType();
       Serial.print("Encryption Type: ");
110
       Serial.println(encryption, HEX);
       Serial.println();
112
113
114
     void printMacAddress(byte mac[]) {
115
       for (int i = 5; i >= 0; i--) {
116
         if (mac[i] < 16) {
117
           Serial.print("0");
118
119
         Serial.print(mac[i], HEX);
120
         if (i > 0) {
121
           Serial.print(":");
122
123
124
       Serial.println();
125
126
127
```

```
void parpadeo(int duracion, int frecuencia) {
       for (int i = 1; i <= 5; i++) {
129
         for (int j = 1; j <= i; j++ ) {
130
           digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
131
           delay(duracion);
132
           digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
133
           delay(duracion);
134
135
         delay(frecuencia);
136
137
    }
138
```

```
You're connected to the network
SSID: Redmi
BSSID: C2:25:14:1A:E0:0D
signal strength (RSSI): -20
Encryption Type: 4

IP address: 192.168.47.144
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway IP: 192.168.47.126
MAC address: C8:C9:A3:E6:7E:F8
Pinging www.google.com: SUCCESS! RTT = 210 ms
Pinging www.google.com: SUCCESS! RTT = 110 ms
Pinging www.google.com: SUCCESS! RTT = 110 ms
Pinging www.google.com: SUCCESS! RTT = 70 ms
Pinging www.google.com: SUCCESS! RTT = 70 ms
Pinging www.google.com: SUCCESS! RTT = 70 ms
```

Figura 7: Ping a Google

## 2.2. Funcionamiento de Wifi y BLE simultaneo

Este funcionamiento a priori seria imposible ya que Arduino nano solo dispone de una antena

```
#include <ArduinoBLE.h>
#include <WiFiNINA.h>

// SSID and PASSWORD

#define SSID "Redmi"
#define PASSWORD "987654321"
int status = WL_IDLE_STATUS;

void setup() {
```

```
10
11
      // setup serial output
12
      Serial.begin(9600);
13
14
      // si se puede conectar conectamos a wifi
15
      while ( status != WL_CONNECTED) {
16
        Serial.print("conectando...");
        Serial.println(SSID);
18
        // conectando:
19
        status = WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
20
        delay(5000);
21
22
23
      // Once connected, notify via serial monitor, and try BLE scanning.
           Serial.print("conectado a:");
25
        Serial.println(SSID);
26
      Serial.println("Encendiendo BLE");
27
28
      if (!BLE.begin()) {
29
        Serial.println("Fallo al encender BLE");
31
        while (1);
32
33
34
      Serial.println("Starting BLE Scanning...");
35
36
      BLE.scan();
        BLEDevice peripheral = BLE.available();
38
      if (peripheral) {
39
         // discovered a peripheral
41
        Serial.println("Discovered a peripheral");
        Serial.println("----");
42
43
         // print address
        Serial.print("Address: ");
45
        Serial.println(peripheral.address());
46
        // print the local name, if present
48
        if (peripheral.hasLocalName()) {
49
          Serial.print("Local Name: ");
          Serial.println(peripheral.localName());
51
        }
52
        // print the advertised service UUIDs, if present
        if (peripheral.hasAdvertisedServiceUuid()) {
55
          Serial.print("Service UUIDs: ");
           for (int i = 0; i < peripheral.advertisedServiceUuidCount(); i++) {</pre>
             Serial.print(peripheral.advertisedServiceUuid(i));
58
            Serial.print(" ");
59
          Serial.println();
61
62
         // print the RSSI
64
        Serial.print("RSSI: ");
65
        Serial.println(peripheral.rssi());
```

```
67 ]
68 }
```

Cuando ejecutamos este codigo se bloquea en la linea 36 ya que la antena esta ocupada por la función WIFI




Figura 8: BLE WIFI combinado

Esto se podría solucionar apagando la antena y enchufándola cada vez que se cambie de funcionalidad.