

## Tema1. Introducción

Arquitectura

Diseño

- 1. Arquitectura de computadores
- 2. El diseño de computadores

#### Tema1. Introducción

Diseño

#### 1. Arquitectura de computadores

- 1.1 Niveles de descripción de un computador

  . Liveles de obstrucción
- 1.2 Definición de arquitectura
- 1.3 Clasificación de arquitecturas —) Taxonomía de Flynn

#### 2. El diseño de computadores

- 2.1 El proceso de diseño
  - a)Establecer requerimientos funcionales
  - b)Decisiones de implementación
  - c)Consideración de las nuevas tendencias
- 2.2 Principios de diseño
  - a) Acelerar el caso común
  - b) Ley de rendimientos decrecientes
  - c) Localidad de referencia

Arquitectura

Diseño

## El concepto de arquitectura

Acuñado por IBM en 1964. Parte del repertorio de instrucciones visible por el programador:

[Amdahl, 64]. Presentación del IBM S/360: La arquitectura de un computador es la estructura del computador que un programador en lenguaje máquina debe conocer para escribir un programa correcto

- Unificar las diferentes divisiones de IBM en una arquitectura común
- Referencia exclusivamente al diseño del repertorio de instrucciones
- Errores de diseño por falta de consideración de aspectos de implementación

Arquitectura

Diseño

#### El concepto de arquitectura

 Disciplina que trata el diseño de máquinas para ejecutar programas con criterios de optimización de rendimiento y coste

- Aspectos relacionados
- Diseño del repertorio de instrucciones
- Diseño de la organización funcional
- Diseño lógico
- Implementación → Tecnología (logo nivel)

Arquitectura

Diseño

#### Niveles estructurales de Bell y Newell [Bell, 71]:

- Descripción del computador mediante una aproximación por capas
- <u>Cada capa utiliza</u> los <u>servicios</u> que proporciona la del nivel inferior

#### • Propone 5 niveles:


- De componente (transisteres, etc)
- Electrónico
- Digital
- Transferencia entre registros (RT)
- Procesador-Memoria-Interconexión (PMS)


Arquitectura

Diseño

#### Niveles de Interpretación de Levy [Bell 78, De Miguel 01]:

- Contemplan al computador desde un punto de vista funcional
- Constituido por una serie de máquinas virtuales superpuestas
- <u>Cada máquina interpreta las instrucciones de su nivel, proporcionando servicios a la máquina de nivel superior y aprovechando los de la máquina de nivel inferior</u>
- Se distinguen 5 niveles:
  - Aplicaciones
    - Lenguajes de alto nivel
    - Sistema Operativo
    - Instrucciones máquina
    - Microinstrucciones
- Estos niveles son similares a los niveles funcionales de [Tanenbaum 86, 99, 00].





Diseño

TECNOLOGÍA

#### Niveles de abstracción para un computador: Circuito electrónico **SW** Diseño Puertas lógicas, biestables, etc. Utilizan componentes del nivel **ARQUITECTURA** anterior. Las leves que lo rigen son las de la electricidad, de naturaleza continua.

• El comportamiento del circuito se

#### **Componentes físicos:**

describe en términos de

corrientes, tensiones y

frecuencias.

Introducción

- Semiconductores de tipo n y p, metales, polisilicio, etc...
- A partir de estos se construyen bloques: transistores, resistencias, etc.
- Las leyes que lo rigen son las de la electrónica física.

Sistemas de cómputo, Ensamblador,... Sist. Computador Procesadores, Interfaces E/S, Datapath **Nivel RT** ALUs, registros, memorias, MUX,...

Llamadas al Sistema, Comandos....

**Digital** 

Niv. Soft. Superiores

Sistema Operativo

Electrónica Uniones P N, Metal, Polisilicio

Puertas lógicas, inversores, biestables

Componente

#### Niveles de abstracción para un computador: Lógica digital (F.C) SW Diseño Niv. Soft. Superiores Llamadas al Sistema, Comandos.... • Las leyes que lo rigen son las del **ARQUITECTURA** Álgebra de Boole Sistema Operativo Sistemas de cómputo, Ensamblador,... · Se divide en 2 partes: circuitos combinacionales y secuenciales Sist. Computador Procesadores, Interfaces E/S, Datapath Nivel combinacional: se utilizan como componentes las **Nivel RT** puertas NAND, NOR, NOT, etc. para generar bloques como, ALUs, registros, memorias, MUX,... TECNOLOGÍA multiplexores, decodificadores, conversores de códigos y **Digital** circuitos aritméticos. Puertas lógicas, inversores, biestables

 Nivel secuencial: se utilizan como componentes elementos de memoria (biestables) y bloques Introducción del nivel anterior para obtener circuitos secuenciales, como registros, contadores, memorias, etc.

Uniones P N, Metal, Polisilicio Componente

Electrónica



- Utiliza los componentes del nivel anterior, registros, circuitos aritméticos, memorias, etc, para crear componentes del procesador o de otros elementos del computador (interfaces).
  - En este nivel se incluye como un posible subnivel la microprogramación.

Construir CPU's, memorias, etc

**Nivel RT** ALUs, registros, memorias, MUX,... **Digital** Puertas lógicas, inversores, biestables

Uniones P N, Metal, Polisilicio

Electrónica

TECNOLOGÍA

Componente

# 1.1 Niveles de descripción de un computador Niveles de abstracción para un computador: SW Niv. Soft. Superiores Llamadas al Sistema, Comandos.... **ARQUITECTURA** Sistema Operativo Sistemas de cómputo, Ensamblador,...

TECNOLDE

#### Sistema computador Especificación de componentes

Diseño

Introducción

- (memorias, procesador, buses, redes de interconexión, periféricos, etc). interconexión entre ellos y operación del sistema completo.
- Programación a bajo nivel (lenguaje máquina y ensamblador).

**Nivel RT** ALUs, registros, memorias, MUX,... **Digital** Puertas lógicas, inversores, biestables Electrónica Uniones P N, Metal, Polisilicio

Procesadores, Interfaces E/S, Datapath

Sist. Computador

Componente

#### Niveles de abstracción para un computador: SW Diseño **Niveles superiores** Niv. Soft. Superiores Niveles software: compiladores, Llamadas al Sistema, Comandos.... programas escritos en lenguajes ARQUITECTURA de alto nivel, etc. **Sistema Operativo** Realización de programas v compiladores eficientes requieren Sistemas de cómputo, Ensamblador,... el conocimiento de la arquitectura Sist. Computador del computador incremento de prestaciones. Procesadores, Interfaces E/S, Datapath **Nivel RT** Sistema operativo ALUs, registros, memorias, MUX,... **TECNOLOGIA** Interfaz entre hardware y **Digital** software.

Encargado de facilitar el uso eficiente de los recursos hardware por parte de los usuarios y de los programas de

aplicación.

Introducción


Uniones P N, Metal, Polisilicio Componente

Puertas lógicas, inversores, biestables

Electrónica

Arquitectura


Diseño



Arquitectura

Diseño

#### Niveles que abarca la Arquitectura



Arquitectura

Diseño

Definición de arquitectura "Conjunto de instrucciones, recursos y características del procesador que son visibles al software que se ejecuta en el mismo. Por tanto, la arquitectura determina el software que el procesador puede ejecutar directamente, y esencialmente define las especificaciones a las que debe ajustarse la microarquitectura" [Ortega, 2005]

Microarguilectura ( Arguilectura concreta (Se usan como sinónimos)

Arquitectura

Diseño

• Definición de microarquitectura: "Conjunto de recursos y métodos utilizados para satisfacer las especificaciones que establece la arquitectura. El término incluye tanto la forma en que se organizan los recursos como las técnicas utilizadas para alcanzar los objetivos de costes y prestaciones planteados. La microarquitectura define las especificaciones para la implementación lógica" [Ortega, 2005]

Arquitectura

Diseño

Ámbito de la arquitectura

Arquitectura a nivel lenguaje máquina

Organización

alto nivel del diseño de un computador

**Hardware** 

componentes específicos de una máquina

Repertorio de instrucciones

Sistema de memoria, estructura del Bus, diseño interno de la CPU...

Diseño lógico detallado, la tecnología de encapsulamiento...

Introducción

Implementa

Diseño

Como toda clasificación, una clasificación (o taxonomía) de arquitecturas persique dividir el conjunto de los computadores en una serie de clases de forma que, si se sabe la clase a la que pertenece un computador, automáticamente se conocen una serie de características interesantes del mismo

La clasificación más extendida "Taxonomía de Flynn":

Introducción


SISD → Single Instruction, Single Data
 SIMD → " " Multiple Data Classifica Según Nº instr. concurr.
 MISD -> Multiple 11 , Single Data II.A
 MIMD -> Multiple 1, Multiple

(1966)

Arquitectura

Diseño

**Computadores SISD:** un único flujo de instrucciones procesa operandos y genera resultados, definiendo un único flujo de datos.




Computadores SIMD: un único flujo de instrucciones procesa operandos y genera resultados, definiendo varios flujos de datos, dado que cada instrucción codifica realmente varias operaciones iguales, Diseño cada una actuando sobre operadores distintos. · Invest. ciantifica for all Epi(i=1 to 4) do

(Pic. rectivishes, proc. natriciales.)

Begin pora tales (P(simultinearcale) C[i] = A[i] + B[i];F[i] = D[i]-E[i]; (ada (up. i G[i] = K[i]\*H[i]; subst much darks End: UC Procesadores matriciales 2 india que son vectores. ADDV C,A,B SUBV F,D,E Introducción **MULV G,K,H** · Replica instrucción en varios fligos de datos - Muchas ALU · Fueza actual-> Tarjetas gráficos (píxeles, transformación irrigenes).

**Computadores MISD:** se ejecutan varios flujos distintos de instrucciones (MI) aunque todos actúan sobre el mismo flujo de datos. Diseño Actualmente no existen computadores que funcionen bajo este esquema  $FI_1$  $FI_2$ flyo datos FD UP<sub>1</sub> UM<sub>1</sub> UC<sub>2</sub>  $UM_2$ UP<sub>2</sub> · Inkligancia Artificial 1 dato-) Se transferom en dist. instruccing FD El dado de abro os el resultado de obro speración  $UM_{m}$ Introducción FD  $FI_n$ 

| <b>-</b> .     |  |
|----------------|--|
| TPU →          | · Price sader desarrollado on Google · |
| /              | · Pricesador dosarrollado por Google   |
|                | - Pera Utilizado en IA.                |
| Tensor         |  |
| Ų              | Rad-cfer vector x auntine.             |
|                |  |
| Pacticlo       |  |
| tensmal        |  |
| <b>V</b> 20 11 |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |



Arquitectura

Diseño

<u>Paralelismo de datos:</u> La <u>misma</u> función, <u>instrucción</u>, etc. se ejecuta en paralelo pero en cada una de esas ejecuciones se aplica sobre un conjunto de datos distinto

Arquitectura

Diseño

Paralelismo funcional: Varias funciones, tareas, instrucciones, etc. (iguales o distintas) se ejecutan en paralelo. Se distinguen los siguientes niveles (según el tipo de entidades funcionales que se ejecutan en paralelo):

Granularidad — Nivel de executacionales

Espectar y meltdam

- Nivel de instrucción (ILP) se ejecutan en paralelo las instrucciones de un programa. Granularidad fina. Pistolos instr. a la vez. Gjenes especulation > is else
  - Nivel de bucle o hebra (Thread) se ejecutan en paralelo distintas iteraciones de un bucle o secuencias de instrucciones de un programa.

    Granularidad fina/media.

    Granularidad fina/media.

    Granularidad fina/media.
  - Nivel de procedimiento (Proceso) los distintos procedimientos que constituyen un programa se ejecutan simultáneamente. Granularidad media.
- **Nivel de programa** la plataforma ejecuta en paraleló programas diferentes que pueden corresponder, o no, a una misma aplicación. Granularidad gruesa.

Introducción

Multi-core -> Distintes programs en distintes proc. (Peraletismo).

Diseño

#### **Tipos de computadores**

- Dispositivos móviles personales
  - Teléfonos móviles, tablets, ... Coste y eficiencia energética

NO proc. demosiodo regido (afregeria)

- · Ordenadores sobremesa
  - Precio-rendimiento
- · Servidores -> Orderedos altes pesteciones. Le impertente -> Dispenibilidas
  - Disponibilidad, escalabilidad, rendimiento
  - Clusters -> Conjunto de computadores comentado como un gran de computadores actuando como un gran
- juegos multiusuario Warehouse -scale coupler. Says-> Sofilarore as ex Surice
  • Embebidos —) Pealiza una o algunas pocas funciones dedicadas
  - Presentes en máquinas: microondas, lavadoras, impresoras, switches, coches ... Amplio espectro coste rendimiento

computador. SaaS: búsquedas, redes sociales, video compartido,

17-14-57 cm

## 2. Diseño de computadores

Arquitectura

Diseño

Tarea de diseño

- Association for Computing Machinery
- Propuesta conjunta ACM-IEEE
  - Informática basada en tres paradigmas: teoría, abstracción y diseño (no prima ninguno sobre el otro)
  - Teoría: Fuerte base matemática. Ciencias formales
    - Definición
    - Teorema
    - Demostración
    - Interpretación

#### 2. Diseño de computadores

Arquitectura

Diseño

- Tarea de diseño
- Propuesta conjunta ACM-IEEE
  - Informática basada en tres paradigmas: teoría, abstracción y diseño (no prima ninguno sobre el otro)
  - Abstracción: Ciencias experimentales. (Física, química)
    - Hipótesis
    - Construcción de un modelo y realización de predicciones
    - Diseño de experimentos y recogida de resultados
    - Análisis de resultados

## 2. Diseño de computadores

Arquitectura

- Tarea de diseño
- Propuesta conjunta ACM-IEEE
  - Informática basada en tres paradigmas: teoría, abstracción y diseño (no prima ninguno sobre el otro)
  - Diseño: Ingenierías. Ciencias aplicadas

- Pasos

  Establecer requerimientos -> Aquello que se pide (de norda merrado)

  Especificar -> Construir

  Realización del sistema

  Prueba del sistema

Arquitectura

Diseño

- Establecer requerimientos funcionales
- Especificar el sistema
- Realización del sistema
- Prueba del sistema



a. Establecer requerimientos funcionales y especificar

- Funcionalidades inspiradas por el mercado y el software de aplicación que determinan características específicas del sistema
- Especificación en base a criterios de coste, rendimiento, consumo y disponibilidad para el mercado pensado

|              | Difernais  | us en Jurian del regulamiento funcional  |
|--------------|--|--|
|              | a. Establecer re   | equerimientos funcionales y especificar  |
| Arquitectura | Requerimientos funcionales   | Características típicas requeridas o soportadas  |
| Diseño       | <ul> <li>Área de aplicación</li> <li>Móviles</li> <li>PCs</li> <li>Servidores</li> <li>Clusters/Warehouse-Scale<br/>Computers</li> <li>Computación embebida</li> </ul> | <ul> <li>Objetivo del computador</li> <li>Rendimiento en tiempo real para muchas tareas, incluyendo gráficos, video y audio; eficiencia energética.</li> <li>Rendimiento equilibrado para muchas tareas, incluyendo gráficos, video, y audio.</li> <li>Soporte para BB.DD. y transacciones; alta fiabilidad y disponibilidad; escalabilidad</li> <li>Alta productividad para tareas independientes; corrección de errores en memorias proporcionalidad energética</li> <li>A menudo requiere soporte especial para video y audio (y otras extensiones específicas de aplicaciones); limitaciones en consumo y se puede requerir control de potencia; limitaciones de tiempo real.</li> </ul> |
|              | Nivel de compatibilidad software En lenguaje de programación   | Determina la cantidad de software existente para la máquina Más flexible para el diseñador, necesita nuevo compilador  |

segmentos.

UNIX, Windows, Linux

Distintas redes: Ethernet,

| Compiladores C | Nivel de compatibilidad softwa<br>En lenguaje de programación<br>Código binario compatible                              |
|----------------|---|
| ejeculables    | Requerimientos del S.O. Tamaño del espacio de direccion Gestión de memoria Cambio de contexto Interrupciones Protección |
| Introducción   | Estándares<br>Punto flotante  |
|                | Bus E/S   |

Redes

Sistema operativo

Lenguajes de programación

Tipos de soporte impactan en el diseño hardware y S.O. Diferentes S.O. y necesidades de aplicación: protección de páginas frente a protección de Ciertos estándares pueden ser requeridos por el mercado Formato y aritmética: IEEE 754, aritmética especial para gráficos o procesamiento de señal Dispositivos E/S: Serial ATA, Serial Attach SCSI, PCI Express

La arquitectura está completamente definida (poca flexibilidad), pero no necesita invertir en software ni en portar programas Características necesarias para soportar el S.O. requerido Muy importante, puede limitar aplicaciones nes Para S.O. modernos; puede ser plana, paginada, segmentada. Requerido para interrumpir y recomenzar un programa

Lenguajes (ANSI C, C++, Java, Fortran) afectan al repertorio de instrucciones.

Arquitectura

Diseño

b. Decisiones de implementación

¿Como se implementa mejor una funcionalidad requerida?

La decisión de implementación software o hardware

- Ventajas implementación software
  - El bajo coste errores → Todo + modificable (más sencillo)
  - Facilidad de diseño
  - · Actualización simple Actualizar compladores, etc.
- Ventajas implementación hardware
  - Rendimiento 

    → Velouid-d (y que lenga uso)

    (Ley de Ahmodal)

Arquitectura

Diseño

c. Consideración de las nuevas tendencias

- Diseñador consciente de tendencias:
  - Utilización del computador
  - Tecnología de computadores
- Una arquitectura a nivel lenguaje máquina con éxito puede durar decenas de años (núcleo de la IBM 360 desde 1964, 50 años)

#### c. Consideración de las nuevas tendencias

Tendencias en tecnologías hardware [Agarwall, 00]

| Tecnología                              | Tendencias de rendimiento y densidad   |  |  |
|---|--|--|--|
| Tecnología de CI                        | El número de transistores en un chip aumenta aproximadamente el 35% por año, x4 en 4 años.  La velocidad de los dispositivos aumenta casi a esa rapidez.  [Agarwall, 00] disminución tasa crecimiento a 12% anual (consecuencia de procesos de 0,035 micras previstos para 2014) |  |  |
| DRAM semiconductora                     | La densidad aumenta en un 60% por año, cuadruplicándose en tres años. 2011 25-40% x2 cada 2-3 años [Kim, 2005] La duración del ciclo ha mejorado muy lentamente, decreciendo aproximadamente una tercera parte en diez años.   |  |  |
| Tecnología de almacenamiento secundario | La densidad del disco magnético aumenta desde 2004 40% año x2 cada 3 años. El tiempo de acceso ha mejorado un tercio en diez años. Crecimiento de los discos SSD (NAND SLC, MLC y TLC)   |  |  |

# Ley de Moore A nivel transistores

 Las velocidades de cómputo y las densidades de almacenamiento se duplican cada 18 meses


Introducción



Arquitectura

Arquitectura

Moore's Law – The number of transistors on integrated circuit chips (1971-2016) Our World Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important as other aspects of technological progress – such as processing speed or the price of electronic products – are strongly linked to Moore's law.



Introducción

Data source: Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor count)

The data visualization is available at OurWorldinData.org. There you find more visualizations and research on this topic.

Licensed under CC-BY-SA by the author Max Roser.

in Data

Arquitectura

Diseño

Field Programable Gate Array -> Programs consiner entre purtus

c. Consideración de las nuevas tendencias

#### Tendencias software

- Creciente cantidad de memoria utilizada por los programas y sus datos
- Sustitución del lenguaje ensamblador por los lenguajes de alto nivel.
- Reorientación de las arquitecturas hacia el soporte de los compiladores
- · Jugos de instrucciones persando en el cuipilador.

## 2.2 Principios de diseño de computadores

Arquitectura

Diseño

#### a. Acelerar el caso común

- Favorecer el caso frecuente
  - **Ejemplo**: El desbordamiento de la suma es poco frecuentemente.
  - El principio indicaría la optimización del caso sin desbordamiento
  - La cuantificación de este principio se conoce como la ley de Amdahl

#### Ley de Amdahl

- Define la ganancia de rendimiento o aceleración que puede obtenerse al mejorar alguna característica de un computador
- La mejora obtenida en el rendimiento al utilizar algún modo de ejecución más rápido está limitada por la fracción de tiempo en que se puede utilizar ese modo más rápido

$$Aceleración \text{ Re } n \text{ dim } iento = \frac{\text{Re } n \text{ dim } iento \text{ con mejora}}{\text{Re } n \text{ dim } iento \text{ sin mejora}} = \frac{Tiempo \text{ ejecución sin mejora}}{Tiempo \text{ ejecución con mejora}}$$

## 2.2 Principios de diseño de computadores

#### Arquitectura

Diseño

#### b. Ley de rendimientos decrecientes


 La mejora incremental en la aceleración conseguida por una mejora adicional en el rendimiento de una parte del cálculo disminuye tal y como se van añadiendo mejoras.

# c. Localidad de referencia - Programo usan peque nogramos muho.

Tendencia de los programas a reutilizar los datos e instrucciones usados recientemente. Los programas suelen emplear el 90% de su tiempo de ejecución en el 10% del código.

■ Menos del 4% de las instrucciones del programa Spice (instrucciones

estáticas) representan el 80% de las instrucciones dinámicas.



Spice

TeX

accedidos recientemente probablemente serán accedidos en un futuro próximo.

• Localidad temporal: Los elementos

 Localidad espacial: Los elementos cuyas direcciones son próximas tienden a ser referenciados juntos en el tiempo.

Introducción

14%

12% 10%

4%

0%

GCC