## Compte-rendu du TD3:

## 1) Introduction

Durant ce TD, nous allons étudier les architectures de type « pipeline » du RISC-V.

## 2) Matériel

Récupération des archives sur campus

- 3) Effet des dépendances de données des instructions sur la microarchitecture de type pipeline
- 3.1) Les éléments en jaune sur le schéma représentent la partie « datapath », tandis que ceux en rouge représentent le bloc « controlpath ».
- 3.2) Test
- (1) ADD R1, R0, R0 → 0000 0000 0000 0000 0000 1011 0011 → 0xB3
- (3) OR R1, #0x1  $\rightarrow$  0000 0000 0001 0000 1110 0000 1001 0011  $\rightarrow$  0x10E093
- (5) ADD R4, R1, R1  $\rightarrow$  0000 0000 0001 0000 1000 0010 0011 0011  $\rightarrow$  0x108233
- (6) ADD R5, R2, R2 → 0000 0000 0010 0001 0000 0010 1011 0011 → 0x2102B3
- 3.2.1) Dans ce programme, on attribue à R1 et R2 la valeur de R0 (0x0), puis on effectue un OR sur ces deux registres afin de leur attribuer respectivement les valeurs 1 et 2. Ensuite, on ajoute deux fois R1 dans R4, et deux fois R2 dans R5; on søattend donc à retrouver les valeurs 2 dans R4 et 4 dans R5.
- 3.2.2) Le résultat obtenu est 0 dans les deux registres R4 et R5, et cela est dû aux relations de dépendance entre certaines instructions.
- 3.3) Correction logicielle du problème
- 3.3.1) On peut coder une instruction NOP sur learchitecture RISC-V de la manière suivante :

ADDI RO, RO → 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0011 → 0x13

3.3.2) Comme annoncé à la question 3.2.1), il existe des relations de dépendance entre certaines instructions, notamment la (1) et la (3), la (3) et la (5), la (2) et la (4), ainsi quœntre la (4) et la (6).

On insère donc deux NOP, løune entre les instructions (2) et (3), et løutre entre les instructions (4) et (5). Ce NOP fait office døinstruction « vide » et permet simplement de décaler les instructions pour corriger les erreurs de dépendance.

## 4) Correction matérielle du problème

- 4.1) Les étages du pipeline qui étaient concernés par les dépendances étaient les étages de décodage (ID) et de write back (WB).
- 4.2) Pour implémenter un interlock, il faut modifier le fichier « controlpath » en mettant les instructions dans lesquelles nous avons trouvé des dépendances à zéro avec la commande (others => '0').