

Nordlicht KV-Serie ? Kurzcheckliste Stoerungen

Nur fuer den Betrieb. Keine Geraete oeffnen.

E12 Wassertank (KV-400):

- Tank sitzt fest und ist gefuellt.
- Schwimmerklappe SK-2 muss frei schwingen.
- Filter WF-400: 8 Wochen / 60 l, bei hartem Wasser 6 Wochen.
- Programm Filterwechsel im Menue Service bestaetigen.

E07 Mahlwerk:

- Bohnenbehaelter oeffnen, Fremdkoerper trocken entnehmen.
- Keine aromatisierten Bohnen. Mahlgrad eine Stufe groeber.
- MS-7: 50.000 Tassen oder 18 Monate, nur Dienst.

E18 Tropfschale:

- Schale leeren, Sensor TS-4 trocken, 10 Sekunden warten.
- KV-800: Ablaufschlauch ohne Knick.

E21 Brueheinheit:

- BE-12 entnehmen, handwarm spaelen, einrasten (Klick).
- Nicht in die Spuelmaschine. Nach 15.000 Bezugszeiten tauschen.

E34 Heizung: nicht weiter beziehen. Zuerst KV-Entkalk.

E42: mindestens 80 g Bohnen, Deckel schliessen.

E52 (nur KV-800): Milch kuelter als 8 Grad, Fuehler MF-1 wischen.