### Описание протокола обмена «ПУЛЬСАР-М»

#### 1. Общие данные

Данные передаются пакетами. Формат байт по умолчанию **8N1**. Битовая скорость по умолчанию для проводных приборов **9600**, для беспроводных **19200**.

Общая структура передаваемых пакетов выглядит: запрос от ПК-

•					
ADDR	F	$\mathbf{L}$	DATA_IN	ID	CRC16

**ADDR** - сетевой адрес устройства (4байта) в формате BCD, старшим байтом вперёд;

**F** - код функции запроса (1 байт);

L - общая длина пакета (1 байт);

**DATA\_IN** – входные данные запроса (длина определяется F);

**ID** - идентификатор запроса (любые 2 байта);

**CRC16** – контрольная сумма (uint16\_t) 2 байта младшим байтом вперёд.

ответ прибора-

ADDR	F	L	DATA_OUT	ID	CRC16

Где:

**ADDR** - сетевой адрес устройства (4байта) в формате BCD, старшим байтом вперёд;

**F** - код функции ответа (1 байт);

L - общая длина пакета (1 байт);

**DATA\_OUT** – выходные данные ответа (длина определяется **F** и **DATA\_IN**);

**ID** - идентификатор запроса (2 байта присутствующие в ID запроса);

**CRC16** – контрольная сумма (uint16\_t) 2 байта младшим байтом вперёд. Модели приборов работающие по протоколу «Пульсар-М»: счётчики импульсов регистраторы Пульсар-2М, Пульсар-4М, Пульсар-6М, Пульсар-16М, Пульсар-16М, этажный модуль - Пульсар-16РМ-М, приёмный модуль счётчиков воды и газа — Пульсар-24М.

#### 2. Вычисление CRC16

Пример вычисления CRC16 на языке C:

```
uint16_t WordCrc16 (uint8_t *Data, uint16_t size)
 uint16 t
             shift_cnt,f;
uint8_t
 uint8_t
             *ptrByte;
 uint16 t
             byte cnt = size;
 ptrByte = Data;
 w = (uint16_t)0xffff;
for (;byte_cnt>0;byte_cnt--)
  w = (uint16_t)(w^(uint16_t)(*ptrByte++));
  for (shift cnt = 0; shift cnt<8; shift cnt++)
   f=(uint8_t)((w)&(0x1));
   w>>=1;
   if ((f) == 1)
   w = (uint16_t)((w)^0xa001);
return w;
```

## 3. Чтение текущих значений по каналам

Запрос от ПК:

### F=0x01 - код функции чтения текущих показаний

**MASK\_CH** – битовая маска запрашиваемых каналов (uint32\_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение ограничено числом каналов в данном приборе)

	4	ļ		1	1		4	ļ		4	2	2	2
	AD	DR		F	L	I	MASI	K_CF	[	I	D	CR	C16
12h	34h	56h	78h	01h	0Eh	02h	00h	00h	00h	5Eh	A4h	41h	63h
			Запрос	тения	второг	о канал	іа приб	opa №	123456	<b>78</b>			

ответ прибора-

	4	1		1	1				8(4	)*n				4	2	( )	2
	ADDR F L  1 34h 56h 78h 01h 12								CF	I[n]				I	D	CR	<b>C16</b>
										37h							
			От	вет на	чтені	ие вто	рого і	канала	а приб	iopa N	12345	678 (d	ouble6	64_t)			

**n** – число установленных битов, во входной маске;

**СН[n]** - массив значений каналов, согласно установленным битам во входной маске, в формате IEEE 754 (double64\_t) младшим байтом вперёд.

В беспроводных приборах «Пульсар 16РМ-М» и «Пульсар 24М» данные имеют формат IEEE 754 (float32\_t).

# 4. Запись текущих значений по каналам\*

Запрос от ПК:

### F=0x03 – код функции записи текущих показаний;

**MASK\_CH** – битовая маска записываемого канала (uint32\_t) 4 байта, младшим байтом вперёд ( запись осуществляется строго по 1-му каналу в одном запросе);

**CHANNEL\_WR** – новое значение канала в формате IEEE 754 (double64\_t) 8 байт младшим вперёд. В беспроводном приборе «Пульсар 16РМ-М» данные имеют формат IEEE 754 (float32\_t).

	4	4		1	1		4 MASK_CH  08 00 00 00 h h h h h 4-го канала п						8(	<b>4</b> )				2	2	4	2
	AD	DR	·	F	L	M	08 00 00 00				C	HA	NN	EL.	_ <b>W</b> ]	R		I	D	CI 1	8C 6
12 h	34 h	56 h	78 h	03 h	16 h	08 h	00 h		00 h	00 h	00 h	00 h	00 h	00 h	00 h	10 h	40 h	AD h	E2 h	54 h	25 h
				3	апис	ъ 4-1	го ка	анал	а прі	ибор	a №	1234	1567	8 зна	ачен	ием	4.0				

#### ответ прибора-

	4	ļ		1	1		4	1		2	2	2	2
	AD	DR		F	L	N	[AS]	<b>K_C</b>	H	I	D	CR	<b>C16</b>
12h	34h	56h	78h	03h	0Eh	08h	00h	00h	00h	ADh	E2h	05h	12h
	От	твет при	бора №	12345	5678 H	іа зап	ись 4	-го ка	анала	приб	opa		

**MASK\_CH** – битовая маска удачно записанного канала (uint32\_t) 4 байта.

## 5. Чтение системного времени прибора

Запрос от ПК:

F=0x04 – код функции чтения системного времени.

	4	ļ		1	1	,	2	2	2
	AD	DR		F	L	I	D	CR	C16
12h	34h	56h	78h	04h	0Ah	78h	8Ah	9Bh	B4h
		Запро	ос чтени	ия истем	ного вре	емени п	рибора		·

ответ прибора-

	4	1		1	1			6	)			,	2	_	1
	AD	DR		F	L	год	мес	день	час	мин	сек	I	D	CR	<b>C16</b>
12h	34h	56h	78h	04h	10h	0Ch	07h	17h	09h	1Fh	1Ah	78h	8Ah	1Eh	1Ch
					От	вет чт	ения с	истемно	го вре	мени					

<sup>\*(</sup>команда отсутствует в «ПУЛЬСАР 24М»), запись осуществляется только при открытом доступе (см. $\pi$ 22 авторизация).

год – значение текущего года (НЕХ) начиная с 2000г;

день - значение текущего дня (HEX)0x01..0x1F;час - значение часов (HEX)0x00..0x17;мин - значение минут (HEX)0x00..0x3B;сек - значение секунд (HEX)0x00..0x3B;

## 6. Запись системного времени прибора\*

Запрос от ПК:

F=0x05 - код функции записи системного времени прибора;

	2	1		1	1			6				4	2	2	2
	AD	DR		F	L	год	мес	день	час	мин	сек	I	D	CR	C16
12h	34h	56h	78h	05h	10h	0Ch	07h	17h	08h	13h	32h	10h	8Dh	9Fh	43h
						Запис	ь сист	емного і	времен	ни					

### ответ прибора-

	4	1		1	1	1	1	1	1	2	2	4	2
	AD		F	L	R	00h	00h	<b>00h</b>	I	D	CR	<b>C16</b>	
12h	34h	56h	78h	05h	0Eh	01h	00h	00h	00h	10h	8Dh	B4h	DDh
			Отве	т на з	апись	сист	емного	време	ени				

год – значение текущего года (НЕХ) начиная с 2000г;

день - значение текущего дня (HEX)0x01..0x1F;час - значение часов (HEX)0x00..0x17;мин - значение минут (HEX)0x00..0x3B;сек - значение секунд (HEX)0x00..0x3B;

R = 0x01 – запись проведена успешно;

**R**= **0x00** – запись не проведена;

<sup>\*</sup> запись осуществляется только при открытом доступе (см.п22 авторизация).

# **7. Чтение архивов значений по каналам** Запрос от ПК:

F=0x06 – код функции чтения архивов

			4			1	1		18	}			2		3		
		AI	DDR			F	L	D.	ATA	\_IN	,	I	D	CF	RC1	6	
12ł	ı	34h	56	5h	78h	06h	1Ch					6Bh	BFh	EBh	48	h	
														<u> </u>	_	_	
	4	4			2			6					6				
1./	[ A C]	K_C	П	TY	PE_		DA	TE_S	TAI	RT			D	ATE	_EN	ND	
TAT	LAISI	N_C	п	A	RH	год	мес	день	час	мин	сек	год	мес	день	час	мин	сек
02h	00h	00h	00h	01h	00h	0Ch	07h	17h	00h	00h	00h	0Ch	07h	17h	09h	00	00

**MASK\_CH** - битовая маска запрашиваемого канала (uint32\_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение соответствует одному каналу);

**ТҮРЕ\_ARH** – тип читаемого архива (uint16\_t) 2 байта, младшим вперёд (0x0001- часовой; 0x0002-суточный; 0x0003 месячный).

**DATE\_START** — начальная дата запрашиваемого интервала (дата округляется прибором до ближайшей архивной записи слева, в некоторых ранних прошивках приборов нормировка архивов не производилась, поэтому желательно нормировку даты осуществлять софтом верхнего уровня).

**DATE\_END** – конечная дата запрашиваемого интервала (дата округляется прибором до ближайшей архивной записи справа или до последней архивной записи по часам прибора).

Накладывается ограничение на количество запрашиваемых архивных значений, т.е. максимальная разница между датами не должна превышать 59 архивных записей.

02h

00h

00h

00h

0Ch

07h

17h

ответ прибора-

	4			1	1		<b>10</b> +	4*n			2	2	
	AD	DR		F	L	<b>D</b> A	ATA	_OU	T	I	D	CRC16	
12h	34h	56h	78h	06h	3Ch					6Bh	BFh	EBh 75h	
											_		
	4					<u> </u>							
	MASK	СН		DA	TE	STA	RT		C	H A		CH AF	RHn
			год	мес	день	час	мин	сек		<u>-</u>		···	

	4*n														
	CH_ARH1 CH_ARHn														
ECh	51h	08h	40h	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	ECh	51h	08h	40h
	Ответ прибора на запрос чтения архивов.														

00h

00h

00h

**n** – количество архивных записей в запрашиваемом интервале;

**MASK\_CH** - битовая маска запрашиваемого канала (uint32\_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение соответствует одному каналу);

**DATE\_START** — начальная дата запрашиваемого интервала (дата округляется прибором до ближайшей архивной записи слева, в некоторых ранних прошивках приборов нормировка архивов не производилась, поэтому желательно нормировку даты осуществлять софтом верхнего уровня).

**CH\_ARH1.. CH\_ARHn** – массив архивных значений канала в формате IEEE 754 (float32\_t) 4 байта, младшим байтом вперёд, причём первое значение соответствует дате начала нормированного интервала. В случае если в указанном интервале архиваций не проводилось или запрашиваемый период более физической глубины архива, то значения будут равны 0xFFFFFF1, что соответствует признаку «нет данных». В «Пульсар 16РМ-М» возможно расширение значения «нет данных» до 0xFFFFFF0, являющимся признаком отсутствия питания.

### 8. Чтение весов импульсов по каналам

Запрос от ПК:

# F=0x07 – код функции чтения весов импульсов

**MASK\_CH** – битовая маска запрашиваемых каналов (uint32\_t) 4 байта, младшим байтом вперёд ( максимальное значение ограничено числом каналов)

	4	1		1	1		4	1		2		2	
ADDR			F	L	N.	IASI	<b>K_C</b>	H	I	D	CR	<b>C16</b>	
12h	34h	56h	78h	07h	0Eh	02h	00h	00h	00h	A0h	B7h	C0h	E4h
	$\mathbf{q}_{\mathrm{T}}$	льса в	второг	о кан	ала п	рибо	ра №	12345	678				

ответ прибора-

	4	1		1	1		4*n				2		2
ADDR				F	L	CHi1CHin II				D	CR	<b>C16</b>	
12h	12h 34h 56h 78h				0Eh	0Ah	D7h	23h	3Ch	A0h	B7h	7Eh	36h
	Ответ прибора на запрос чтения веса импульса												

**CHi1..CHin** - последовательность значений каналов согласно входной битовой маске в формате IEEE 754 (float32\_t) младшим байтом вперёд.

# **9.** Запись значений весов импульсов по каналам\* Запрос от ПК:

### F=0x08 - код функции записи весов импульсов

**MASK\_CH** – битовая маска записываемых каналов (uint32\_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное количество записываемых значений равно 1);

**CHANNELi\_WR** – новое значение веса импульса канала в формате IEEE 754 (float32\_t) 4 байта младшим вперёд.

	1 1 ADDD F			1	1	4				4				2		2	
ADDR 1			F	L	N	[AS]	<b>K_C</b> :	H	CHANNELi_WR				I	D	CR	<b>C16</b>	
12h	34h	56h	78h	08h	12h	01h	00h	00h	00h	0Ah	D7h	23h	3Ch	75h	C1h	47h	36h
Запрос записи веса импульса канала 1, прибора 12345678 значением 0.01																	

### ответ прибора-

	4	1		1	1		4			2		2	
ADDR				F	L	MASK_CH ID				D	CR	<b>C16</b>	
12h	34h	56h	78h	08h	0Eh	01h	00h	00h	00h	75h	C1h	5Fh	E1h
	пись	прове	дена	успег	ШНО								

**MASK\_CH** – битовая маска удачно записанных весов импульсов (uint32\_t) 4 байта.

# **10.** Чтение значений усреднённых расходов по каналам Запрос от ПК:

# F=0x3E – код функции чтения усреднённых расходов

Команда присутствует только в проводных приборах.

**MASK\_CH** – битовая маска запрашиваемых каналов (uint32\_t) 4 байта, младшим байтом вперёд ( максимальное значение ограничено числом каналов)

4	1	1	4	1	2
ADDR	F	L	MASK_CH	ID	CRC16

#### ответ прибора-

4	1	1	8*n	2	2
ADDR	F	L	CH_G1CH_Gn	ID	CRC16

n – число установленных битов во входной маске (максимальное число ограничено числом каналов) ;

**CH\_G1..CH\_Gn** - последовательность значений каналов согласно входной битовой маске в формате IEEE 754 (double64\_t) младшим байтом вперёд.

<sup>\*</sup> запись осуществляется только при открытом доступе (см.п22 авторизация).

# 11. Чтение номеров квартирных модулей (только для прибора «Пульсар 16PM-M»)

Запрос от ПК:

F=0x0E – код функции чтения номеров квартирных модулей

**MASK\_CH** – битовая маска запрашиваемых модулей (uint32\_t) 4 байта, младшим байтом вперёд ( максимальное значение ограничено числом каналов, с учетом что каждая пара каналов соответствует одному квартирному модулю)

4	1	1	4	2	2
ADDR	F	L	MASK_CH	ID	CRC16

ответ прибора-

4	1	1	4*n	2	2
ADDR	F	L	KV_NUM1n	ID	CRC16

**KV\_NUM1..n** - последовательность значений номеров квартирных модулей согласно входной битовой маске в формате (uint32\_t) младшим байтом вперёд. Номера квартирных модулей лежат в диапазоне 1..65535, соответственно старшие 2 байта всегда нулевые.

# 12. Запись номеров квартирных модулей (только для прибора «Пульсар 16PM-M») $^*$

Запрос от ПК:

F=0x0F- код функции записи номеров квартирных модулей;

**MASK\_CH** – битовая маска записываемого номера (uint32\_t) 4 байта, младшим байтом вперёд ( максимальное количество записываемых номеров = 1);

**NUM\_WR** – новое значение номера квартирного модуля (uint32\_t) 4 байта младшим вперёд (1..65535).

4	1	1	4	4	2	2
ADDR	F	L	MASK_CH	NUM_WR	ID	CRC16

ответ прибора-

4	1	1	4	2	2
ADDR	F	L	MASK_CH	ID	CRC16

**MASK\_CH** – битовая маска удачно записанного номера квартирного модуля (uint32\_t) 4 байта.

<sup>\*</sup> запись осуществляется только при открытом доступе (см.п22 авторизация).

# 13. Чтение номеров радиомодулей водосчётчиков (только для прибора «Пульсар 24М»)

Запрос от ПК:

### F=0x0E – код функции чтения номеров

**MASK\_CH** – битовая маска запрашиваемых модулей (uint32\_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение ограничено числом каналов)

4	1	1	4	2	2
ADDR	F	L	MASK_CH	ID	CRC16

ответ прибора-

4	1	1	4*n	2	2
ADDR	F	L	WC1n	ID	CRC16

n – число установленных битов во входной маске;

**WC1..n** - последовательность значений номеров радиомодулей водосчётчиков согласно входной битовой маске, в формате (uint32\_t BCD) старшим байтом вперёд. Номера модулей лежат в диапазоне 0x000001..0x00009999, соответственно младшие 2 байта всегда нулевые.

# 14. Запись номеров радиомодулей водосчётчиков (только для прибора «Пульсар 24М»)\*

Запрос от ПК:

### F=0x0F- код функции записи номеров водосчётчиков;

**MASK\_CH** – битовая маска записываемых номеров (uint32\_t) 4 байта, младшим байтом вперёд ( максимальное количество записываемых номеров = 1);

**NUM\_WR** — новое значение номера квартирного модуля (последние 4 цифры) в формате (uint32\_t BCD) 4 байта старшим вперёд (0x00000001..0x00009999).

4	1	1	4	4	2	2
ADDR	F	L	MASK_CH	NUM_WR	ID	CRC16

ответ прибора-

4	1	1	4	2	2
ADDR	F	L	MASK_CH	ID	CRC16

**MASK\_CH** – битовая маска удачно записанных номеров радимодулей (uint32\_t) 4 байта.

<sup>\*</sup> запись осуществляется только при открытом доступе (см.п22 авторизация).

# 15. Тест линий связи(Только для проводных приборов с импульсными входами)

ВНИМАНИЕ!!! Данная команда на время 200мС отключает логику счета, что может вызывать ошибки счёта.

### Запрос от ПК:

### F=0x09 – код функции чтения текущих показаний

**MASK\_CH** — битовая маска запрашиваемых каналов (uint32\_t) 4 байта, младшим байтом вперёд ( максимальное значение ограничено числом каналов). Схемотехника проводных приборов «Пульсар» тестирует все датчики одновременно независимо от значения **MASK CH.** 

4				1	1	4			2		2	2
	AD	DDR F L MASK_CH			ID		CR	<b>C16</b>				
12h	34h	56h	78h	09h	99h					9Ch		
	Запрос теста линий связи											

#### ответ прибора-

4				1	1	4				2		2	
	AD	DR		F	L	MASK_CH_OUT			I	D	CRC16		
12h	34h	56h	78h	09h	0E	00h	00h	00h	00h	02h	3Dh	B8h	4Dh
	Ответ на запрос теста линий связи												

**MASK\_CH\_OUT** - битовая маска запрашиваемых каналов (uint32\_t) 4 байта, характеризующая качество линий связи, при наличии диодов в датчиках (установленные биты соответствуют правильному прохождению теста, сброшенные биты соответствуют разрыву линии).

#### 16. Тест входов

Запрос от ПК:

## F=0x19 – код функции чтения текущих показаний

 $DATA_IN = MASK_CH;$ 

**MASK\_CH** – битовая маска запрашиваемых каналов (uint32\_t) 4 байта, младшим байтом вперёд ( максимальное значение ограничено числом каналов). Схемотехника проводных приборов «Пульсар» тестирует все датчики одновременно независимо от значения **MASK\_CH.** 

4	1	1	4	2	2
ADDR	F	L	MASK_CH	ID	CRC16

#### ответ прибора-

4	1	1	4	2	2
ADDR	F	L	MASK_CH_OUT	ID	CRC16

**MASK\_CH\_OUT** - битовая маска запрашиваемых каналов (uint32\_t) 4 байта, характеризующая состояние линий. Установленные биты соответствуют разомкнутому состоянию датчиков, сброшенные биты соответствуют замкнутому состоянию датчиков.

#### 17. Чтение настроечных параметров

Запрос от ПК:

F=0x0A – код функции чтения параметров прибора,

**PARAM\_NUM** – номер(код) читаемого параметра (uint16\_t) 2 байта, младшим байтом вперёд.

4	1	1	2	2	2
ADDR	F	L	PARAM_NUM	ID	CRC16
ответ прибора-					
4	1	1	8	2	2

**PARAM\_VAL** - массив из 8ми байт, тип и количество значащих соответствует контексту запроса (младшим байтом вперёд), в незначащих байтах возможно появление случайных значений.

# **18.** Запись настроечных параметров\*

Запрос от ПК:

**F=0x0B** – код функции записи настроечных параметров прибора, **PARAM\_NUM** - номер(код) читаемого параметра (uint16\_t) 2 байта,

младшим байтом вперёд.

**PARAM\_VAL\_NEW** – массив из 8-ми байт - новое значение записываемого параметра (тип и количество значащих байт определяется текущим контекстом, младшим байтом вперёд, незначащие байты игнорируются)

4	1	1	2	8	2	2
ADDR	F	L	PARAM_NUM	PARAM_VAL_NEW	ID	CRC16

ответ прибора-

4	1	1	2	2	2
ADDR	F	L	REZULT_WR	ID	CRC16

**REZULT\_WR** - результат записи параметра (uint16\_t) 2 байта младшим вперёд.

 $\mathbf{REZULT}_{\mathbf{WR}} = \mathbf{0}$  – запись проведена успешно.

**REZULT\_WR** != 0 – запись непроведена.

<sup>\*</sup> запись осуществляется только при открытом доступе (см.  $\pi 22$  авторизация).

### 19. Коды основных параметров

Основные параметры присутствуют во всех приборах с протоколом М.

код параметра (uint16_t)(HEX)	назначение	тип, примечание	Чтение\ запись
0x0001	признак автоперехода на летнее время и обратно	(uint16_t) 0 – выкл; 1 – вкл.	R/W
0x0005	версия прошивки	<b>Firm</b> _ver(uint16_t)	R
0x0006	диагностика	(uint8_t), байт содержит флаги ошибок <b>ERR_F</b>	R

Флаги ошибок **ERR\_F**:

ErrorWriteEeprom (0x04) - ошибка записи в EEPROM;

ErrorSignCH (0x08) – отрицательное значение в канале.

# **20.** Коды параметров присутствующие только в проводных приборах Параметры присутствуют в проводных приборах с протоколом M.

код параметра	назначение	тип,	Чтение\
(uint16_t)(HEX)		примечание	запись
0x0003	длительность	(float32_t)	R/W
	импульса	101999 мС	
0x0004	длительность	(float32_t)	R/W
	паузы	101999 мС	

**21.** Коды параметров присутствующие только в беспроводных приборах Параметры присутствуют в беспроводных приборах с протоколом M.

код параметра (uint16_t)(HE X)	назначение	назначение тип, примечание						Чтени е\ запись		
0x000A0x00 11	массив статусов	STATUS KV							R	
11	квартирных модулей для соответствующих приёмников	модулей для данных								
		ГОД	мес	день	час	МИН	сек	reserv	reserv	
0x00500x006	массив статусов	STATUS WC					R			
ков,	ков для соответствующих	TO 1111 111								
	приёмников	ГОД	мес	день	час	МИН	сек	reserv	reserv	
0x0012	общая длительность работы прибора без внешнего питания	(uint32_t) [c] младшим байтом вперёд						R/W		
0x0013	включение ретрансляции RF (только для «Пульсар 24М»)	(uint16_t) 0- выкл, 1- включ младшим байтом вперёд						R/W		

Статус радиомодуля, это дата и время приёма данных от него по часам приёмника

### 22. Расширенные коды параметров

код параметра (uint16_t)(HEX)	назначение	тип, примечание						Чтение\ запись		
0x0008	скорость	(uint32_t)					R/W			
	последовательного интерфейса 1200		00	.19200						
0x0009	конфигурация	(uint8_t)					R/W			
	последовательного интерфейса	config_byte								
0x0099	авторизация		PASS_NEW		PASS_OLD		W			
		(ι	ıint.	32_	t)	(ι	iint	32_	t)	
0x000C	системный	(uint16_t)					R/W			
	множитель		1							
	таймаута	165535								

Формат байта	8N1	8N2	801	802	8E1	8E2
config_byte (dec)	000	008	128	136	192	200

Новое значение скорости и конфигурационного байта применяется сразу после положительного ответа на текущий запрос.

Команда авторизации предназначена для закрытия доступа к записи всех параметров, кроме записи самой авторизации. Доступ прекращается через 1 час после установки нового ненулевого пароля. Если новый пароль равен нулю, то закрытие доступа не происходит. В случае утери старого пароля необходимо обратиться в службу техподдержки «ООО НПП Тепловодохран» за получением «одноразовых» паролей действующих только на определённый прибор и интервал времени. Расширенные параметры доступны с определённых версий прошивок (необходимо уточнить у производителя.)

### 23.Ответ прибора на некорректный запрос

ответ прибора-

4	1	1	1	2	2
ADDR	F	L	ERROR_CODE	ID	CRC16

### F=0x00 – код функции ответа на некорректную команду;

### ERROR\_CODE - (uint8\_t) код ошибки:

- (0x01) отсутствует запрашиваемый код функции;
- (0х02) ошибка в битовой маске запроса;
- (0х03) ошибочная длинна запроса;
- (0x04) отсутствует параметр
- (0x05) запись заблокирована, требуется авторизация;
- (0x06) записываемое значение (параметр) находится вне заданного диапазона;
- (0x07) отсутствует запрашиваемый тип архива;
- (0x08) превышение максимального количества архивных значений за один пакет;