

第一步:

选择一个 USB 接口的扫码枪，插入任意一个 USB 口；

第二步:

将 Pr278 号参数设置为【USB 扫码枪】模式，然后重启系统；

第三步:

将加工文件，拷贝到本地磁盘，文件名为[条形码字符]+.nc;

第四步:

设置快捷键(快捷键的功能码为 1396)

以 K1 为例:

将 Pr210 号参数设置为 1396;

第五步:

测试:

1: 按下 K1，弹出录入框（若退出，按取消键两次，再按确认键一次）

2: 扫码；

3: 条形码内容确认无误后按确认；