COMPUTADORES DIGITAIS I

• Disciplina: Computadores Digitais I

Código: FEN 504.7
Carga Horária: 75 horas
Número de Créditos: 4

Professora: Nadia Nedjah

EMENTA E BIBLIOGRAFIA

Ementa

- Introdução
- Código e Aritmética
- Unidade Lógica e Aritmética
- Unidade de Controle
- Memória e Armazenamento
- Entrada e Saída
- Multi-Programação
- Sistemas Operacionais

Bibliografia

- Andrew S. Tenenbaum, Organização Estruturada de Computadores, Prentice-Hall do Brasil.
- William Stalling, Arquitetura de Computadores, Prentice-Hall.

AVALIAÇÃO

Avaliação

1. Provas parciais escritas

(2)

(1)

2. Freqüência

- (75%)
- 3. Média parcial computada:

$$M_p = (2N_1 + 2N_2 + L)/5$$

- 4. Se for necessário, prova final escrita
- 5. Média final computada:

$$M_p \ge \mathcal{F}.0 \Rightarrow M_f = M_p$$

 $4.0 \le M_p < \mathcal{F}.0 \Rightarrow M_f = (M_p + N_f)/2$

INTRODUÇÃO

Histórico

Denominação	Tecnologia	Período	
Geração Zero	Mecânica	(1642 - 1945)	
Primeira Geração	Válvulas	(1945 - 1955)	
Segunda Geração	Transistores	(1955 - 1965)	
Terceira Geração	Circuitos integrados	(1965 - 1980)	
Quarta Geração	Integração de larga escala	(1980 - atual)	
Quinta Geração	Circuitos quânticos	(futuro)	

Histórico: Geração Zero

 Blaise Pascal constrói a primeira máquina de calcular somas e subtrações (1623 – 1662);



Blaise Fascal



La Pascaline



INTRODUÇÃO

Histórico: Geração Zero

 Gottfried Leibniz completa a máquina de calcular de Blaise Pascal com as operações de multiplicação e divisão (1646 – 1716);



Gottfried Leibniz



The Rockoner

Histórico: Geração Zero

 Charles Babbage constrói a máquina de diferenças que implementa o método de diferenças finitas (1792 – 1871);



Charles Babbage




A máquina de diferenças


INTRODUÇÃO

Histórico: Geração Zero

 Charles Babbage constrói uma nova máquina que possui quatro componentes: o armazenamento (memória), o engenho (unidade de cálculo), leitora de cartões perfurados (entrada) e perfurador de cartões (saída).




A máquina analítica




Perfurador de cartões

Histórico: Primeira Geração

• John Mauchley e seu aluno Presper Eckert constroem o Electronic Numerical Integrator and Computer − ENIAC. Consiste de 18.000 válvulas e 1.500 relés.





válvulas e relés

ENIAC


INTRODUÇÃO

Histórico: Primeira Geração

• John von Neumann constrói o Electronic Discrete Variable Automatic Computer − EDIVAC.




EDIVAC



MARKI

Histórico: Primeira Geração

- Hoje em dia, EDIVAC é conhecido por máquina de von Neumann.
- É o primeiro computador com um programa armazenado.
- Possui a seguinte arquitetura, dita de von Neumann:



INTRODUÇÃO

Histórico: Segunda Geração

- A firma DEC (Digital Equipement Corporation) constrói o PDP-1 e a IBM o 709, todos dois baseados em transistores;
- Primeiro display (CRT Cathode Ray Tube);
- Primeiro videogame "Guerra nas estrelas";
- A DEC constrói o PDP-8 e a IBM o 7090 baseados em um barramento único, diferentemente da máquina de von Neumann;



A firma CDC (Control Data Corporation) constrói o 6600 cuja
 CPU inclui várias unidades funcionais que podem atuar em paralelo.


Histórico: Terceira Geração

- Encapsulamento de dezenas a milhares de transistores em uma única pastilha (SSI, MSI, LSI);
- Computadores menores, mais rápidos e mais baratos;
- a IBM constrói o System 360 baseado em circuitos integrados;
- Avanço no mundo de mini-computadores;
- A DEC lança o mini-computador PDP-11

INTRODUÇÃO

Histórico: Quarta Geração

- Ecapsulamento de milhões de transistores em uma única pastilha (VLSI);
- Avanços na indústria de micro-computadores;
- a IBM lança o micro-computador IBM OS/2;
- A Intel lança o 8080 e Zílog o Z80 que são os primeiros processadores de 8 bits numa única pastilha;
- A Intel lança o 8086 que é o primeiro processador de 16 bits em uma única pastilha;
- A Intel lança o 80386 e a Motorola o 68020 que são verdadeiros processadores de 32 bits em uma única pastilha.



- Uma instrução é um comando para uma máquina;
- Um <u>programa</u> é uma seqüência de instruções que descrevem como executar uma determinada tarefa;
- Uma <u>linguagem de máquina</u> consiste num conjunto de instruções primitivas da máquina; devem ser simples reduzindo a complexidade e custo da implementação;
- Uma <u>máquina</u> é um dispositivo capaz de executar um programa escrito na sua linguagem de máquina;

Conceitos Básicos

- Uma <u>linguagem de baixo nível</u> é toda aquela cujas instruções estão intimamente ligadas às características da máquina;
- Uma <u>linguagem d alto nível</u> é toda aquela cujas instruções estão intimamente ligadas às características da aplicação;
- Um <u>máquina virtual</u> é uma máquina hipotética para uma determinada linguagem;
- Uma máquina define uma linguagem, assim como uma linguagem define uma máquina;

INTRODUÇÃO


- <u>Tradução</u> é um método pelo qual um programa escrito numa linguagem ∟₂ é substituído por um outro programa escrito em linguagem ∟₁, então executado pela máquina M₁, cuja linguagem de máquina é ∟₁;
- <u>Compilação</u> é um processo de tradução de uma linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível;
- <u>Interpretação</u> é o método pelo qual uma máquina M₁, cuja linguagem de máquina é L₁, executa um programa escrito em linguagem L₂, instrução por instrução, através de uma seqüência de instruções equivalentes em L₁;

Conceitos Básicos

- O <u>hardware</u> constitui a parte física do computador;
- O software consiste em programas para o computador;
- O firmware consiste em software embutido em dispositivos eletrônicos durante a fabricação;
- Hardware e software são logicamente <u>equivalentes</u>, já que qualquer operação efetuada pelo software pode também ser implementada pelo hardware assim como qualquer operação executada pelo hardware pode ser também simulada pelo software;
- A decisão entre uma implementação em hardware ou software depende de custo, velocidade, confiabilidade e freqüência de alterações;

INTRODUÇÃO

- O computador é um sistema complexo. A divisão em níveis permite uma melhor compreensão da sua organização e funcionamento;
- Um computador pode ser visto como uma hierarquia de N níveis, cada um associado a uma máquina virtual, exceto o nível mais baixo que corresponde à máquina real;
- Um programador de um determinado nível não precisa conhecer os níveis inferiores;
- Os computadores atuais são organizados em seis níveis;



- O nívelo ou de lógica digital
 - é o hardware verdadeiro do computador e consiste nos dispositivos eletrônicos que respondem aos estímulos gerados pelas instruções da linguagem de máquina do NÍVEL;
 - não existe o conceito de programa;
 - os objetos são denominados portas.

Conceitos Básicos

- O nível, ou de micro-programação
 - é o verdadeiro nível de máquina, havendo um programa denominado micro-programa, cuja função é interpretar as instruções de wível₂; a instrução neste nível é chamada micro-instrução;
 - as instruções deste nível são executadas diretamente pelo hardware do computador (nível_o).

INTRODUÇÃO

- \mathcal{O} wivel, ou de máquina convencional
 - é o primeiro nível de máquina virtual;
 - a linguagem de máquina deste nível é comumente denominada <u>linguagem de máquina</u> do computador;
 - as instruções são interpretadas pelo micro-programa;
 - em computadores que não tenham o nível de microprogramação, as instruções do nível convencional são executadas diretamente pelo hardware do computador (vívelo).

Conceitos Básicos

- O nível, ou de sistema operacional
 - apresenta a maior parte das instruções do nívelo.
 - apresenta um conjunto de novas instruções que são chamadas ao sistema operacional;
 - tem organização diferente da memória principal, utilizando o conceito de memória virtual;
 - tem a capacidade de executar dois ou mais programas em paralelo, utilizando o conceito de multi-programação;
 - as novas funcionalidades são realizadas por um interpretador denominado sistema operacional em execução no vível;
 - as instruções do nível, idênticas às de nível, são executadas pelo micro-programa (nível,).

INTRODUÇÃO

- O nível, ou de linguagem de montagem
 - apresenta as instruções do wivel, na forma de mnemônicos;
 - os programas em linguagem de montagem (assembly language) são traduzidos para a linguagem de nívelz e então interpretados pela máquina apropriada (nívelz ou nívelz);
 - O programa que realiza essa tradução é denominado montador (assembler).

Conceitos Básicos

- O nível ou de linguagem orientada para problemas
 - consiste em linguagem de alto nível;
 - os programas escritos nestas linguagens são geralmente compilados para o nível₄ ou nível₂;
 - o programa que executa essa transformação é denominado compilador da linguagem de alto nível em questão.
- Os programas de nível₂ e nível₃ são sempre interpretados, enquanto os de nível₄ e nível₅ são geralmente traduzidos;
- As linguagens de nivel_1 , nivel_2 e nivel_3 são binárias, ao passo que as de nivel_4 e nivel_5 são simbólicas, contendo palavras e abreviaturas.

CÓDIGOS E ARITMÉTICA

<u>Códigos</u>


- Um código é um conjunto de regras (ou tabela de combinações)
 pelo qual informações podem ser convertidos a uma
 representação do código e vice-versa.
- Código BCDIC ou Bínary-Coded Decímal Interchange Code é formado de 4 bits
- Código ASCII ou American Standard Code for Information Interchange: é um conjunto de códigos de sete bits para símbolos alfanuméricos e de pontuação. O oitavo bit é usado como bit de paridade.
- Código EBCDIC ou Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code é formado de 8 bits. É uma extensão do BCDIC e mais abrangente que o código ASCII mas é um código escasso.

Códigos

- Código de Gray ou reflected binary code, mais usado em controle.
- a distância de Hamming de dois códigos é o número de posições em que estes são diferentes



Código de Gray de 2 bits



Código de Gray de 3 bits

Núm	Código					
0	0	000				
1	0	001				
2	0	011				
3	0	010				
4	0	110				
5	0	111				
6	0	101				
チ	0	100				
8	1	100				
9	1	101				
10	1	111				
11	1	110				
12	1	010				
13	1	011				
14	1	001				
15	1	000				
Código de Gray de 4 bits						

CÓDIGO E ARITMÉTICA

Sistemas de Numeração

• Número decimal consiste na representação de um número na base 10;

$$(213)_{10} = 2.10^2 + 1.10^1 + 3.10^0$$

• Número binário consiste na representação de um número na base 2.

$$(213)_{10} = 1.2^7 + 1.2^6 + 0.2^5 + 1.2^4 + 0.2^3 + 1.2^2 + 0.2^1 + 1.2^0 = (11010101)_2$$

• Número hexadecimal consiste na representação de um número na base 16.

$$(1293)_{10} = 5.16^2 + 0.16^1 + D.16^0 = (50D)_{16}$$

Números Binários Negativos

Existem 4 sistemas de representação de números negativos no computador.

 Sinal e magnitude: o bit mais significativo é usado para representar o sinal (0 é + e 1 é -) e os bits restantes representam a valor absoluto do número;

Sinal e magnitude complica somadores e comparadores!

2. <u>Complemento de um</u>: um número negativo de valor absoluto ∨ é o complemento lógico do número positivo de mesmo valor absoluto, incluindo o bit de sinal;

Este sistema é obsoleto!

CÓDIGOS E ARITMÉTICA

Números Binários Negativos

3. <u>Complemento de dois</u>: é a soma da constante 1 e do complemento de um do número; Se houver um vai-um, este é des prezado;

$$+8 \rightarrow 00001000$$
 $-8 \rightarrow \begin{cases} 00001000 \\ 11110111 \\ + 1 \\ = 11111000 \end{cases}$


4. Excesso de 2^{n-1} : Números positivos e negativos são representados pela soma deles com 2^{n-1} .

$$+8 + 128 = 136 \rightarrow 10001000$$

 $-8 + 128 = 120 \rightarrow 01111000$

Observe que esse sistema é idêntico ao sistema complemento de dois com bit de sinal invertido.

Operações Aritmética



Subtração decimal

Subtração sinal magnitude

Subtração complemento de 1

11111100

Subtração complemento de dois

Subtração excesso de 27

CÓDIGOS E ARITMÉTICA

O complemento de dois tem várias vantagens:

- 1. Tão fácil de determinar o sinal quanto na representação sinal magnitude;
- 2. Quase tão fácil de mudar o sinal de um número quanto na representação sinal magnitude;
- 3. Adição pode ser realizada sem se preocupar com qual dos operandos é o maior;
- 4. O número zero tem uma única representação;
- 5. Um único hardware é usado tanto para a soma de operandos com sinal quanto operandos sem sinal;

O complemento de dois tem uma desvantagem:

 Numa representação de tamanho n bits, o número -2ⁿ pode ser representado mas o número +2ⁿ não!

Números em Ponto Fixo

- A palavra do computador é dividida em duas parte: <u>inteira</u> e <u>fracionária</u>, não necessariamente iguais;
- O ponto decimal é fictício;

$$3.625_{10} = 1.2^{1} + 1.2^{0} + 1.2^{-1} + 0.2^{-2} + 1.2^{-3} = 11(.)101_{2}$$

 Para somar e subtrair em ponto fixo, a posição do ponto decimal não faz diferença.

CÓDIGOS E ARITMÉTICA

Números em Ponto Fixo

- O resultado da multiplicação e divisão em ponto fixo depende da localização do ponto decimal;
- Se o número de bits significativos na parte inteira do produto é maior do que o número de bits associados a parte inteira na representação, então tem um transbordamento (overflow)
- Se o número de bits significativos na parte fracionária do produto do que o número de bits associados a parte fracionária na representação, então tem uma <u>perda de precisão</u>

3.750011.11
$$101111.1101_2 = 47.8125$$
x12.7500+ 1100.11 $T_i = 4 \Rightarrow$ overflow=47.8125= 101111.1101 $T_f = 2 \Rightarrow$ perda de precisão e o resultado será 47.75

Números em Ponto Flutuante

- Os problemas de overflow e perda de precisão introduzidos pela representação em ponto fixo podem ser superado com a representação de números em ponto flutuante.
- Na representação em ponto flutuante, um número qualquer N na base 2 é definido com três componentes: o sinal, a mantissa M, o expoente €.



CÓDIGOS E ARITMÉTICA


Números em Ponto Flutuante

- Nos dois formatos (ponto fixo ou flutuante), o expoente é representado em notação de excesso de 128 e 1024 respectivamente.
- O número de dígitos no expoente determina efetivamente o intervalo dos dados representados;
- O número de dígitos na mantissa determina a precisão do dado representado;
- Uma representação em ponto flutuante é normalizada se o dígito mais significativo da mantissa é diferente de zero.
- Representação não-normalizado:

$$-0.0275 \times 2^{-19} = 1 | 01101101 | 000001110001010001 \dots$$

• Representação normalizado:

$$-0.0275 \times 2^{-19} = 1 | 01110010 | 1110001010001 ...$$



ORGANIZAÇÃO BÁSICA

- A <u>MCP</u> (Unidade Central de Processamento) tem como função executar programas armazenados na memória principal (MP), buscando as instruções, examinando-as e, então, executando uma após a outra.
- A MC (Unidade de Controle) é responsável pela busca das instruções da MP e sua análise.
- A MLA (Unidade Lógica e Aritmética) realiza operações lógicas e aritméticas.
- Os registradores da <u>MCP</u> constituem uma memória local, de alta velocidade, usada para armazenar resultados temporários, informação de controle (CP, RI, ACC)

ORGANIZAÇÃO BÁSICA


- A UCP executa uma instrução na seguinte seqüência:
 - 1. busca a próxima instrução;
 - 2. atualiza PC;
 - 3. determina tipo da instrução;
 - 4. determina onde estão os dados;
 - 5. busca os dados;
 - 6. executa a instrução;
 - 7. armazena resultados;
 - 8. volta ao passo 1.
- Esta següência de passos é frequentemente referida como ciclo de busca, decodificação e execução.


ORGANIZAÇÃO BÁSICA


Classificação de Flynn

- Limites físicos determinam até que ponto as máquinas podem ser aceleradas simplesmente aumentando a velocidade do hardware.
- Uma alternativa está em explorar a execução paralela de instruções, ao invés da tradicional execução següencial (von Neumann).
- As máquinas paralelas podem ser classificadas de acordo com o fluxo de instruções e de dados que elas tem.

ORGANIZAÇÃO BÁSICA • Classe SISD – Single Instruction, Single Data (fluxo único de instruções e de dados); máquina von Neumann; algum paralelismo, buscando-se e iniciando-se a próxima instrução antes de terminar a corrente (CDC6600) UC Análíse de Instrução UF₁ UF₂ WF_{n-1} UF_n MP








ORGANIZAÇÃO BÁSICA

- A memória compartilhada deve possuir a propriedade de coerência.
- O problema deste esquema é que com um número pequeno de processadores (4 ou 5), o barramento fica saturado e o desempenho do sistema cai drasticamente.
- Uma solução para evitar a saturação do barramento é acrescentar cada processador de uma memória cache (memória de acesso direto e alta velocidade). A cache guarda as palavras consultadas recentemente.




ORGANIZAÇÃO BÁSICA


- Todas as requisições à memória compartilhada passam pela memória cache.
- Se a palavra estiver na cache, ela própria responde ao processador, sem necessidade de usar o barramento.
- Análise estatística mostra que com uma memória cache de 64 KByte, o grau de acerto é de 90%.
- Senão a requisição é encaminhada para a memória compartilhada
- Para conservar a propriedade de coerência, a memória cache precisa ter duas características principais:
 - write-through: modificar a memória compartilhada
 - Snoopy: monitora o barramento para se atualizar.

ORGANIZAÇÃO BÁSICA

- Para um sistema multi-processador com mais de 64 processadores, não se pode empregar uma comunicação processador/memória por barramento.
- Uma possibilidade consiste em dividir a memória em módulos e conectá-los aos diferentes processadores do sistema.
- Isso pode ser implementado através de:
 - uma barra cruzada, permitindo um acesso rápido mas um número alto de chaves; Para conectar N processadores à N módulos de memória, são necessárias N² chaves
 - uma rede ômega, permitindo um acesso relativamente rápido com um número muito mais reduzido de chaves; Para conectar N processadores à N módulos de memória utilizando chaves de tipo k xk, são necessárias N/k xlog_k N chaves.




- Uma das partes de um computador digital é a unidade lógica e aritmética (NLA);
- A MLA é responsável pela execução direta de somas, subtrações, funções Booleanas, comparações, etc.
- Em geral, a NLA é um circuito combinatório com dois sinais de entrada de dados e um sinal de saída de resultado, havendo outros sinais de controle.



UNIDADE LÓGICA E ARITMÉTICA


Componentes Básicos


- Um <u>multiplexador</u> tem 2ⁿ entradas, uma saída da mesma largura da entrada e uma entrada de controle de n bits, que seleciona uma das entradas e a direciona para a saída.
- Um <u>demultiplexador</u> é o inverso de um multiplexador, direcionando a entrada para uma dentre 2ⁿ saídas, de acordo com as n linhas de controle.



Componentes Básicos

- Um decodificador tem n linhas de entrada e 2ⁿ linhas de saída.
 De acordo com o código binário da entrada, uma das linhas é ativada.
- Um <u>codificador</u> é o inverso de um decodificador, possuindo 2ⁿ entradas e n saídas. Somente uma das entradas estará ativa.







UNIDADE LÓGICA E ARITMÉTICA

Componentes Básicos


- Um <u>deslocador</u> é um circuito com capacidade para deslocar à direita ou à esquerda, ou mesmo não deslocar.
- Um somador de n bits é um circuito que adiciona dois operandos cada um de n bits retornando a soma de n bits e o bit de "vai um".






Componentes básicos


- Um meio-somador é um circuito que recebe 2 bits na entrada e fornece 2 bits na saída: o primeiro é a soma módulo 2 dos bits de entrada e o segundo é o "vai-um" ou carry-out;
- Um somador completo é um circuito que recebe três bits na entrada e fornece 2 bits na saída: o primeiro é a soma módulo 2 do bits de entrada e o segundo é o "vai-um"; O terceiro bit na entrada é geralmente chamado o "vem-um" ou carry-in;





Componentes Básicos

 Somador com propagação do "vai um" (ripple carry adder): é um somador paralelo, bastante usado pela sua simplicidade e economia apesar do atraso introduzido pela propagação do "vai um".



UNIDADE LÓGICA E ARITMÉTICA


Componentes Básicos


 Somador com "vai um" antecipado (carry lookahead adder): é um somador paralelo com previsão do "vai um".


$$\begin{split} \mathcal{S}_i &= X_i \bigoplus Y_i \bigoplus \vee_{i\text{-}1} & \quad \vee_i = \mathcal{C}_i + T_i \,. \, \vee_{i\text{-}1} \\ \mathcal{C}_i &= X_i \,. \, Y_i & \quad T_i = X_i \bigoplus Y_i \end{split}$$

- Chama-se Gi de geração de "vai um", pois se Gi = 1, com certeza há um "vai um" gerado pelos bits dos operandos no estágio i do somador.
- Chama-se \top_i de transporte de "vai um", pois se $\top_i = 1$, haverá um "vai um" se houver um "vem um". $\mathcal O$ "vem um" é gerado por um bit de um dos operandos e o "vem um".
- Para operandos de 4 bits, o "vai um" antecipado é calculado:


$$\vee_{a} = {}_{G_{o}} + \top_{o}.G_{1} + \top_{o}.\top_{1}.G_{2} + \top_{o}.\top_{1}.\top_{2}.G_{3} + \top_{o}.\top_{1}.\top_{2}.\top_{3}.\vee_{e}$$








- A <u>unidade de controle</u> (MC) tem a função específica de executar o micro-programa cujas as instruções permitem controlar os registradores, os barramentos, a MLA, as memórias e outros componentes do hardware.
- O <u>micro-programa</u> é armazenado numa <u>memória de controle</u> localizada fisicamente dentro do processador;
- Os <u>registradores</u> estão localizados fisicamente dentro do processador.
- Um <u>bavramento</u> é uma coleção de fios usados para transmitir sinais em paralelo. Pode ser <u>unidirecional</u> ou <u>bidirecional</u>.



- A maioria dos computadores tem um bavramento de endereços, um bavramento de dados e um bavramento de controle para a comunicação entre a UCP e a memória.
- Um acesso à memória é quase sempre consideravelmente mais demorado que o tempo necessário para executar uma única micro-instrução.
- O registrador MAR (Memory Access Register) é responsável pelo armazenamento do endereço da memória.
- O registrador MBR (Memory Buffer Rgister) é responsável pelo armazenamento do dado.

UNIDADE DE CONTROLE

• A linha de controle de MBR permite carregar o registrador com dado da UCP. O sinal RD (Read) permite carregar o MBR com dado do barramento. O sinal WR (Write) permite liberar o conteúdo do registrador no barramento.



- Há 16 registradores de 16 bits que formam uma memória local, acessível apenas ao micro-programa.
- Os barramentos A e B alimentam uma ULA de largura de 16 bits, que executa quatro funções: A+B, A.B, A, NOT A.
- A MLA fornece dois bits de status, de acordo com a saída atual:
 N e Z.
- O deslocador permite deslocar um bit à esquerda, um à direita ou não deslocar.
- Os circuitos de latch L_A e L_B permitem manter os dados estáveis durante o ciclo de operação.
- O MAR é carregado a partir do latch B, em paralelo com uma operação da ULA.

UNIDADE DE CONTROLE

- Durante uma escrita, o MBR é cavregado com dado do deslocador, em paralelo ou ao invés de uma escrita na memória local.
- Durante uma leitura, o dado lido da memória é passado pelo lado esquerdo da ULA via um multiplexador.
- Para controlar as vias de dados, precisamos de 61 sinais, que correspondem ao número de bits da micro-instrução.
- À custa de um aumento na lógica de controle, pode-se reduzir o número de bits necessários ao controle da via de dados através da codificação dos campos da micro-instrução.

UNIDADE DE CONTROLE

• Um formato de micro-instrução, contendo alguns campos codificados, pode ser:

1	2	2	2	1	1 1 1 1	4	4	4	8
A M U X	C O N D	A L U	S H	M B R	MARDWRNC	C	В	A	ADDR

AMUX: $0 \Rightarrow \text{latch } A; 1 \Rightarrow MBR$

COND: $0 \Rightarrow \text{não salta}; 1 \Rightarrow \text{salta se N} = 1;$

 $2 \Rightarrow$ salta se Z = 1; $3 \Rightarrow$ salta sempre

ALU: $0 \Rightarrow A + B; 1 \Rightarrow A.B; 2 \Rightarrow A; 3 \Rightarrow NOTA$

SH: $0 \Rightarrow \text{não desloca; } 1 \Rightarrow \text{desloca 1 bit à direita;}$


 $2 \Rightarrow$ desloca 1 bit à esquerda; $3 \Rightarrow$ não usada.

• Para os campos de um bit: $0 \Rightarrow$ desativado e $1 \Rightarrow$ ativado.


- Um ciclo básico consiste em colocar os valores nos barramentos
 A e B, armazená-los nos dois circuitos de latch, passá-los pela
 ULA e pelo deslocador, e armazená-los na memória local ou
 no MBR.
- Para conseguir a seqüência correta dos eventos utiliza-se o relógio de quatro ciclos:
 - 1. carregar a próxima micro-instrução no registrador de micro-instrução (µIR);
 - 2. colocar o conteúdo dos registros nos barramentos A e B, e guardá-los nos circuitos de latch A e B;
 - 3. dar tempo à ULA e ao deslocador para produzirem um resultado e carregar o MAR, se necessário;
 - 4. armazenar o valor existente no barramento C, na memória local (registradores) ou no MBR.

UNIDADE DE CONTROLE

- Um <u>circuito de clock</u> emite uma següência periódica de pulsos, os quais definem os <u>ciclos da máquina</u>. Durante cada ciclo ocorre alguma atividade básica, como a execução de uma microinstrução.
- A divisão em sub-ciclos permite executar partes da microinstrução em uma determinada ordem.




- A memória de controle guarda as micro-instruções.
- O MAR da memória de controle é o μPC (micro-program counter), cuja função é apontar para a próxima microinstrução a ser executada.
- O MBR da memória de controle é o μIR (micro-instruction register), cuja função é armazenar a micro-instrução atual.
- Para permitir saltos condicionais no micro-programa há dois campos: ADDR e COND.
 - ADDR: contém o endereço de uma possível micro-instrução.
 - COND: contém o código que determina a condição de desvio.



- A escolha da próxima micro-instrução é determinada pela lógica de micro-seqüenciamento, durante ⊤₄, quando № e Z. são válidos
- As condições de desvio são:
 - $COND = 0 \Rightarrow$ não salte (a próxima micro = instrução está em MPC + 1);
 - COND = $1 \Rightarrow$ desvie para ADDR, se N = 1;
 - COND = $2 \Rightarrow$ desvie para ADDR, se Z = 1;
 - $COND = 3 \Rightarrow$ desvie incondicionalmente para ADDR.
- A lógica de micro-seqüenciamento combina os bits N, Z e os dois bits de COND (C_1 e C_0):

$$\mu$$
Mux = $\overline{C_1}$. C_0 .N+ C_1 . $\overline{C_0}$.Z+ C_1 . C_0 = C_0 .N+ C_1 .Z+ C_1 . C_0



- A macro-arquitetura consiste em uma memória de 4096 palavras de 16 bits, registradores PC, AC, SP e endereçamento direto, indireto e local.
- A micro-linguagem de montagem consiste nos seguintes comandos:
 - atribuição: AC := A;
 - aritmética: PC := PC + 1;
 - lógica: A := band (IR,SMASK);
 - B := inv(C);
 - deslocamento: TIR:= lshift (TIR);
 - D := rshift (A + B)
 - desvios: goto 0;
 - if N then goto 50

- O micro-programa, para a arquitetura proposta, deve realizar a busca, decodificação e execução da instrução do programa de nível convencional de máquina.
- O registrador AMASK é a máscara de endereço (Ox007777)
 usada para separar os bits de endereço do restante da
 instrução.
- O registrador SMASK é a máscara de pilha (OX000377) usada para separar a constante, associada às instruções INSP e DESP, do restante da instrução.
- Para realizar uma subtração utiliza-se complemento a dois

UNIDADE DE CONTROLE

- Em muitos computadores, a micro-arquitetura tem suporte de hardware para extrair código de operação da macro-instrução e colocá-lo diretamente no µPC.
- Não há instruções de E/S, utilizando E/S mapeada em memória.


```
(4092): dado a ser lido
```

(4093): o bit de sinal indica dado para leitura (=1)

(4094): dado a ser escrito

(4095): a bit de sinal indica dispositiva pronto (=1)

- Micro-programação horizontal: micro-instrução com campos muito pouco codificados.
- Micro-programação vertical: micro-instrução com campos mais codificados.
- Um micro-programa é mais vertical quanto maior for o grau de codificação da micro-instrução.
- Uma micro-instrução extremamente vertical poderia ter um código de operação e operandos.



	OPCODE	$\mathrm{ALU_{H}}$	$\mathrm{ALU_L}$	SH_H	SH_{L}	NZ	AMUX	AND	MAR	MBR	RD	WR	MSL_H	MSL_L
0	ADD					1		1						
1	AND		1			1		1						
2	MOVE	1				1		1						
3	COMPL	1	1			1		1						
4	LSHIFT	1		1		1		1						
5	RSHIFT	1			1	1		1						
6	GETMBR	1				1	1	1						
チ	TEST	1				1								
8	BEGRD	1							1		1			
9	BEGWR	1							1	1		1		
10	CONRD	1									1			
11	CONWR	1										1		
12														
13	NJUMP	1												1
14	ZJUMP	1											1	
15	ишмр	1											1	1

MEMÓRIA CACHE

- Apesar da evolução tecnológica, as CPUS continuam mais rápidas que a memória.
- O problema não é tecnológico, mas econômico.


pequena quantidade de memória rápida

 \Leftrightarrow

grande quantidade de memória lenta

• A memória pequena e rápida é chamada cache e está sob o controle do microprograma

- Se uma dada referência à memória é para o endereço A, é
 possível que a próxima referência à memória seja nas
 vizinhanças de A.
- O princípio da localidade consiste em que referências à memória, feitas em qualquer intervalo curto de tempo, tendem a usar apenas uma pequena fração da memória total.



MEMÓRIA CACHE

Considerando:

k: nº de vezes que uma palavra é referenciada

c: tempo de acesso ao cache

m: tempo de acesso à memória principal

h: taxa de acerto ("hit ratio")


1 - h: taxa de falha ("miss ratio")

tem-se:

$$h = (k-1)/k$$

tempo médio de acesso = c + (1 - h) m

- A memória, de 2ⁿ bytes, é dividida em blocos consecutivos de b bytes, totalizando (2ⁿ)/b blocos.
- Cada bloco tem um endereço, que é um múltiplo de b, e o tamanho do bloco é, normalmente, uma potência de 2.
- O cache associativo apresenta um número de posições ("slots" ou linhas), cada uma contendo um bloco e seu número de bloco, junto com um bit dizendo se aquela posição está em uso ou não.
- A ordem das entradas é aleatória.



- Se o cache estiver cheio, uma entrada antiga terá que ser descartada para deixar lugar para uma nova.
- Quando aparece um endereço de memória, o microprograma deve calcular o número do bloco e, então, procurar aquele número no cache.
- Para evitar a pesquisa linear, o cache associativo tem um hardware especial que pode comparar simultaneamente todas as posições com o número do bloco dado, ao invés de um "loop" do microprograma. Este hardware torna o cache associativo caro.
- No cache com mapeamento direto, cada bloco é colocado numa posição, cujo número pode corresponder, por exemplo, ao resto da divisão do número do bloco pelo número de posições.

MEMÓRIA CACHE

posição	u	tag	valor	endereços
0	1	0	137	0, 4096, 8192, 12288,
1	1	600	2131	4, 4100, 8196, 12292,
2	1	2	1410	8, 4104, 8200, 12296,
3	0			-
				cache com mapeamento direto
1023	0			4092, 8188, 12284, 16380,

• Um problema com o cache com mapeamento direto é identificar a palavra que está ocupando uma dada posição.

- A solução está em criar um campo tag no slot, que guarda a parte do endereço que não participa do endereçamento da posição.
- Ex: Seja a palavra no endereço 8192.

endereço da palavra tag posição 00
12 bits 10 bits 2

- Os dois bits menos significativos são V, pois os blocos são inteiros e múltiplos do tamanho do bloco (4 bytes).
- O fato de que blocos múltiplos mapeiam na mesma posição pode degradar o desempenho do cache se muitas palavras que estiverem sendo usadas mapeiem na mesma posição.

MEMÓRIA CACHE No cache associativo por conjunto utiliza-se um cache de mapeamento direto com múltiplas entradas por posição. tag valor v tag valor tag valor posição 1 2 3 entrada 0 entrada 1 entrada n-1

- Tanto o cache associativo quanto o de mapeamento direto são casos especiais do cache associativo por conjunto.
- O cache de mapeamento direto é mais simples, mais barato e tem tempo de acesso mais rápido.
- O cache associativo tem uma taxa de acerto maior para qualquer dado número de posições, pois a probabilidade de conflitos é mínima.
- Uma vantagem de se usar um tamanho de bloco com mais de uma palavra é que existe menos "overhead" na busca de um bloco de oito palavras do que na busca de oito blocos de uma palavra.

MEMÓRIA CACHE

- Uma desvantagem é que nem todas as palavras podem ser necessárias, de modo que algumas das buscas podem ser desperdiçadas.
- Uma técnica para manipular escritas é denominada write through, quando uma palavra é escrita de volta na memória imediatamente após ter sido escrita no cache (consistência de dados).
- Outra técnica é denominada copy back, em que a memória só é atualizada quando a entrada é expurgada do cache para permitir que outra entrada tome conta da posição (consistência de dados).

- A técnica write through causa mais tráfego de barramento.
- A técnica de copy back pode gerar inconsistência se a CPU efetuar uma transferência entre memória e disco, enquanto a memória não tiver sido atualizada.
- Se a razão de leituras para escritas for muito alta, pode ser mais simples usar write through.
- Se houver muitas escritas, pode ser melhor usar copy back e fazer com que o microprograma expurgue todo o cache antes de uma operação de entrada/saída.