* A che serve il quodo quo proporzionale?

Maggiore e K piv' il sisteno è reloce

Il Termine Interrole riduce l'errore a zero

1. Discretizziamo

m.ac = U - 6.V

olerivata eliscreta

 $m = \frac{V(K+1)-V(K)}{h} + U(K) - b \cdot V(K)$

Ci basta isolore V(K+1) per ottenere l'oudamento della velocitor

* Fine Assenza

* Funzione Feed Back

* Similink