DIGITALIZZAZIONE - CAMPIONAMENTO - QUANTIZZAZIONE - CODIFICA

I computer lavorano su grandezze digitali. Ma ovviamente i computer devono interfacciarsi con un mondo che è invece analogico. Di conseguenza abbiamo bisogno di due convertitori: uno da analogico a digitale ed uno da digitale ad analogico; questi due componenti sono i bottleneck dell'intero sistema.

Ogni dispositivo elettronico che si interfaccia con il mondo reale ha diversi convertitori. Anche un semplicissimo vecchio telefono cellulare degli anni 2000 aveva decine di convertitori ad e da.

COME RAPPRESENTA RE UNA GRANDEZZA ANALO GICO TRAMITE CIFRE



Una degli esempi più semplici da comprendere è il termometro al mercurio; il livello di liquido varia in modo continuo, ma la scala riportata al lato è discreta. Facciamo quindi un salto da una grandezza continua ad una discreta. Questo è il primo esempio di quantizzazione di una grandezza




In segnale analogico è compreso tra un valore minimo ed un valore massimo. Se andiamo poi a vedere quanto vale il segnale in un qualsiasi punto x0, avremo un numero infinito di cifre, ovvero abbiamo una risoluzione infinita.


Come spostiamo il segnale analogico in digitale? Dobbiamo effettuare due operazioni:

- Asse delle x (tempo): dobbiamo avere un numero finito di campioni; usiamo il teorema del campionamento. Asse delle ampiezze: il anche in questo caso dobbiamo avere un numero finito di livelli possibili.

> Questa operazione è nota come doppia discretizzazione



CAMPIONAMENTO




Nell'operazione di campionamento consiste nel prelevare ad intervalli regolari il valore della grandezza analogica.


Un segnale campionato è una sequenza di valori analogici.

Se l'intervallo di campionamento è troppo grande, non riusciamo ad avere un segnale campionato in maniera corretta; non possiamo avere una successione che descrive in maniera accurata il segnale analogico.


Il problema di questa operazione è che i campioni sono ancora analogici.





Abbiamo quindi una discretizzazione dell'asse del tempo (ma non dell'asse delle ampiezze). La frequenza di campionamento è data dal periodo di campionamento:



campionamento ideale è schematizzabile come il prodotto di xa (t) per il treno periodico di impulsi di Dirac







Con l'operazione di campionamento discretizziamo si l'asse dei tempi, ma i valori delle ampiezze rimangono analogici! Di conseguenza non abbiamo ancora finito.

(al secondo) devo prendere overe un buon risultato? Quanti compioni Con questo esempio possiamo vedere come Es: prendendo un intervallo di campionamento troppo Se ho un segnale di 50Hz, la alto, il segnale campionato ottenuto sarà molto diverso frequenza di campionamento da quello che dovevamo campionare. deve essere almeno 100Hz, ovvero per ogni periodo devo Per avere un buon campionamento. Se il segnale ha prendere (campionare) almeno una certa banda B la frequenza di campionamento due punti. deve essere il doppio della banda del segnale. per og ni periodo = D MALE Un solo punto 2 Pt a periodo / Nelle sinusoidi Freq Max del seanole du Freq di compionare fra = Bs Entrambe OK, ma diverso dettaglio Compionamento In questi due esempi stiamo campionando correttamente il segnale. REALE ... MONDO - Quello che abbiamo detto è valido se la banda del segnale da campionare è limitata. Nel mondo reale questo segnale non esiste. Generalmente rendiamo i segnali a banda limitata tramite dei filtri passa-basso in ingresso, così da avere un segnale a banda limitata. - Il segnale deve essere campionato in modo sincrono con i massimi ed i minimi del segnale da campionare. Se abbiamo quindi un fC = 2000 HzT=0.5 ms 20 campioni a transitorio, dobbiamo campionarlo ad una frequenza elevata in maniera da poterlo rappresentare. ALIASING Se non rispetto il teorema del campionamento, le frequenze maggiori di fc/2 vengono "specchiate" alle basse frequenze NON rispetto il teoremo del compionomento seanale in Se la freguenza di campionamento è la stessa freguenza del segnale da campionare, il segnale risultante sarà un segnale costante, ovvero a frequenza nulla! BENISSIMO $0.6 \, f_C = 8 \, Hz$ Δt camp.=1/ \mathbf{f}_C = 0.125 s Periodo apparente 0.5 s \Rightarrow Freq apparente GIUSTO GIUSTO. 2 Hz Se $f_C < 2 f_S$ allora l' "aliasing" si manifesta ALIASING


FILTRI ANTI ALIAS ING


Non possiamo correggere l'aliasing una volta che si è verificato.

Quello che possiamo fare è evitarlo: possiamo ovviamente alzare la frequenza di campionamento, possiamo anche aggiungere un filtro anti-aliasing prima del convertitore a/d; questo è un filtro passa basso: la frequenza dalla quale si filtra il segnale è proprio fc/2. In questo modo limitiamo le frequenze maggiori di fc/2 ed evitiamo il fenomeno di aliasing.

Il problema dei filtri anti-aliasing

Abbiamo visto che frequenze come quella di f3 passano lo stesso seppur attenuate, e vadano a creare aliasing. Possiamo quindi pensare di **spostare il filtro** facendo si che la zona di transizione del filtro si esaurisca proprio ad Fs/2. Questa soluzione risolverebbe l'aliasing, ma una parte dei segnali tra 0 ed Fs/2 (che vogliamo che passino interamente) vengono attenuati!






F2 ed F3 Veugono
Attenuoti
=0 F3 lo stesso compare
come ALIAS


#Domande esame

Possibile domande esame sull'aliasing: quando avviene e come si risolve

QUANTIZZAZIONE



Ricordiamo che il sample & hold mantiene costante il segnale analogico per un determinato lasso di tempo. Il convertitore a/d deve convertire poi questo valore da analogico a digitale.




Con il processo di **quantizzazione** passiamo da tanti numeri continui (precisione infinita) a dei valori discreti (finiti).


Come accade con il termometro al mercurio, il processo di quantizzazione consiste nel confrontare i valori analogici con una scala di valori digitali (discreti), con l'accortezza di leggere il valore inferiore più vicino a quello analogico.

Abbiamo quindi diversi **intervalli di quantizzazione.** Se abbiamo un valore analogico compreso tra 3 e quattro, il valore quantizzato è 3.






DEL QU A NTIZZATORE



Asse y - DOUTPUT (ANALOG) (ASSE Y - DOUTPUT (QUANTIZZATO)




RICAPITOLANDO

Segnola Anologo
Operazioni con filtro Anti-Aliazina

Sequenza di rolori anologe

Ancore non si perla di convertitore 1/D

Ovviamente possiamo far corrispondere un certo numero binario per ogni livello di quantizzazione.



POUDO SCALA
OVVero il valore max del segnole
onalogico (INPUT) Quanto, ovvero Numero di bit obl la RISOLUZIONE del convertitore 4 bit -0 24 = 16 livelli Convertitore

A parità di fondo scala, se codifico con un numero di bit più elevato (ovvero ho un maggior numero di livelli/quanti) ho la possibilità di creare una gradinata via via con "l'altezza" di ogni gradino minore; ottengo essenzialmente una retta inclinata (quasi lineare!).


FONDO

Se guardiamo la formula sopra, ci accorgiamo che (a parità di FS) all'aumentare del numero di bit del convertitore, la risoluzione diminuisce

FS = 10.00V-0.00V=10.00V

ERRORE DI QUANTIZZAZIONE






Se consideriamo un segnale di tipo rampa (costante) e lo andiamo a quantizzare, commettiamo un errore. Questo perché il segnale si trova per metà tempo al di sopra del livello e per metà tempo al di sotto del livello. Quando invece il segnale si trova proprio al valore del livello non commettiamo errore. Di conseguenza il grafico dell'errore commesso è rappresentabile con una sorta di segnale a dente di sega: vale zero quando il segnale corrisponde al livello, e vale la metà dell'intervallo del livello quando il segnale è agli estremi.

Nel caso di una sinusoide l'errore non è più proprio un segnale a dente di sega ma gli si avvicina per la maggior parte del tempo. La differenza più importante la troviamo ai picchi della sinusoide: in questi punti non riusciamo a trasmettere fedelmente il segnale in ingresso: perdiamo una parte di informazione.

Ovviamente se aumentiamo il numero di bit utilizzati per quantizzare il segnale, diminuisce l'errore.



La risoluzione migliora al crescere di b. Esempio con FS=10 V :

- ⇒ LSB=1.25 V
- b=8 bit □ LSB= 39 mV

• b=3 bit

ES: Con 16 bit e FS = 10 V abbious

$$Q = \frac{10V}{2^{16}} = \frac{10V}{65536} = \frac{0.153 \text{ mV}}{\text{Non Si SCRIVE}} = \frac{153 \text{ mV}}{\text{Non Si SCRIVE}}$$
MAI COSÍ

COSÍ

Questo livello di precisione è elevatissimo: basta alitare sul circuito che stiamo misurando per far cambiare la temperatura quanto basta per far cambiare l'output. Di conseguenza è inutile andare oltre i 16 bit.

La fallacia è che al momento abbiamo computer a 64 bit, e non riusciremo mai a sfruttarli Interamente per manipolare grandezze provenienti dal mondo reale (analogico).

Questo è il **limite tecnologico** a cui siamo sottoposti. E' proprio per questo che siamo difronte ad un **bottleneck**.