
Grado en Ingeniería Informática

Dispositivos Hardware e Interfaces DHI

Práctica 06b: Generador PWM de un canal

Profesores de la asignatura





- Objetivos.- Familiarizar al alumno con la síntesis de señales analógicas mediante salidas "analógicas" PWM y la adquisición de estas señales usando las entradas analógicas del Arduino.
- Descripción.- Se trata de realizar un generador de ondas de un canal mediante una salida PWM del Arduino y un hardware adicional, su adquisición en una entrada analógica y su envío por el puerto serie al PC para su visualización en el Serial Plotter del IDE del Arduino. Se podrán generar formas de onda sinusoidal, triangular, cuadrada y continua, seleccionables mediante pulsador, controlando además su amplitud mediante un mando potenciométrico, y su frecuencia mediante otro pulsador. La señal se estará generando y visualizando continuamente, según las parametrizaciones seleccionadas.



Material:

- 1 x Arduino Uno con cable USB a PC
- 1 x Potenciómetro de 1 k Ω a 10 k Ω
- 1 x Tarjeta prototipado (*protoboard*)
- 2 x Pulsadores
- 1 x Condensador de 100 nF a 1000 nF + 1 x resistencia de 10 k Ω o, alternativamente, 1 x led rojo + 1 x fotoresistor LDR + 1 x resistencia de 330 Ω
- + 1 x resistencia 4.7 o 5.1 k Ω .
- 1 x Juego de cables

Síntesis PWM de señales

Se podrán generarán tres señales de muy baja frecuencia: sinusoidal, triangular y cuadrada de amplitud ajustable entre 0 y 2,5 V sobre una componente de continua fija de 2,5 V, y además una 'señal' continua de amplitud también ajustable entre 0 y 5 V. Para la selección de la señal deseada se dispondrá de un pulsador, conectado al pin digital 2 del Arduino. Se podrá elegir entre señal sinusoidal, triangular, cuadrada y continua con sucesivas pulsaciones.



Síntesis PWM de señales


Para el ajuste de la amplitud del canal se usará un potenciómetro conectado a la entrada analógica A2, de tal modo que la amplitud de la señal será proporcional en todo momento a la lectura del potenciómetro. (Use la función *map*() del Arduino).

Para el control de frecuencia del canal se usará un segundo pulsador conectado al pin 4 del Arduino, que al accionarlo irá variando el número N de muestras por ciclo de las señales generadas, supuesta constante la velocidad de generación, entre N= 100 (10 Hz) y N= 1000 (1 Hz), en incrementos de 100 unidades con cada pulsación y en modo cíclico. Valor por defecto: N= 200 (5 Hz).

Sea T el intervalo de tiempo en milisegundos entre muestras enviadas al visor, T_g el intervalo de generación, y T_s el intervalo de muestreo o adquisición. Valores por defecto: $T = T_g = T_s = 1$ ms.



Para la generación se usará la salida digital PWM 9 conectada a un filtro RC integrador cuya salida se lleva a la entrada A0 para su captura como señal analógica.







Fig. 1.- Señal seno matemática + 5 V y PWM de 5 Vpp y 5 Hz generada y adquirida con N= 200, A_m = 2.5 V y $T=T_q=T_s=1$ ms.



Alternativamente y sólo para pruebas, para la generación se usará la salida digital PWM 9 conectada a un filtro integrador formado por un led rojo acoplado a un fotoresistor (LDR) cuya salida se lleva a la entrada A0 para su captura como señal analógica.







Fig. 2.- Señal seno matemática + 5 V y PWM de 5 Vpp y 5 Hz generada y adquirida con N= 200, A_m = 2.5 V y T= T_a = T_s =1 ms.



Test Generación.- Por parametrización del código SW se podrá variar el intervalo T_g entre muestras enviadas a las salidas PWM entre 1 y 25 T, con objeto de visualizar como influye este parámetro en la generación.




Fig. 3.- Señal seno matemática + 5 V y PWM de 5 Vpp y 5 Hz generada y adquirida con N= 200, T= T_s = 1 ms, A_m = 2.5 V, y T_a = 20 ms.



Test Adquisición.- Por parametrización del código SW se podrá variar el intervalo o período T_s de muestreo entre 1 y 25 T, con objeto de visualizar como influye este parámetro en la adquisición.




Fig. 4.- Señal seno matemática + 5 V y PWM de 5 Vpp y 5 Hz generada y adquirida con N= 200, T= T_q = 1 ms, A_m = 2.5 V, y T_s = 20 ms.



Ondas triangular y cuadrada

Se generarán y adquirirán ondas de forma triangular y cuadrada de amplitud y frecuencia ajustable mediante los potenciómetros correspondientes.




Fig. 5.- Señales triangular y cuadrada matemáticas + 5 V y PWM de 5 Vpp y 5 Hz generadas y adquiridas con N= 200, A_m = 2.5 V, T= T_q = T_s = 1 ms.



Onda continua

También se generará onda continua entre 0 y 5 V de amplitud.






Fig. 6.- Señales continuas matemática + 5 V y PWM de 5 V generada y adquirida con N= 200, A_m = 5 V, $T=T_q=T_s$ = 1 ms.



Conexiones circuito RC integrador:





Conexiones circuito LDF integrador:

