计算机科学与技术专业必修课

计算机组成


机器语言(3)

高小鹏

北京航空航天大学计算机学院

提纲

- 存储型程序概念
- R-指令格式
- I-指令格式
 - □ 分支和PC相关寻址
- J-指令格式



提纲

- 存储型程序概念
- R-指令格式
- I-指令格式
 - □ 分支和PC相关寻址
- J-指令格式

程序存储概念

- □ 指令以二进制方式被编码
- □ 程序存储在存储器中: 可以从存储器中读取程序也可以写入程序
 - 存储方式与数据存储完全相同
- □ 简化了计算机系统的软件/硬件设计
- □ 存储器技术既可以存储数据,也可以存储程序
- □ 由于存储在存储器单元中,因此指令和数据都有地址

5



二进制兼容

- □ 程序是以二进制形式发布的
 - 指令集与程序之间是强相关
- 新机器不仅能运行基于新指令编译产生的新程序,同样也最好能运行老程序
- □ 上述特性被称为向后兼容(backward compatible)
 - 示例: 今天的i7处理器仍然能运行1981年在8086处理器上编译产生的程序

北京航空航天大学计算机学院 School of Computer Science and Engineering, Belhang University

把指令当做数看待1/2

- □ 假设: 所有的数据都是以字为单位的(32位)
 - 每个寄存器是字宽度的
 - ◆ lw和sw读写主存的单位是字
- □ 问题:如何用二进制表示指令?
 - ◆ 计算机只能理解0和1, 无法理解 "add \$t0,\$0,\$0"
- □ 回答:数据以字为单位,每条指令同样被编码为一个字!
 - ◆ MIPS的所有指令的二进制编码宽度均为32位

7



把指令当做数看待2/2

- □ 指令的32位被划分为若干域
 - 域:占据若干特定位;代表特定含义
 - 同一个域在不同指令的含义大体是相同的

」 设计越规则 实现越简单

- □ 指令的32位解读与数据的32位数是不同的
 - ◆ 数据的32位是作为一个整体被解读
 - 指令的各个域分别表示指令的不同信息

field~域

MIPS的3类指令格式

- □ |型指令: 指令中包含立即数
 - ◆ lw/sw的偏移是立即数; beq/bne同样包含有偏移
 - ◆ srl等移位指令: 也有5位立即数(移位位数),但不属于Ⅰ型指令
- □ J型指令: j和jal
 - jr: 不是J型指令
- □ R型指令: 所有其他的指令

srl 与 jr 都是 R 型指令!

9




提纲


- 存储型程序概念
- R-指令格式
- I-指令格式
- 分支和PC相关寻址
- J-指令格式

R型指令1/3

□ 指令包含6个域: 6+5+5+5+5+6=32



□ 为便于理解,每个域都有一个名字



- 每个域都被视为无符号整数
 - ◆ 5位域表示范围为: 0~31
 - 6位域表示范围为: 0~63

11



R型指令2/3

- □ opcode(6): 代表指令操作
 - ◆ R型指令的opcode固定为0b000000
- □ funct(6): 与opcode组合, 精确定义指令的具体操作
 - ◆ 主要是服务于R型指令
- □ Q: MIPS最多可以有多少条R型指令?
 - ◆ 由于opcode固定为0, 因此funct的编码数决定了最大条数: 64
- □ Q: 为什么不将opcode和funct合并未一个12位的域呢?
 - 后续内容将回答这个问题

R型指令3/3

- □ rs (5): 指定1st操作数 (source寄存器)
- □ rt (5): 指定2nd操作数(target寄存器)
- □ rd (5): 指定结果回写的寄存器(destination寄存器)
- □ MIPS的寄存器个数是32, 因此5位无符号数就可以表示
 - 这种编码方式非常直观: add dst, src1, src2 > add rd, rs, rt
 - ◆ 注意: 与具体指令相关, 有的域是无效的
- □ shamt (5): 移位指令中的移位位数
 - 由于寄存器只有32位,因此移位位数大于31没有意义
 - 移位位数大于31, 结果必然为0。既然如此, 直接赋值为0而无需移位
 - 注意:除了移位指令,该域固定为0

指令类型及各域详细描述请阅读指令手册

R型指令示例1/2

MIPS指令

add \$8,\$9,\$10


伪代码

add R[rd] = R[rs] + R[rt]

构造各域

opcode = 0 (查手册)
funct = 32 (查手册)
rd = 8 (目的寄存器)
rs = 9 (1st寄存器)
rt = 10 (2nd寄存器)
shamt = 0 (不是移位指令)

指令类型及各域详细描述请阅读指令手册



NOP

- □ 0x00000000是什么指令?
 - opcode: 0, 所以这是一条R型指令
- 根据指令手册,机器码对应的指令是sll \$0,\$0,0
 - Q: 指令是什么功能?
- □ NOP是一条特殊指令
 - ◆ NOP主要用于解决流水线冲突

NOP: No Operation Performed

提纲

- 存储型程序概念
- R-指令格式
- I-指令格式
 - □ 分支和PC相关寻址
- J-指令格式

北京航空航天大学计算机学院

I型指令1/4

- □ 指令的立即数指的是什么?
 - 5位或6位的数字,太短,不被认为是立即数
- □ 理想的, MIPS最好只有一种指令格式
 - 很遗憾, 我们必须在指令格式上进行折中
- 但是,在定义新的指令时,应该尽可能使得新指令格式与R型指令格式尽可能保持一致
 - 不难想象,如果使用了立即数,那么指令能用的寄存器最多只有2个



I型指令2/4 □ 指令包含6个域: 6+5+5+16=32 6 5 5 16 域的命名 31 immediate opcode rt □ 前3个域与R型指令相同 ◆ 最重要的是opcode域保持在相同的位置 北京航空航天大学计算机学院 School of Computer Science and Engineering, Beihang University

I型指令3/4

19

- □ opcode(6): 代表指令操作
 - ◆ I型指令的opcode为非零编码: 总共可以编码64(2⁶)条指令
 - 👫 R型指令用opcode和funct两个独立域有助于保持格式的兼容性
- □ rs (5): 指定1st操作数(source寄存器)
- □ rt (5): 指定2nd操作数(target寄存器)
 - ◆ target并非都是"目的"。例如:sw的rt就是"读"
- □ immediate (16): 无符号or有符号
 - ◆ 无符号: 位运算指令(如and/or/nor等)、小于置位指令(如slti等)
 - zero_ext(): 运算前需要进行无符号扩展
 - 有符号:分支指令(如beq/bne等)、访存指令(如lw/sw等)
 - 以word为单位
 - sign ext(): 运算前需要进行符号扩展

对于lw/sw, 16位立即 数是否够用?

I型指令示例1/2

□ MIPS指令

addi \$21,\$22,-50

□ 伪代码

addi R[rt] = R[rs] + sign_ext(immediate)

□ 构造各域

opcode = 8

(查手册)

rs = 22


(1st寄存器)

rt = 21

(2nd寄存器)

immediate = -50 (10进制或16进制表示均可)

addi \$rt, \$rs, immediate



如何计算32位立即数?

- □ 32位立即数的应用场景,如:
 - ◆ addi/slti/andi/ori: 等需要计算2个32位数
 - ◆ lw/sw: 在使用前,需要先设置基地址寄存器的值(32位)
- □ 解决方案:不改变指令格式,而是增加一条新指令
- Load Upper Immediate (lui)
 - lui reg, imm
 - reg的高16位写入imm, 低16位写入0
 - RTL: R[reg] ← imm || 0¹⁶

23



lui示例

- □ 需求: addi \$t0,\$t0,0xABABCDCD
- ◆ 这是一条伪指令!
- □ 会被assembler转换为3条指令

lui \$at,0xABAB # 高16位 ori \$at,\$at,0xCDCD # 低16位 add \$t0,\$t0,\$at # 赋值 · 手工编写汇编时 尽量不适\$at;只 应由assembler使 用\$at

□ 通过增加lui, MIPS可以用16位立即数来处理任意大小的数据

北京航空航天大学计算机学院 School of Computer Science and Engineering, Beihang University

分支指令(B类指令)

beq和bne

immediate opcode rt rs

- ◆ 比较rs和rt, 并根据比较结果决定是否转移
- ・ 并非所有的B类指令的rt域都是寄存器!
- 需要指定要转移的地址
- □ 分支指令主要用于构造: if-else, while, for
 - 转移的范围通常很小(<50指令)
 - ◆ 函数调用和无条件跳转用J型指令
- □ Q: 如何用immediate表示地址?
 - 由于指令存储在主存中,而主存单元可以由基地址+偏移的方式定位
 - ◆ B类指令的基地址就是PC(即当前这条B类指令的PC值)



PC相对寻址

- □ PC相对寻址: PC为基地址, immediate为偏移(二进制补码)
 - ◆ 基本计算方法: PC←PC+偏移
 - 关键是:偏移值如何得到
- □ 下一条指令的PC值的计算方法
 - ◆ 比较结果为假: PC = PC + 4
 - 比较结果为真: PC = (PC+4) + (immediate*4)
- □ Q1: 为什么immediate乘以4?
 - 存储器是以字节为单位的
 - 指令都是32位长,且指令是字对齐,这意味着最低2位恒为0
- 🗣 🔹 immediate没有必要记录最低2位,乘以4后就得到了对应字节地址!
- □ Q2: 为什么基地址是PC+4, 而不是PC?
 - 这与硬件设计有关,后续内容讲解

immediate表示的转移范围是否足够大?

- □ immediate为16位符号数,其表示范围是正负±2¹⁵
- □ 由于转移范围为±2¹⁵字,意味着转移的指令数为±2¹⁵条
 - ◆ immediate省略了最低2位, 即量纲为字
- □ 按照1行C代码对应10条指令,则可转移的C代码块大小为3000行!

27



```
B类指今示例1/2
MIPS指令
                                       从beq后面的那条
           1 Loop: beq $9, $0, End
                                      /指令(addu)计算
                addu $8, $8, $10 🗸
                   addiu $9, $9, -1
                        Loop
                   End:
□ 构造各域
                      (查手册)
     opcode = 4
                       (1<sup>st</sup>寄存器)
     rs = 9
                       (2<sup>nd</sup>寄存器)
     rt = 0
     immediate = 3
       4
                                         3
                        ()
  31
    000100 01001 00000
                               000000000000011
```

更深入的思考

- □ 如果移动代码,是否会导致B类指令的immediate域的变化?
 - 会变化: 如果只移动某行, 而不是移动B指令所涉及的整块代码
 - 无变化:如果移动B指令所涉及的整块代码
- □ 如果跳转的目的地址超出了2¹⁵条指令,该怎么办?
 - 组合B类指令与J类指令


```
beq $s0,$0,far
# next instr --> j far
next: # next instr
```


29



提纲

- 存储型程序概念
- R-指令格式
- I-指令格式
 - □ 分支和PC相关寻址
- J-指令格式
- 汇编实战
- 反汇编实战





小节

- □ 现代计算机都是程序存储型的
 - 指令与数据一样存储在主存中
 - 读取指令与读取数据完全可以使用相同的硬件机制
 - 指令与数据位于不同区域
 - 通过PC读取的"32位01串"都被CPU当做指令
 - 通过Load/Store指令读写的"32位01串"都被CPU当做数据
- □ 3类指令格式

R:	opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
1:	opcode	rs	rt	i	mmedia	te
J:	opcode		taro	get ad	dress	

□ B类指令使用PC相对寻址, J指令使用绝对地址寻址

33



提纲

- 存储型程序概念
- R-指令格式
- I-指令格式
 - □ 分支和PC相关寻址
- J-指令格式
- 汇编实战
- 反汇编实战

汇编

- □ 汇编是将汇编程序转换成二进制机器码的过程
- □ 每条指令的汇编基本步骤
 - ◆ S1: 标识出指令类型(R/I/J)
 - ◆ S2: 标识出正确的域
 - ◆ S3: 用10进制表示各个域的值
 - ◆ S4: 把各个域的10进制转换为2进制
 - ◆ S5: 用16进制表示整个机器码



36

汇编实例

□ 将下列汇编代码转换为相应的2进制机器码

地址 指令

800 Loop: sll \$t1,\$s3,2

804 addu \$t1,\$t1,\$s6

808 lw \$t0,0(\$t1)

812 beq \$t0,\$s5, Exit

816 addiu \$s3,\$s3,1


820 j Loop

Exit:

F机学院

18

			汇编实例	
□ S1	: 标识	出指令的	类型	
	地址	指令		
	800	Loop:	sll \$t1,\$s3,2	
R				
	804	addu	\$t1,\$t1,\$s6	
R				
	808	lw	\$t0,0(\$t1)	
I				
	812	beq	\$t0,\$s5, Exit	
I				
	816	addiu	\$\$3,\$\$3,1	
ı				
	820	j	Loop	
J				
		Exit:	school of computer science and Engineering, Beihang U	学院 iniversity



					汇编9	实例			
□ S	3:	用10	进制	表示各个	域的值				
		地址 指令 800 Loop: sll \$t1,\$s3,2							
F	R	0	100	0	19	9	2	0]
		804	add	lu \$t1,	,\$t1,\$s	6			
F	R	0		9	22	9	0	33	
		808	lw	\$t0,	,0(\$t1)				_
	I	35	5	9	8		0		
		812	bec	1 \$t0,	,\$s5, E	xit			_
	I	4		8	21		2		
		816	add	liu \$s3,	,\$s3,1				_
	I	8		19	19		1		
		820	j	Loop)				
	J	2				200			
			Exi	.t:			School of Comple	ater science and Engineering, t	机学院 Beihang University

汇编实例											
□ S2	4: 把10进制	转换为2进	掛制								
	地址 指令 800 Loop: sll \$t1,\$s3,2										
R	000000	00000	10011	01001	00010	000000					
	804 add	lu \$t1,	,\$t1,\$s	6							
R	000000	01001	10110	01001	00000	100001					
	808 lw	\$t0	,0(\$t1)								
- 1	100011	01001	01000	0000 0	000 000	0000					
	812 bec	1 \$t0	,\$s5, E	xit							
- 1	000100	01000	10101	0000 0	000 000	0 0010					
	816 add	liu \$s3	,\$s3,1								
- 1	001000	00000	10011	0000 0	000 000	0 0001					
	820 ј	Loo)								
J	000010	00 000	0 0000	0000 0	000 110	0 1000					
	Exi	.t:			School of Comp	F #10. uter Science and Engineering, Beihang !	L学院 B University				

```
汇编实例
□ S5: 转成16进制
    地址 指令
    800 Loop: sll $t1,$s3,2
  R 0x 0013 4880
    804 addu $t1,$t1,$s6
  R 0x 0136 4821
    808 lw $t0,0($t1)
  I 0x 8D28 0000
   812 beq $t0,$s5, Exit
  | 0x 1115 0002
   816 addiu $s3,$s3,1
  I 0x 2273 0001
    820 j Loop
  J 0x 0800 00C8
        Exit:
```

提纲

- 存储型程序概念
- R-指令格式
- I-指令格式
 - □ 分支和PC相关寻址
- J-指令格式
- 汇编实战
- 反汇编实战

反汇编

- 反汇编是汇编的逆过程,即将指令二进制代码转换为汇编代码的 过程
- □ 反汇编基本步骤
 - ◆ S1: 用2进制表示指令
 - ◆ S2: 根据opcode标识出指令类型(R/I/J)
 - ◆ S3: 用10进制表示各个域的值
 - ◆ S4: 用标识符表示各域, 并添加相应的标号
 - ◆ S5: 用汇编格式书写代码
 - ◆ S6: 将汇编代码翻译为C
 - 通常很难翻译为可读性C代码! 需要创造性!

44



反汇编实例

□ 把下来机器码翻译为汇编程序

地址	指令
0x00400000	0x00001025
0x00400004	0x0005402A
0x00400008	0x11000003
0x0040000C	0x00441020
0x00400010	0x20A5FFFF
0x00400014	0x08100001



□ S1: 用2进制表示指令

地址	指令
0x00400000	000000000000000000000000000000000000000
0x00400004	00000000000001010100000000101010
0x00400008	0001000100000000000000000000011
0x0040000C	0000000001000100000100000100000
0x00400010	00100000101001011111111111111111
0x00400014	000010000010000000000000000000000000000

R:	opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
I:	opcode	rs	rt	i	mmedia	te
J:	opcode		tard	get ad	dress	



反汇编实例

□ S2: 根据opcode标示出指令类型

地址		指令					
0x00400000	R	000000	00000	00000	00010	00000	100101
0x00400004	R	000000	00000	00101	01000	00000	101010
0x00400008	I	000100	01000	00000	00000	00000	000011
0x0040000C	R	000000	00010	00100	00010	00000	100000
0x00400010	1	001000	00101	00101	11111	11111	111111
0x00400014	J	000010	00000	10000	00000	00000	000001

R:	opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
I:	opcode	rs	rt	i	mmedia	te
J:	opcode		tard	get ado	dress	



	反汇编实例									
٥	S3: 用	10进制	表示	各个域的	的值					
	地址			指令						
	0x004	10000	0 R	0	0	0	2	0	37	
	0x004	10000	4 R	0	0	5	8	0	42	
	0x004	10000	8 I	4	8	0	+3			
	0x004	10000	C R	0	2	4	2	0	32	
	0x004	10001	0 I	8	5	5		-1		
	0x004	10001	4 j	2		0:	x01000	001		
						Т				
R:	opcode	rs	rt	rd	shamt		的地址均	或保持为	716进制	
I:	opcode	rs	rt	iı	mmediat	е		* ** ** ** *	1	
J:	opcode		ta:	rget add	dress				大学计算机学院 d Engineering, Beihang University	

	反汇编实例									
	S4: 用	标识符	表示	各域						
	地址			指令						
	0x004	10000	0 R	0	\$0	\$0	\$2	0	or	
	0x004	10000	4 R	0	\$0	\$5	\$8	0	slt	
	0x004	10000	8 I	beq	\$8	\$0		+3		
	0x004	10000	C R	0	\$2	\$4	\$2	0	add	
	0x004	10001	0	addi	\$5	\$5		-1		
	0x004	10001	4 J	j		0:	x01000	001		
R:	opcode	rs	rt	rd	shamt	funct				
I:	opcode	rs	rt	i	mmediat	ce				
J:	opcode		ta	rget add	dress				大学计算机学院 d Engineering, Beihang University	

□ S5-1: 用汇编格式书写

地址 指令 0x00400000 or \$v0,\$0,\$0

0x00400004 slt \$t0,\$0,\$a1

0x00400008 beq \$t0,\$0,3

0x0040000C add \$v0,\$v0,\$a0

0x00400010 addi \$a1,\$a1,-1

0x00400014 j 0x0100001 # addr: 0x0400004

R: opcode rs rt rd shamt funct
I: opcode rs rt immediate

J: opcode target address



反汇编实例

□ S5-1: 用汇编格式书写(用寄存器名有助于提高可读性)

地址 指令

0x00400000 or \$v0,\$0,\$0

0x00400004 slt \$t0,\$0,\$a1

0x00400008 beq \$t0,\$0,3

0x0040000C add \$v0,\$v0,\$a0

0x00400010 addi \$a1,\$a1,-1

0x00400014 j 0x0100001 # addr: 0x0400004

北京航空航天大学计算机学院 School of Computer Science and Engineering, Beihang University

□ S5-2: 用汇编格式书写(添加标号)

地址 指今

0x00400000 or \$v0,\$0,\$0 0x00400004 Loop: slt \$t0,\$0,\$a1 0x00400008 beq \$t0,\$0,Exit 0x0040000C add \$v0,\$v0,\$a0

0x00400010 addi \$a1,\$a1,-1

0x00400014 j Loop

Exit:

52



反汇编实例

□ S5-2: 用汇编格式书写(添加标号)

```
$v0,$0,$0  # initialize $v0 to 0
     or
Loop: slt $t0,$0,$a1  # $t0 = 0 if 0 >= $a1
     beq $t0,$0,3
                     # exit if $a1 <= 0
     add $v0,$v0,$a0 # $v0 += $a0
     addi $a1,$a1,-1 # decrement $a1
     j
          Loop
```

- □ S6: 将汇编程序转换为C程序
 - 可以有很多种C代码对应到同一段汇编代码

```
/* a→$v0, b→$a0, c→$a1 */
a = 0;
while(c > 0) {
   a += b;
   c--;
}
```

- □ 代码分析:循环c次,每次累加b,即b被累加c次
- □ 代码功能: a = b x c

