




SATONA ESSENTIAL

Notice d'utilisation et informations de sécurité

Français



SATONA ESSENTIAL = 1 PLAQUE + 1 POINTE • MARTEAU NON FOURNI

Description

SATONA Essential permet de sauvegarder durablement une phrase de récupération BIP39 par marquage mécanique sur une plaque en laiton. Le marquage est réalisé en frappant la pointe de marquage fournie avec un marteau manuel adapté (marteau non fourni).

Contenu du kit

- 1 plaque SATONA en laiton
- 1 pointe de marquage en acier
- Marteau requis pour le marquage - non fourni

Utilisation

1. Convertissez chaque mot BIP39 en sa valeur binaire de 11 bits.
2. Posez la plaque bien à plat sur une surface dure, stable et antidérapante. Protégez le support si nécessaire.
3. Repérez la case à marquer puis placez la pointe perpendiculairement à la plaque, au centre de la case.
4. Tenez la pointe par sa partie haute et gardez les doigts en dehors de l'axe de frappe du marteau.

Utilisation (suite)

5. Frappez la tête de la pointe avec des coups de marteau contrôlés jusqu'à obtenir une marque nette.
6. Marquez uniquement les cases « 1 ». Laissez les cases « 0 » vides.
7. Répétez pour les mots 1 à 24. Vérifiez chaque mot avant marquage : les marques sont irréversibles.
8. Conservez la Seed Phrase exclusivement hors ligne et la plaque marquée à l'abri des regards.

Sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir la plaque et la pointe hors de portée des enfants.
- Portez des lunettes de protection pendant le marquage afin de réduire le risque lié à une projection accidentelle.
- Utilisez uniquement un marteau manuel en bon état. N'utilisez pas d'outil électrique ou de dispositif de percussion motorisé.
- Vérifiez que la plaque et le support ne peuvent pas glisser pendant la frappe.
- Gardez les doigts, le visage et toute autre personne à l'écart de la zone de percussion.
- N'utilisez pas la pointe si elle est fissurée, ébréchée, tordue ou déformée. Arrêtez l'utilisation si elle est endommagée.
- La pointe est acérée : manipulez-la avec précaution et rangez-la de manière sûre après utilisation.

Stockage


Conservez la plaque marquée hors de vue. Le laiton offre une bonne résistance au temps, à l'humidité et à l'eau. Séchez la plaque après exposition prolongée à l'humidité et conservez la pointe séparément, hors de portée des enfants.



SATONA ESSENTIAL

User Manual & Safety Information

English



SATONA ESSENTIAL = 1 PLATE + 1 MARKING TIP • HAMMER NOT INCLUDED

Description

SATONA Essential is designed to permanently back up a BIP39 recovery phrase by mechanically marking a solid brass plate. Marks are made by striking the supplied steel marking tip with a suitable hand hammer (hammer not included).

Kit contents

- 1 SATONA solid brass plate
- 1 steel marking tip
- Hammer required for marking - not included

Use

1. Convert each BIP39 word into its 11-bit binary value.
2. Place the plate flat on a hard, stable, non-slip surface. Protect the surface if necessary.
3. Identify the square to be marked and place the tip perpendicular to the plate, centered in the square.
4. Hold the tip by its upper section and keep fingers out of the hammer strike path.

Use (continued)

5. Strike the head of the tip with controlled hammer blows until a clear mark is made.
6. Mark only the '1' squares. Leave the '0' squares blank.
7. Repeat for word positions 1 to 24. Double-check each word before marking: marks are permanent.
8. Keep the recovery phrase offline only and store the marked plate out of sight.

Safety

- This product is not a toy. Keep the plate and marking tip away from children.
- Wear eye protection while marking to reduce the risk from accidental flying fragments.
- Use only an undamaged hand hammer. Do not use power tools or powered striking devices.
- Make sure the plate and supporting surface cannot slip while striking.
- Keep fingers, face and bystanders clear of the striking area.
- Do not use the tip if it is cracked, chipped, bent or deformed. Stop using it if damaged.
- The tip is sharp: handle it carefully and store it safely after use.

Storage


Store the marked brass plate out of sight. Brass provides good resistance to time, humidity and water. Dry the plate after prolonged exposure to moisture and store the marking tip separately, away from children.



SATONA ESSENTIAL

Manual de usuario e información de seguridad

Español



SATONA ESSENTIAL = 1 PLACA + 1 PUNTA • MARTILLO NO INCLUIDO

Description

SATONA Essential permite guardar de forma duradera una frase de recuperación BIP39 mediante marcado mecánico sobre una placa de latón macizo. El marcado se realiza golpeando la punta de marcado de acero suministrada con un martillo manual adecuado (martillo no incluido).

Contenido del kit

- 1 placa SATONA de latón macizo
- 1 punta de marcado de acero
- Martillo necesario para el marcado - no incluido

Uso

1. Convierta cada palabra BIP39 a su valor binario de 11 bits.
2. Coloque la placa plana sobre una superficie dura, estable y antideslizante. Proteja la superficie si es necesario.
3. Localice la casilla que desea marcar y coloque la punta perpendicular a la placa, centrada en la casilla.
4. Sujete la punta por la parte superior y mantenga los dedos fuera de la trayectoria del golpe del martillo.

Uso (continuación)

5. Golpee la cabeza de la punta con golpes de martillo controlados hasta obtener una marca clara.
6. Marque únicamente las casillas '1'. Deje vacías las casillas '0'.
7. Repita el proceso para las posiciones 1 a 24. Compruebe cada palabra antes de marcar: las marcas son permanentes.
8. Conserve la frase de recuperación exclusivamente fuera de línea y guarde la placa marcada fuera de la vista.

Seguridad

- Este producto no es un juguete. Mantenga la placa y la punta fuera del alcance de los niños.
- Utilice gafas de protección durante el marcado para reducir el riesgo de proyecciones accidentales.
- Utilice únicamente un martillo manual en buen estado. No use herramientas eléctricas ni dispositivos de percusión motorizados.
- Asegúrese de que la placa y la superficie de apoyo no puedan deslizarse durante el golpe.
- Mantenga los dedos, la cara y a otras personas alejados de la zona de percusión.
- No utilice la punta si está agrietada, astillada, doblada o deformada. Deje de usarla si está dañada.
- La punta es afilada: manipúlela con cuidado y guárdela de forma segura después de usarla.

Almacenamiento


Guarde la placa de latón marcada fuera de la vista. El latón ofrece una buena resistencia al paso del tiempo, la humedad y el agua. Seque la placa tras una exposición prolongada a la humedad y guarde la punta por separado, fuera del alcance de los niños.



SATONA ESSENTIAL

Manuale utente e informazioni di sicurezza

Italiano



SATONA ESSENTIAL = 1 PIASTRA + 1 PUNTA • MARTELLO NON INCLUSO

Description

SATONA Essential consente di conservare in modo permanente una frase di recupero BIP39 mediante marcatura meccanica su una piastra in ottone massiccio. La marcatura si effettua colpendo la punta di marcatura in acciaio fornita con un martello manuale adatto (martello non incluso).

Contenuto del kit

- 1 piastra SATONA in ottone massiccio
- 1 punta di marcatura in acciaio
- Martello necessario per la marcatura - non incluso

Utilizzo

1. Convertire ogni parola BIP39 nel relativo valore binario a 11 bit.
2. Posizionare la piastra in piano su una superficie dura, stabile e antiscivolo. Proteggere il supporto se necessario.
3. Individuare la casella da marcare e posizionare la punta perpendicolarmente alla piastra, al centro della casella.
4. Tenere la punta dalla parte superiore e mantenere le dita fuori dalla traiettoria del colpo del martello.

Utilizzo (continua)

5. Colpire la testa della punta con colpi di martello controllati fino a ottenere un segno netto.
6. Marcare solo le caselle '1'. Lasciare vuote le caselle '0'.
7. Ripetere per le posizioni da 1 a 24. Controllare ogni parola prima della marcatura: i segni sono permanenti.
8. Conservare la frase di recupero esclusivamente offline e tenere la piastra marcata fuori dalla vista.

Sicurezza

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere la piastra e la punta fuori dalla portata dei bambini.
- Indossare occhiali di protezione durante la marcatura per ridurre il rischio di proiezioni accidentali.
- Utilizzare solo un martello manuale in buone condizioni. Non utilizzare utensili elettrici o dispositivi di percussione motorizzati.
- Assicurarsi che la piastra e il piano di appoggio non possano scivolare durante il colpo.
- Tenere dita, viso e altre persone lontani dalla zona di percussione.
- Non utilizzare la punta se è incrinata, scheggiata, piegata o deformata. Interrompere l'uso se danneggiata.
- La punta è affilata: maneggiarla con attenzione e riporla in modo sicuro dopo l'uso.

Conservazione

Conservare la piastra in ottone marcata fuori dalla vista. L'ottone offre una buona resistenza al tempo, all'umidità e all'acqua. Asciugare la piastra dopo un'esposizione prolungata all'umidità e conservare la punta separatamente, fuori dalla portata dei bambini.