بسمه تعالى

آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان های اسمبلی

استاد مربوطه:

مهندس معصوم زاده

گزارش کار آزمایش دوم

فروغ افخمي 9831703

نيم سال دوم 1401-1402

هدف از انجام این آزمایش:

کار با پایه های ورودی خروجی به روش های سرکشی و وقفه محور


قطعات مورد نیاز:

برد Arduino Uno، ديود نوراني LED ، كليد Switch، مقاومت 220 اهم و مقاومت 10000 اهم

تشخیص مثبت و منفی پایه ی LED: پایه ی بلند تر پایه ی مثبت LED میباشد.اما اگر هر دو پایه هم اندازه باشند یا قابل تشخیص نباشند. پایه ای که صفحه فلزی داخل حباب پلاستیکی اش بزرگتر است پایه ی منفی است.


شرح ازمایش:

Pull می خواهیم با استفاده از دیود نوری و کلید، یک شمارنده ی 4 بیتی بسازیم. برای این کار، یک کلید را به همراه مقاومت UP یا Pull down به برد متصل کنید و 4 دیود نوری را نیز به هر یک از پین های برد وصل کنید. فراموش نکنید که مقاومت سری 220 اهمی را در مدار دیود های نوری قرار دهید. سپس برنامه ای بنویسید که با استفاده از این 4 دیود نوری از 0 تا 15 به صورت باینری شمارش کند و با هر بار فشردن کلید، یکی به عدد نمایش داده شده اضافه شود.



شماتیک مدار مورد نظر

می توانید مدار بسته شده در ازمایشگاه را در تصویر زیر مشاهده کنید.



مداری پیاده سازی شده در آزمایشگاه

کد ازمایش:

```
int ledPin[] = {3,4,5,6};
const int buttonPin = 2;
int buttonState = 0;
byte counter = 0;

void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    for (int i = 0;i<4;i++){
        pinMode(ledPin[i],OUTPUT);
    }
    pinMode(buttonPin, INPUT);
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    buttonState = digitalRead(buttonPin);
    //when click the button we go to the next number
    if (buttonState == LOW) {</pre>
```

```
displayBinary(counter);
  counter++;
  delay(300);
} else {
    displayBinary(counter);
}

//function that choose which led should be on base on the number

void displayBinary(byte number)
{
    for (int i =0;i<4;i++)
    {
        if (bitRead(number, i)==1)
        {
            digitalWrite(ledPin[i], HIGH);
        }
        else
        {
            digitalWrite(ledPin[i], LOW);
        }
    }
}</pre>
```

توضيح كد آزمايش:

در ابتدا با توجه به شماتیک مدار پین های 3 تا 6 را به عنوان پین های led درنظر می گیریم (آرایه ی ledPin) و پین 2 را برای پین کلید(buttonPin) به صورت int و یکی با نام پین کلید(buttonPin) به صورت بایت تعریف میکنیم و مقدار پیش فرض آن را 0 می گذاریم.در ادامه کاربرد آن ها را مشاهده خواهیم کرد.

این کد به این صورت عمل میکند که در بخش setup ما پین های led ها را به عنوان خروجی مشخص میکنیم و کلید را به عنوان ورودی در نظر می گیریم.

سپس یک تابع به نام displayBinary مینویسیم که با گرفتن عدد مورد نظر مشخص می کند کدام led باید روشن باشد.عدد ورودی تابع به صورت بیت به بیت آن را میخوانیم و در صورتی که byte میباشد.در نتیجه یک شمارنده 4 بیتی داریم به صورت بیت به بیت آن را میخوانیم و در صورتی که ledPin مورد نظر HIGH را digitalWrite میکنیم. یعنی LED را روشن می کنیم. به این ترتیب با دادن مثلا عدد 0001 به ورودی این تابع تنها LED ای که نشان دهنده کمترین ارزش است روشن می شود.

سپس در حلقه ی loop برنامه پایه ی ButtonPin را ButtonPin می کنیم و وضعیت کلید را در متغیر loop مقدار نگهداری می کنیم.در صورت فشار دادن کلید پین 2 به زمین وصل می شود پس اگر ButtonPin برابر LOW شود مقدار روی displayBinary و displayBinary همان مقدار موجود در counter را با vounter را با counter نشان می دهیم. در واقع در صورت رها شدن کلید عدد بعدی نمایش داده می شود.

یک delay میلی ثانیه ای هم برای دیدن تغییرات و زمان کافی برای تغییر LED های روشن شده قرار میدهیم.
5