### 板级射频电路开发



回翻結構是

#### 第二讲 基于ADS版图的微带天线开发

主讲: 汪 朋

QQ: 3180564167







## ADS版图工具

Part


















## Part Part

微带天线原理

#### 微带阵元



$$\varepsilon_{eff} = \varepsilon_{re} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \times \left(1 + \frac{12 \times h}{w}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$L_{\varepsilon r} = \frac{\lambda/4}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}}$$


单极子天线 自由空间波 长


#### 2.4GHz等幅等相线阵开发

### 微带阵元

#### 微带阵元步骤:

- (1) 通过经验公式计算微带阵元初始尺寸 L+W≈0.5个自由空间波长
- (2) 优化微带阵元的边缘阻抗 矩形微带贴片的边缘阻抗约为100-400欧姆; 分析给出天线的馈电处端口阻抗,用于设计匹配网络;








微带阵元边沿阻抗优化:进行阵列设计时,阵元的边沿阻抗控制在100-150欧姆以内(虚部); 阵元边沿阻抗优化方法:

- [1] 边沿阻抗由贴片的长和宽决定,通过调整长度和宽度优化边沿阻抗;
- [2] 采用边馈馈电结构(不常用);
- [3] 增加缝隙,采用插入式边馈馈电结构。



## B ADS版图微带天线演示

# THANK YOU!!