Machine frigorifique


1. Le cycle

Système : Le fluide 1 unité de masse

Equation d'état : Gaz gaz parfait PV = nRT

Liquide V = constante

a. Le diagramme D



b. Fraction massique xB

La transformation AB est une isentropique : Δs = 0J/L/Kα

S est une fonction d'état sa variation ne dépend pas du chemin suivi.

On imagine la transformation suivante $A \rightarrow A_0 \rightarrow B$ on aura la même variation.

 $A \rightarrow A_0$ refroidissement du liquide incompressible : $\Delta s_1 = c.ln \frac{T_0}{T_1}$

 $A_0 \rightarrow B$ vaporisation partielle isobare et isotherme : $\Delta s_2 = x_B \frac{L_{vap}(T_0)}{T_0}$

Ainsi A \rightarrow B Δ s = Δ s₁ + Δ s₂ = 0

c. Fraction massique xc

La transformation CD est une isentropique : Δs = 0J/L/Kg, on procède donc de même qu'en b.

On imagine la transformation suivante $D\rightarrow A\rightarrow A_0\rightarrow C$ on aura la même variation.

D \rightarrow A Liquéfaction totale isobare et isotherme : $\Delta s_1 = -\frac{L_{vap}(T_1)}{T_1}$ A \rightarrow A₀ refroidissement du liquide incompressible : $\Delta s_2 = c.ln\frac{T_0}{T_1}$

 $A_0 \rightarrow B$ vaporisation partielle isobare et isotherme : $\Delta s_3 = x_c \frac{L_{vap}(T_0)}{T_c}$

Ainsi D \rightarrow C Δ s = Δ s₁ + Δ s₂ + Δ s₃ = 0

d. Les transferts thermiques

• La transformation BC : vaporisation partielle isobare et isotherme

Isobare : $q_{BC} = \Delta h = (x_c - x_B) L_{vap}(T_0)$

Ainsi $q_{BC} = \frac{T_0}{T_1} L_{vap}(T_1)$

• La transformation DA : liquéfaction isobare et isotherme

Isobare : $q_{DA} = \Delta h = -L_{vap}(T_1)$

e. Le travail

Premier principe pour le cycle : $\Delta u = w + q = 0J$

D'où $w = -q_{BC} - q_{DA}$

Ainsi **w** = $L_{\text{vap}}(T_1)(1-\frac{1}{2})$

2. Efficacité

Par définition e = $\frac{\text{grandeur utile}}{\text{grandeur couteuse}} = \frac{q_{BC}}{w}$

En reportant les résultats on trouve $e = \frac{T_0}{T_1 - T_0}$

On retrouve l'efficacité de Carnot, ce qui est logique car la machine a un fonctionnement réversible.

Réfrigérateur tritherme

Système : le fluide

 $\frac{}{\text{Efficacit\'e}} : e = \frac{\text{grandeur utile}}{\text{grandeur couteuse}} = \frac{Q_2}{Q_0}$

L'efficacité sera la plus grande possible pour un cycle réversible.

Premier principe pour le cycle : $\Delta U = Q_1 + Q_0 + Q_2 = 0J$

Second principe pour le cycle réversible : $\frac{Q_0}{T_0} + \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$ J/K

Ainsi
$$Q_1 = -Q_0 - Q_2$$

Et $Q_0 \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T_1}\right) = Q_2 \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$
D'où $\boxed{e = \frac{T_1 - T_0}{T_2 - T_1}, \frac{T_2}{T_0}}$