## 第7章 通用输入输出GPIO

- 7.1 GPIO模块概述
- 7.2 GPIO模块的使用方法
- 7.3 相关寄存器说明
- 7.4 应用举例

### 7.1 GPIO模块概述

- GPIO是微机系统最基本的外设之一
- 现在的微机系统中的GPIO往往功能复用
- 掌握GPIO功能的选择方法
- 掌握IO作为GPIO的操作方法和注意事项


- ·GPIO多路复用(MUX)寄存器用来选择共享引脚的操作。
- •这些共享引脚用它们的通用I/O名称来命名(即,GPIO0-GPIO38)。
- •它们可以单独用作数字I/O、被称为GPIO,或者连接到3个外设I/O信号当中的一个(通过GPxMUXn寄存器)。
- ·如果引脚被选择用作数字I/O模式,可以使用寄存器来配置引脚的方向(通过GPxDIR寄存器)。

除了单个引脚位-I/O功能之外,每个GPIO使能的引脚还可以复用为多达3个独立的外设信号。


有3个I/O端口:

Port A由GPIO0 – GPIO31组成, Port B由GPIO32 – GPIO38组成, 模拟端口包括AIO0 – AIO15。

#### GPIO0~GPIO31多路复用图



## GPIO32、GPIO33复用图表




B 模式改变时(例如, 从输出模式变为输入模式)输入鉴定电路不复位。任何状态最终都能被电路消除。

#### **JTAG PORT PINS:**


在2802x器件上,JTAG端口的引脚减少到5个

TCK、TDI、TMS和TDO引脚也是GPIO引脚

TRST 信号选择引脚用作JTAG工作模式还是GPIO工作模式



## 模拟/GPIO的复用



### 7.2 GPIO的使用方法

#### 1)GPIO的配置

GPIO的配置由GPIO配置控制寄存器控制

Step 1. Plan the device pin-out

-- 安排器件引脚输出

Step 2. Enable or disable internal pull-up resistor

-- 使能或禁能内部上拉电阻

Step 3. Select input qualification

-- 选择输入鉴定

- Step 4. Select the pin function
- -- 选择引脚功能
- Step 5. For digital general purpose I/O, select the direction of pin
- -- 为数字通用I/O选择引脚的方向 输入或者输出
- Step 6. Select low power mode wake-up sources
- -- 选择低功率模式唤醒源(是否作为唤醒源)
- Step 7. Select external interrupt sources
- -- 选择外部中断源

# 2)数字通用I/O操作

名称	地址	大小 (x16)	寄存器描述
GPADAT	0x6FC0	2	GPIO A数据寄存器(GPIO0 – GPIO31)
GPASET	0x6FC2	2	GPIO A设置寄存器(GPIO0 – GPIO31)
GPACLEAR	0x6FC4	2	GPIO A清除寄存器(GPIO0 – GPIO31)
GPATOGGLE	0x6FC6	2	GPIO A翻转寄存器(GPIO0 – GPIO31)
GPBDAT	0x6FC8	2	GPIO B数据寄存器(GPIO32 – GPIO44)
GPBSET	0x6FCA	2	GPIO B设置寄存器(GPIO32 – GPIO44)
GPBCLEAR	0x6FCC	2	GPIO B清除寄存器(GPIO32 – GPIO44)
GPBTOGGLE	0x6FCE	2	GPIO B翻转寄存器(GPIO32 – GPIO44)
AIODAT	0x6FD8	2	模拟I/O数据寄存器(AIO0 – AIO15)
AIOSET	0x6FDA	2	模拟I/O设置寄存器(AIO0 – AIO15)
AIOCLEAR	0x6FDC	2	模拟I/O清除寄存器(AIO0 – AIO15)
AIOTOGGLE	0x6FDE	2	模拟I/O翻转寄存器(AIO0 – AIO15

#### (1) GPxDAT/AIODAT寄存器

每个I/O端口有一个数据寄存器,该寄存器的每一位对应一个GPIO引脚。

不管引脚如何配置(配置成GPIO或外设功能)数据寄存器中相应的位都反映了鉴定后引脚的当前状态(不包括AIOx引脚)。

写GPxDATA/AIODAT寄存器清除或设置相应的输出锁存器:如果引脚使能用作一个通用输出(GPIO输出),引脚也将被驱动为高或低;如果引脚配置成外设功能,那么值将被锁存但引脚将不被驱动,只要引脚稍后会配置用作一个GPIO输出时,锁存的值才能驱动到引脚上。

不建议使用GPxDAT寄存器来改变一个引脚的输出,因为很容易一不小心将 其它引脚的电平改变了。要改变一个引脚的输出,建议使用设置、清除和翻 转寄存器。

- (2) GPxSET/AIOSET寄存器
- (3) GPxCLEAR/AIOCLEAR寄存器
- (4) GPxTOGGLE/AIOTOGGLE寄存器

#### 配置用作GPIO输出时:

写"1",起作用,写"0"无影响。

如果引脚不配置用作GPIO输出时:

操作的值将被锁存, 但不驱动引脚。

只有引脚稍后将配置用作GPIO输出时,锁存的值才被反应 到引脚上。

### 3) 输入鉴定

输入鉴定机制设计得非常灵活,主要是用来消除不希望的噪声。

当不使用这个功能时,采用复位时的默认值即可。

## 4) 低功率模式唤醒

可以选择GPIOA的一个或者多个GPIO引脚将将器件从停机和待机低功率模式中唤醒。

低功率模式唤醒选择寄存器(GPIOLPMSEL)的第0位至第31位分别对应为GPIOO至GPIO31,

如果某位被清零,相应引脚上的信号将对停机和待机低功率模式没有影响;

如果某位被设置为1,相应引脚上的信号就能将器件从停机和 待机低功率模式中唤醒。

### 7.3 相关寄存器说明

- (1) 多路复用 (MUX) 寄存器
- (2) 方向寄存器
- (3) 上拉禁能寄存器 (GPxPUD)
- (4) 数据寄存器
- (5) XINTn中断选择寄存器(GPIOXINTnSEL)
- (6) 输入鉴定寄存器
- (7) GPIO头文件中寄存器结构体说明

# ● (1)多路复用(MUX)寄存器

名称	地址	大小 (x16)	寄存器描述
GPAMUX1	0x6F86	2	GPIO A MUX1 寄存器(GPIO0 - GPIO15)
GPAMUX2	0x6F88	2	GPIO A MUX2寄存器(GPIO16 - GPIO15)
GPBMUX1	0x6F96	2	GPIO B MUX1 寄存器(GPIO32 - GPIO38)
AIOMUX1	0x6FB6	2	模拟,I/O MUX1寄存器(AlO0 – AlO15)

	复位时为默认状态	外设选择	外设选择2	外设选择3
GPAMUX1寄	(GPAMUX1位	(GPAMUX1位	(GPAMUX1位	(GPAMUX1位
存器位	=00)	=01)	=10)	=11)
1-0	GPIO0	EPWM1A(O)	保留	保留
3-2	GPIO1	EPWM1B(O)	保留	COMP1OUT(O)
5-4	GPIO2	EPWM2A(O)	保留	保留
7-6	GPIO3	EPWM2B(O)	保留	COMP2OUT(O)
9-8	GPIO4	EPWM3A(O)	保留	保留
11-10	GPIO5	EPWM3B(O)	保留	ECAP1(I/O)
13-12	GPIO6	EPWM4A(O)	EPWMSYNCI(I)	EPWMSYNCO(O)
15-14	GPIO7	EPWM4B(O)	SCIRXDA(I)	保留
17-16	保留	保留	保留	保留
19-18	保留	保留	保留	保留
21-20	保留	保留	保留	保留
23-22	保留	保留	保留	保留
25-24	GPIO12	$\overline{TZ1}$ (I)	SCITXDA(O)	保留
27-26	保留	保留	保留	保留
29-28	保留	保留	保留	保留
31-30	保留	保留	保留	保留

	复位时为默认状态	外设选择	外设选择2	外设选择3
GPAMUX2寄	(GPAMUX2位	(GPAMUX2位	(GPAMUX2位	(GPAMUX2位
存器位	=00)	=01)	=10)	=11)
1-0	GPIO16	SPISIMOA(I/O)	保留	$\overline{\mathrm{TZ2}}(I)$
3-2	GPIO17	SPISOMIA(I/O)	保留	$\overline{TZ3}$ (I)
5-4	GPIO18	SPICLKA(I/O)	SCITXDA(O)	XCLKOUT(O)
7-6	GPIO19/XCLKIN	SPISTEA (I/O)	SCIRXDA(I)	ECAP1(I/O)
9-8	保留	保留	保留	保留
11-10	保留	保留	保留	保留
13-12	保留	保留	保留	保留
15-14	保留	保留	保留	保留
17-16	保留	保留	保留	保留
19-18	保留	保留	保留	保留
21-20	保留	保留	保留	保留
23-22	保留	保留	保留	保留
25-24	GPIO28	SCIRXDA(I)	SDAA(I/OC)	$\overline{\mathrm{TZ2}}(0)$
27-26	GPIO29	SCITXDA(O)	SCLA(I/OC)	$\overline{TZ3}$ (O)
29-28	保留	保留	保留	保留
31-30	保留	保留	保留	保留

	复位时为默认状态	外设选择	外设选择2	外设选择3
GPBMUX1寄 存器位	(GPBMUX1位 =00)	(GPBMUX1位 =01)	(GPBMUX1位 =10)	(GPBMUX1位 =11)
1-0	GPIO32	SDAA(I/OC)	EPWMSYNCI(I)	ADCSOCAO (O)
3-2	GPIO33	SCLA(I/OC)	EPWMSYNCO( O)	ADCSOCBO (O)
5-4	GPIO34	COMP2OUT(O)	保留	保留
7-6	GPIO35(TDI)	保留	保留	保留
9-8	GPIO36(TMS)	保留	保留	保留
11-10	GPIO37(TDO)	保留	保留	保留
13-12	GPIO38/XCLKIN( TCK)	保留	保留	保留
15-14	保留	保留	保留	保留
17-16	保留	保留	保留	保留
19-18	保留	保留	保留	保留
21-20	保留	保留	保留	保留
23-22	保留	保留	保留	保留
25-24	保留	保留	保留	保留
27-26	保留	保留	保留	保留
29-28	保留	保留	保留	保留
31-30	保留	保留	保留	保留

表7.5 2802x 模拟MUX

AIOMUX1寄 存器位	AlOx和外设选择1 AlOMUX1位=0,x	复位时为默认状态 外设选择2和外设选择3 AIOMUX1位=1,x
1-0	A0(I)	A0 (I)
3-2	A1(I)	A1(I)
5-4	AIO2(I/O)	A2(I),COMPA1(I)
7-6	A3(I)	A3(I)
9-8	AIO4(I/O)	A4(I),COMPA2(I)
11-10	A5(I)	A5(I)
13-12	AIO6(I/O)	A6(I)
15-14	A7(I)	A7(I)
17-16	B0(I)	B0(I)
19-18	B1(I)	B1(I)
21-20	AIO10(I/O)	B2(I),COMPB1(I)
23-22	B3(I)	B3(I)
25-24	AIO12(I/O)	B4(I),COMPB2(I)
27-26	B5(I)	B5(I)
29-28	AIO14(I/O)	B6(I)
31-30	B7(I)	B7(I)

## GPIO MUX配置举例 (1):

GPAMUX1[13:12] Bit Setting	Pin Functionality Selected
If GPAMUX1[13:12] = 0,0	Pin configured as GPIO6
If GPAMUX1[13:12] = 0,1	Pin configured as EPWM4A (O)
If GPAMUX1[13:12] = 1,0	Pin configured as EPWMSYNCI (I)
If GPAMUX1[13:12] = 1,1	Pin configured as EPWMSYNCO (O)

# GPIO MUX配置举例 (2):

Pin Assigned to SPISIMOB	MUX Configuration
Choice 1 - GPIO12	GPAMUX[25:24] = 1,1
or Choice 2 - GPIO24	GPAMUX2[17:16] = 1,1

# (2) 方向寄存器

名称	地址	大小 (x16)	寄存器描述
GPADIR	0x6F8A	2	GPIO A方向寄存器(GPIO0 – GPIO31)
GPBDIR	0x6F9A	2	GPIO B方向寄存器(GPIO32 – GPIO38)
AIODIR	0x6FBA	2	模拟,I/O方向寄存器(AIO0 – AIO15)

### **GPADIR**

位	域	值	描述 <sup>(1)</sup>
31-0	GPIO31-		当指定的引脚在相应的GPAMUX1或
	GPIO0		GPAMUX2寄存器中被配置用作一个GPIO,
			这个域的值就控制着GPIO Port A引脚的方向。
		0	将GPIO引脚配置作为输入。(默认)
		1	将GPIO引脚配置作为输出。
			GPADAT输出锁存器的当前值被驱动到引脚
			上。在将引脚从输入变成输出之前,使用
			GPASET、GPACLEAR和GPATOGGLE寄存
			器初始化GPADAT锁存器。

# GPBDIR

位	域	值	描述(1)
31-7	保留		保留
6-0	GPIO38-		当选择GPIO模式时该域控制GPIO引脚的方
	GPIO32	0	向。读寄存器返回寄存器设置的当前值。
		1	将GPIO配置用作输入。(默认)
			将GPIO配置用作输出。

# **AIODIR**

位	域	值	描述(1)
31-	保留		保留
15			
14-0	AIOn		当选择AIO模式时该域控制可用AIO引脚的
			方向。读寄存器返回寄存器设置的当前值。
		0	将AIO引脚配置用作输入。(默认)
		1	将AIO引脚配置用作输出。

# (3) 上拉禁能寄存器(GPxPUD)

#### **GPAPUD**

位	域	值	描述
31-0	GPIO31- GPIO0	0	配置所选GPIO Port A引脚上的内部上拉电阻。每个GPIO引脚对应该寄存器中的一个位。使能指定引脚上的内部上拉。(GPIO12 - GPIO31的默认状态)禁能指定引脚上的内部上拉。(GPIO0 - GPIO11的默认状态)

### **GPBPUD**

1.	<u>Y</u>	域	值	描述(1)
31	1-7	保留		
6	-0	GPIO38- GPIO32	0 1	配置所选GPIO Port B引脚上的内部上拉电阻。每个GPIO引脚对应该寄存器中的一个位。 使能指定引脚上的内部上拉。(默认) 禁能指定引脚上的内部上拉。

# (4) 数据寄存器

表 7.2 GPIO数据寄存器

名称	地址	大小 (x16)	寄存器描述
GPADAT	0x6FC0	2	GPIO A数据寄存器(GPIO0 – GPIO31)
GPASET	0x6FC2	2	GPIO A设置寄存器(GPIO0 – GPIO31)
GPACLEAR	0x6FC4	2	GPIO A清除寄存器(GPIO0 – GPIO31)
GPATOGGLE	0x6FC6	2	GPIO A翻转寄存器(GPIO0 – GPIO31)
GPBDAT	0x6FC8	2	GPIO B数据寄存器(GPIO32 – GPIO44)
GPBSET	0x6FCA	2	GPIO B设置寄存器(GPIO32 – GPIO44)
GPBCLEAR	0x6FCC	2	GPIO B清除寄存器(GPIO32 – GPIO44)
GPBTOGGLE	0x6FCE	2	GPIO B翻转寄存器(GPIO32 – GPIO44)
AIODAT	0x6FD8	2	模拟I/O数据寄存器(AIO0 – AIO15)
AIOSET	0x6FDA	2	模拟I/O设置寄存器(AIO0 – AIO15)
AIOCLEAR	0x6FDC	2	模拟I/O清除寄存器(AIO0 – AIO15)
AIOTOGGLE	0x6FDE	2	模拟I/O翻转寄存器(AIO0 – AIO15

# (5) XINTn中断选择寄存器(GPIOXINTnSEL)

Bits	Field	Value	Description (2)	
15-5	Reserved		Reserved	
4-0	GPIOXINTnSEL		Select the port A GPIO signal (GPIO0 - GPIO31) that will be used as the XINT1, XINT2, or XINT3 interrupt source. In addition, you can configure the interrupt in the XINT1CR, XINT2CR, or XINT3CR registers described in Section 6.6.  To use XINT2 as ADC start of conversion, enable it in the desired ADCSOCxCTL register. The ADCSOC signal is always rising edge sensitive.	
		00000	Select the GPIO0 pin as the XINTn interrupt source (default)	
		00001	Select the GPIO1 pin as the XINTn interrupt source	
		11110	Select the GPIO30 pin as the XINTn interrupt source	
		11111	Select the GPIO31 pin as the XINTn interrupt source	

n	Interrupt	Interrupt Select Register	Configuration Register
1	XINT1	GPIOXINT1SEL	XINT1CR
2	XINT2	GPIOXINT2SEL	XINT2CR
3	XINT3	GPIOXINT3SEL	XINT3CR

#### 需要说明三点:

- 1)可选作中断源的只能是Port A GPIO(GPIO0-GPIO31);
- 2) XINT1、XINT2或XINT3中断在XINT1CR、XINT2CR或XINT3CR寄存器中进行配置;
- 3) 如果要将XINT2用作ADC转换的启动信号,要在ADCSOCxCTL寄存器中使能它。

# (6) 输入鉴定寄存器

名称	地址	大小 (x16)	寄存器描述
<b>GPACTRL</b>	0x6F80	2	GPIO A控制寄存器(GPIO0 – GPIO31)
GPAQSEL1	0x6F82	2	GPIO A限定器选择1寄存器 (GPIO0 - GPIO15)
GPAQSEL2	0x6F84	2	GPIO A限定器选择2寄存器(GPIO16 - GPIO31)
GPBCTRL	0x6F90	2	GPIO B控制寄存器(GPIO32 – GPIO38)
GPBQSEL1	0x6F92	2	GPIO B限定器选择1寄存器(GPIO32 - GPIO38)
GPIOLPMS EL	0x6FE8	1	LPM唤醒源选择寄存器(GPIO0 – GPIO31)

当不使用这个功能时,采用复位时的默认值即可。


### (7) GPIO头文件中寄存器结构体说明

头文件中包括三个寄存器结构体:

控制寄存器结构体GPIO\_CTRL\_REGS、 数据寄存器结构体GPIO\_DATA\_REGS、 外部中断相关寄存器结构体GPIO\_INT\_REGS。

这些其中寄存器结构体中的位定义与前面介绍的寄存器位定义相同。

### 7.4 应用举例



## ● 程序举例:

```
#define TM_STB_L() (GpioDataRegs.AIOCLEAR.bit.AIO6 = 1)
#define TM_STB_H() (GpioDataRegs.AIOSET.bit.AIO6 = 1)
#define TM_CLK_L() (GpioDataRegs.AIOCLEAR.bit.AIO4 = 1)
#define TM_CLK_H() (GpioDataRegs.AIOSET.bit.AIO4 = 1)
#define TM_DIO_L() (GpioDataRegs.AIOCLEAR.bit.AIO2 = 1)
#define TM_DIO_H() (GpioDataRegs.AIOSET.bit.AIO2 = 1)
void InitLEDGpio(void) {
    EALLOW:
    GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO2 = 0;
    GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO4 = 0;
    GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO6 = 0;
    GpioCtrlRegs.AIODIR.bit.AIO2 = 1;
    GpioCtrlRegs.AIODIR.bit.AIO4 = 1;
    GpioCtrlRegs.AIODIR.bit.AIO6 = 1;
    EDIS;
```