100mm

使用说明书

产品介绍

该产品是一款蓝牙5.0双模机械键盘,支持有线和蓝牙两种连接方式,采用QWERTY布局,搭配PBT键帽,内置CherryMX系列轴体,双层PCB板,蓝牙连接六键无冲,有线连接全键无冲。

包装内容物

 1. 键盘主体×1
 2. 使用说明书×1

 3. 7号电池×2
 4. 拔键器×1

 5. USB连接线×1

135mm

135mm

技术性资料

按键使用寿命:单颗按键5000万次额定电压/电流:DC 3V---20mA可用配置:US配列

主要功能特点

指示灯说明

CapsLock指示灯 状态指示灯 恢复出厂设置指示灯 ● ●

指示灯及释义

操作	指示灯反馈	
打开电源	状态指示灯亮起3秒后熄灭	
电量过低	输入时状态指示灯持续闪烁	
CapLock从关闭切换到开启	CapLock指示灯亮起2秒后熄灭	
长按Fn+R三秒	恢复出厂设置指示灯闪烁三次	

连接和使用

备注

蓝牙连接

- 1 将两节7号由池装λ键盘中
- 2. 把键盘背部开关拨至蓝牙位置(开关显示蓝色为蓝牙,显示红色为有线);
- 3. 打开需要连接设备的蓝牙开关;
- 4. 设备配对: 长按Fn+ (ZXCV其中一个) 3秒,状态指示灯闪烁,在需要连接设备的蓝牙
- 界面中找到ikbc PokerPro, 点击配对。状态指示灯常亮3秒后熄灭,代表配对成功; 5. 设备切换:短按Fn+(ZXCV其中一个)切换配对设备,状态指示灯亮3秒熄灭,代表切换成功,否则快闪3秒熄灭;
- 6. 设备回连: 当电源从关闭切换到开启状态,键盘将自动回连到最后连接的设备(如果有配对设备),状态指示灯长亮3秒熄灭,代表连接成功。如果未配对相应设备或自动回连失败,指示灯快闪3秒熄灭。

右线连接

- 1. 键盘开关拨到有线位置;
- 2. 设备和键盘插入数据线后连接成功。

蓝牙切换到有线

- 1. 键盘开关拨到有线位置(蓝牙连接和电池供电会同步断开);
- 2. 设备和键盘插入数据线后连接成功。

有线切换到蓝牙

- 1. 键盘开关拨到蓝牙位置(此时如键盘与设备之间有数据线连接则为有线供电);
- 2. 键盘将自动回连到最后连接的设备(如果有配对设备),状态指示灯长亮3秒熄灭, 代表连接成功。如果未配对相应设备或自动回连失败,指示灯快闪3秒熄灭。

 $\frac{1}{100\text{mm}}$

注意事项

- 1. 键盘对电压电流有额定要求,如接入充电宝等过高电压电流会导致键盘损坏;
- 2. 键盘配对时间为60秒,60秒内未配对需要重新操作;
- 3. 键盘如无反应,请查检键盘开关位置、蓝牙连接状态、电池电量等;
- 4. 蓝牙连接时无操作30分钟后进入休眠,按任意按键唤醒,回连成功后可以使用;5. 蓝牙连接时开启CapLock持续输入则CapLock指示灯持续亮,停止输入,指示灯熄灭;
- 6. 长时间不使用键盘,请把键盘开关拨到有线位置断开电源。

F关1、2:键位布局	V	+ D10+	do 5.5
开关1	开关2	布局状态	备注
ON	ON	Workman	
ON	OFF	Dvorak	
OFF	ON	Colemak	
OFF	OFF	Qwerty	默认
T关3:左Win切换为Pn(主:Pn=Fn)		
T关4:独立方向键			
右Shift	=	1	
右Win	=	←	
	=	↓ ↓	
右Fn		→	
右Fn 右Ctrl	=	1 / 1	
	= =	Fn	

注:1、开关3、4、6组合打开后其相应功能可以叠加 2、当打开指拨开关如改变了Fn位置,需按原来的Fn键+R键恢复出厂设置

恢复出厂设置

长按Fn+R三秒进入复位,恢复出厂设置指示灯闪烁三次后恢复至出厂设置。

说明书适用于ikbc PokerPro 蓝牙有线双模 说明书中最终解释权归北京汉德默兹克科技有限公司所有



音量增

长按配对/短按切换 到设备1

保修服务卡

感谢您对本产品的支持与信任,我们将竭诚为您提供满意的服务。为了维护您的合法权益,请妥善保管本服务卡,请勿擅自涂改。如需服务或有任何疑问,请咨询当地经销商或拨打 ikbc售后服务热线4000174417与我们联系。

购买日期	购买地点	

经过ikbc售后服务中心鉴定,以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围: 1.意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏。 2.任何未经授权的维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏。



geekman® Poker系列

www.ikbc.com.cn

6 5

折页方式如下:包心折

双面印刷,包心折



