

Função de transferência do amplificador operacional

Perguntado 4 anos, 6 meses atrás Modificado há 4 anos e 6 meses Visto 215 vezes



Estou tentando resolver o seguinte circuito amplificador operacional para obter sua função de transferência.










Eu tentei duas abordagens diferentes, uma é a abordagem elementar, encontrando V e V + e igualando-os. Mas o problema com essa abordagem é que as equações são extremamente complicadas, pois há outro nó (Va) que tem as variáveis V- e V+. [Aplicado o Teorema de Milmann sobre estes três nós para obter as expressões de tensões]

A abordagem que tentei é escrever um circuito equivalente de op-amp e, em seguida, escrever matriz de condutância e aplicar a regra de Cramer para resolver a matriz. Mas, nesta abordagem, também como eu aplico condições para equações op-amp ideais não são solúveis.

Estou procurando uma maneira simples de abordar esse problema.

NOTA: G's são todas as condutividades.



função de transferência amplificador de inversão amplificador operacional ideal Condutância

| | Conductancia

Compartilhar Citar Seguir

perguntouAbr 30, 2018 em 11:47



2 Respostas



Pontuação mais alta (padrão)

\$



0


Eu consideraria usar a teoria da superposição, onde você divide o design em duas metades, calcula a saída para cada uma e combina as saídas numericamente. Eu consideraria dividir a entrada assim: -











Então, para o estágio 1, eu aterraria a instância inferior do Vi e calcularia a saída apenas para a instância superior. Então eu aterraria a instância superior do Vi e calcularia a saída com base na instância inferior do Vi.

Finalmente, eu adicionaria as duas tensões de saída para obter o efeito combinado de ambas as instâncias de Vi sendo unidas.

O benefício é que, para o pressentimento apenas do Vi superior, -Vin é uma terra virtual e,

portanto, os componentes C2, G3 e G4 podem ser ignorados.

Compartilhar Citar Seguir

respondeuAbr 30, 2018 em 12:12



Andy também conhecido como

403 quilómetros 25 328 708

Ainda não resolve a cumplicidade do termo Va. Se você escrever equações para V+, V- e Va considerando até mesmo o segundo Vi (o inferior) como terreno, elas são insolúveis por uma razão pela qual teremos duas equações, mas três incógnitas envolvidas (De alguma forma, precisamos eliminar o termo Va quando estamos igualando V+ e V- de modo que apenas Vi e Vo permanecem cuja razão acabará por dar a função de transferência) – Jarnu Girdhar Abril 30, 2018 em 12:32

@JarnuGirdhar - Eu não vou entrar em detalhes, mas se você considerar C2, G3 e G4 como uma estrela e converter em impedâncias delta, você ficaria com o que eu digo. – Andy também conhecido como Abril 30, 2018 em 12:46



Honestamente, não vejo por que usar substituições encadeadas não faria o truque. Não tenho muito tempo para caneta e papel agora, mas vou mostrar a maneira de fazer isso.

1



syms Va Vn Vp Vi Vo G1 G2 G3 G4 G5 C1 C2 s

sol = solve([eq1, eq2, eq3, eq4], Va, Vp, Vn, Vo); pretty(sol.Vo)

$$egin{split} rac{V_o}{V_{eu}} = \ & G_1G_3G_5 - G_2G_3G_4 + G_1G_4G_5 - C_1G_2G_3s - C_1G_2G_4s + C_2G_1G_5s \ & + C_2G_4G_5s - C_1C_2G_2s^2 \ & G_1(G_3G_4 + G_3G_5 + G_4G_5 + C_1G_3s + C_1G_4s + C_2G_5s + C_1C_2s^2) \end{split}$$

Compartilhar Citar Seguir

respondeuAbr 30, 2018 em 12:33



VCC Vicente Cunha 2,567 7 12