MFL202

TELEPÍTÉSI ÉS BEÜZEMELÉSI DOKUMENTÁCIÓ

v1

ET-MECHATRONICS

Tartalom

1. Szükséges programok és fájlok	3
2. Eszköz telepítése és beállítása (Yocto linux)	4
2.1. Yocto linux feltelepítése az eszközre	4
2.1.1. Windows	4
2.1.2. Linux és Mac OS	4
2.2. Kapcsolódás az Edisonhoz	5
2.2.1. Windows	5
2.2.2. Linux	6
2.2.3. Mac OS	6
2.3. Eszköz beállítása	7
2.3.1. Eszköznév, jelszó és hálózat	7
2.3.2. Csomagok	9
3. 'Project Edison'	10
3.1. Beszerzés	10
3.2. Fordítás és telepítés	10
3.3. Működés ellenőrzése	10
4. Segéd mikrokontroller beüzemelése	12

1. Szükséges programok és fájlok

Az eszköz programozásához, kezeléséhez az eszközhöz csatlakozott számítógépre fel kell telepíteni a szükséges vezérlőprogramokat (driverek).

Windows rendszer esetén:

- VCP (Virtual COM Port) driver CDM v2.12.06 WHQL Certified.exe (http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.12.06%20WHQL%20Certified.exe)
- Intel® IoT (Internet of Things) drivers *intel_edison_setup_win_v2016.2.007.exe* (https://software.intel.com/edison-config/win/latest)
- Serial/SSH (Secure Shell) kommunikációs program *PuTTY.exe* (http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe)

Mac OS X esetén:

• Intel® IoT drivers - *intel_edison_setup_mac_v2016.2.013.tar.gz* (https://software.intel.com/edison-config/osx/latest)

Linux esetén:

• Intel® IoT drivers - *Intel_Edison_Setup_Lin_2016.2.002.tar.gz* (https://software.intel.com/edison-config/linux/latest)

Az eszközre feltelepítendő Yocto linux fájlt is le kell tölteni, a dokumentum íráskor ez a 2.1-es verziójú képfájl: *iot-devkit-prof-dev-image-edison-20160606.zip* (https://software.intel.com/edison-image/latest)

Az esetleges verziófrissítések miatt melléklem az egyes komponensek letöltő oldalát:

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

https://software.intel.com/en-us/iot/hardware/edison/downloads

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

2. Eszköz telepítése és beállítása (Yocto linux)

A friss eszközre fel kell telepíteni egy operációs rendszert, hogy használható legyen a későbbiekben, illetve ez a rendszer alkalmas legyen a programfejlesztésre is, vagyis támogassa a szükséges programcsomagokat.

2.1. Yocto linux feltelepítése az eszközre

Első lépésben feltelepítjük a szükséges drivereket. Az IoT driverek (drivers, Phone Flash Tool) telepítése közben csatlakoztatni kell az Edisont a számítógéphez.

Ezt követően kicsomagoljuk a Yocto linux fájlt (*iot-devkit-prof-dev-image-edison-20160606.zip*) egy külön mappába.

Mivel az eszköz már csatlakoztatva van a számítógéphez, ezért belépünk a kicsomagolt Yocto linux fájlokat tartalmazó mappába és elindítjuk a telepítést:

2.1.1. Windows

1. futtatjuk a *flashall.bat* állományt és követjük az utasításokat

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Using U-boot target: edison-blank
Now waiting for dfu device 8087:0a99
Please plug and reboot the board
Dfu device found
Flashing IFWI
 Flashing
Download
                       [======] 100%
                                                                             4194304 bytes
Down Ioad
Down Ioad
Down Ioad
            done.
                       [======] 100%
                                                                             4194304 bytes
   wn load
             done.
             U-Boot
   ashing
                                           ======= 100%
                                                                              245760 bytes
 own load
Down load
Flashing
             U-Boot
                      Environment
Plashing 0-Book I
Download done.
Flashing U-Boot I
Download
Download done.
Dfu device found
                                                                                65536 bytes
                                          =======1 100v
                      Environment Backup
                                                                                65536 bytes
             boot partition (kernel)
  lashing
            done.
rootfs, (it can take up to 5 minutes...
[==== 1 16%
                                                                      Please be patient?
263962624 bytes
```

1. ábra: flashall.bat futás közben

- 2. az állomány lefutása után várunk 5-10 percet, ez alatt ez Edison befejezi a telepítést
- **3.** áramtalanítjuk az eszközt, majd újra áram alá helyezzük, ezzel kényszerítjük az újraindulásra

2.1.2. Linux és Mac OS


- **1.** futtatjuk a *flashall.sh* álományt és követjük az utasításokat (ugyanaz a program kimenete, mint Windows esetén)
 - 2. az állomány lefutása után várunk 5-10 percet, ez alatt ez Edison befejezi a telepítést
- **3.** áramtalanítjuk az eszközt, majd újra áram alá helyezzük, ezzel kényszerítjük az újraindulásra

2.2. Kapcsolódás az Edisonhoz

A számítógép előkészítése után már kapcsolódhatunk az eszközhöz.


2.2.1. Windows

1. megnyitjuk az *Eszközkezelőt* és megkeressük az Edison kommunikációs portját a *Portok* almenüben



2. ábra: Edison kommunikációs portja

2. megnyitjuk a *PuTTY.exe*-t, átállítjuk Serial kommunikációra, beállítjuk a portot és a sebességet átállítjuk *115200* bps-re, majd rányomunk az *Open* gombra



3. ábra: Beállított PuTTY

3. a megnyitott ablakban nyomunk pár Entert, hogy felébresszük a kommunikációt és ha mindent jól csináltunk az Edison bejelentkező képernyője fogad

```
COM3 - PuTTY

Poky (Yocto Project Reference Distro) 1.7.2 etedison ttyMFD2

etedison login:
```

4. ábra: Kapcsolódva PuTTY-n keresztül

2.2.2. Linux

Feltételezvén, hogy nincs másik USB kommunikációs eszköz csatlakoztatva a számítógéphez:

- 1. megnyitjuk a Terminal-t
- beírjuk és futtatjuk a következő parancsot: screen /dev/ttyUSB0 115200 (ha nem *root* felhasználóval léptünk be szükséges ilyen jogot szereznünk, tehát vagy a *sudo* vagy a *su* parancsot előtte kiadjuk)
- 3. nyomunk pár Entert, hogy felébresszük a kommunikációt és ha mindent jól csináltunk az Edison bejelentkező képernyője fogad

2.2.3. Mac OS

Feltételezvén, hogy nincs másik USB kommunikációs eszköz csatlakoztatva a számítógéphez:

- 1. megnyitjuk a Terminal-t
- 2. beírjuk és futtatjuk a következő parancsot:

```
ls /dev/cu.serialusb*
```

- 3. leolvassuk a megjelenő állománynevet
- 4. beírjuk és futtatjuk a következő parancsot:
 screen /dev/cu.usbserial-xxxxxx 115200
 (az 'xxxxxx' helyére az előbb leolvasott érték kell)
- 5. nyomunk pár Entert, hogy felébresszük a kommunikációt és ha mindent jól csináltunk az Edison bejelentkező képernyője fogad

2.3. Eszköz beállítása

A következő lépések már operációs rendszer függetlenek.

A beírandó parancsokat az alábbi formátumban közlöm:

```
# parancs
```

Az esetleges program kimenetekre ezt a formátumot használom:

```
>> kimenet
```

2.3.1. Eszköznév, jelszó és hálózat

Bejelentkezünk az eszközbe:

```
login: root
```

Jelszó nincs.

Elvégezzük az első beállításokat, ahol beállítjuk az eszköz nevét, a *root* felhasználó jelszavát és kapcsolódunk egy WiFi hálózathoz.

```
# configure edison --setup
```

```
Configure Edison: Device Password

Enter a new password (leave empty to abort)
This will be used to connect to the access point and login to the device.
Password: ********
Please enter the password again: *******
```

```
Configure Edison: Device Name

Give this Edison a unique name.

This will be used for the access point SSID and mDNS address.

Make it at least five characters long (leave empty to skip): etedison

Is etedison correct? [Y or N]: Y

Do you want to set up wifi? [Y or N]: Y
```

6. ábra: Beállítás, második lépés - eszköznév

```
E S
                                   COM3 - Pully
Configure Edison: WiFi Connection
Scanning: 1 seconds left
        Rescan for networks
        Exit WiFi Setup
        Manually input a hidden SSID
3
5
6
10:
        dlink
Enter 0 to rescan for networks.
Enter 1 to exit.
Enter 2 to input a hidden network SSID.
Enter a number between 3 to 10 to choose one of the listed network SSIDs: 10
Is dlink correct? [Y or N]: Y
Password must be between 8 and 63 characters.
What is the network password?: *****************
Initiating connection to dlink. Please wait...
Attempting to enable network access, please check 'wpa cli status' after a minut
e to confirm.
Done. Please connect your laptop or PC to the same network as this device and go
to http://192.168.1.197 or http://etedison.local in your browser.
root@etedison:~#
```

7. ábra: Beállítás, harmadik lépés - WiFi

Most leteszteljük az internetkapcsolatot, a Google DNS szerverének ping-elésével, ez nagy eséllyel online van.

```
# ping 8.8.8.8
```

Ha működik az internetkapcsolat, akkor valami hasonlót kell látnunk:

```
>> PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=48 time=52.314 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=48 time=55.288 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=48 time=69.878 ms
```

Ilyenkor a **Ctrl** + **C** billentyűkombinációval megszakítjuk az aktuális program futását.

Ha hibát ír a ping, akkor próbáljuk másik WiFi kapcsolatot beállítani, ehhez írjuk be:

```
# configure_edison --wifi
```

2.3.2. Csomagok

Először is hozzá kell adni a csomagkezelőhöz a nem hivatalos forrásokat, ezek az Edisonra készült csomagok, csak az Intel nem vállal értük felelősséget.

```
# vi /etc/opkg/base-feeds.conf
```

A *vi* szövegszerkesztő megnyílása után, üssük le az **i** billentyűt (insert) és gépeljük be az alábbiakat:

```
src/gz all http://repo.opkg.net/edison/repo/all
src/gz edison http://repo.opkg.net/edison/repo/edison
src/gz core2-32 http://repo.opkg.net/edison/repo/core2-32
```

Ez után nyomjuk meg az **Esc** billentyűt és gépeljük ezt be:

```
# :wq
```

Ennek hatására a vi elmenti a változtatásokat és kilép.

Ellenőrizhetjük, hogy ez megtörtént:

```
# cat /etc/opkg/base-feeds.conf
>> src/gz all http://repo.opkg.net/edison/repo/all
src/gz edison http://repo.opkg.net/edison/repo/edison
src/gz core2-32 http://repo.opkg.net/edison/repo/core2-32
```

Hozzáadjuk az Intel MRAA könyvtár hivatalos linkjét a csomaglistához:

```
# echo "src mraa-upm
http://iotdk.intel.com/repos/3.0/intelgalactic-dev/opkg/i586" >
/etc/opkg/mraa-upm.conf
```

Frissítsük a csomaglistát:

```
# opkg update
```

Töltsük le és telepítsük a szükséges csomagokat:

```
# opkg install opencv opencv-staticdev mraa git
```

3. 'Project Edison'

A vezérlőprogram beszerzése, fordítása és telepítése következik.

3.1. Beszerzés

PuTTY segítségével kapcsolódjunk és lépjünk be. Belépés után az aktuális felhasználó home könyvtárában találjuk magunkat. Ide töltsük le a *ProjectEdsion* forráskódot a wgett program segítségével:

```
# wget http://et-mechatronics.hu/MFL202.tar.gz
```

Ha lekészült a letöltése megjelent egy MFL202.tar.gz fájl:

```
# ls
```

>> MFL202.tar.gz

Csomagoljuk ki a tömörített állományt:

```
# tar -xvzf MFL202.tar.gz
```

3.2. Fordítás és telepítés

Belépünk a kicsomagolt *ProjetEdsion* mappába:

```
# cd ProjectEdison
```

Majd elindítjuk a fordítást a make parancesal:

```
# make
```

Ha minden csomagot megfelelően telepítettünk, a program sikeresen lefordul.

Sikeres fordítás esetén a programot telepíthetjük:

```
# make install
```

3.3. Működés ellenőrzése

A telepítés után ellenőrizzük a program működését:

```
# /etc/init.d/bgtd start
```

Ha ez a parancs hibát okoz, ismételjük meg a telepítést. Hiba nélkülis esetben elindul a program.

A program indulásakor inicializálja a modulokat, hiba esetén egy hibaszámot ad, ami alapján visszakereshető a hiba oka.

A futó programot leállíthatjuk:

/etc/init.d/bgtd stop

Ha a programot a mérési folyamat közben állítjuk le, ily módon a 10-es hibakódot kell kapnunk, máskülönben a kijelentkező képernyőt.

4. Segéd mikrokontroller beüzemelése

A perifériák kezeléséhez használt mikrokontroller (PIC16F1787) programozása a következőképpen történik.

Az alsó NYÁK-on elhelyezkedő segédmikrokontroller programozása PICKit3 típusú programozóval, vagy Microchip ICD3 és fölötte történhet. A programozó csatlakozóját a NYÁK szélén elhelyezett interfészhez szükséges **polaritáshelyesen** (nyák széléhez közelebb **MCLR**) csatlakoztatni, majd az *MPLAB IPE* (http://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide) környezetben a következő lépéseket kell követni:

-Belépés az advanced üzemmódba (8. Ábra)

• Settings -> AdvancedMode


-Power fülön belül: (9. Ábra)

- Feszültség érték (VDD): 3,3V
- Low Voltage Program bepipálva
- Power Target Circuit form Tool bepipálva


-Operate fülön: (8. Ábra)

- Family: Mid-Range 8bit MCUs
- Device: **PIC16F1787**
- Tool: A használni kívánt programozó készülék
- Source: Browse, majd a felugró ablakban a mellékelt microfluid.hex file kiválasztása
- Eszközhöz csatlakozás
- Ha sikeres volt, Program gombra kattintani.
- A programozás elkészültét a programozó környezet jelzi.

Esetleges szoftvermódosítás kérdésével forduljon hozzánk bizalommal, vagy a mellékelt assembly kód segítségével helyben is megoldható.



8. ábra: IPE beállátásai



9. ábra: Programozás