# Tynq UltraScale+MPSoC 开发平台 ACU19EG 核心板





# 文档版本控制

文档版本	修改内容记录
REV1.0	创建文档



# 目录

文档版本控制	2
目录	
一、 ACU19EG 核心板	
(一) 简介	
(二) ZYNQ 芯片	
(三) DDR4 DRAM	
(四) QSPI Flash	
(五) eMMC Flash	16
(六) 时钟配置	17
(七) 电源	19
(八) 结构图	21
(九) 连接器管脚定义	22




## 一、 ACU19EG 核心板

## (一) 简介

ACU19EG(**核心板型号,下同**)核心板,ZYNQ芯片是基于XILINX公司的Zynq UltraScale+MPSoCs EV 系列的 XCZU19EG-2FFVC1760I。

这款核心板使用了 9 片 Micron 的 DDR4 芯片 MT40A512M16GE,其中 PS 挂载 5 片 DDR4,组成 72 位数据总线宽度(支持 ECC)。PL 端挂载 4 片 DDR4,组成 64 位数据总线宽度。每片 DDR4 容量为 2GB, DDR4 SDRAM 的最高运行速度可达 1200MHz(数据速率 2400Mbps)。另外核心板上也集成了 2 片 512MBit 大小的 QSPI FLASH 和 32GB 大小的 eMMC FLASH 芯片,用于启动存储配置和系统文件。

为了和底板连接,这款核心板的 8 个 120Pin 板对板连接器扩展出了 PS 端的 USB2.0 接口,干兆以太网接口,SD 卡接口及其它剩余的 MIO 口;也扩展出了 4 对 PS MGT 高速收发器接口;以及 PL 端的 48 路 GHT/GTY 收发器和几乎所有 IO 口 (HP I/O:240 个,HD I/O:96 个),XCZU19EG 芯片到接口之间走线做了等长和差分处理,并且核心板尺寸仅为 80\*80 (mm),对于二次开发来说,非常适合。



ACU19EG核心板正面图



## (二) ZYNQ 芯片

开发板使用的是 Xilinx 公司的 Zynq UltraScale+ MPSoCs EG 系列的系列的芯片,型号为 XCZU19EG-2FFVC1760I。ZU19EG 芯片的 PS 系统集成了 4 个 ARM Cortex™-A53 处理器,速度高达 1.3Ghz,支持 2 级 Cache; 另外 ZU19EG 还包含 2 个 Cortex-R5 处理器 (速度高达 533Mhz)。

ZU19EG 芯片支持 32 位或者 64 位的 DDR4, LPDDR4, DDR3, DDR3L, LPDDR3 存储芯片,在 PS 端带有丰富的高速接口如 PCIE Gen2, USB3.0, SATA 3.1, DisplayPort;同时另外也支持 USB2.0,干兆以太网,SD/SDIO,I2C,CAN,UART,GPIO等接口。PL 端内部含有丰富的可编程逻辑单元,DSP 和内部 RAM。ZU19EG 芯片的总体框图如图 2-2-1 所示




图2-2-1 ZYNQ ZU19EG芯片的总体框图

#### 其中 PS 系统部分的主要参数如下:

- ARM 四核 Cortex™-A53 处理器,速度高达 1.3GHz,每个 CPU 32KB 1 级指令和数据缓存,1MB 2 级缓存 2 个 CPU 共享。
- ARM 双核 Cortex-R5 处理器, 速度高达 533MHz, 每个 CPU 32KB 1 级指令和数据 缓存,及 128K 紧耦合内存。



- 外部存储接口,支持 32/64bit DDR4/3/3L、LPDDR4/3 接口。
- 静态存储接口,支持 NAND, 2xQuad-SPI FLASH。
- 高速连接接口,支持 PCle Gen2 x4, 2xUSB3.0, Sata 3.1, DisplayPort, 4x Tri-mode Gigabit Ethernet。
- 普通连接接口: 2xUSB2.0, 2x SD/SDIO, 2x UART, 2x CAN 2.0B, 2x I2C, 2x SPI, 4x 32b GPIO。
- 电源管理: 支持 Full/Low/PL/Battery 四部分电源的划分。
- 加密算法: 支持 RSA, AES 和 SHA。
- 系统监控: 10 位 1Mbps 的 AD 采样,用于温度和电压的检测。

#### 其中 PL 逻辑部分的主要参数如下:

- 逻辑单元(System Logic Cells): 1143K;
- 触发器(CLB flip-flops): 1045K;
- 查找表(CLBLUTs): 523K;
- Block RAM: 34.6Mb;
- 时钟管理单元 (CMTs):11 个
- DSP Slices: 1968 个
- GTH 16.3Gb/s 收发器: 44 个

XCZU19EG-2FFVC1760I芯片的速度等级为-2,工业级,封装为FFVC1760。

## (三) DDR4 DRAM

ACU19EG核心板上配有9片Micron(美光)的2GB的DDR4芯片,型号为

MT40A1G16KD-062E, 其中PS端挂载5片DDR4, 组成72位数据总线带宽(支持ECC), 每片DDR容量为2GB。PL端挂载4片DDR4, 组成64位数据总线带宽,每片DDR容量为2GB。PS端的DDR4 SDRAM的最高运行速度可达1200MHz(数据速率2400Mbps), 4片DDR4存储系统直接连接到了PS的BANK504的存储器接口上。PL端的DDR4 SDRAM的最高运行速度可达1200MHz(数据速率2400Mbps), 4片DDR4连接到了FPGA的BANK69,70,71的接口上。PS端和PL端DDR4 SDRAM的具体配置如下表2-3-1所示。

位置	位号	芯片型 <del>号</del>	容量	厂家
PS	U4,U5,U6,U7,U162	MT40A1G16KD-062E	1G x 16bit	Micron
PL	U18,U19,U20,U21	MT40A1G16KD-062E	1G x 16bit	Micron

表 2-3-1 DDR4 SDRAM 配置

DDR4 的硬件设计需要严格考虑信号完整性,我们在电路设计和 PCB 设计的时候已经充



分考虑了匹配电阻/终端电阻,走线阻抗控制,走线等长控制,保证 DDR4 的高速稳定的工作。 PS 端的 DDR4 的硬件连接方式如图 2-3-1 所示:




图2-3-1 PS端DDR4 DRAM原理图部分

PL 端的 DDR4 DRAM 的硬件连接方式如图 2-3-2 所示:




图2-3-2 PL端DDR4 DRAM原理图部分

#### PS 端 DDR4 SDRAM 引脚分配:

信号名称	引脚名	引脚号
PS_DDR4_DQS0_N	PS_DDR_DQS_N0_504	BA30
PS_DDR4_DQS0_P	PS_DDR_DQS_P0_504	AY30
PS_DDR4_DQS1_N	PS_DDR_DQS_N1_504	AY33
PS_DDR4_DQS1_P	PS_DDR_DQS_P1_504	AY32
PS_DDR4_DQS2_N	PS_DDR_DQS_N2_504	AT30



PS_DDR4_DQS2_P	PS_DDR_DQS_P2_504	AR30
PS_DDR4_DQS3_N	PS_DDR_DQS_N3_504	AT32
PS_DDR4_DQS3_P	PS_DDR_DQS_P3_504	AR32
PS_DDR4_DQS4_N	PS_DDR_DQS_N4_504	AR40
PS_DDR4_DQS4_P	PS_DDR_DQS_P4_504	AP40
PS_DDR4_DQS5_N	PS_DDR_DQS_N5_504	AK37
PS_DDR4_DQS5_P	PS_DDR_DQS_P5_504	AJ37
PS_DDR4_DQS6_N	PS_DDR_DQS_N6_504	AU41
PS_DDR4_DQS6_P	PS_DDR_DQS_P6_504	AU40
PS_DDR4_DQS7_N	PS_DDR_DQS_N7_504	AL41
PS_DDR4_DQS7_P	PS_DDR_DQS_P7_504	AL40
PS_DDR4_DQS8_N	PS_DDR_DQS_N8_504	AY40
PS_DDR4_DQS8_P	PS_DDR_DQS_P8_504	AY39
PS_DDR4_DQ0	PS_DDR_DQ0_504	AV29
PS_DDR4_DQ1	PS_DDR_DQ1_504	AW30
PS_DDR4_DQ2	PS_DDR_DQ2_504	AW29
PS_DDR4_DQ3	PS_DDR_DQ3_504	AW31
PS_DDR4_DQ4	PS_DDR_DQ4_504	BB31
PS_DDR4_DQ5	PS_DDR_DQ5_504	BB30
PS_DDR4_DQ6	PS_DDR_DQ6_504	BB29
PS_DDR4_DQ7	PS_DDR_DQ7_504	BA31
PS_DDR4_DQ8	PS_DDR_DQ8_504	BB33
PS_DDR4_DQ9	PS_DDR_DQ9_504	BA32
PS_DDR4_DQ10	PS_DDR_DQ10_504	BA33
PS_DDR4_DQ11	PS_DDR_DQ11_504	BB34
PS_DDR4_DQ12	PS_DDR_DQ12_504	AV31
PS_DDR4_DQ13	PS_DDR_DQ13_504	AW32
PS_DDR4_DQ14	PS_DDR_DQ14_504	AV32
PS_DDR4_DQ15	PS_DDR_DQ15_504	AV33
PS_DDR4_DQ16	PS_DDR_DQ16_504	AN29
PS_DDR4_DQ17	PS_DDR_DQ17_504	AP29
PS_DDR4_DQ18	PS_DDR_DQ18_504	AP30
PS_DDR4_DQ19	PS_DDR_DQ19_504	AP31
PS_DDR4_DQ20	PS_DDR_DQ20_504	AT31
PS_DDR4_DQ21	PS_DDR_DQ21_504	AU30



PS_DDR4_DQ22	PS_DDR_DQ22_504	AU31
PS_DDR4_DQ23	PS_DDR_DQ23_504	AU29
PS_DDR4_DQ24	PS_DDR_DQ24_504	AV34
PS_DDR4_DQ25	PS_DDR_DQ25_504	AU33
PS_DDR4_DQ26	PS_DDR_DQ26_504	AT33
PS_DDR4_DQ27	PS_DDR_DQ27_504	AU34
PS_DDR4_DQ28	PS_DDR_DQ28_504	AN33
PS_DDR4_DQ29	PS_DDR_DQ29_504	AP32
PS_DDR4_DQ30	PS_DDR_DQ30_504	AN32
PS_DDR4_DQ31	PS_DDR_DQ31_504	AN31
PS_DDR4_DQ32	PS_DDR_DQ32_504	AN41
PS_DDR4_DQ33	PS_DDR_DQ33_504	AN42
PS_DDR4_DQ34	PS_DDR_DQ34_504	AP42
PS_DDR4_DQ35	PS_DDR_DQ35_504	AP41
PS_DDR4_DQ36	PS_DDR_DQ36_504	AN39
PS_DDR4_DQ37	PS_DDR_DQ37_504	AR38
PS_DDR4_DQ38	PS_DDR_DQ38_504	AP39
PS_DDR4_DQ39	PS_DDR_DQ39_504	AN38
PS_DDR4_DQ40	PS_DDR_DQ40_504	AL37
PS_DDR4_DQ41	PS_DDR_DQ41_504	AL38
PS_DDR4_DQ42	PS_DDR_DQ42_504	AK38
PS_DDR4_DQ43	PS_DDR_DQ43_504	AK39
PS_DDR4_DQ44	PS_DDR_DQ44_504	AJ36
PS_DDR4_DQ45	PS_DDR_DQ45_504	AL35
PS_DDR4_DQ46	PS_DDR_DQ46_504	AJ35
PS_DDR4_DQ47	PS_DDR_DQ47_504	AK35
PS_DDR4_DQ48	PS_DDR_DQ48_504	AR42
PS_DDR4_DQ49	PS_DDR_DQ49_504	AT41
PS_DDR4_DQ50	PS_DDR_DQ50_504	AT42
PS_DDR4_DQ51	PS_DDR_DQ51_504	AT40
PS_DDR4_DQ52	PS_DDR_DQ52_504	AV42
PS_DDR4_DQ53	PS_DDR_DQ53_504	AV41
PS_DDR4_DQ54	PS_DDR_DQ54_504	AV39
PS_DDR4_DQ55	PS_DDR_DQ55_504	AV38
PS_DDR4_DQ56	PS_DDR_DQ56_504	AM39



PS_DDR4_DQ57	PS_DDR_DQ57_504	AM38
PS_DDR4_DQ58	PS_DDR_DQ58_504	AM40
PS_DDR4_DQ59	PS_DDR_DQ59_504	AM41
PS_DDR4_DQ60	PS_DDR_DQ60_504	AJ42
PS_DDR4_DQ61	PS_DDR_DQ61_504	AK42
PS_DDR4_DQ62	PS_DDR_DQ62_504	AK40
PS_DDR4_DQ63	PS_DDR_DQ63_504	AK41
PS_DDR4_DQ64	PS_DDR4_DQ64_504	BB40
PS_DDR4_DQ65	PS_DDR4_DQ65_504	BA41
PS_DDR4_DQ66	PS_DDR4_DQ66_504	BA42
PS_DDR4_DQ67	PS_DDR4_DQ67_504	BA40
PS_DDR4_DQ68	PS_DDR4_DQ68_504	AW42
PS_DDR4_DQ69	PS_DDR4_DQ69_504	AW40
PS_DDR4_DQ70	PS_DDR4_DQ70_504	AW41
PS_DDR4_DQ71	PS_DDR4_DQ71_504	AW39
PS_DDR4_DM0	PS_DDR_DM0_504	AY29
PS_DDR4_DM1	PS_DDR_DM1_504	AY34
PS_DDR4_DM2	PS_DDR_DM2_504	AR29
PS_DDR4_DM3	PS_DDR_DM3_504	AR33
PS_DDR4_DM4	PS_DDR_DM4_504	AR39
PS_DDR4_DM5	PS_DDR_DM5_504	AL36
PS_DDR4_DM6	PS_DDR_DM6_504	AU39
PS_DDR4_DM7	PS_DDR_DM7_504	AL42
PS_DDR4_DM8	PS_DDR_DM8_504	AY42
PS_DDR4_A0	PS_DDR_A0_504	BA38
PS_DDR4_A1	PS_DDR_A1_504	BB36
PS_DDR4_A2	PS_DDR_A2_504	BA35
PS_DDR4_A3	PS_DDR_A3_504	BB35
PS_DDR4_A4	PS_DDR_A4_504	BB38
PS_DDR4_A5	PS_DDR_A5_504	AY35
PS_DDR4_A6	PS_DDR_A6_504	AP37
PS_DDR4_A7	PS_DDR_A7_504	AT36
PS_DDR4_A8	PS_DDR_A8_504	AR35
PS_DDR4_A9	PS_DDR_A9_504	AT35
PS_DDR4_A10	PS_DDR_A10_504	AU35
<del></del>		



PS_DDR4_A11	PS_DDR_A11_504	AU36
PS_DDR4_A12	PS_DDR_A12_504	AW36
PS_DDR4_A13	PS_DDR_A13_504	AW37
PS_DDR4_ACT_B	PS_DDR_ACT_N_504	AR37
PS_DDR4_ALERT_B	PS_DDR_ALERT_N_504	AM36
PS_DDR4_BA0	PS_DDR_BA0_504	AN37
PS_DDR4_BA1	PS_DDR_BA1_504	AN36
PS_DDR4_BG0	PS_DDR_BG0_504	AP36
PS_DDR4_CAS_B	PS_DDR_A15_504	AW34
PS_DDR4_CKE0	PS_DDR_CKE0_504	AY38
PS_DDR4_CLK0_N	PS_DDR_CK_N0_504	BA37
PS_DDR4_CLK0_P	PS_DDR_CK0_504	BA36
PS_DDR4_CS0_B	PS_DDR_CS_N0_504	AY37
PS_DDR4_ODT0	PS_DDR_ODT0_504	BB39
PS_DDR4_PARITY	PS_DDR_PARITY_504	AM35
PS_DDR4_RAS_B	PS_DDR_A16_504	AR34
PS_DDR4_RESET_B	PS_DDR_RAM_RST_N_504	AM34
PS_DDR4_WE_B	PS_DDR_A14_504	AW35

## PL 端 DDR4 SDRAM 引脚分配:

信号名称	引脚名	引脚号
PL_DDR4_DQS0_N	IO_L10N_T1U_N7_QBC_AD4N_70	G23
PL_DDR4_DQS0_P	IO_L10P_T1U_N6_QBC_AD4P_70	H23
PL_DDR4_DQS1_N	IO_L4N_T0U_N7_DBC_AD7N_70	K24
PL_DDR4_DQS1_P	IO_L4P_T0U_N6_DBC_AD7P_70	L24
PL_DDR4_DQS2_N	IO_L22N_T3U_N7_DBC_AD0N_70	B26
PL_DDR4_DQS2_P	IO_L22P_T3U_N6_DBC_AD0P_70	B25
PL_DDR4_DQS3_N	IO_L16N_T2U_N7_QBC_AD3N_70	E27
PL_DDR4_DQS3_P	IO_L16P_T2U_N6_QBC_AD3P_70	E26
PL_DDR4_DQS4_N	IO_L10N_T1U_N7_QBC_AD4N_69	A32
PL_DDR4_DQS4_P	IO_L10P_T1U_N6_QBC_AD4P_69	B31
PL_DDR4_DQS5_N	IO_L4N_T0U_N7_DBC_AD7N_69	F30
PL_DDR4_DQS5_P	IO_L4P_T0U_N6_DBC_AD7P_69	G30
PL_DDR4_DQS6_N	IO_L22N_T3U_N7_DBC_AD0N_69	A40



IO_L22P_T3U_N6_DBC_AD0P_69	A39
IO_L16N_T2U_N7_QBC_AD3N_69	C34
IO_L16P_T2U_N6_QBC_AD3P_69	D34
IO_L12N_T1U_N11_GC_70	G25
IO_L9N_T1L_N5_AD12N_70	J24
IO_L11P_T1U_N8_GC_70	H25
IO_L8N_T1L_N3_AD5N_70	J26
IO_L12P_T1U_N10_GC_70	H24
IO_L8P_T1L_N2_AD5P_70	K26
IO_L11N_T1U_N9_GC_70	H26
IO_L9P_T1L_N4_AD12P_70	J23
IO_L2P_T0L_N2_70	M25
IO_L6P_T0U_N10_AD6P_70	M23
IO_L2N_T0L_N3_70	L25
IO_L6N_T0U_N11_AD6N_70	L23
IO_L3P_T0L_N4_AD15P_70	N24
IO_L5N_T0U_N9_AD14N_70	N23
IO_L3N_T0L_N5_AD15N_70	N25
IO_L5P_T0U_N8_AD14P_70	P23
IO_L20N_T3L_N3_AD1N_70	A28
IO_L24P_T3U_N10_70	A24
IO_L21N_T3L_N5_AD8N_70	B27
IO_L23N_T3U_N9_70	C25
IO_L20P_T3L_N2_AD1P_70	A27
IO_L21P_T3L_N4_AD8P_70	C26
IO_L24N_T3U_N11_70	A25
IO_L23P_T3U_N8_70	C24
IO_L15P_T2L_N4_AD11P_70	F27
IO_L14P_T2L_N2_GC_70	F25
IO_L17P_T2U_N8_AD10P_70	D27
IO_L14N_T2L_N3_GC_70	E25
IO_L15N_T2L_N5_AD11N_70	F28
IO_L18P_T2U_N10_AD2P_70	F24
IO_L17N_T2U_N9_AD10N_70	D28
IO_L18N_T2U_N11_AD2N_70	E24
	IO_L16N_T2U_N7_QBC_AD3N_69 IO_L16P_T2U_N6_QBC_AD3P_69 IO_L12N_T1U_N11_GC_70 IO_L9N_T1L_N5_AD12N_70 IO_L11P_T1U_N8_GC_70 IO_L8N_T1L_N3_AD5N_70 IO_L12P_T1U_N10_GC_70 IO_L8P_T1L_N2_AD5P_70 IO_L1N_T1U_N9_GC_70 IO_L9P_T1L_N4_AD12P_70 IO_L2P_T0U_N10_AD6P_70 IO_L2P_T0L_N3_70 IO_L6N_T0U_N11_AD6N_70 IO_L3P_T0L_N4_AD15P_70 IO_L5N_T0U_N9_AD14N_70 IO_L5N_T0U_N9_AD14N_70 IO_L5P_T0U_N8_AD14P_70 IO_L2P_T3U_N8_AD14P_70 IO_L2P_T3U_N8_AD14P_70 IO_L2N_T3L_N3_AD8N_70 IO_L2N_T3L_N3_AD8N_70 IO_L2N_T3L_N3_AD1P_70 IO_L2N_T3L_N3_AD1P_70 IO_L2N_T3L_N3_AD1P_70 IO_L2N_T3L_N3_AD1P_70 IO_L2N_T3L_N3_AD1P_70 IO_L2N_T3L_N3_AD1P_70 IO_L2N_T3L_N3_AD1P_70 IO_L2N_T3L_N4_AD8P_70 IO_L2N_T3U_N1_70 IO_L2N_T3U_N1_70 IO_L2N_T3U_N1_70 IO_L2N_T3U_N1_70 IO_L15P_T2L_N4_AD11P_70 IO_L15P_T2L_N4_AD11P_70 IO_L15P_T2L_N4_AD11P_70 IO_L15P_T2L_N4_AD11P_70 IO_L15P_T2L_N4_AD11P_70 IO_L14P_T2L_N2_GC_70 IO_L15N_T2L_N3_GC_70 IO_L15N_T2L_N3_GC_70 IO_L15N_T2L_N3_AD1N_70 IO_L18P_T2U_N10_AD2P_70 IO_L17N_T2U_N9_AD10N_70



PL_DDR4_DQ32	IO_L11N_T1U_N9_GC_69	D31
PL_DDR4_DQ33	IO_L9P_T1L_N4_AD12P_69	A29
PL_DDR4_DQ34	IO_L12P_T1U_N10_GC_69	C30
PL_DDR4_DQ35	IO_L9N_T1L_N5_AD12N_69	A30
PL_DDR4_DQ36	IO_L11P_T1U_N8_GC_69	E31
PL_DDR4_DQ37	IO_L8P_T1L_N2_AD5P_69	C29
PL_DDR4_DQ38	IO_L12N_T1U_N11_GC_69	C31
PL_DDR4_DQ39	IO_L8N_T1L_N3_AD5N_69	B30
PL_DDR4_DQ40	IO_L3N_T0L_N5_AD15N_69	F32
PL_DDR4_DQ41	IO_L5P_T0U_N8_AD14P_69	G28
PL_DDR4_DQ42	IO_L2N_T0L_N3_69	H30
PL_DDR4_DQ43	IO_L6P_T0U_N10_AD6P_69	J28
PL_DDR4_DQ44	IO_L2P_T0L_N2_69	J30
PL_DDR4_DQ45	IO_L6N_T0U_N11_AD6N_69	H28
PL_DDR4_DQ46	IO_L3P_T0L_N4_AD15P_69	F31
PL_DDR4_DQ47	IO_L5N_T0U_N9_AD14N_69	F29
PL_DDR4_DQ48	IO_L24P_T3U_N10_69	C42
PL_DDR4_DQ49	IO_L21N_T3L_N5_AD8N_69	A38
PL_DDR4_DQ50	IO_L23P_T3U_N8_69	B40
PL_DDR4_DQ51	IO_L20N_T3L_N3_AD1N_69	B37
PL_DDR4_DQ52	IO_L24N_T3U_N11_69	B42
PL_DDR4_DQ53	IO_L20P_T3L_N2_AD1P_69	B36
PL_DDR4_DQ54	IO_L23N_T3U_N9_69	B41
PL_DDR4_DQ55	IO_L21P_T3L_N4_AD8P_69	A37
PL_DDR4_DQ56	IO_L15N_T2L_N5_AD11N_69	C33
PL_DDR4_DQ57	IO_L17N_T2U_N9_AD10N_69	A35
PL_DDR4_DQ58	IO_L15P_T2L_N4_AD11P_69	D33
PL_DDR4_DQ59	IO_L14N_T2L_N3_GC_69	B33
PL_DDR4_DQ60	IO_L14P_T2L_N2_GC_69	B32
PL_DDR4_DQ61	IO_L18N_T2U_N11_AD2N_69	A34
PL_DDR4_DQ62	IO_L17P_T2U_N8_AD10P_69	B35
PL_DDR4_DQ63	IO_L18P_T2U_N10_AD2P_69	A33
PL_DDR4_DM0	IO_L7P_T1L_N0_QBC_AD13P_70	K27
PL_DDR4_DM1	IO_L1P_T0L_N0_DBC_70	P26
PL_DDR4_DM2	IO_L19P_T3L_N0_DBC_AD9P_70	C28



PL_DDR4_DM3	IO_L13P_T2L_N0_GC_QBC_70	G26
PL_DDR4_DM4	IO_L7P_T1L_N0_QBC_AD13P_69	E29
PL_DDR4_DM5	IO_L1P_T0L_N0_DBC_69	K29
PL_DDR4_DM6	IO_L19P_T3L_N0_DBC_AD9P_69	C36
PL_DDR4_DM7	IO_L13P_T2L_N0_GC_QBC_69	E32
PL_DDR4_A0	IO_L6N_T0U_N11_AD6N_71	M21
PL_DDR4_A1	IO_L5N_T0U_N9_AD14N_71	N21
PL_DDR4_A2	IO_L16N_T2U_N7_QBC_AD3N_71	E20
PL_DDR4_A3	IO_L5P_T0U_N8_AD14P_71	P21
PL_DDR4_A4	IO_L17P_T2U_N8_AD10P_71	E21
PL_DDR4_A5	IO_L15N_T2L_N5_AD11N_71	E19
PL_DDR4_A6	IO_L6P_T0U_N10_AD6P_71	M22
PL_DDR4_A7	IO_L7N_T1L_N1_QBC_AD13N_71	J19
PL_DDR4_A8	IO_L9N_T1L_N5_AD12N_71	J21
PL_DDR4_A9	IO_L16P_T2U_N6_QBC_AD3P_71	F20
PL_DDR4_A10	IO_L8P_T1L_N2_AD5P_71	L20
PL_DDR4_A11	IO_L3P_T0L_N4_AD15P_71	M20
PL_DDR4_A12	IO_L4P_T0U_N6_DBC_AD7P_71	N20
PL_DDR4_A13	IO_L7P_T1L_N0_QBC_AD13P_71	K19
PL_DDR4_CS_B	IO_L4N_T0U_N7_DBC_AD7N_71	N19
PL_DDR4_ACT_B	IO_L8N_T1L_N3_AD5N_71	K20
PL_DDR4_ODT	IO_L9P_T1L_N4_AD12P_71	K21
PL_DDR4_WE_B	IO_L10N_T1U_N7_QBC_AD4N_71	J22
PL_DDR4_BA0	IO_L10P_T1U_N6_QBC_AD4P_71	K22
PL_DDR4_BA1	IO_L15P_T2L_N4_AD11P_71	F19
PL_DDR4_CAS_B	IO_L11N_T1U_N9_GC_71	H19
PL_DDR4_RAS_B	IO_L11P_T1U_N8_GC_71	H20
PL_DDR4_CLK_N	IO_L13N_T2L_N1_GC_QBC_71	G21
PL_DDR4_CLK_P	IO_L13P_T2L_N0_GC_QBC_71	G22
PL_DDR4_BG0	IO_L14N_T2L_N3_GC_71	F22
PL_DDR4_CKE	IO_L17N_T2U_N9_AD10N_71	D21
PL_DDR4_RST	IO_L14P_T2L_N2_GC_71	F23



## (四) QSPI Flash

ACU19EG 核心板配有 2 片 512MBit 大小的 Quad-SPI FLASH 芯片组成 8 位带宽数据总线, FLASH 型号为 MT25QU512ABB1EW9-0SIT, 它使用 1.8V CMOS 电压标准。由于 QSPI FLASH 的非易失特性,在使用中, 它可以作为系统的启动设备来存储系统的启动镜像。这些镜像主要包括 FPGA的 bit 文件、ARM的应用程序代码以及其它的用户数据文件。QSPI FLASH的具体型号和相关参数见表 2-4-1。

位号	芯片类型	容量	厂家
U2,U3	MT25QU512ABB1EW9-0SIT	512M bit	美光

表2-4-1 QSPI Flash的型号和参数

QSPI FLASH 连接到 ZYNQ 芯片的 PS 部分 BANK500 的 GPIO 口上, 在系统设计中需要配置这些 PS 端的 GPIO 口功能为 QSPI FLASH 接口。为图 4-1 为 QSPI Flash 在原理图中的部分。




图 2-4-1 QSPI Flash 连接示意图

#### 配置芯片引脚分配:

信号名称	引脚名	引脚号
MIO5_QSPI0_SS_B	PS_MIO5_500	AL32
MIO0_QSPI0_SCLK	PS_MIO0_500	AM33



PS_MIO4_500	AL33
PS_MIO1_500	AM29
PS_MIO2_500	AM31
PS_MIO3_500	AM30
PS_MIO7_500	AL30
PS_MIO12_500	AJ34
PS_MIO8_500	AK33
PS_MIO9_500	AK34
PS_MIO10_500	AK30
PS_MIO11_500	AK32
	PS_MIO1_500 PS_MIO2_500 PS_MIO3_500 PS_MIO7_500 PS_MIO12_500 PS_MIO8_500 PS_MIO9_500 PS_MIO10_500

## (五) eMMC Flash

ACU19EG 核心板配有一片大容量的 32GB 大小的 eMMC FLASH 芯片,型号为 MTFC32GAPALBH-IT,它支持 JEDEC e-MMC V5.0 标准的 HS-MMC 接口,电平支持 1.8V 或者 3.3V。eMMC FLASH 和 ZYNQ 连接的数据宽度为 8bit。由于 eMMC FLASH 的大容量 和非易失特性,在 ZYNQ 系统使用中,它可以作为系统大容量的存储设备,比如存储 ARM 的应用程序、系统文件以及其它的用户数据文件。eMMC FLASH 的具体型号和相关参数见表 2-5-1。

位 <del>号</del>	芯片类型	容量	厂家
U8	MTFC32GAPALBH-IT	32G Byte	Micron

表2-5-1 eMMC Flash的型号和参数

eMMC FLASH 连接到 ZYNQ UltraScale+的 PS 部分 BANK500 的 GPIO 口上,在系统设计中需要配置这些 PS 端的 GPIO 口功能为 EMMC 接口。为图 2-5-1 为 eMMC Flash 在原理图中的部分。






图 2-5-1 eMMC Flash 连接示意图

#### 配置芯片引脚分配:

信号名称	引脚名	引脚 <del>号</del>
MMC_CCLK	PS_MIO22_500	AH32
MMC_CMD	PS_MIO21_500	AF35
MMC_DAT0	PS_MIO13_500	AD34
MMC_DAT1	PS_MIO14_500	AJ32
MMC_DAT2	PS_MIO15_500	AD35
MMC_DAT3	PS_MIO16_500	AJ31
MMC_DAT4	PS_MIO17_500	AJ30
MMC_DAT5	PS_MIO18_500	AE34
MMC_DAT6	PS_MIO19_500	AE35
MMC_DAT7	PS_MIO20_500	AH34
MMC_RSTN	PS_MIO23_500	AG35

## (六) 时钟配置

核心板上分别为 PS 系统, PL 逻辑部分提供了参考时钟和 RTC 实时时钟, 使 PS 系统和 PL 逻辑可以单独工作。时钟电路设计的示意图如下图 2-6-1 所示:






图 2-6-1 核心板时钟源

#### PS 系统 RTC 实时时钟

核心板上的无源晶体 Y1 为 PS 系统的提供 32.768KHz 的实时时钟源。晶体连接到 ZYNQ 芯片的 BANK503 的 PS PADI 503 和 PS PADO 503 的管脚上。其原理图如图 2-6-2 所示:



图 2-6-2 RTC 的无源晶振

#### 时钟引脚分配:

信号名称	引脚
PS_PADI_503	AE28
PS_PADO_503	AE27

#### PS 系统时钟源

核心板上的 X1 晶振为 PS 部分提供 33.333MHz 的时钟输入。时钟的输入连接到 ZYNQ 芯片的 BANK503 的 PS REF CLK 503 的管脚上。其原理图如图 2-6-3 所示:






图 2-6-3 PS 部分的有源晶振

#### 时钟引脚分配:

信号名称	引脚
PS_REF_CLK	AC27

#### PL 系统时钟源

板上提供了一个差分 200MHz 的 PL 系统时钟源,用于 DDR4 控制器的参考时钟。晶振输出连接到 PL BANK71 的全局时钟(MRCC),这个全局时钟可以用来驱动 FPGA 内的 DDR4 控制器和用户逻辑电路。该时钟源的原理图如图 2-6-4 所示




图 2-6-4 PL系统时钟源

#### PL 时钟引脚分配:


信号名称	引脚
PL_CLK0_P	H21
PL_CLK0_N	G20

## (七) 电源

ACU19EG 核心板供电电压为+12V,通过连接底板给核心板供电。核心板上1颗MAX20796GFB+电源芯片实现60A的电流为XCZU19EG提供核心电源0.85V,通过两颗TPS74801DRCR电源芯片分别产生0.85V和1.8V电压为PSMGT部分供电,通过两颗




MAX20812AFH+电源芯片分别产生两路 0.9V 和两路 1.2V 电压为 PL-MGT 部分供电,另外使用一个 PMIC 芯片 TPS6508640 产生 XCZU19EG 芯片所需要的其它所有电源,TPS6508640 电源设计请参考电源芯片手册,设计框图如下:





## (八) 结构图



正面图 (Top View)



## (九) 连接器管脚定义

核心板一共扩展出 8 个高速扩展口,使用 8 个 120Pin 的板间连接器 (J29~J36) 和底板连接,连接器使用松下的 AXK5A2137YG,对应底板的连接器型号为 AXK6A2337YG。

#### J29 连接器的引脚分配

J29 连接 BANK128, 129, 130, 131 的 GTY 收发器信号。

J29 管脚	信号名称	引脚号	J29 管脚	信号名称	引脚号
1	131_CLK0_P	L32	2	131_CLK1_P	J32
3	131_CLK0_N	L33	4	131_CLK1_N	J33
5	GND		6	GND	
7	131_RX3_P	D39	8	131_TX3_P	E36
9	131_RX3_N	D40	10	131_TX3_N	E37
11	GND		12	GND	
13	131_RX2_P	E41	14	131_TX2_P	F34
15	131_RX2_N	E42	16	131_TX2_N	F35
17	GND		18	GND	
19	131_RX1_P	F39	20	131_TX1_P	G36
21	131_RX1_N	F40	22	131_TX1_N	G37
23	GND		24	GND	
25	131_RX0_P	G41	26	131_TX0_P	H34
27	131_RX0_N	G42	28	131_TX0_N	H35
29	GND		30	GND	
31	130_CLK0_P	R32	32	130_CLK1_P	N32
33	130_CLK0_N	R33	34	130_CLK1_N	N33
35	GND		36	GND	
37	130_RX3_P	H39	38	130_TX3_P	J36
39	130_RX3_N	H40	40	130_TX3_N	J37
41	GND		42	GND	
43	130_RX2_P	J41	44	130_TX2_P	K34
45	130_RX2_N	J42	46	130_TX2_N	K35
47	GND		48	GND	
49	130_RX1_P	K39	50	130_TX1_P	L36
51	130_RX1_N	K40	52	130_TX1_N	L37



53	GND		54	GND	
55	130 RX0 P	L41	56	130_TX0_P	M34
57	130 RX0 N	L42	58	130 TX0 N	M35
59	GND		60	GND	
61	129 CLK0 P	W32	62	129 CLK1 P	U32
63	129_CLK0_N	W33	64	129_CLK1_N	U33
65	GND		66	GND	
67	129_RX3_P	M39	68	129_TX3_P	N36
69	129_RX3_N	M40	70	129_TX3_N	N37
71	GND		72	GND	
73	129_RX2_P	N41	74	129_TX2_P	P34
75	129_RX2_N	N42	76	129_TX2_N	P35
77	GND		78	GND	
79	129_RX1_P	P39	80	129_TX1_P	R36
81	129_RX1_N	P40	82	129_TX1_N	R37
83	GND		84	GND	
85	129_RX0_P	R41	86	129_TX0_P	T34
87	129_RX0_N	R42	88	129_TX0_N	T35
89	GND		90	GND	
91	128_CLK0_P	AB34	92	128_CLK1_P	AA32
93	128_CLK0_N	AB35	94	128_CLK1_N	AA33
95	GND		96	GND	
97	128_RX3_P	T39	98	128_TX3_P	U36
99	128_RX3_N	T40	100	128_TX3_N	U37
101	GND		102	GND	
103	128_RX2_P	U41	104	128_TX2_P	V34
105	128_RX2_N	U42	106	128_TX2_N	V35
107	GND		108	GND	
109	128_RX1_P	V39	110	128_TX1_P	W36
111	128_RX1_N	V40	112	128_TX1_N	W37
113	GND		114	GND	
115	128_RX0_P	W41	116	128_TX0_P	Y34
117	128_RX0_N	W42	118	128_TX0_N	Y35
119	GND		120	GND	



J30 连接器

J30 连接 BANK505 MGT 的收发器信号,PS 的 MIO 和 BANK28。PS 的 MIO 的电平为 1.8V 标准。

J30 管脚	信号名称	引脚号	J30 管脚	信号名称	引脚号
1	505_CLK2_N	AC38	2	505_CLK3_N	AA38
3	505_CLK2_P	AC37	4	505_CLK3_P	AA37
5	GND		6	GND	
7	505_TX3_N	AB40	8	505_RX3_N	AA42
9	505_TX3_P	AB39	10	505_RX3_P	AA41
11	GND		12	GND	
13	505_TX2_N	AD40	14	505_RX2_N	AC42
15	505_TX2_P	AD39	16	505_RX2_P	AC41
17	GND		18	GND	
19	505_TX1_N	AF40	20	505_RX1_N	AE42
21	505_TX1_P	AF39	22	505_RX1_P	AE41
23	GND		24	GND	
25	505_TX0_N	AH40	26	505_RX0_N	AG42
27	505_TX0_P	AH39	28	505_RX0_P	AG41
29	GND		30	GND	
31	505_CLK0_N	AG38	32	505_CLK1_N	AE38
33	505_CLK0_P	AG37	34	505_CLK1_P	AE37
35	GND		36	GND	
37	DP_HPD_MIO28	L28	38	DP_AUX_IN_MIO30	L30
39	DP_OE_MIO29	M27	40	DP_AUX_OUT_MIO27	L29
41	GND		42	GND	
43	PS_IIC1_SDA	AG34	44	USB_DIR	Y30
45	PS_IIC1_SCL	AH33	46	USB_CLK	W29
47	SD_CD	T29	48	USB_DATA5	AC32
49	SD_D1	T28	50	USB_DATA0	AA30
51	GND		52	GND	
53	SD_D2	V30	54	USB_DATA3	AC31
55	SD_D3	U29	56	USB_DATA2	Y29
57	SD_CLK	W30	58	USB_DATA6	AD31
59	SD CMD	V29	60	USB DATA1	AB30



61	GND		62	GND	
63	SD_D0	U28	64	USB_DATA7	AD30
65	悬空		66	USB_NXT	AB29
67	PS_MIO36	T27	68	USB_STP	AC29
69	PCIE_RSTN_MIO37	N30	70	USB_DATA4	AD29
71	GND		72	GND	
73	PS_UART_TX	P29	74	PHY1_RXD3	AG33
75	PS_UART_RX	R27	76	PHY1_RXCTL	AF33
77	PS_MIO42	T30	78	PHY1_RXD1	AF32
79	PS_MIO43	R30	80	PHY1_TXD3	AE33
81	GND		82	GND	
83	FPGA_DONE	Y28	84	PHY1_RXD0	AF31
85	PS_POR_B	W27	86	PHY1_TXCTL	AE32
87	VBAT_IN		88	PHY1_RXD2	AG30
89	PS_MIO44	R29	90	PHY1_RXCK	AF30
91	GND		92	GND	
93	CAN1_RX	P30	94	PHY1_TXD1	AD33
95	CAN1_TX	P28	96	PHY1_TXD2	AE30
97	CAN0_TX	N29	98	PHY1_TXD0	AE29
99	CAN0_RX	P27	100	PHY1_TXCK	AD32
101	GND		102	GND	
103	PS_UART2_RX	N28	104	PHY1_MDC	AH31
105	PS_UART2_TX	M30	106	PHY1_MDIO	AG31
107	PS_MIO31	M28	108	PCIE_PERSTN	AM25
109	PS_MIO26	L27	110	POWER_SW	
111	GND		112	GND	
113	PS_MODE2	AA28	114	PS_MODE3	AB28
115	PS_MODE0	AA27	116	PS_MODE1	AC28
117	FPGA_TDO	AD27	118	FPGA_TMS	AD26
119	FPGA_TCK	AC26	120	FPGA_TDI	AD25

## J31 连接器

J31 连接 BANK64,BANK65 的 IO。BANK64,65 的电平标准为+1.8V。

J31 管脚 信号名称 引脚号 J31 管脚 信	号名称  引脚号
--------------------------	----------



1	B65_L10_N	AV28	2	B65_L18_N	AT28
3	B65_L10_P	AU28	4	B65_L18_P	AR28
5	B65_L16_N	AP27	6	B65_L15_N	AN26
7	B65_L16_P	AN27	8	B65_L15_P	AM26
9	GND		10	GND	
11	B65_L13_N	AT27	12	B65_L9_N	AW27
13	B65_L13_P	AR27	14	B65_L9_P	AV27
15	B65_L5_N	AY28	16	B65_L12_N	AT26
17	B65_L5_P	AY27	18	B65_L12_P	AT25
19	GND		20	GND	
21	B65 L8 N	AW26	22	B65_L11_N	AU26
23	B65 L8 P	AV26	24	B65_L11_P	AU25
25	B65_L20_N	AP25	26	B65_L6_N	BB28
27	B65_L20_P	AP24	28	B65_L6_P	BA28
29	GND		30	GND	
31	B65_L4_N	BB26	32	B65_L14_N	AR25
33	B65_L4_P	BA26	34	B65_L14_P	AR24
35	B65_L2_N	BB25	36	B65_L3_N	BA25
37	B65_L2_P	BB24	38	B65_L3_P	AY25
39	GND		40	GND	
41	B65_L7_N	AV24	42	B65_L1_N	AY24
43	B65_L7_P	AU24	44	B65_L1_P	AW24
45	B65 L21 N	AN24	46	B65 L22 N	AN23
47	B65_L21_P	AM24	48	B65 L22 P	AM23
49	GND		50	GND	
51	B65_L19_N	AT23	52	B65 L23 N	AL23
53	B65 L19 P	AR23	54	B65 L23 P	AK23
55	B65 L24 N	AK24	56	B65_L17_N	AN28
57	B65_L24_P	AJ24	58	B65_L17_P	AM28
59	GND		60	GND	
61	B64 L23 P	AJ21	62	B64 L1 P	BA23
63	B64_L23_N	AJ20	64	B64_L1_N	BB23
65	B64_L24_P	AJ22	66	B64_L16_P	AN21
67	B64 L24 N	AK22	68	B64 L16 N	AP21
69	GND		70	GND	



71	B64_L7_P	AU23	72	B64_L22_P	AK20
73	B64_L7_N	AV23	74	B64_L22_N	AK19
75	B64_L2_P	AY23	76	B64_L19_P	AM19
77	B64_L2_N	AY22	78	B64_L19_N	AN19
79	GND		80	GND	
81	B64_L20_P	AM21	82	B64_L14_P	AT20
83	B64_L20_N	AM20	84	B64_L14_N	AU19
85	B64_L11_P	AU21	86	B64_L3_P	BA22
87	B64_L11_N	AV21	88	B64_L3_N	BA21
89	GND		90	GND	
91	B64_L18_P	AP19	92	B64_L5_P	BB20
93	B64_L18_N	AR19	94	B64_L5_N	BB19
95	B64_L8_P	AV22	96	B64_L6_P	BA18
97	B64_L8_N	AW22	98	B64_L6_N	BB18
99	GND		100	GND	
101	B64_L21_P	AL22	102	B64_L9_P	AW20
103	B64_L21_N	AL21	104	B64_L9_N	AW19
105	B64_L15_P	AN22	106	B64_L10_P	AY19
107	B64_L15_N	AP22	108	B64_L10_N	AY18
109	GND		110	GND	
111	B64_L13_P	AT22	112	B64_L4_P	AY20
113	B64_L13_N	AT21	114	B64_L4_N	BA20
115	B64_L17_P	AP20	116	B64_L12_P	AU20
117	B64_L17_N	AR20	118	B64_L12_N	AV19
119	GND		120	GND	

## J32 连接器

J32 连接 BANK66,BANK67 的 IO。BANK66,67 的电平标准为+1.8V。

J32 管脚	信号名称	引脚号	J32 管脚	信 <del>号</del> 名称	引脚号
1	B66_L3_P	AW17	2	B66_L4_P	BA15
3	B66_L3_N	AW16	4	B66_L4_N	BB15
5	B66_L1_P	AY17	6	B66_L15_P	AU18
7	B66_L1_N	BA17	8	B66_L15_N	AV18
9	GND		10	GND	



11	B66_L13_P	AV17	12	B66_L16_P	AR18
13	B66_L13_N	AV16	14	B66_L16_N	AT18
15	B66_L17_P	AR17	16	B66_L2_P	BA16
17	B66_L17_N	AT17	18	B66_L2_N	BB16
19	GND		20	GND	
21	B66_L5_P	AY15	22	B66_L20_P	AL18
23	B66_L5_N	AY14	24	B66_L20_N	AM18
25	B66_L19_P	AJ18	26	B66_L21_P	AN18
27	B66_L19_N	AK18	28	B66_L21_N	AN17
29	GND		30	GND	
31	B66_L11_P	AW15	32	B66_L14_P	AT15
33	B66_L11_N	AW14	34	B66_L14_N	AU15
35	B66_L24_P	AN16	36	B66_L18_P	AT16
37	B66_L24_N	AP16	38	B66_L18_N	AU16
39	GND		40	GND	
41	B66_L22_P	AJ17	42	B66_L23_P	AL16
43	B66_L22_N	AK17	44	B66_L23_N	AM16
45	B66_L10_P	AU13	46	B66_L12_P	AU14
47	B66_L10_N	AV13	48	B66_L12_N	AV14
49	GND		50	GND	
51	B66_L7_P	AY12	52	B66_L9_P	BA10
53	B66_L7_N	BA12	54	B66_L9_N	BB10
55	B66_L8_P	BA11	56	B66_L6_P	BA13
57	B66_L8_N	BB11	58	B66_L6_N	BB13
59	GND		60	GND	
61	B67_L23_P	AM13	62	B67_L15_P	AR15
63	B67_L23_N	AN13	64	B67_L15_N	AR14
65	B67_L12_P	AT11	66	B67_L7_P	AV12
67	B67_L12_N	AT10	68	B67_L7_N	AW12
69	GND		70	GND	
71	B67_L16_P	AN12	72	B67_L11_P	AT13
73	B67_L16_N	AP12	74	B67_L11_N	AT12
75	B67_L14_P	AP10	76	B67_L13_P	AR13
77	B67_L14_N	AR10	78	B67_L13_N	AR12
79	GND		80	GND	



81	B67_L9_P	AW11	82	B67_L24_P	AJ14
83	B67_L9_N	AW10	84	B67_L24_N	AK14
85	B67_L3_P	AW8	86	B67_L22_P	AN14
87	B67_L3_N	AY8	88	B67_L22_N	AP14
89	GND		90	GND	
91	B67_L1_P	AW9	92	B67_L19_P	AL15
93	B67_L1_N	AY9	94	B67_L19_N	AM15
95	B67_L20_P	AJ15	96	B67_L17_P	AM11
97	B67_L20_N	AK15	98	B67_L17_N	AN11
99	GND		100	GND	
101	B67_L4_P	BA8	102	B67_L21_P	AL14
103	B67_L4_N	BA7	104	B67_L21_N	AM14
105	B67_L10_P	AV9	106	B67_L8_P	AU11
107	B67_L10_N	AV8	108	B67_L8_N	AV11
109	GND		110	GND	
111	B67_L2_P	BB9	112	B67_L5_P	BA6
113	B67_L2_N	BB8	114	B67_L5_N	BB6
115	B67_L6_P	BB5	116	B67_L18_P	AM10
117	B67_L6_N	BB4	118	B67_L18_N	AN10
119	GND		120	GND	

## J33 连接器的引脚分配

J33 连接 BANK224, 225, 226, 227 的 GTH 收发器信号。

J33 管脚	信号名称	引脚号	J33 管脚	信号名称	引脚号
1	224_TX0_N	AY3	2	224_RX0_N	BA1
3	224_TX0_P	AY4	4	224_RX0_P	BA2
5	GND		6	GND	
7	224_TX1_N	AW5	8	224_RX1_N	AW1
9	224_TX1_P	AW6	10	224_RX1_P	AW2
11	GND		12	GND	
13	224_TX2_N	AU5	14	224_RX2_N	AV3
15	224_TX2_P	AU6	16	224_RX2_P	AV4
17	GND		18	GND	
19	224_TX3_N	AT7	20	224_RX3_N	AU1



				221 212 2	
21	224_TX3_P	AT8	22	224_RX3_P	AU2
23	GND		24	GND	
25	224_CLK0_N	AK11	26	224_CLK1_N	AJ9
27	224_CLK0_P	AK12	28	224_CLK1_P	AJ10
29	GND		30	GND	
31	225_TX0_N	AR5	32	225_RX0_N	AT3
33	225_TX0_P	AR6	34	225_RX0_P	AT4
35	GND		36	GND	
37	225_TX1_N	AP7	38	225_RX1_N	AR1
39	225_TX1_P	AP8	40	225_RX1_P	AR2
41	GND		42	GND	
43	225_TX2_N	AN5	44	225_RX2_N	AP3
45	225_TX2_P	AN6	46	225_RX2_P	AP4
47	GND		48	GND	
49	225_TX3_N	AM7	50	225_RX3_N	AN1
51	225_TX3_P	AM8	52	225_RX3_P	AN2
53	GND		54	GND	
55	225_CLK0_N	AH11	56	225_CLK1_N	AG9
57	225_CLK0_P	AH12	58	225_CLK1_P	AG10
59	GND		60	GND	
61	226_TX0_N	AL5	62	226_RX0_N	AM3
63	226_TX0_P	AL6	64	226_RX0_P	AM4
65	GND		66	GND	
67	226_TX1_N	AK7	68	226_RX1_N	AL1
69	226_TX1_P	AK8	70	226_RX1_P	AL2
71	GND		72	GND	
73	226_TX2_N	AJ5	74	226_RX2_N	AK3
75	226_TX2_P	AJ6	76	226_RX2_P	AK4
77	GND		78	GND	
79	226_TX3_N	AH7	80	226_RX3_N	AJ1
81	226_TX3_P	AH8	82	226_RX3_P	AJ2
83	GND		84	GND	
85	226_CLK0_N	AF11	86	226_CLK1_N	AE9
87	226_CLK0_P	AF12	88	226_CLK1_P	AE10
89	GND		90	GND	



91	227_TX0_N	AG5	92	227_RX0_N	AH3
93	227_TX0_P	AG6	94	227_RX0_P	AH4
95	GND		96	GND	
97	227_TX1_N	AF7	98	227_RX1_N	AG1
99	227_TX1_P	AF8	100	227_RX1_P	AG2
101	GND		102	GND	
103	227_TX2_N	AE5	104	227_RX2_N	AF3
105	227_TX2_P	AE6	106	227_RX2_P	AF4
107	GND		108	GND	
109	227_TX3_N	AD7	110	227_RX3_N	AE1
111	227_TX3_P	AD8	112	227_RX3_P	AE2
113	GND		114	GND	
115	227_CLK0_N	AD11	116	227_CLK1_N	AC9
117	227_CLK0_P	AD12	118	227_CLK1_P	AC10
119	GND		120	GND	

## J34 连接器的引脚分配

J34 连接 BANK228, 229, 230, 231 的 GTH 收发器信号。

J34 管脚	信号名称	引脚号	J34 管脚	信号名称	引脚号
1	228_TX0_N	AC5	2	228_RX0_N	AD3
3	228_TX0_P	AC6	4	228_RX0_P	AD4
5	GND		6	GND	
7	228_TX1_N	AB7	8	228_RX1_N	AC1
9	228_TX1_P	AB8	10	228_RX1_P	AC2
11	GND		12	GND	
13	228_TX2_N	AA5	14	228_RX2_N	AB3
15	228_TX2_P	AA6	16	228_RX2_P	AB4
17	GND		18	GND	
19	228_TX3_N	Y7	20	228_RX3_N	AA1
21	228_TX3_P	Y8	22	228_RX3_P	AA2
23	GND		24	GND	
25	228_CLK1_N	AA9	26	228_CLK0_N	AB11
27	228_CLK1_P	AA10	28	228_CLK0_P	AB12
29	GND		30	GND	



31	229_TX0_N	W5	32	229_RX0_N	Y3
33	229_TX0_P	W6	34	229_RX0_P	Y4
35	GND		36	GND	
37	229_TX1_N	V7	38	229_RX1_N	W1
39	229_TX1_P	V8	40	229_RX1_P	W2
41	GND		42	GND	
43	229_TX2_N	U5	44	229_RX2_N	V3
45	229_TX2_P	U6	46	229_RX2_P	V4
47	GND		48	GND	
49	229_TX3_N	T7	50	229_RX3_N	U1
51	229_TX3_P	Т8	52	229_RX3_P	U2
53	GND		54	GND	
55	229_CLK1_N	W9	56	229_CLK0_N	Y11
57	229_CLK1_P	W10	58	229_CLK0_P	Y12
59	GND		60	GND	
61	230_TX0_N	R5	62	230_RX0_N	T3
63	230_TX0_P	R6	64	230_RX0_P	T4
65	GND		66	GND	
67	230_TX1_N	P7	68	230_RX1_N	R1
69	230_TX1_P	P8	70	230_RX1_P	R2
71	GND		72	GND	
73	230_TX2_N	N5	74	230_RX2_N	Р3
75	230_TX2_P	N6	76	230_RX2_P	P4
77	GND		78	GND	
79	230_TX3_N	M7	80	230_RX3_N	N1
81	230_TX3_P	M8	82	230_RX3_P	N2
83	GND		84	GND	
85	230_CLK1_N	U9	86	230_CLK0_N	V11
87	230_CLK1_P	U10	88	230_CLK0_P	V12
89	GND		90	GND	
91	231_TX0_N	L5	92	231_RX0_N	M3
93	231_TX0_P	L6	94	231_RX0_P	M4
95	GND		96	GND	
97	231_TX1_N	К3	98	231_RX1_N	L1
99	231_TX1_P	K4	100	231_RX1_P	L2



101	GND		102	GND	
103	231_TX2_N	J5	104	231_RX2_N	J1
105	231_TX2_P	J6	106	231_RX2_P	J2
107	GND		108	GND	AC20
109	231_TX3_N	Н3	110	231_RX3_N	G1
111	231_TX3_P	H4	112	231_RX3_P	G2
113	GND		114	GND	
115	231_CLK1_N	R9	116	231_CLK0_N	T11
117	231_CLK1_P	R10	118	231_CLK0_P	T12
119	GND		120	GND	

## J35 连接器

J35 连接+12V 电源,BANK91,BANK93,BANK94 的 IO; BANK91,93,94 的电平标准为 3.3V。

J35 管脚	信号名称	引脚号	J35 管脚	信号名称	引脚号
1	+12V		2	GND	
3	+12V		4	GND	
5	+12V		6	GND	
7	+12V		8	GND	
9	+12V		10	GND	
11	+12V		12	GND	
13	+12V		14	GND	
15	+12V		16	GND	
17	+12V		18	GND	
19	+12V		20	GND	
21	+12V		22	GND	
23	+12V		24	GND	
25	+12V		26	GND	
27	+12V		28	GND	
29	+12V		30	GND	
31	GND		32	GND	
33	B94_L5_N	D3	34	B94_L8_N	C3
35	B94_L5_P	D4	36	B94_L8_P	C4
37	B94_L7_N	C5	38	B94_L12_N	A4



39	B94_L7_P	C6	40	B94_L12_P	A5
41	GND		42	GND	
43	B94_L3_N	E2	44	B94_L4_N	D1
45	B94_L3_P	E3	46	B94_L4_P	E1
47	B94_L6_N	C1	48	B94_L9_N	B1
49	B94_L6_P	D2	50	B94_L9_P	B2
51	GND		52	GND	
53	B94_L1_N	F4	54	B94_L11_N	B5
55	B94_L1_P	F5	56	B94_L11_P	В6
57	B94_L10_N	А3	58	B94_L2_N	E4
59	B94_L10_P	В3	60	B94_L2_P	E5
61	GND		62	GND	
63	B93_L10_N	A7	64	B93_L1_N	F6
65	B93_L10_P	В7	66	B93_L1_P	G6
67	B93_L9_N	D6	68	B93_L5_N	F7
69	B93_L9_P	E6	70	B93_L5_P	G7
71	GND		72	GND	
73	B93_L7_N	D7	74	B93_L2_N	H8
75	B93_L7_P	E7	76	B93_L2_P	J8
77	B93_L8_N	C8	78	B93_L4_N	E9
79	B93_L8_P	D8	80	B93_L4_P	F9
81	GND		82	GND	
83	B93_L3_N	H9	84	B93_L6_N	F8
85	B93_L3_P	J9	86	B93_L6_P	G8
87	B93_L11_N	A8	88	B93_L12_N	C9
89	B93_L11_P	В8	90	B93_L12_P	D9
91	GND		92	GND	
93	B91_L12_N	A9	94	B91_L7_N	E10
95	B91_L12_P	A10	96	B91_L7_P	E11
97	B91_L5_N	F10	98	B91_L1_N	H10
99	B91_L5_P	G10	100	B91_L1_P	J11
101	GND		102	GND	
103	B91_L10_N	B10	104	B91_L9_N	C11
105	B91_L10_P	C10	106	B91_L9_P	D11
107	B91_L11_N	B11	108	B91_L2_N	G11



109	B91_L11_P	B12	110	B91_L2_P	H11
111	GND		112	GND	
113	B91_L3_N	G12	114	B91_L8_N	D12
115	B91_L3_P	H13	116	B91_L8_P	E12
117	B91_L4_N	G13	118	B91_L6_N	F12
119	B91_L4_P	H14	120	B91_L6_P	F13

## J36 连接器

J36 连接 VCCIO64~68 的 BANK 电源, BANK68,BANK90 的 IO。BANK68 的电平标准为+1.8V,BANK90 的电平标准为+3.3V。

J36 管脚	信号名称	引脚号	J36 管脚	信号名称	引脚号
1	VCCO_68		2	B68_L16_N	A12
3	VCCO_68		4	B68_L16_P	B13
5	GND		6	B68_L17_N	A13
7	GND		8	B68_L17_P	A14
9	VCCO_67		10	GND	
11	VCCO_67		12	B68_L15_N	C13
13	GND		14	B68_L15_P	D13
15	GND		16	B68_L1_N	N15
17	VCCO_66		18	B68_L1_P	P15
19	VCCO_66		20	GND	
21	GND		22	B68_L14_N	D14
23	GND		24	B68_L14_P	E15
25	VCCO_64		26	B68_L13_N	E14
27	VCCO_64		28	B68_L13_P	F14
29	GND		30	GND	
31	GND		32	B68_L18_N	B15
33	VCCO_65		34	B68_L18_P	C15
35	VCCO_65		36	B68_L12_N	F15
37	GND		38	B68_L12_P	G16
39	GND		40	GND	
41	悬空		42	B68_L20_N	B16
43	悬空		44	B68_L20_P	C16
45	悬空		46	B68_L19_N	D16



63 B90_ 65 B90_ 67 B90_ 67 B90_ 69 GND 71 B90_ 73 B90_ 75 B90_ 77 B90_ 79 GND 81 B90_ 83 B90_ 85 B90_ 87 B90_ 89 GND 91 B90_ 93 B90_ 95 B90_	) _L12_N	J12 (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78	B68_L19_P GND B68_L22_N B68_L22_P B68_L21_N B68_L21_P GND B68_L24_N B68_L24_P B68_L23_N B68_L23_P GND B68_L7_N B68_L7_N B68_L7_P B68_L5_N B68_L5_P GND	E16  A17  B17  D17  E17  A18  B18  C18  D18  G15  H15  K15  K16
51 悬空 53 悬空 55 悬空 57 悬空 59 GND 61 B90_ 63 B90_ 65 B90_ 67 B90_ 69 GND 71 B90_ 73 B90_ 75 B90_ 77 B90_ 79 GND 81 B90_ 81 B90_ 83 B90_ 85 B90_ 87 B90_ 89 GND 91 B90_ 93 B90_	) _L12_N	J12 (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78	B68_L22_N B68_L22_P B68_L21_N B68_L21_P GND B68_L24_N B68_L24_P B68_L23_N B68_L23_P GND B68_L7_N B68_L7_N B68_L7_P B68_L5_N B68_L5_P	B17 D17 E17 A18 B18 C18 D18 G15 H15 K15
53 悬空 55 悬空 57 悬空 59 GND 61 B90 63 B90 65 B90 67 B90 69 GND 71 B90 71 B90 73 B90 75 B90 77 B90 79 GND 81 B90 81 B90 81 B90 83 B90 85 B90 87 B90 91 B90 93 B90	) _L12_N	J12 (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78	B68_L21_P B68_L21_P GND B68_L24_P B68_L24_P B68_L23_N B68_L23_P GND B68_L7_N B68_L7_P B68_L7_P B68_L5_P	B17 D17 E17 A18 B18 C18 D18 G15 H15 K15
55	) _L12_N	L12 (13 L14	56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78	B68_L21_N B68_L21_P GND B68_L24_N B68_L24_P B68_L23_N B68_L23_P GND B68_L7_N B68_L7_N B68_L7_P B68_L5_N B68_L5_P	D17 E17 A18 B18 C18 D18 G15 H15 K15
57 悬空 59 GND 61 B90 63 B90 65 B90 67 B90 69 GND 71 B90 71 B90 75 B90 77 B90 77 B90 81 B90 81 B90 83 B90 85 B90 87 B90 89 GND 91 B90 93 B90 95 B90	L12_N J L12_P J L7_N K L7_P L L10_N K L10_P K L8_N L	112   6   1   1   1   1   1   1   1   1   1	58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78	B68_L21_P GND B68_L24_N B68_L24_P B68_L23_N B68_L23_P GND B68_L7_N B68_L7_P B68_L5_N B68_L5_P	E17  A18  B18  C18  D18  G15  H15  K15
59 GND 61 B90 63 B90 65 B90 67 B90 69 GND 71 B90 71 B90 75 B90 77 B90 79 GND 81 B90 81 B90 83 B90 85 B90 87 B90 91 B90 93 B90 95 B90	L12_N J L12_P J L7_N K L7_P L L10_N K L10_P K L8_N L	K12 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	60 62 64 66 68 70 72 74 76	GND  B68_L24_N  B68_L24_P  B68_L23_N  B68_L23_P  GND  B68_L7_N  B68_L7_P  B68_L5_N  B68_L5_P	A18 B18 C18 D18 G15 H15 K15
61 B90_ 63 B90_ 65 B90_ 67 B90_ 67 B90_ 69 GND 71 B90_ 73 B90_ 75 B90_ 77 B90_ 79 GND 81 B90_ 83 B90_ 85 B90_ 87 B90_ 89 GND 91 B90_ 93 B90_ 95 B90_	L12_N J L12_P J L7_N K L7_P L  L10_N K L10_P K L8_N L	J12 (1) J13 (1) K12 (1) L12 (1) K10 (1) K11 (1) L13 (1) L14 (1)	62 64 66 68 70 72 74 76	B68_L24_N B68_L24_P B68_L23_N B68_L23_P GND B68_L7_N B68_L7_P B68_L5_N B68_L5_P	B18 C18 D18 G15 H15 K15
63 B90_ 65 B90_ 67 B90_ 69 GND 71 B90_ 73 B90_ 75 B90_ 77 B90_ 79 GND 81 B90_ 83 B90_ 85 B90_ 87 B90_ 89 GND 91 B90_ 93 B90_ 95 B90_	L12_P J L12_P K L7_N K L17_P L L10_N K L10_P K L8_N L	J13 (6) K12 (7) L12 (7) K10 (7) K11 (7) L13 (7) L14 (8)	64 66 68 70 72 74 76	B68_L24_P B68_L23_N B68_L23_P GND B68_L7_N B68_L7_P B68_L5_N B68_L5_P	B18 C18 D18 G15 H15 K15
65 B90_ 67 B90_ 69 GND 71 B90_ 73 B90_ 75 B90_ 77 B90_ 79 GND 81 B90_ 83 B90_ 85 B90_ 87 B90_ 89 GND 91 B90_ 93 B90_ 95 B90_	L17_N K L17_P L L10_N K L10_P K L8_N L	K12 (1) L12 (1) K10 (1) K11 (1) L13 (1) L14 (1)	66 68 70 72 74 76 78	B68_L23_N B68_L23_P GND B68_L7_N B68_L7_P B68_L5_N B68_L5_P	C18 D18 G15 H15 K15
67 B90_ 69 GND 71 B90_ 73 B90_ 75 B90_ 77 B90_ 79 GND 81 B90_ 83 B90_ 85 B90_ 87 B90_ 89 GND 91 B90_ 93 B90_ 95 B90_	L10_N K L10_P K L8_N L	K10	68 70 72 74 76 78	B68_L23_P GND B68_L7_N B68_L7_P B68_L5_N B68_L5_P	D18 G15 H15 K15
69 GND 71 B90 73 B90 75 B90 77 B90 79 GND 81 B90 83 B90 85 B90 87 B90 89 GND 91 B90 93 B90 95 B90	L10_N K L10_P K L8_N L L8_P L	K10	70 72 74 76 78	GND  B68_L7_N  B68_L7_P  B68_L5_N  B68_L5_P	G15 H15 K15
71 B90_ 73 B90_ 75 B90_ 77 B90_ 79 GND 81 B90_ 83 B90_ 85 B90_ 87 B90_ 89 GND 91 B90_ 93 B90_ 95 B90_	L10_N K L10_P K L8_N L L8_P L	K10	72 74 76 78	B68_L7_N B68_L7_P B68_L5_N B68_L5_P	H15 K15
73 B90_ 75 B90_ 77 B90_ 79 GND 81 B90_ 83 B90_ 85 B90_ 87 B90_ 89 GND 91 B90_ 93 B90_ 95 B90_	 _L10_P	K11	74 76 78	B68_L7_P B68_L5_N B68_L5_P	H15 K15
75 B90_ 77 B90_ 79 GND 81 B90_ 83 B90_ 85 B90_ 87 B90_ 89 GND 91 B90_ 93 B90_ 95 B90_	L8_N	L13	76 78	B68_L5_N B68_L5_P	K15
77 B90_ 79 GND 81 B90_ 83 B90_ 85 B90_ 87 B90_ 89 GND 91 B90_ 93 B90_ 95 B90_	 _L8_P	L14 5	78	B68_L5_P	
79 GND 81 B90_ 83 B90_ 85 B90_ 87 B90_ 89 GND 91 B90_ 93 B90_ 95 B90_	)	8			K16
81 B90_ 83 B90_ 85 B90_ 87 B90_ 89 GND 91 B90_ 93 B90_ 95 B90_			80	GND	
83 B90_ 85 B90_ 87 B90_ 89 GND 91 B90_ 93 B90_ 95 B90_	L11 N J	11./		שויוט	
85 B90_ 87 B90_ 89 GND 91 B90_ 93 B90_ 95 B90_	1	/ I <del>' 1</del> (	82	B68_L11_N	F17
87 B90_ 89 GND 91 B90_ 93 B90_ 95 B90_	_L11_P K	K14 8	84	B68_L11_P	G17
89 GND 91 B90_ 93 B90_ 95 B90_	L5_N N	M13 8	86	B68_L10_N	F18
91 B90_ 93 B90_ 95 B90_	L5_P N	N13 8	88	B68_L10_P	G18
93 B90_ 95 B90_	)	(	90	GND	
95 B90_	L4_N N	N14 9	92	B68_L8_N	H16
_	L4_P P	P14 9	94	B68_L8_P	J16
_	L3_N P	P13 9	96	B68_L6_N	K17
97 B90	L3_P R	R14 9	98	B68 L6 P	L17
99 GND	)	,	100	GND	
101 B90	L2_N N	N12	102	B68_L9_N	H18
		P12		B68_L9_P	J18
				B68_L3_N	M16
				B68 L3 P	M17
109 GND				GND	
				B68_L4_N	L15
_	L6 N   N			B68_L4_P	M15
115 B90_				B68_L2_N	N16



117	B90_L1_P	N11	118	B68_L2_P	P16
119	GND		120	GND	