INSYCOM

Manual técnico del participante

Instructor: **Facundo Ponce**

El reclamo no empieza con el cliente

Secuencia de diagnóstico

1. Seguridad y estado físico: energía, fijaciones, cables, conectores y radios de curvatura.

2. Capa de acceso: señal, RX local/remoto y modulación en Wireless; RX óptica y PON en FTTH.

3. Configuración: identificación, IP, máscara, gateway, DNS, SSID/seguridad o provisión ONT.

4. Conectividad: enlace LAN, gateway, DNS, navegación, velocidad y latencia.

5. Experiencia del cliente: Wi-Fi en ambientes relevantes, dispositivos fijos y necesidades.

6. Evidencia: lecturas, pruebas, ubicación, fotos cuando correspondan, anomalías y escalamiento.

Tabla de interpretación

- dBm: potencia absoluta expresada en escala logarítmica.
- dB: relación o diferencia de niveles, útil para pérdidas.
- RX local y remoto en Wireless: cada dirección puede tener condiciones distintas.
- ONT con luz PON fija: normalmente registrada, pero no prueba que exista Internet.
- Speedtest lento solo en Wi-Fi: no demuestra por sí solo falla de proveedor.
- Pérdidas y umbrales: aplicar valores y márgenes aprobados por cada operador.

Casos guiados

A. Wireless: local –55 dBm, remoto –45 dBm. Revisar TX de CPE según procedimiento, sin tocar AP; observar modulación y estabilidad.

B. FTTH: NAP –19 dBm, ONT –24 dBm. Diferencia 5 dB: revisar drop, conectores, curvas y empalmes.

C. FTTH: NAP –24, ONT –25. Diferencia 1 dB: revisar distribución aguas arriba; no culpar primero al drop.

D. Wi-Fi: 290 Mbps por Ethernet y 25 Mbps en habitación alejada. Verificar banda, RSSI, interferencias y capacidad del cliente.