

#### Ingeniería Informática

#### Medios de Transmisión (MT)

# Tema 2 Conceptos fundamentales de señales y sistemas


Curso 2007-08

#### Concepto de señal

• <u>Señal</u>: cualquier magnitud física que varía con el tiempo, espacio o cualquier variable independiente y que contiene información acerca de un fenómeno físico.


 Matemáticamente, las señales se representan por funciones de una o más variables independientes.

## Ejemplo de función de una variable




#### Eiemplo de señal contínua


Telefono




#### Ejemplo de función de dos variables



# Ejemplo de señal bidimensional (imagen)




### Ejemplo de función de dos variables




## Concepto de sistema


• Sistema: transformación de una señal en otra.



# Ejemplo de sistema electromecánico



## Ejemplo de sistema mecánico



#### Ejemplo de sistema eléctrico





Fig. 1.3 An example of a simple electrical system.

#### Señales continuas y discretas

- <u>Señal continua o analógica</u>: función de una variable independiente continua que toma valores sobre la recta real. Se representan por x(t).
  - t ≡ magnitud continua (número real)
  - x≡magnitud continua (número real)
- <u>Señal discreta</u>: función de una variable discreta que sólo toma valores enteros. Se representan por x[n].
  - n ≡ magnitud discreta (número entero)
  - x≡magnitud continua (número real)

### Representación gráfica de señales



Fuente: A. Oppenheim, Signals and Systems, p. 5, Ed. Prentice-Hall, 1997.

Figure 2.6 Graphical representations of (a) continuous-time and (b) discrete-time signals.

### Ejemplo de señal discreta






Figure 2.4 An example of a discrete-time signal: the weekly Dow-Jones stock market index from January 5, 1929 to January 4, 1930.

Fuente: A. Oppenheim, Signals and Systems, p. 4, Ed. Prentice-Hall, 1997.


# Ejemplo de señal aleatoria contínua





#### Eiemplo de señal aleatoria discreta

Notas Examen Febrero 95



Concepto de señal par e impar






Figure 1.17 (a) An even continuous-time signal; (b) an odd continuous-time signal.


Ejemplos de señales periódicas



### Función sinc



# Señal exponencial real




x(t)

Fuente: A. Oppenheim, Signals and Systems, p. 15, Ed. Prentice-Hall, 1997.


Figure 1.19 Continuous-time real exponential  $x(t) = Ge^{at}$ : (a) a > 0; (b) a < 0.

# Señal exponencial compleja




Relación entre la frecuencia fundamental y el periodo de una señal sinusoidal

$$\omega_1 < \omega_2 < \omega_3$$



#### Señal exponencial compleja no amortiguada



\_TEMA2\_25

Señal sinusoidal amortiguada





Figure 1.23 (a) Growing sinusoidal signal  $x(t) = Ce^{rt} \cos(\omega_0 t + \theta)$ , r > 0; (b) decaying sinusoid  $x(t) = Ce^{rt} \cos(\omega_0 t + \theta)$ , r < 0.

Fuente: A. Oppenheim, Signals and Systems, p. 21, Ed. Prentice-Hall, 1997.

#### Concepto de sistema

• **Sistema**: cualquier proceso a través del cual unas señales se transforman en otras.




• Un sistema se define especificando la relación entre la señal de entrada y la de salida. Por ejemplo,

$$y(t) = tx(t-1) + x^3(t)$$

#### Sistemas contínuos y discretos


• **Sistema contínuo**: una señal contínua se transforma en otra señal contínua.



- Ejemplo 1:  $y(t) = tx(t-1) + x^3(t)$
- Ejemplo 2:  $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$ 
  - Ejemplo 3:  $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau) d\tau$

#### Sistemas contínuos y discretos


• **Sistema discreto**: una señal discreta se transforma en otra señal discreta.



- Ejemplo 1:  $y(n) = nx(n-1) + x^3(n)$
- Ejemplo 2: y(n) = 2y(n-1) + x(n)
- Ejemplo 3:  $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{n} x(k)$


#### Interconexión de sistemas

• Serie: la salida del primer sistema es la entrada del segundo.




#### Interconexión de sistemas

• **Paralelo**: la entrada es la misma para los dos sistemas y las salidas se suman.





#### Interconexión de sistemas

• **Realimentación**: la salida del primer sistema se realimenta hacia la entrada a través del segundo.



Ejemplo de interconexión de sistemas con realimentación





Fuente: K. Ogata, Modern Control Engineering, p. 10, Ed. Prentice-Hall, 1997.

Figure 1-5
(a) Liquid-level control system; (b) block diagram.