

Ĭ

Instituto Federal de São Paulo - IFSP São João da Boa Vista


### Problem Based Learnd - PBL 01

- Problema: Acender e Apagar LEDs de cores diferentes utilizando como entrada informações do Usuário
  - Princípio básico para aprender a conversar com o Bluetooth

Instituto Federal de São Paulo - IFSP São João da Boa Vista


### **Componentes Utilizados**

- Arduino UNO / Arduino MEGA
- Cabo USB
- Protoboard
- 4 LEDs (vermelho, verde, amarelo e branco)
- 4 Resistores 330 ohms
- 9 cabos de jumpers



do Sistema Émbarcado (1)				
Função	Exemplo	Notas		
Serial .begin(taxa) Essa função habilita a porta serial e fixa a taxa de transmissão e recepção em bits por segundo entre o computa- dor e o Arduino.	Serial.begin(9600); Nesse exemplo essa função fixa a taxa de comunicação em 9600 bps. Os pinos digitais 0 e 1 não podem ser utilizados como entrada ou como saída de dados quando a porta serial é habilitada por essa função.	Essa função vai sem- pre dentro da função setup( ).		
Serial.available() A função Serial.available() retorna o número de bytes disponíveis para leitura no buffer da porta serial.	int total = Serial.available(); Aqui a variável inteira 'total' vai guardar o número de caracteres que estão disponíveis para leitura na porta serial.	O valor 0 é retornado quando não há nenhum informação para ser resgatada na porta serial.		
Serial.read( ) A função Serial.read( ) lê o primeiro byte que está no buffer da porta se- rial.	int valor = Serial.read(); Aqui a variável inteira 'valor' vai guardar o primeiro byte (caracter) disponível na porta serial.	O valor -1 é retornado quando não há nenhum informação para ser resgatada na porta serial.		


Funções Necessárias para o Desenvolvimento do Sistema Embarcado (2)			
Função	Exemplo	Notas	
pinMode(pino, modo) Serve para estabelecer a direção do fluxo de informações em qualquer dos 14 pinos digitais. Dois parâmetros devem ser passados à função: o primeiro indica qual pino vai ser usado; o segundo, se esse pino vai ser entrada ou se vai ser saída dessas informações.	pinMode(2, OUTPUT); Aqui o pino 2 é selecionado para transmitir informações do Arduino para um circuito externo qualquer. Para configurar esse pino como en- trada, o segundo parâmetro dessa função deve ser INPUT.	Essa função é sempro escrita dentro da função setup( ).	
digitalRead(pino)  Uma vez configurado um certo pino como entrada com a função pinMode(), a informação presente nesse pino pode ser lida com a função digitalRead() e armazenada numa variável qualquer.	int chave = digitalRead(3); Nesse exemplo a variável inteira 'chave' vai guardar o estado lógico (verdadeiro/falso) presente no pino digital 3.		
digitalWrite(pino, valor)  Para enviar um nível lógico para qualquer  pino digital do Arduino utiliza-se essa  função. Dois parâmetros são requeri-  dos: o número do pino e o estado lógico  (HIGH/LOW) em que esse pino deve  permanecer.	digitalWrite(2, HIGH); Aqui uma tensão de 5 volts é colo- cada no pino 2. Para enviar terra para esse pino o segundo parâmet- ro deverá ser LOW.	É necessário con- figurar previamente o pino como saída com função pinMode( ).	



```
Instituto Federal de São Paulo - IFSP São João da Boa Vista

Código Fonte para Solução (2)

| Comparison | C
```






### Problem Based Learnd - PBL 02

Problema: Realizar efeitos luminosos com LEDs simulando o Scanner do Pontiac do seriado dos anos 80 chamado Knigh Rider em que os LEDs do para-choque do carro acendiam e apagavam indo e voltando sobre uma linha





Utilizaremos os conceito de Looping para realizar a simulação, ou seja, será adotado o laço de repetição de FOR


```
declare variable (optional)

initialize test increment or decrement

for (int x = 0; x < 100; x++) {

println(x); // prints 0 to 99
}
```






```
Instituto Federal de São Paulo - IFSP São João da Boa Vista
Código Fonte para Solução
   1 int timer = 100;
  3 void setup()
         for (int thisPin = 2; thisPin < 8; thisPin++) (
            pinMode (thisPin, OUTPUT);
  18 void loop()
         for (int thisPin = 2; thisPin < B; thisPin++)</pre>
            // turn the pin on
            digitalWrite (thisPin, HIGH);
// wait to turn it off so we can see it
           delay(timer);
// turn the pin off
            digitalWrite (thisPin, LOW);
       // loop from the highest pin to the lowest
        for (int thisPin = 7; thisPin > 1; thisPin--)
            digitalWrite(thisPin, HIGH);
// wait to turn it off so we can see it
            delay(timer);
// turn the pin off
             digitalWrite (thisPin, LOW);
```

### Verificação e Simulação do Código Desenvolvido - Embarcar o código-fonte na aplicação - Verificar se o objetivo foi atendido - Altere o valor do timer para deixar mais rápido ou mais devagar a simulação

### Problem Based Learnd - PBL 03


- Problema: Simular um gráfico de barras utilizando o conceito de Arrays no Arduino como também o resistor variável Potenciômetro
  - Conforme ajustamos a resistência no potenciômetro, um dos LEDs deve acender apagando o último aceso





### Informações Necessárias (Background) (2)

- Sobre o Potenciômetro:
  - Conectamos três fios ao ligar um potenciômetro
    - O primeiro vai do terra a partir do terminal esquerdo do potenciômetro
    - O segundo fio vai dos 5 volts ao terminal direito
    - O terceiro vai da entrada analógica escolhida ao terminal central do potenciômetro



- Isso provoca a mudança na proximidade do terminal central aos 5 volts ou ao terra, o que implica numa mudança no valor analógico de entrada
- Quando o cursor for levado até o final da escala, teremos por exemplo zero volts a ser fornecido ao pino de entrada do Arduino e, assim, ao lê-lo obteremos 0
- Quando giramos o cursor até o outro extremo da escala, haverá 5 volts a ser fornecido ao pino do Arduino
   e ao Iê-lo teremos 1023
- Em qualquer posição intermediária do cursor, teremos um valor entre 0 e 1023, que será proporcional à tensão elétrica sendo aplicada ao pino do Arduino

### Informações Necessárias (Background) (3) Sobre Arrays no Arduino: É uma coleção de valores que pode ser acessado por um número indexado Arrays podem ser multidimensionais (Matrizes) Informações Necessárias (Background) (3) Arrays podem ser multidimensionais (Matrizes) Informações Necessárias (Background) (3)


mais a quantidade de elementos que ele pode armazenar

Para acessar os elementos do array, utiliza-se o index

Ex.: int myInts[5]

Ex.: myInts[0] = 4 / myInts[4] = 42

## Componentes Utilizados Arduino UNO / Arduino MEGA Cabo USB Protoboard 6 LEDs de quaisquer cores 6 resistores de 330 ohms 1 Potenciômetro de 10k ohm 16 cabos de jumpers



		AL-
Função	Exemplo	Nota
map(valor, min1, max1, min2, max2) A função map() converte uma faixa de valores para outra faixa. O primeiro parâmetro 'valor' é a variável que será convertida; o segundo e o terceiro parâmetros são os valores mínimo e máximo dessa variável; o quarto e o quinto são os novos valores mínimo e máximo de valor'.	int valor = map(analog Read(A0),0,1023,0,255)); A variável valor' vai guardar a leitura do nível analógico no pino A0 convertida da faixa de 0-1023 para a faixa 0-255.	Com essa função é pos sível reverter uma faixa de valores, ex- emplo: int valor = map(x,1,100,100,1);
sizeof(elemento) A função sizeof() retorna a quantidade de elementos que existem em um array.	myInts[] = [2, 4, 4] int t = sizeof(myInts) = 3 A variável t irá guardar o tamanho do array myInts[].	N/A

do Sistema Émbarcado (2)		
Função	Exemplo	Notas
analogRead(pino) Essa função lê o nível analógico presente no pino indicado pelo parâmetro entre parênteses e, após a conversão para o seu equiva- lente em bits, o guarda em uma variável determinada pelo pro- gramador.	int sensor = analogRead(AO); Aqui a variável inteira 'sensor' vai armazenar a tensão analógica con- vertida para digital presente no pino AO. Essa informação vai ser um valor inteiro entre O (para O volt no pino) e 1023 (se 5 volts no pino). Uma ten- são de 2,5 volts no pino AO vai fazer a variável 'sensor' guardar o valor inteiro 512.	Os pinos analógicos são reconhecidos pela linguagem C do Arduino tanto como A0 a A5 como 14 a 19. Assim, a mesma expressão acima pode se escrita tambem da seguinte forma: int sensor = analogRead(14);
tambem como pinos digitais pela fun	ção a esses pinos analógicos é que eles ção pinMode(), aumentando assim o nú TPUT): transforma o pino analógico AC uas barras de pinos diaitais	ímero desses pinos para 20

```
Instituto Federal de São Paulo - IFSP São João da Boa Vista
 Código Fonte para Solução (1)
 1 // the pin that the potentiometer is attached to
 2 int potPin = A0;
3 // an array of pin numbers to which LEDs are attached
 4\ \ // to add more LEDs just list them here in this array
5 int ledPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7};
6 // the number of LEDs in the bar graph
7 int ledCount = sizeof(ledPins) / sizeof(ledPins[0]);
9 void setup()
10 (
       // use a for loop to initialize each pin as an output for (int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++)
11
12
13
14
           pinMode (ledPins[thisLed], OUTPUT);
16 }
```

```
Instituto Federal de São Paulo - IFSP São João da Boa Vista
   Código Fonte para Solução (2)
18 void loop()
19 (
20
       // read the potentiometer
21
      int potReading = analogRead(potPin);
      // map the result to a range from 0 to the number of LEDs
23
      int ledLevel = map(potReading, 0, 1023, 0, ledCount);
24
25
       // loop over the LED array:
26
       for (int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++)</pre>
27
28
           // if the array element's index is less than ledLevel
           // turn the pin for this element on
30
           if (thisLed < ledLevel)
31
32
               digitalWrite (ledPins[thisLed], HIGH);
33
34
           // turn off all pins higher than the ledLevel
35
37
               digitalWrite(ledPins[thisLed], LOW);
38
39
       }
40 }
```

### Verificação e Simulação do Código Desenvolvido

- Embarcar o código-fonte na aplicação
- Mexer no potenciômetro para visualizar as mudanças no gráfico de barras

Instituto Federal de São Paulo - IFSP São João da Boa Vista

### Problem Based Learnd - PBL 04

- Problema: Como construir um dimmer, ou seja, um circuito que serve para controlar a intensidade (luminosidade) de uma lâmpada/LED
  - Deve-se utilizar um potenciômetro para definir a luminosidade do LED
  - Deve-se imprimir na porta serial os valores lidos do potenciômetro e da luminosidade do LED



### Informações Necessárias (Background)

- Utilizaremos a função map() para converter o valor lido da entrada analógica (entre 0 e 1023), para um valor entre 0 e 255 (8 bits), que será utilizado para ajustar a luminosidade do LED
- Repare na imagem que no Arduino os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11 são PWM (Pulse Width Modulation - Modulação por Largura de Pulso), o que permite que eles sejam usados de forma analógica




- O "truque" do PWM é ligar e desligar essa porta rapidamente, simulando uma voltagem entre 0 e 5 volts
  - O tempo que a porta permanece ligada ou desligada determina o valor da saída analógica, assim, se você quiser 50% da luminosidade, a porta ficaria 50% do tempo em modo ON (ligada), e 50% em modo OFF (desligada). Essa variação é feita de forma tão rápida que não é percebida pelo olho humano


H


Instituto Federal de São Paulo - IFSP São João da Boa Vista


### **Componentes Utilizados**

- Arduino UNO / Arduino MEGA
- Cabo USB
- Protoboard
- 1 potenciômetro de 10k ohms
- 1 LED Vermelho
- 1 resistor de 330 ohms













# Miniprojeto 02 Alterar a velocidade que um único LED pisca utilizando como entrada o valor obtido de um potenciômetro Quanto maior for o valor medido pelo potenciômetro, mais rápido o LED deve piscar. Quanto menor a velocidade, mais devagar ele deve piscar





### Miniprojeto 05

- Simular o funcionamento de um Semáforo de Carros utilizando-se 03
   LEDs (Vermelho, Amarelo e Verde) interagindo com um Semáforo de Pedestres com 02 LEDs (Vermelho e Verde)
  - A mudança de estado do semáforo de carros é: Vermelho -> Verde -> Amarelo -> Vermelho. A mudança de estado do semáforo de pedestres é: Vermelho -> Verde
  - O semáforo de pedestres abre quando o semáforo de carros está em vermelho
  - O semáforo de pedestres fecha e automaticamente o semáforo de carros muda para o estado de alerta
  - Tempo em que o semáforo de carro fica em estado de "Proibido a Tráfego": 20 segundos
  - Tempo em que o semáforo de carro fica em estado de "Alerta": 5 segundos
  - Tempo em que o semáforo de carro fica em estado de "Passagem Liberada": 30 segundos
  - Tempo em que o semáforo de pedestres fica em estado de "Proibido a Tráfego": 35 segundos
  - Tempo em que o semáforo de pedestres fica em estado de "Passagem Liberada": 30 segundos
  - Os estados dos semáforos devem ser impressos no Monitor Serial

### PDM: Projeto para Dispositivos Móveis Aula 05: Trabalhando com LEDs Breno Lisi Romano Obrigado! Instituto Federal de São Paulo – IFSP São João da Boa Vista Especialização em Desenvolvimento para Dispositivos Móveis