
### 什么是 SNMP

**文档版本** 01

发布日期 2019-05-31





#### 版权所有 © 华为技术有限公司 2020。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

#### 商标声明



HUAWE和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

#### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

### 华为技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: <a href="https://e.huawei.com">https://e.huawei.com</a>

什么是 SNMP 目录

1 简介	1
2 SNMP 系统组成	2
3 SNMP 查询	
4 SNMP 设置	
5 SNMP Traps	
6 SNMP 端口号	
7 使用 SNMP 的相关信息	

什么是 SNMP 1 简介

**1** 简介

简单网络管理协议SNMP(Simple Network Management Protocol)用于网络设备的管理。网络设备种类多种多样,不同设备厂商提供的管理接口(如命令行接口)各不相同,这使得网络管理变得愈发复杂。为解决这一问题,SNMP应运而生。SNMP作为广泛应用于TCP/IP网络的网络管理标准协议,提供了统一的接口,从而实现了不同种类和厂商的网络设备之间的统一管理。

SNMP协议分为三个版本: SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3。

- SNMPv1是SNMP协议的最初版本,提供最小限度的网络管理功能。SNMPv1基于 团体名认证,安全性较差,且返回报文的错误码也较少。
- SNMPv2c也采用团体名认证。在SNMPv1版本的基础上引入了GetBulk和Inform 操作,支持更多的标准错误码信息,支持更多的数据类型(Counter64、 Counter32)。
- SNMPv3主要在安全性方面进行了增强,提供了基于USM(User Security Module)的认证加密和基于VACM(View-based Access Control Model)的访问 控制。SNMPv3版本支持的操作和SNMPv2c版本支持的操作一样。


什么是 SNMP 2 SNMP 系统组成

# **2** SNMP 系统组成

SNMP系统由网络管理系统NMS(Network Management System)、SNMP Agent、被管对象Management object和管理信息库MIB(Management Information Base)四部分组成。NMS作为整个网络的网管中心,对设备进行管理。

每个被管理设备中都包含驻留在设备上的SNMP Agent进程、MIB和多个被管对象。 NMS通过与运行在被管理设备上的SNMP Agent交互,由SNMP Agent通过对设备端 的MIB进行操作,完成NMS的指令。

图 2-1 SNMP 系统组成



#### **NMS**

NMS是网络中的管理者,是一个采用SNMP协议对网络设备进行管理/监视的系统,运行在NMS服务器上。

- NMS可以向设备上的SNMP Agent发出请求,查询或修改一个或多个具体的参数值。
- NMS可以接收设备上的SNMP Agent主动发送的SNMP Traps,以获知被管理设备 当前的状态。

什么是 SNMP 2 SNMP 系统组成

#### **SNMP Agent**

SNMP Agent是被管理设备中的一个代理进程,用于维护被管理设备的信息数据并响应来自NMS的请求,把管理数据汇报给发送请求的NMS。

- SNMP Agent接收到NMS的请求信息后,通过MIB表完成相应指令后,并把操作结果响应给NMS。
- 当设备发生故障或者其它事件时,设备会通过SNMP Agent主动发送SNMP Traps 给NMS,向NMS报告设备当前的状态变化。

#### **Managed Object**

Managed object指被管理对象。每一个设备可能包含多个被管理对象,被管理对象可以是设备中的某个硬件,也可以是在硬件、软件(如路由选择协议)上配置的参数集合。

#### **MIB**


MIB是一个数据库,指明了被管理设备所维护的变量。MIB在数据库中定义了被管理设备的一系列属性:对象的名称、对象的状态、对象的访问权限和对象的数据类型等。 MIB也可以看作是NMS和SNMP Agent之间的一个接口,通过这个接口,NMS对被管理设备所维护的变量进行查询/设置操作。

MIB是以树状结构进行存储的,如<mark>图2-2</mark>所示。树的节点表示被管理对象,它可以用从根开始的一条路径唯一地识别,这条路径就称为OID,如system的OID为1.3.6.1.2.1.1,interfaces的OID为1.3.6.1.2.1.2。

子树可以用该子树根节点的OID来标识。如以private为根节点的子树的OID为private的OID——{1.3.6.1.4}。

什么是 SNMP 2 SNMP 系统组成

#### 图 2-2 OID 树结构



用户可以配置MIB视图来限制NMS能够访问的MIB对象。MIB视图是MIB的子集合,用户可以将MIB视图内的对象配置为exclude或include。exclude表示当前视图不包含该MIB子树的所有节点;include表示当前视图包含该MIB子树的所有节点。

什么是 SNMP 3 SNMP 查询


### **3** SNMP 查询

SNMP查询是指NMS主动向SNMP Agent发送查询请求,如<mark>图3-1</mark>所示。SNMP Agent 接收到查询请求后,通过MIB表完成相应指令,并将结果反馈给NMS。

SNMP查询操作有三种: Get、GetNext和GetBulk。SNMPv1版本不支持GetBulk操作。

- Get操作: NMS使用该操作从SNMP Agent中获取一个或多个参数值。
- GetNext操作: NMS使用该操作从SNMP Agent中获取一个或多个参数的下一个参数值。
- GetBulk操作:基于GetNext实现,相当于连续执行多次GetNext操作。在NMS上可以设置被管理设备在一次GetBulk报文交互时,执行GetNext操作的次数。

#### 图 3-1 SNMP 查询操作




#### SNMP 查询操作的报文

SNMPv1和SNMPv2c查询报文格式如<mark>图3-2</mark>所示。SNMPv1和SNMPv2c的报文主要由版本、团体名、SNMP PDU组成。各类SNMP操作的报文封装在SNMP PDU中。

什么是 SNMP 3 SNMP 查询

#### 图 3-2 SNMPv1/SNMPv2c 查询操作报文格式



#### 报文中的主要字段如下:

- 版本:表示SNMP的版本,如果是SNMPv1报文则对应字段值为0,SNMPv2c则为 1。
- 团体名:用于在SNMP Agent与NMS之间完成认证,字符串形式,用户可自行定义。团体名包括"read"和"write"两种,执行SNMP查询操作时,采用"read"团体名进行认证;执行SNMP设置操作时,则采用"write"团体名进行认证。
- Request ID:用于匹配请求和响应,SNMP给每个请求分配全局唯一的ID。
- Non repeaters/Max repetitions: GetBulk操作基于GetNext操作实现,相当于多次执行GetNext操作,这两个参数用于设置执行GetNext操作次数。
- Error status: 用于表示在处理请求时出现的状况。
- Error index:差错索引。当出现异常情况时,提供变量绑定列表(Variable bindings)中导致异常的变量的信息。
- Variable bindings: 变量绑定列表,由变量名和变量值对组成。

通过捕获报文工具获取设备发送的SNMPv2c版本Get请求报文如图3-3所示,SNMPv2c版本GetNext请求报文如图3-4所示。SNMPv2c版本GetBulk请求报文如图3-5所示。

什么是 SNMP 3 SNMP 查询

#### 图 3-3 SNMPv2c 版本 Get 请求报文

```
▶ Frame 106: 89 bytes on wire (712 bits), 89 bytes captured (712 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: 00:ff:5a:77:11:81 (00:ff:5a:77:11:81), Dst: HuaweiTe_9b:59:66 (10:1b:54:9b:59:66)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.240.225, Dst: 192.168.33.175
User Datagram Protocol, Src Port: 51659 (51659), Dst Port: 161 (161)
△ Simple Network Management Protocol
    version: v2c (1)
    community: private

■ data: set-request (3)

     request-id: 8
         error-status: noError (0)
         error-index: 0

■ variable-bindings: 1 item

         4 1.3.6.1.2.1.1.5.0: 687561776569
              Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.5.0 (iso.3.6.1.2.1.1.5.0)

■ Value (OctetString): 687561776569

                Variable-binding-string: huawei
```

#### 图 3-4 SNMPv2c 版本 GetNext 请求报文

```
▶ Frame 62: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: 00:ff:5a:77:11:81 (00:ff:5a:77:11:81), Dst: HuaweiTe_9b:59:66 (10:1b:54:9b:59:66)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.240.225, Dst: 192.168.33.175
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 50073 (50073), Dst Port: 161 (161)
△ Simple Network Management Protocol
    version: v2c (1)
    community: public

■ data: get-next-request (1)

■ get-next-request

         request-id: 10
         error-status: noError (0)
         error-index: 0

■ variable-bindings: 1 item

          4 1.3.6.1.2.1.1.4.0: Value (Null)
              Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.4.0 (iso.3.6.1.2.1.1.4.0)
              Value (Null)
```

#### 图 3-5 SNMPv2c 版本 GetBulk 请求报文

```
Frame 362: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: 00:ff:5a:77:11:81 (00:ff:5a:77:11:81), Dst: HuaweiTe 9b:59:66 (10:1b:54:9b:59:66)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.240.225, Dst: 192.168.33.175
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 62695 (62695), Dst Port: 161 (161)

■ Simple Network Management Protocol

    version: v2c (1)
    community: public

data: getBulkRequest (5)

√>

■ getBulkRequest

         request-id: 11
         non-repeaters: 0
         max-repetitions: 10

■ variable-bindings: 1 item
          △ 1.3.6.1.2.1.1.4.0: Value (Null)
              Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.4.0 (iso.3.6.1.2.1.1.4.0)
              Value (Null)
```

SNMPv3查询报文格式如<mark>图3-6</mark>所示,SNMPv3报文主要由版本、MsgID、MaxSize、Flags、Security Model、Security Parameters、Context EngineID、Context Name和 SNMP PDU组成。SNMPv3报文的SNMP PDU的格式与SNMPv2c的一致。SNMPv3版本的报文可以使用鉴权机制,会对Context EngineID、Context Name和SNMP PDU进行加密。

什么是 SNMP 3 SNMP 查询

#### 图 3-6 SNMPv3 报文格式

IP 首部	UDP 版 首部 本	MsgID	Max Size	Flags	Security Model	Security Parameters	Context EngineID	Context Name	SNMP PDU
----------	---------------	-------	-------------	-------	-------------------	------------------------	---------------------	-----------------	----------

#### 报文中的主要字段定义如下:

- 版本:表示SNMP的版本,如果是SNMPv3报文则对应字段值为3。
- MsgID: 请求报文的序列号。
- MaxSize: 消息发送者所能够容纳的消息最大字节,同时也表明了发送者能够接收到的最大字节数。
- Flags: 消息标识位,占一个字节,有三个特征位: reportableFlag,privFlag和 authFlag。
  - reportableFlag=1,在能够导致Report PDU生成的情况下,SNMPv3报文接收方必须向发送方发送Report PDU; reportableFlag=0,SNMPv3报文接收方不发送Report PDU。只有在SNMP PDU部分不能被解密时(比如由于密钥错误导致解密失败等)才会用到Report。
  - privFlag=1,对SNMPv3报文进行加密; privFlag=0,不对SNMPv3报文进行加密。
  - authFlag=1,对SNMPv3报文进行鉴权;authFlag=0,不对SNMPv3报文进行鉴权。

除了privFlag=1,authFlag=0的情况外,其他任意组合都可以,所以在配置 SNMPv3的安全级别的时候需要注意:如果用户组是privacy级别,用户和告 警主机就必须是privacy级别;用户组是authentication级别,用户和告警主机可以是privacy或者authentication级别。

- SecurityModel: 消息采用的安全模型,发送方和接收方必须采用相同的安全模型。
- SecurityParameters:安全参数,包含SNMP实体引擎的相关信息、用户名、鉴权参数、加密参数等安全信息。
- Context EngineID: SNMP唯一标识符,和PDU类型一起决定应该发往哪个应用程序。
- Context Name: 用于确定Context EngineID对被管理设备的MIB视图。

SNMPv3提供了鉴权机制,推荐用户使用SNMPv3版本。通过捕获报文工具获取设备发送的SNMPv3版本加密的Get请求报文如图3-7所示,SNMPv3版本不加密的Get请求报文如图3-8所示。

什么是 SNMP 3 SNMP 查询

#### 图 3-7 SNMPv3 版本加密的 Get 请求报文

```
Frame 114: 168 bytes on wire (1344 bits), 168 bytes captured (1344 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:ff:5a:77:11:81 (00:ff:5a:77:11:81), Dst: HuaweiTe_9b:59:66 (10:1b:54:9b:59:66)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.240.225, Dst: 192.168.33.175

User Datagram Protocol, Src Port: 55372 (55372), Dst Port: 161 (161)

Simple Network Management Protocol
msgVersion: snmpv3 (3)

msgGlobalData

msgAuthoritativeEngineID: 800007db034857029a8eed
msgAuthoritativeEngineBoots: 38
msgAuthoritativeEngineTime: 12281
msgUserName: user1
msgAuthenticationParameters: 6d097a7de96e7f9bb09170de
msgPrivacyParameters: 000000c800000021

msgData: encryptedPDU (1)
encryptedPDU: 49b25d4847208f3eb30b9a481e7d971bcc3f778449293d88...
```

#### 图 3-8 SNMPv3 版本不加密 Get 请求报文

```
\triangleright Frame 112: 100 bytes on wire (800 bits), 100 bytes captured (800 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: 00:ff:5a:77:11:81 (00:ff:5a:77:11:81), Dst: HuaweiTe_9b:59:66 (10:1b:54:9b:59
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.191.240.225, Dst: 192.91.33.175
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 55372 (55372), Dst Port: 161 (161)
 Simple Network Management Protocol
    msgVersion: snmpv3 (3)
  ▷ msgGlobalData
    msgAuthoritativeEngineID: <MISSING>
    msgAuthoritativeEngineBoots: 0
    msgAuthoritativeEngineTime: 0
    msgUserName:
    msgAuthenticationParameters: <MISSING>
    msgPrivacyParameters: <MISSING>

■ msgData: plaintext (0)

     contextEngineID: <MISSING>
         contextName:

data: get-request (0)

√>

■ get-request

              request-id: 15
              error-status: noError (0)
              error-index: 0
              variable-bindings: 0 items
```

#### SNMP 查询操作的工作原理

不同版本的SNMP查询操作的工作原理基本一致,唯一的区别是SNMPv3版本增加了身份验证和加密处理。下面以SNMPv2c版本的Get操作为例介绍SNMP查询操作的工作原理。

假定NMS想要获取被管理设备MIB节点sysContact的值,使用可读团体名为public,过程如下所示:

- NMS:向SNMP Agent发送Get请求报文。报文中各字段的设置如下:版本号为所使用的SNMP版本;团体名为public;PDU中PDU类型为Get类型,绑定变量填入MIB节点名sysContact。
- 2. SNMP Agent: 首先对报文中携带版本号和团体名进行认证,认证成功后,SNMP Agent根据请求查询MIB中的sysContact节点,得到sysContact的值并将其封装到

什么是 SNMP 查询

Response报文中的PDU,向NMS发送响应;如果查询不成功,SNMP Agent会向NMS发送出错响应。


什么是 SNMP 4 SNMP 设置

### **4** SNMP 设置

SNMP设置是指NMS主动向SNMP Agent发送对设备进行Set操作的请求,如<mark>图4-1</mark>所示。SNMP Agent接收到Set请求后,通过MIB表完成相应指令,并将结果反馈给NMS。

SNMP设置操作只有一种Set,NMS使用该操作可设置SNMP Agent中的一个或多个参数值。

图 4-1 SNMP Set 操作




#### SNMP Set 操作的报文

SNMPv1和SNMPv2c的Set操作报文格式如<mark>图4-2</mark>所示。一般情况下,SNMPv3的Set操作信息是经过加密封装在SNMP PDU中,其格式与SNMPv2c的Set操作报文格式一致。

什么是 SNMP 4 SNMP 设置

#### 图 4-2 SNMPv1/SNMPv2c Set 操作报文格式



#### 报文中主要字段的含义如下:

- Request ID:用于匹配请求和响应,SNMP给每个请求分配全局唯一的ID。
- Error status: 用于表示在处理请求时出现的状况。
- Error index: 差错索引。当出现异常情况时,提供变量绑定列表(Variable bindings)中导致异常的变量的信息。
- Variable bindings: 变量绑定列表,由变量名和变量值对组成。

通过捕获报文工具获取设备发送的SNMPv2c版本Set请求报文如图4-3所示。

#### 图 4-3 SNMPv2c 版本 Set 请求报文

```
▶ Frame 106: 89 bytes on wire (712 bits), 89 bytes captured (712 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: 00:ff:5a:77:11:81 (00:ff:5a:77:11:81), Dst: HuaweiTe_9b:59:66 (10:1b:54:9b:59:66)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.240.225, Dst: 192.168.33.175
▷ User Datagram Protocol, Src Port: 51659 (51659), Dst Port: 161 (161)

■ Simple Network Management Protocol

    version: v2c (1)
    community: private

■ data: set-request (3)

     request-id: 8
         error-status: noError (0)
         error-index: 0
        variable-bindings: 1 item
          4 1.3.6.1.2.1.1.5.0: 687561776569
              Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.5.0 (iso.3.6.1.2.1.1.5.0)

    Value (OctetString): 687561776569

                Variable-binding-string: huawei
```

#### SNMP Set 操作的工作原理

不同版本的SNMP Set操作的工作原理基本一致,唯一的区别是SNMPv3版本增加了身份验证和加密处理。下面以SNMPv3版本的Set操作为例介绍SNMP Set操作的工作原理。

假定NMS想要设置被管理设备MIB节点sysName的值为HUAWEI,过程如下所示:

- 1. NMS: 向Agent发送不带安全参数的Set请求报文,向SNMP Agent获取Context EngineID、Context Name和安全参数(SNMP实体引擎的相关信息)。
- 2. SNMP Agent:响应NMS的请求,并向NMS反馈请求的参数。

什么是 SNMP 4 SNMP 设置

- 3. NMS: 再次向SNMP Agent发送Set请求,报文中各字段的设置如下:
  - 版本: SNMPv3
  - 报文头数据:指明采用鉴权、加密方式。
  - 安全参数: NMS通过配置的算法计算出鉴权参数和加密参数。将这些参数和获取的安全参数填入相应字段。
  - PDU:将获取的Context EngineID和Context Name填入相应字段,PDU类型设置为Set,绑定变量填入MIB节点名sysName和需要设置的值HUAWEI,并使用已配置的加密算法对PDU进行加密。
- 4. SNMP Agent: 首先对报文中携带版本号和团体名进行认证,认证成功后,SNMP Agent根据请求设置管理变量在管理信息库MIB中对应的节点,设置成功后向NMS 发送响应;如果设置不成功,Agent会向NMS发送出错响应。


什么是 SNMP 5 SNMP Traps

## **5** SNMP Traps

SNMP Traps是指SNMP Agent主动将设备产生的告警或事件上报给NMS,以便网络管理员及时了解设备当前运行的状态。

SNMP Agent上报SNMP Traps有两种方式: Trap和Inform。SNMPv1版本不支持Inform。Trap和Inform的区别在于,SNMP Agent通过Inform向NMS发送告警或事件后,NMS需要回复InformResponse进行确认,如<mark>图5-1</mark>所示。


图 5-1 SNMP Traps 操作



#### SNMP Traps 报文格式

SNMPv1的Trap操作报文格式如<mark>图5-2</mark>所示,Trap PDU由PDU type、enterprise、Agent addr、Generic trap、Specific trap、Time stamp和Variable bindings组成。

图 5-2 SNMPv1 版本 Trap 操作报文格式



报文中的主要字段定义如下:

什么是 SNMP 5 SNMP Traps

- enterprise: Trap源(生成Trap的设备)的类型。
- Agent addr: Trap源的地址。
- Generic trap: 通用Trap类型,包括coldStart、warmStart、linkDown、linkUp、authenticationFailure、eqpNeighborLoss、enterpriseSpecific。
- Specific trap: 企业私有Trap信息。
- Time stamp: 上次重新初始化网络实体和产生Trap之间所持续的时间。
- Variable bindings: 变量绑定列表,由变量名和变量值对组成。

通过捕获报文工具获取设备发送的SNMPv1版本Trap报文如图5-3所示。

#### 图 5-3 SNMPv1 版本 Trap 报文

```
\triangleright Frame 487191: 202 bytes on wire (1616 bits), 202 bytes captured (1616 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: HuaweiTe_9b:59:66 (10:1b:54:9b:59:66), Dst: 00:ff:46:b5:01:f6 (00:ff:46:b5:01:f6)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.63.190, Dst: 192.168.9.245

    User Datagram Protocol, Src Port: 65397 (65397), Dst Port: 2652 (2652)


    Source Port: 65397
    Destination Port: 2652
    Length: 168
  Decksum: 0x0000 (none)
    [Stream index: 7796]
Simple Network Management Protocol
    version: version-1 (0)
    community: huawei2012@
         enterprise: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3 (iso.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3)
         agent-addr: 192.168.63.190
         generic-trap: enterpriseSpecific (6)
         specific-trap: 1
         time-stamp: 12261652

■ variable-bindings: 4 items

          ▶ 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.1.0:
          ▶ 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.2.0:
          ▶ 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.3.0:
          ▶ 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.4.0: 323031392d30352d31302031303a35383a3336
```

SNMPv2c的Trap操作的报文格式和Inform操作的报文格式如<mark>图5-4</mark>所示。一般情况下,SNMPv3的Trap操作或inform操作是经过加密封装在SNMP PDU中,其格式与SNMPv2c的Trap操作或inform操作的报文格式一致。

#### 图 5-4 SNMPv2 版本 Trap/Inform 操作报文格式



#### 报文中的主要字段定义如下:

- Request ID:用于匹配请求和响应,SNMP给每个请求分配全局唯一的ID。
- Variable bindings: 变量绑定列表,由变量名和变量值对组成。

什么是 SNMP 5 SNMP Traps

通过捕获报文工具获取设备发送的SNMPv2版本Trap报文如<mark>图5-5</mark>所示,SNMPv2版本Inform报文如<mark>图5-6</mark>所示。

#### 图 5-5 SNMPv2 版本 Trap 报文

```
Frame 79294: 227 bytes on wire (1816 bits), 227 bytes captured (1816 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: HuaweiTe_9b:59:66 (10:1b:54:9b:59:66), Dst: 00:ff:46:b5:01:f6 (00:ff:46:b5:01:f6)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.63.190, Dst: 192.168.9.245

    User Datagram Protocol, Src Port: 65397 (65397), Dst Port: 2652 (2652)

    Source Port: 65397
    Destination Port: 2652
    Length: 193
  Decksum: 0x0000 (none)
    [Stream index: 7796]

■ Simple Network Management Protocol

    version: v2c (1)
    community: huawei2012@

data: snmpV2-trap (7)

√>

     request-id: 31
         error-status: noError (0)
         error-index: 0

■ variable-bindings: 6 items

         ▶ 1.3.6.1.2.1.1.3.0: 10610599
         ▶ 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 (iso.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1)
         ▶ 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.1.0:
         ▶ 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.2.0:
         ▶ 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.3.0:
         ▶ 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.4.0: 323031392d30352d31302031303a35383a3336
```

#### 图 5-6 SNMPv2 版本 Inform 报文

```
\triangleright Frame 239: 227 bytes on wire (1816 bits), 227 bytes captured (1816 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: HuaweiTe_9b:59:66 (10:1b:54:9b:59:66), Dst: 00:ff:46:b5:01:f6 (00:ff:46:b5:01:f6)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.63.190, Dst: 192.168.8.153
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 65397 (65397), Dst Port: 2652 (2652)

■ Simple Network Management Protocol

    version: v2c (1)
    community: huawei2012

data: informRequest (6)

■ informRequest

         request-id: 262
         error-status: noError (0)
         error-index: 0

■ variable-bindings: 6 items

          ▶ 1.3.6.1.2.1.1.3.0: 21913168
          ▶ 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 (iso.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1)
          1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.1.0:
          1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.2.0:
          1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.3.0:
          ▶ 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.4.0: 323031392d30352d31302031303a35383a3336
```

#### SNMP Traps 工作原理

#### Trap操作工作原理

Trap不属于NMS对被管理设备的基本操作,它是被管理设备的自发行为。当被管理设备达到告警的触发条件时,会通过SNMP Agent向NMS发送Trap消息,告知设备侧出现的异常情况,便于网络管理人员及时处理。例如被管理设备热启动后,SNMP Agent会向NMS发送warmStart的Trap。

这种Trap信息是受限制的。只有在设备端的模块达到模块预定义的告警触发条件时, SNMP Agent才会向管理进程报告。这种方法的好处是仅在严重事件发生时才发送Trap 信息,减少报文交互产生的流量。

#### Inform操作工作原理

什么是 SNMP Traps

Inform操作也是被管理设备向NMS主动发送告警。与Trap告警不同的是,被管理设备 发送Inform告警后,需要NMS进行接收确认。如果被管理设备没有收到确认信息则:

- 1. 将告警或事件暂时保存在Inform缓存中。
- 2. 重复发送该告警或事件,直到NMS确认收到该告警或者发送次数达到最大重传次数。
- 3. 被管设备上会生成相应的告警或事件日志。

由此可知,使用Inform操作会占用较多的系统资源。

什么是 SNMP 6 SNMP 端口号

# **6** SNMP 端口号

SNMP报文是普通的UDP报文,协议中规定有两个默认端口号:

- 端口号161: NMS发送Get、GetNext、GetBulk和Set操作请求以及SNMP Agent 响应这些请求操作时,使用该端口号。
   该端口号支持用户配置,但是需要保证NMS发送请求报文使用的端口号与SNMP Agent响应请求报文使用的端口号要一致。
- 端口号162: SNMP Agent向NMS发送Trap或Inform时,使用该端口号。
   该端口号支持用户配置,但是需要保证SNMP Agent发送Trap或Inform的端口号与NMS监听Trap或Inform的端口号要一致。

### 了 使用 SNMP 的相关信息

如果您想了解如何配置或使用SNMP,可参考以下产品文档:

S12700 V200R013C00 配置指南-网络管理与监控中的SNMP章节

CloudEngine 12800, 12800E V200R005C10 配置指南-网络管理与监控中的SNMP章节

无线接入控制器(AC和FITAP) V200R010C00 配置指南(命令行)-网络管理与监控配置中的SNMP章节

HUAWEI USG6000, USG9500, NGFW Module V500R005C00 产品文档-管理员指南-系统中的SNMP章节

AR100, AR120, AR150, AR160, AR200, AR1200, AR2200, AR3200, AR3600 V200R010 产品文档 配置指南(命令行)-网络管理与监控配置指南中的SNMP章节

NE20E-S V8R10C10SPC500 产品文档-配置-系统管理中的SNMP章节

NE40E V8R10C10SPC500 产品文档-配置-系统管理中的SNMP章节