

Técnicas de los Sistemas Inteligentes

Práctica1: Robótica.
Sesion4. Mapeo, Localización y
Navegación
Curso 2016-17



Objetivo para las siguientes 2 sesiones

- Conocer las técnicas básicas de mapeo, localización y navegación en ROS para poder implementar un explorador de mapas basado en la técnica de exploración basada en fronteras.
- Demostración de exploración basada en fronteras



gmapping == SLAM

- SLAM: Simultaneous Localization and Mapping
 - Calcular las poses del robot y el mapa del entorno a la vez
 - Técnica usada por robots para construir un mapa en un entorno desconocido mientras que, a la vez, trata de estimar la pose actual.
- El problema del huevo o la gallina:
 - es necesario un mapa conocido para estimar la posición
 - es necesaria una posición fiable para poder construir un mapa.
- Soluciona dos problemas fundamentales de la robótica
- Localization (Localización): estimar la pose del robot.
- Mapping (Mapeo): construir el mapa



- http://wiki.ros.org/gmapping
- El paquete gmapping porporciona SLAM basado en laser como un nodo ROS llamado slam_gmapping
- Usa el algoritmo FastSLAM
- Toma los scans laser y la odometry y construye un mapa
 2D representado como una occupancy grid
- El mapa lo publica en el topic /map
- Actualiza el estado del mapa conforme el robot se mueve
- ROS with gmapping video



Run gmapping

Primero lanzar Gazebo (o Stage) con Turtlebot

\$ roslaunch turtlebot_gazebo turtlebot_world.launch

\$ roslaunch turtlebot_stage turtlebot_in_stage.launch

Ahora arrancar gmapping en una nueva terminal

\$ rosrun gmapping slam_gmapping



Run gmapping and teleoperation

Now move the robot using teleop

\$ roslaunch turtlebot_teleop keyboard_teleop.launch

El mapa se publica en el topic /map

\$ rostopic echo /map -n1

- Message type is <u>nav msgs/OccupancyGrid</u>
- Occupancy is represented as an integer with:
 - 0 meaning completely free
 - 100 meaning completely occupied
 - the special value -1 for completely unknown



Nav_msgs/OccupancyGrid

nav_msgs/OccupancyGrid Message

File: nav_msgs/OccupancyGrid.msg

Raw Message Definition

```
# This represents a 2-D grid map, in which each cell represents the probability of
# occupancy.

Header header

#MetaData for the map
MapMetaData info

# The map data, in row-major order, starting with (0,0). Occupancy
# probabilities are in the range [0,100]. Unknown is -1.
int8[] data
```

Compact Message Definition

std_msgs/Header header nav_msgs/MapMetaData info int8[] data



Nav_msgs/MapMetaData

nav_msgs/MapMetaData Message

File: nav_msgs/MapMetaData.msg

Raw Message Definition

```
# This hold basic information about the characterists of the OccupancyGrid

# The time at which the map was loaded
time map_load_time
# The map resolution [m/cell]
float32 resolution
# Map width [cells]
uint32 width
# Map height [cells]
uint32 height
# The origin of the map [m, m, rad]. This is the real-world pose of the
# cell (0,0) in the map.
geometry_msgs/Pose origin
```

Compact Message Definition

time map_load_time float32 resolution uint32 width uint32 height geometry_msgs/Pose origin



Guardar mapas: map_server

- map server allows you to load and save maps
- To install the package:

\$ sudo apt-get install ros-indigo-map-server

To save dynamically generated maps to a file:

\$ rosrun map_server map_saver [-f mapname]

- La opción -f sirve para poner una base de nombre diferente para los ficheros de salida.
- map_saver generates the following files in the current directory:
 - map.pgm the map itself
 - map.yaml the map's metadata



Saving the map using map_server

```
poiyeho@ubuntu:~

roiyeho@ubuntu:~

roiyeho@ubuntu:~$ rosrun map_server map_saver

[ INFO] [1383963049.781783222]: Waiting for the map

[ INFO] [1383963050.139135863, 83.100000000]: Received a 4000 X 4000 map @ 0.050 m/pix

[ INFO] [1383963050.142401554, 83.100000000]: Writing map occupancy data to map. pgm

[ INFO] [1383963051.553055634, 84.500000000]: Writing map occupancy data to map. yaml

[ INFO] [1383963051.555821175, 84.500000000]: Done

roiyeho@ubuntu:~$ ■
```



 You can open the pgm file with the default Ubuntu image viewer program (eog)

\$ eog map.pgm



(C)2016 Roi Yehoshua



Formato de la imagen

- La imagen describe el estado de ocupación de cada celda en el mundo en el color del pixel correspondiente.
- Pixels más claros representan espacio libre, más oscuros espacio ocupado, entre ambos colores representan desconocido.
- Los umbrales para dividir las categorías están definidos en un fichero YAML.



Map YAML File

image: map.pgm

resolution: 0.050000

origin: [-100.000000, -100.000000, 0.000000]

negate: 0

occupied_thresh: 0.65

free_thresh: 0.196

Important fields:


- resolution: Resolution of the map, meters / pixel
- origin: The 2-D pose of the lower-left pixel in the map as (x, y, yaw)
- occupied_thresh: Pixels with occupancy probability greater than this threshold are considered completely occupied.
- free_thresh: Pixels with occupancy probability less than this threshold are considered completely free.



rviz with TurtleBot

 You can start rviz already configured to visualize the robot and its sensor's output:

\$ roslaunch turtlebot_rviz_launchers view_robot.launch




(C)2016 Roi Yehoshua



rviz with TurtleBot

 You can start rviz already configured to visualize the robot and its sensor's output:

\$ roslaunch turtlebot_rviz_launchers view_robot.launch




(C)2016 Roi Yehoshua



- Add the Map display
- Set the topic to /map
- Now you will be able to watch the mapping progress in rviz



Map Display





Loading and Saving Configuration

- You can save your rviz settings by choosing File > Save Config from the menu
- Your settings will be saved to a .rviz file
- Then, you can start rviz with your saved configuration:

\$ rosrun rviz rviz -d my_config.rviz



Probar con otros mundos de Gazebo

- Crear un paquete llamado mi_mapeo
- No olvidar hacer <workspace>source devel/setup.sh
- Crear un directorio launch dentro de <workspace>/src/mi_mapeo
- Copiar el archivo mi_gmapping.launch descargándolo desde el zip con mismo nombre en PRADO.



Launch File for gmapping

Este archivo launch lanza un mundo de turtlebot para hacer SLAM, pero observar el nuevo argumento "world_file" que permite configurar qué mundo de Gazebo usar.

```
<launch>
<!-- Launch turtle bot world -->
<include file="$(find turtlebot_gazebo)/launch/turtlebot_world.launch">
<arg name="world file"
    value= /opt/ros/indigo/share/turtlebot gazebo/worlds/corridor.world"/>
<!-- otro valor puede ser "worlds/willowgarage.world"/> -->
</include>
<!-- Run gmapping node -->
<node name = "gmapping" pkg = "gmapping" type="slam_gmapping" />
<!-- Launch rviz -->
<include file="$(find turtlebot_rviz_launchers)/launch/view_robot.launch"/></launch>
```



Hacer de nuevo la experimentación

- Ejecutar teleoperación y comprobar cómo va reconociendo el mapa.
- Ahora vamos a añadir un sensor láser basado en el producto comercial "real" hokuyo láser.



Añadir un sensor Láser a TurtleBot

- El descubrimiento de mapas depende de la calidad del sensor de rango que se utilice.
 - Una kinect (basada en depth camera) tiene campo de visión limitado (60º en nuestro caso) y bastante ruido en las medidas.
 - Un láser tiene en general más campo de visión y las medidas son más precisas. El proceso de SLAM es más rápido y efectivo con un láser que con otro tipo de sensores de rango.
 - Vamos a añadir al modelo simulado de Turtlebot un nuevo sensor láser y comprobaremos la diferencia en el proceso de SLAM mapeo



Añadir un sensor láser a TurtleBot

Fuente: http://amanbreakingthings.blogspot.com.es/2014/11/adding-hokuyo-lidar-to-turtlebot-in-ros.html

- 1. Descargar el archivo SensorLaser.zip desde PRADO.
- 2. Contiene dos ficheros
 - hokuyo.urdf.xacro
 - trozo xacro.xml
- 3. Copiar (sudo cp) el archivo hokuyo.urdf.xacro en /opt/ros/indigo/share/turtlebot_description/urdf/sensors
- 4. Crear una copia backup del archivo turtlebot_gazebo.urdf.xacro localizado en /opt/ros/indigo/share/turtlebot_description/urdf y modificarlo de la siguiente forma:
 - 1. Editar el fichero trozo_xacro.xml (del zip), seleccionar todo su contenido y copiar (Ctrl-c).
 - 2. Editar (sudo) el fichero turtlebot_gazebo.urdf.xacro
 - 3. Pegar el contenido copiado en turtlebot_gazebo.urdf.xacro, después de </xacro:macro> tag que cierra la macro que configura la Kinect. Guardar el archivo
- 5. Modificar el archivo (haciendo copia backup) /turtlebot_description/urdf/turtlebot_library.urdf.xacro añadiendo la línea <xacro:include filename="\$(find turtlebot_description)/urdf/sensors/hokuyo.urdf.xacro"/>
- 6. (siguiente transparencia)



Añadir un sensor láser a Turtlebot

- Vamos a crear un nuevo fichero de descripción de robot.
 - Ir al directorio de ros /turtlebot_description/robots hacemos una copia (sudo cp) del fichero kobuki_hexagons_kinect.urdf.xacro en kobuki_hexagons_hokuyo.urdf.xacro.
 - 2. Editar (sudo) este último fichero:



Añadir un sensor láser a TurtleBot

- Esta configuración nueva de robot está disponible en la instalación de Turtlebot para ROS actual (si se reinstalan paquetes de Turtlebot hay que volver a hacerlo).
- La configuración del robot está guardada en el fichero kobuki_hexagons_hokuyo.urdf.xacro y es utilizada para modelar un robot Turtlebot con Láser comercial tipo Hokuyo en Gazebo
 - El fichero turtlebot_world.launch incluye un fichero kobuki.launch.xml
 - El fichero kobuki.launch.xml lanza gazebo_ros pasándole un fichero de descripción de robot que depende de parámetros definidos en variables de entorno.
- IMPORTANTE!!! Para usar el robot configurado con láser, antes de lanzar gazebo hay que modificar el valor de una variable de entorno de la siguiente forma
 - export TURTLEBOT_3D_SENSOR="hokuyo"



Repetimos el mapeo con láser

Lanzar Gazebo con Turtlebot y Láser

```
$ export TURTLEBOT_3D_SENSOR= "hokuyo"
$ roslaunch mi_mapeo mi_gmapping
```

 Ahora arrancar teleoperación, observar que requerimos menos tiempo para reconocer el mapa y en cada actualización la cantidad de mapa conocido es mayor.



Localization


- Localization es el problema de estimar la pose de un robot relativa a un mapa conocido.
- Localization no es muy sensible a la situación exacta de objetos, por lo que puede manejar pequeños cambios en los emplazamientos de objetos.
- ROS usa el paquete amcl para localización



- amcl es un sistema de localización probabilístico para un robot en 2D
- Implementa la técnica Adaptive Monte Carlo Localization que usa un filtro de partículas para registrar y actualizar la pose de un robot en un mapa conocido
- El algoritmo está descrito en el libro Probabilistic Robotics by Thrun, Burgard, and Fox (http://www.probabilistic-robotics.org/)
- amcl funciona solo con scaner láser
 - Aunque se puede extender para trabajar con otros sensores.



AMCL - Particle Filter





 amcl toma un mapa, laser scans, y devuelve estmimaciones de la pose del robot

Subscribed topics:

- scan Laser scans
- tf Transforms
- initialpose Mean and covariance with which to (re-) initialize the particle filter
- map the map used for laser-based localization

Published topics:

- amcl_pose Robot's estimated pose in the map, with covariance.
- Particlecloud The set of pose estimates being maintained by the filter



Localización en un mapa conocido

amcl_demo.launch - launch file for navigation demo

```
<launch>
 <!-- Map server -->
 <arg name="map file" default="$(env TURTLEBOT GAZEBO MAP FILE)"/>
 <node name="map_server" pkg="map_server" type="map_server" args="$(arg map_file)" />
<!-- Localization -->
 <arg name="initial pose x" default="0.0"/>
 <arg name="initial pose y" default="0.0"/>
 <arg name="initial pose a" default="0.0"/>
 <include file="$(find turtlebot navigation)/launch/includes/amcl.launch.xml">
  <arg name="initial pose x" value="$(arg initial pose x)"/>
  <arg name="initial pose y" value="$(arg initial pose y)"/>
  <arg name="initial pose a" value="$(arg initial pose a)"/>
 </include>
 <!-- Move base -->
 <include file="$(find turtlebot navigation)/launch/includes/move base.launch.xml"/>
</launch>
```



Localización en un mapa conocido

Launch Gazebo with turtlebot


\$ roslaunch turtlebot_gazebo turtlebot_world.launch

Run the amcl demo

\$ roslaunch turtlebot_gazebo amcl_demo.launch



Localización en un mapa conocido





rviz with Localization

rviz nos permite:


- Proporcionar una localización aproximada del robot (el robot no sabe dónde está cuando arranca)
- Enviar goals al robot.
- Visualizar información relevante a la localización y navegación (en la siguiente sesión)(planned path, costmap, etc.)

Launch rviz:

\$ roslaunch turtlebot_rviz_launchers view_navigation.launch



rviz with Navigation Stack






Localizar Turtlebot

- El robot no sabe donde está al principio.
- For example, let's move the robot in Gazebo to (-1,-2)
- Now to provide it its approximate location on the map:
 - Click the "2D Pose Estimate" button
 - Click on the map where the TurtleBot approximately is and drag in the direction the TurtleBot is pointing
- You will see a collection of arrows which are hypotheses of the position of the TurtleBot
- The laser scan should line up approximately with the walls in the map
 - If things don't line up well you can repeat the procedure




Localize the TurtleBot






Localize the TurtleBot






Localize the TurtleBot





Localize the TurtleBo

You can change the current view (on right panel):





Particle Cloud in rviz

- The Particle Cloud display shows the particle cloud used by the robot's localization system
- The spread of the cloud represents the localization system's uncertainty about the robot's pose
- As the robot moves about the environment, this cloud should shrink in size as additional scan data allows amcl to refine its estimate of the robot's position and orientation
- To watch the particle cloud in rviz:
 - Click Add Display and choose Pose Array
 - Set topic name to /particlecloud



Localización en un mapa desconocido

 Descargar el fichero mi_gmapping_amcl.launch desde PRADO

```
<launch>
<!-- Launch turtle bot world -->
<include file="$(find turtlebot gazebo)/launch/turtlebot world.launch">
 <arg name="world file" value= "/opt/ros/indigo/share/turtlebot gazebo/worlds/corridor.world"/> <!-- otro valor</pre>
puede ser "worlds/willowgarage.world"/> -->
 </include>
 <!-- Run gmapping node -->
 <node name = "gmapping" pkg = "gmapping" type="slam gmapping" />
<!-- Localization -->
 <arg name="initial pose x" default="0.0"/>
 <arg name="initial pose y" default="0.0"/>
 <arg name="initial pose a" default="0.0"/>
 <include file="$(find turtlebot navigation)/launch/includes/amcl.launch.xml">
  <arg name="initial pose x" value="$(arg initial pose x)"/>
  <arg name="initial pose y" value="$(arg initial pose y)"/>
  <arg name="initial pose a" value="$(arg initial pose a)"/>
  <arg name="use map topic" value ="true"/>
 </include>
 <!-- Launch rviz -->
 <include file="$(find turtlebot rviz launchers)/launch/view robot.launch"/>
</launch>
```



Teleoperacion para descubrir el mapa

- Vamos a ejecutar el código fuente que vamos a usar como base para implementar el explorador de fronteras.
- Borrar el directorio mi_mapeo.zip
- Descargar mi_mapeo.zip
- Descomprimir en vuestro espacio de trabajo
- Hacer
 - catkin_make
 - source devel/setup.sh
- Ejecutar en tres terminales
 - roslaunch mi_mapeo mi_gmapping_amcl.launch
 - rosrun mi_mapeo mi_mapeo
 - roslaunch turtlebot_teleop keyboard...