



Teoría de la Información y la Codificación

Práctica 1: Estudio y construcción de plataforma para envío y recepción de información por láser.

1 Requisitos

Para la realización de esta práctica es necesario haber realizado el "Seminario 1: Introducción a Arduino. Diseño y construcción de plataforma para transmisión de datos por láser".

2 Contenidos

Este documento contiene las preguntas que el alumno debe saber contestar tras la elaboración de las sesiones prácticas correspondientes al seminario 1, referentes a la utilización de la plataforma Arduino Uno, construcción, compilación y envío de programas, transmisión de datos por puerto serie y construcción del hardware y la base software de la plataforma de envío y recepción de datos mediante láser.

3 Sesión 1: Primeros pasos

3.1. Contenidos de la sesión


- · Arduino Uno: Puertos y pines.
- El microprocesador AVR AtMega328p.
- · Compilación y envío de programas.






3.2. Cuestiones sobre Arduino Uno

Estudie y realice el "Seminario 1: Introducción a Arduino. Diseño y construcción de plataforma para transmisión de datos por láser". Posteriormente, responda a las siguientes cuestiones buscando, en los casos en los que sea necesario, ampliación de la información requerida a través de Internet:







2. ¿Qué es un puerto digital? ¿Y un puerto analógico? ¿En qué se diferencian?

El puerto àgital se corresponde con les pines del 1 al 13.

Sobo entienden des niveles de señal: LOW con udores cercance a EV y HIGH con udores cercanes a SV. Engleban tanto les entradas como les soliders en el mismo puerto.

El puerto andégiro se corresponde con les pines de 10 a 15. Solo contienen les entradas y leen volores de tensión de 0 a 5 volties con una resolución de 10 bits.

La diferencia entre ambos puertos es que el analógico es solo de entrada y el digital es de entrada y solide. Asmaís el analógico lee en un cango de udores y el digital solo lee des udores (o tiene dos estados).

3. ¿Cuántos puertos analógicos tiene la placa Arduino Uno? ¿Cuántos pines en el puerto? ¿cuáles son? ¿Son de entrada, de salida, o de entrada/salida?

Tiene 1 puerto analógico. El puerto tiene 6 pines. Se Bentifican al puerto 10 d 15. Son unicamente de entrada.

4. ¿Cuántos puertos digitales tiene la placa Arduino Uno? ¿Cuántos pines en el puerto? ¿cuáles son? ¿Son de entrada, de salida, o de entrada/salida?

Tiene 1 poerto digital.

Tiene 14 pines en el poerto, de los cuoles 6 proveen una solida PWH.

Se identifican del poerto Ø ol 13.

Los puertos son de entrada y solida.

5. Basándose en el dibujo de la pregunta 1 de este apartado, ¿Cuántas tomas de tierra tiene la placa Arduino Uno? ¿Para qué sirve una toma de tierra?





Tiene tres tomas de tierra (sunto al puerto digital y los pines de lower)

Sirve para regular la tensició que existe en la placa. Coando se alimenta con alguna tensició, necesita otra como referencia y permite mantener al voltaje dentro de limites correctos cuando existe algun fello.

6. Describa 3 formas diferentes de alimentar con corriente a la placa Arduino Uno. Indique cuál es el voltaje máximo recomendado de alimentación por Vin.

Se puede dimentor conectárdolo por USB, por la entrada de corriente retaindor de 7v a 12v y mediante el pin Vin que se encuentra en el posto POWER.
El voltage recomendado oscila entre 7v x 12v.

 Describa las precauciones básicas necesarias para asegurar un manejo adecuado de la placa Arduino Uno.

-No consiters dos o mos pines entre si

-No aplicar un voltage superior s's a cualquier pin digital

-No invertir la corriente d'utilizar el pin Vin.

- No conectar mor udtage a les pines de su o 3'3v.

- No consiter a voltage a tierra.

-No dimenter la place desde dos entrados de arriente diferentes.

- No aplicar mais de 13v l pin RESET.

- Vo superor Pos zero mAh como corriente total en la placa.

- No teras con los dedos las patillas de las elementas que

ce conecten a los pines.





3.3. Cuestiones sobre el microprocesador AVR AtMega328p

 Busque por Intenet la hoja de especificaciones del microprocesador AVR AtMega328p (AtMega328p datasheet). Indique sus especificaciones más relevantes (como mínimo: voltaje de funcionamiento, frecuencia de trabajo del microprocesador, número de pines, número de puertos y su tipo).

-Voltaje de funcionamiento: 1'8V - 5'5V

- Frencencia de trabajo del microprocessador:

D 0-4 MHz: 1'8V-5'5V

D 0-10 MHz: 2'7V-5'5V

- Womero de pines: 28-pin PDIP

- Número de puertos y su tipo:


D 3 quertos.

D 1 pines digitales del 8 al 13.

D C: entradas analógicas.

D 1 pines digitales del 8 al 7.

 Indique cómo se realiza la numeración de las patillas del microprocesador (ver su hoja de especificación). En la siguiente figura, indicar dónde se encuentran las patillas 1, 2, 13, 14, 15, 16, 27 y 28.







Le cobra de CPU en vertical con le muerca hacia accida, numerando las pines deda la esquina superior isquierda hacta la esquina inferior descha


hoster & esquina superior derecta.

3. En la siguiente figura, indique cuáles son las patillas del microprocesador dedicadas a tierra y al puerto de comunicaciones digital B. Identifique los pines PBO a PB5.



4. Indique, en la siguiente figura, cuál es la asociación entre los pines (patillas) del microprocesador AVR AtMega328p y los pines de los puertos digitales de la placa Arduino Uno







5. ¿Qué tipos de memoria tiene Arduino Uno? ¿Qué capacidad de memoria tiene cada tipo?

Tiene tres tipos de memorious

- -32 MBx tes de memoria flost para programas.
- IKByte EEPRON.
- 2 KBytes SRAM Interna
- 6. ¿Cómo se almacenan los programas en Arduino Uno (disco duro, tarjeta SD, memoria flash...? ¿Dónde se encuentra esta memoria dentro de la placa?

Les programas se guardan en la memoria flosh. Se enwentra junto a la anexión por use.

7. ¿Para qué sirve la SRAM y la EEPROM en la placa Arduino Uno?

SRAH: similar a la RAM en un pc. Memoria volátil donde se guardan las variables y los datos parciales.

EFPROH: memoria no volatil que mantiene les datos después de desconectar la placa de la corriente. Tiene un número de usos limitados.

- 8. Liste diferentes tipos de placas Arduino y qué microprocesador contiene cada uno. ¿Sabría encontrar información sobre alguna otra placa (distinta de Arduino Uno y no necesariamente Arduino), que utilice el microprocesador AtMega328p?
 - Ardvino UNO: ATmaga 328p
 - Ardvino Mega: ATmega 256
 - Arduino Ethernet, Atmego 328p
 - -Aidvino Duc: Atmel SAH3X8E ARH Cotex-M3
 - Ardvino Leonardo: Atmaga 3244
 - Ardvino Mirro: ATmoga3244
 - Ardvino Mini: ATHOGO 328

otra place que utilisa el micropresección ATmogo. 328p er GEERCREIT UNO.





3.4. Cuestiones sobre la compilación de programas y su copia a Arduino Uno

- 1. ¿Qué es el programa avr-gcc? ¿para qué sirve?

 (s el compilador l'enlazador que permite crear un archivo ejecutoble per Arduino desde un ficher escrito en C y así poder enviar el programa desarrollado para su ejecución.
- 2. ¿Para qué sirve la opción -Os del programa avr-gcc?

 Acquino cuento con poro espacio en memoria y esta opción permite optimizar nuestro programa para que pere lo menos parible.
- 3. ¿Para qué sirve la opción –mmcu del programa avr-gcc? ¿Qué efecto tiene compilar con la opción del programa -mmcu=atmega328p?

En todoino se debe indirar qué mirroprocesador se esta utilizando y se hace a través de este oprion. Esta oprion es la que permite indirar el set de instrucciones de la arquitectura de la cou.

4. Explique qué hace la siguiente orden:

avr-gcc -Os -mmcu=atmega328p -c -o main.o main.cpp

A partir de un programa escrito en ((main.cpp) permite generar un dichero obseto, con el nombre main.o, optimizando en espacio e indicando la arquitectora de la cpu.

5. Explique qué hace la siguiente orden:

avr-gcc -mmcu=atmega328p main.o -o main.bin

A partir de fichero objeto anterior, croa un ejecutable

6. Explique qué hace la siguiente orden, y para qué sirve cada uno de los argumentos utilizados en la misma:





avr-objcopy -O ihex -R .eeprom main.bin main.hex

Genera un fichero en hexadocimol a portir del ejecutable anterior.

- O i hex indira que el fichero de solida seia en hexadorimol

- R elimina una sección que no es necesería, en este raso exprom.

Los nombres de las furbeias indican al fichero fuente y la solida

7. Suponiendo que trabajamos en sistema Linux y que tenemos una placa conectada al PC mediante el puerto USB, indique cómo podemos conocer cuál dispositivo (qué fichero de la carpeta /dev del sistema) es el dispositivo asociado a Arduino Uno.

lsusb ls Deulseriallby-id-l

8. Explique qué hace la siguiente orden, y para qué sirve cada uno de los argumentos utilizados en la misma:

avrdude -F -V -c arduino -p ATMEGA328P -P /dev/ttyACM0 -b 115200 -U flash:w:main.hex

Envia el pregrama a Advino para su ejecución.

-F: compreba que la firma del dispositivo es estecto para peder continuas.

-V: deshabilita el chequeo automático de verificación cuando se envían la ficheras.


-c arduino: indica el id del programa que va a ser usado.

-p ATHECA389: indica la ceu conectada.

-p 1deu/tty ACHO: presto que identifica el dispositivo.

-b 115200: indica la frecuencia de rofo de la ceu.

-Vilash: wi main, hex: indica el logas el que se envía el fichero.





3.5. Cuestiones sobre la construcción básica de programas

- 1. ¿Cuál es la biblioteca básica para realizar operaciones de E/S en procesadores AVR?
- 2. ¿Qué es la macro **F_CPU**? ¿Para qué sirve? A la hora de construir un programa en C para **Arduino** Uno, ¿dónde debe definirse esta macro? Exponga un ejemplo de su definición.

F_CPU indica el tiempo en el que se refresca el tick del precesador. Se define al comienzo del programa, donde se realizan los DEFINE

#define F_CPU 160000000UL

3. ¿Cuál es el valor más apropiado para la macro **F_CPU** (el que proporciona resultados más realistas) en la placa Arduino Uno?

16000 DOOLL

 En el siguiente programa, indique qué es la variable global DDRB y para qué se utiliza dentro de un programa:

DDRB es el registro de direccionamiento de datos del puesto B del microprocesador (1800-PBS)

Se utiliza para indicar como se quiere que funcionen los pines del puerto B.





```
// Uttlizado para el cálculo de ms en _delay_ms
#define F_CPU 1000000UL

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

#define BLINK_DELAY_MS 1000

int main (void)
{
   /* Pin 0 del puerto B del micro puesto como salida */
   DDRB |= _BV(DDB0);|

while(1) {
   /* Mandamos señal de voltaje alto al pin 0 del puerto B */
   PORTB |= _BV(PORTB0);
   _delay_ms(BLINK_DELAY_MS);

   /* Mandamos señal de voltaje bajo al pin 0 del puerto B */
   PORTB &= ~_BV(PORTB0); // ~ es el NOT lógico a nivel de bits
   _delay_ms(BLINK_DELAY_MS);
}
```

 En el programa del ejercicio anterior, indique qué es la macro DDBO y para qué se utiliza dentro de un programa.

DDBØ indira al pin Ø del poorto B. Se utilizar para establecer ese pin como entrada o salida.

6. ¿Cuáles son las macros para los pines PB1 al PB5 del microprocesador AVR AtMega328, en un programa en C como el mostrado en el ejercicio 4 de este apartado? ¿Con qué pines de la placa Arduino se corresponden?

DDB1, DDB2, DDB3, DDB4, DDB5. Se corresponden con la pines del a al 13 del parto digital

7. Indique qué significado tendría ejecutar la sentencia del programa principal en el código siguiente:

```
#define F_CPU 20000000UL
#include <avr/to.h>
#include <util/delay.h=
int main (void)
{
    DDRB = 0x0F;
}</pre>
```

DECSAI

Se está osigrando en la masso DDCB (pias del 8 el 13) los cuatro crimeros como HICH (salida) y el resto como LOW (entrada).

- 8. En el programa del ejercicio 4 de este apartado, indique qué es la variable PORTB y para qué se utiliza dentro de un programa.

 La variable PORTB es la solida del puerto B. Contiene las latas de solida existentes en las pines PBQ-PBF de la CPU.

 Se puede comparas con "cout" de CH.

 Con este caso manda una señal de valtaje alto al Pin Ø del poerto B.
- 9. Indique cuál es la diferencia principal entre las variables globales DDRB y PORTB.

 DDRB es el prosto en general, tanto entradas como salidas.

 POETB es la salida de ese prosto.
- 10. En el programa del ejercicio 4 de este apartado, indique qué es la macro **PORTBO** y para qué se utiliza dentro de un programa.


similar a la pregunta 8 pero refiniéndare el pin 8.

11. Razone si la primera línea del programa del ejercicio 4 de este apartado equivale a escribir:

DDRB = 0x01;

En caso afirmativo, indicar porqué. En caso negativo, indicar cuáles serían las diferencias existentes entre ambas.

La exignación de este ejercicio establece todos los pines a Ø, excepto el primero que lo hace a 1.
La instrucción del ejercicio 4 mantiene los pines como estuvieras, excepto el primero que lo cambia a 1 (si era Ø).





12. Razone si la primera línea del programa del ejercicio 4 de este apartado equivale a escribir:

DDRB= DDRB | 0x01;

En caso afirmativo, indicar porqué. En caso negativo, indicar cuáles serían las diferencias existentes entre ambas.

En este caso, la instrucción si mantiene todos los pinos como estuvición anteriormente, excepto di primero, que siempre le asigna 1.

13. Razone si la línea del programa "PORTB |= _BV(PORTBO)" del ejercicio 4 de este apartado equivale a escribir:

PORTB |= 0x01;

En caso afirmativo, indicar porqué. En caso negativo, indicar cuáles serían las diferencias existentes entre ambas.

Es equivalente paque el sosto de pires ce quedan como estaban, excepto el primero que sompre valdra 1.

14. Si sustituyésemos la línea "PORTB |= _BV(PORTBO)" del programa del ejercicio 4 de este apartado por "PORTB = 0x01;", estaríamos cometiendo un error muy grave que podría dañar la placa Arduino Uno, iporqué?.

Se estarian asignando todos las pines como entrada, excepto de primero como salida. No ce sabe que elementes ce enventran canectados a las pines, por lo que si ce establece como entrada y un elemento es de salida (o d contrario) podrían encontrarie falles.

15. ¿Qué hace la línea del programa "PORTB &= ~_BV(PORTBO);"?

Mantione el serto de pines como esten, excepto el primero que cambia su configuración. Si se encuentra como salida, de este modo pasa a ser entrada.





16. Para poner el voltaje de la patilla PB0 del microprocesador AVR AtMega328p a 0V, realizamos la orden "PORTB &= ~_BV(PORTB0);". ¿Porqué no hacemos directamente "PORTB= 0x00;"? ¿Qué problemas pueden surgir si hacemos esto y cómo podríamos dañar la placa?

No se utiliza esta instrucción por la comentado en el ejercicio 14.

17. ¿Se dañaría la placa o existiría algún error si se ejecutase la siguiente secuencia de instrucciones? Razone su respuesta.

#define F_CPU 20000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void)
{
 DDRB = 0x0F;
 PORTB= 0xF0;
}

La primera instrucción establece los cuatro primeres pines romo solida y el resto como entrada. La regunda instrucción manda voltage bajo a los cuatro primeres y de od resto, por lo que esta inconsistencia podería dañar la plara

18. Supongamos el siguiente programa:





```
#define F_CPU 20000000UL

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

#define BLINK_DELAY_MS 1000

int main (void)
{
   DORB = 0x0F;
   while(1) {
   PORTB |= 0x07;
    _delay_ms(BLINK_DELAY_MS);
}
}
```

¿Existe algún error grave en el código?

Les pines que se han configurado como salida son los cuatro
primeros, los únicos que tienen voltage alto son los tres primeros,
por lo que el cuarto no estarra correctamente configurado.

Si conectásemos el cátodo de un LED a un pin GND de la placa Arduino Uno y el ánodo al pin 8 del puerto digital de la placa, ¿qué ocurriría? ¿y si lo conectásemos al pin 9 de la placa? ¿y si lo conectásemos al pin 10?. Razone su respuesta.

Con esta configuración, el led se encenderra siempre, ya que es a partir del pin M(incluido) cuando no funcionaria.

19. En el programa del ejercicio 18 de este apartado, ¿qué sentencia se debería escribir para enviar un 0 (voltaje bajo a 0V) por los pines de la placa Arduino 8 y 9, después de la sentencia "_delay_ms(BLINK_DELAY_MS);"? Razone su respuesta.

Como se quiore combiar solo les piner 8 y 9 de la placa y extes con el primero y segundo del puerto B, lo que se debe hacer es porte e= 0x4.

Si se tienen les pines configurados omo peraririo e, se tiene que el resultado sea aporteo haciendo la operaririo e, se tiene que el velor necesario es aporteo, que en haxabeimal es 4.

ETS Ing. Informática y de Telecomunicación. C/ Daniel Saucedo Aranda s/n. 18071, Granada (Spain). Tif. +34 958 244019. Fax: +34 958 243317