

Manual do Fluxo de Não Conformidade

Guia prático, visual e objetivo para acompanhar a não conformidade desde a abertura no checklist até a execução final da ordem de serviço.

1. Visão geral do caminho

Pense no fluxo como uma esteira de oficina. O motorista encontra o problema, a Central organiza, a Manutenção programa e o mecânico executa pela OS.

1. Motorista abre a não conformidade no checklist do Web/Mobile.
2. Gestor triage na Central de Resolução no Desktop.
3. Gestor agrupa em Pacote de Resolução.
4. Gestor envia o pacote para Manutenção.
5. Gestor cria a programação e libera a OS.
6. Mecânico executa e evidencia a resolução no Web/Mobile.

2. Abertura da não conformidade no Web/Mobile

Passo	Objetivo	Tela	Botões e cliques
1	Entrar no sistema	Web/Mobile	Abrir o sistema -> preencher LOGIN e SENHA -> clicar em

CF CHECKLIST DE FROTA

LOGIN

Usuário

SENHA

Senha

ENTRAR

Tela real de entrada do Web/Mobile.

Use o perfil do motorista quando a abertura vier do checklist de campo. O objetivo aqui é só registrar o problema, não resolver.

Passo	Objetivo	Tela	Botões e cliques
2	Abrir o checklist do equipamento	Web/Mobile	Tela inicial -> botão REALIZAR CHECKLIST -> escolher a
Passo	Objetivo	Tela	Botões e cliques
3	Marcar a falha como não conforme	Web/Mobile	No item com problema -> marcar NÃO CONFORME -> pr

VOLTAR

CHECKLIST - CV801

ITEM EM ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADE
12 DE 19 ITENS AVALIADOS

RESETAR CHECKLIST

ENVIAR CHECKLIST

LANTERNA TRASEIRA NÃO CONFORME

Motorista marca o item como não conforme, escreve a observação e anexa a foto antes.

OBSERVAÇÃO

Lanterna traseira sem funcionamento no lado direito.

FOTO ANTES

Evidência anexada e pronta para envio.


ENVIAR CHECKLIST COM NÃO

Exemplo real do item sendo aberto como não conformidade no checklist.

3. Triagem na Central de Resolução

Depois que o checklist é enviado, a não conformidade não vai direto para a oficina. Ela passa primeiro pela Central de Resolução, que funciona como a recepção oficial do problema.

Passo	Objetivo	Tela	Botões e cliques
4	Abrir a Central de Resolução	Desktop	Menu lateral -> Utilitários -> Central de Resolução



Tela real da Central de Resolução no Desktop.

Passo	Objetivo	Tela	Botões e cliques
5	Ler a fila e selecionar os registros	Desktop	Conferir cards do topo -> localizar a NC na grade -> selecionar

Na Central, use as abas **Por item**, **Por equipamento**, **Fila** e **Bloqueios** para entender o tamanho do problema antes de decidir o pacote.

Passo	Objetivo	Tela	Botões e cliques
6	Criar o Pacote de Resolução	Desktop	Selecionar as NCS -> clicar em CRIAR PACOTE -> confirmar

com 2 não conformidade(s)
sistema encontrou pacote compatível. Sugestão principal: #8802 - Mesmo item distinto já

	Agrupamento sugerido
	Por item distinto
	Peso da reincidência
	5

ERNA TRASEIRA

bre o objetivo do pacote.

Diálogo real de criação do Pacote de Resolução.

Regra simples para leigo: se o mesmo item apareceu em vários veículos, agrupe por item distinto.
Se o mesmo veículo está com vários problemas ligados, agrupe por equipamento.

4. Acompanhamento rápido no Web/Mobile

Passo	Objetivo	Tela	Botões e cliques
7	Conferir a Central no celular	Web/Mobile	Tela inicial -> botão CENTRAL DE RESOLUÇÃO




Visão real da Central de Resolução no Web/Mobile.

Essa tela ajuda o gestor e o mecânico a enxergarem o volume, os registros abertos e o que já entrou em pacote ou manutenção.


5. Envio do pacote para Manutenção

Passo	Objetivo	Tela	Botões e cliques
8	Abrir o módulo de Manutenção	Desktop	Menu lateral -> Movimento -> Manutenção



Tela real da Manutenção no Desktop.

Passo	Objetivo	Tela	Botões e cliques
9	Criar a programação da manutenção	Desktop	Na Manutenção -> clicar em NOVA PROGRAMAÇÃO -> clicar em OK



Manutenção	Agrupamento	Referência	Score	Abe
NA TRASEIRA	Por item	LANTERNA TRASEIRA	13	2

Diálogo real de criação da programação a partir do pacote.

Aqui o sistema já ajuda como um encarregado experiente: sugere responsável, janela de agenda e depois permite definir a peça que libera a execução.

Passo	Objetivo	Tela	Botões e cliques
10	Salvar agenda, responsável e peça	Desktop	Conferir responsável sugerido -> usar data sugerida se fiz

6. Execução da OS pelo mecânico

Passo	Objetivo	Tela	Botões e cliques
11	Abrir a fila do mecânico	Web/Mobile	Tela inicial -> botão MANUTENÇÃO



Tela real da fila de manutenção e OS no Web/Mobile.

Passo	Objetivo	Tela	Botões e cliques
12	Executar a OS	Web/Mobile	Abrir o card da OS -> conferir veículo, peça e prazo -> reg

Para o mecânico, a OS é a comanda do serviço. Em vez de pensar em pacote ou regra interna, ele só precisa enxergar: o que fazer, em qual veículo, com qual peça e como concluir.

7. Como saber que a não conformidade fechou

- Na Manutenção, a OS muda para concluída.
- A peça deixa de aparecer como bloqueio da execução.
- Na Central de Resolução, o registro sai da fila aberta e passa a refletir a tratativa concluída.
- Se necessário, o gestor pode exportar o PDF da OS pelo Desktop e o mecânico também pode exportar pelo Web/Mobile.

8. Resumo do botão a botão

Etapa	Onde clicar
Abrir checklist	Web/Mobile -> REALIZAR CHECKLIST
Abrir NC	No item com falha -> NÃO CONFORME -> observação -> foto antes
Ver fila da NC	Desktop -> Central de Resolução
Criar pacote	Desktop -> selecionar NCs -> CRIAR PACOTE
Mandar para execução	Desktop -> Manutenção -> NOVA PROGRAMAÇÃO
Liberar execução	Desktop -> aba Responsável e Peças
Executar	Web/Mobile -> MANUTENÇÃO -> abrir OS -> concluir