


# Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni

## Elementi e Laboratorio di Elettronica Digitale

www.dia.unipr.it

#### Il calcolatore Elettronico

- Il calcolatore elettronico è uno strumento che esegue insiemi di azioni elementari
- le azioni vengono eseguite su oggetti (dati) per produrre altri oggetti (risultati)
- l'esecuzione di azioni viene richiesta all'elaboratore attraverso frasi scritte in qualche linguaggio (istruzioni)



#### Il calcolatore Elettronico

#### Proprietà fondamentale di un calcolatore elettronico:

#### **GENERALITA'**

- ☐ Il calcolatore (computer) può eseguire una sequenza di istruzioni (programma) che opera su un insieme di dati
- ☐ L'utente può modificare il programma o i dati secondo le proprie esigenze ☐ FLESSIBILITA'



Il calcolatore può elaborare grandi quantità e varietà di informazioni e programmi che coprono un ampio spettro di applicazioni




#### Il calcolatore Elettronico

Un calcolatore elettronico general purpose è l'esempio più noto di sistema digitale

	L'elaborazione	delle	grandez	ze	di	tipo	continuo	con	un
	calcolatore,	richiede	di i	utili	zzar	e/tras	formarle	in	una
rappresentazione digitale, cioè discreta.									
П	la rannresen	tazione	digitale	è	un	a anr	nrossimazio	ne	della

- La rappresentazione digitale è una approssimazione della rappresentazione analogica.
- ☐ La maggioranza dei sistemi digitali utilizza soltanto due valori discreti per i segnali, sono perciò detti binari
- ☐ L'errore di approssimazione dipende dalla precisione della rappresentazione digitale utilizzata per la codifica interna nel calcolatore






La conversione analogico-digitale richiede tre operazioni:

- -campionamento: produce una discretizzazione nel tempo
- -quantizzazione: produce una discretizzazione in ampiezza
- -codifica: rappresenta il campione quantizzato con un numero n di cifre





La quantità d'informazione n associata a una variabile a valori discreti con N stati distinti è misurata in termini di Bit (Bit=Binary Digit)


$$n = \log_2 N$$
 bit

#### Esempi:

- Una variabile binaria (che può essere associata a solo 2 valori,
   N=2) trasporta 1 bit d'informazione, cioè n= log<sub>2</sub>2 bit = 1
- Una variabile che può assumere 8 valori distinti (N=8), trasporta
   3 bit d'informazione



### Conv. A/D: esempio codifica a 3 bit



I valori di tensione, corrispondenti ad altrettanti campioni della forma d'onda, che cadono all'interno dello stesso intervallo, sono associati ad un'unica tensione quantizzata, che si trova al centro dell'intervallo (righe verticali punteggiate nella figura); ad ogni intervallo viene associata una codifica binaria.

Risoluzione (R) di un convertitore A/D: minima variazione della grandezza analogica in ingresso che provoca una variazione di un LSB (Least Significant Bit= bit meno significativo) nel numero di uscita

tale variazione è definita come quanto (Q)

$$V_{\text{LSB}} = Q = \frac{V_{\text{FS}}}{2^n}$$

- Es. a 3 bit: Un valore di tensione in ingresso Vi=Q è convertito in uscita col valore (001)<sub>2</sub>, così come tutti i valori compresi fra Q/2 e 3Q/2 -> errore di quantizzazione, V<sub>error</sub>
- V<sub>error</sub> può essere ridotto aumentando il numero di bit, n.



#### Sistema elettronico



- ☐ L'obiettivo è studiare il blocco ? per definire OUT=f(IN)
- ☐ Il segnale binario ha solo 2 valori che sono le variabili logiche da elaborare

## Gestire la complessità

☐ I moderni sistemi digitali sono costituiti da miliardi di transistori: è necessario imparare a gestire la complessità per comprendere come costruire un sistema complesso (ad esempio un microprocessore) senza essere oberati dai troppi dettagli

L'ARTE DI GESTIRE LA COMPLESSITÀ

**ASTRAZIONE** 

**DISCIPLINA** 

**LE 3 Y:** 

Hierarchy (Gerarchia) Modularity (Modularità) Regularity (Regolarità)



#### **ASTRAZIONE**

- ☐ Consiste nel nascondere dettagli quando questi non sono importanti
- ☐ Un sistema può essere visto da molti diversi livelli di astrazione

Esempio: il mondo può essere astratto in termini di città, province, regioni, e infine stati. Una provincia contiene più città e una regione contiene più province.

Il sindaco è più interessato alle dinamiche della città, il capo del governo a quello dello stato.



#### **DISCIPLINA**

- ☐ Consiste nel restringere intenzionalmente le scelte di progetto in modo da poter lavorare in maniera più produttiva a un livello più alto di astrazione
- Esempio: Disciplina Digitale
  - Tensioni discrete invece che continue
  - Più semplice da progettare rispetto ai circuiti analogici -> sistemi più sofisticati
  - Limitandosi ai circuiti digitali si possono facilmente combinare componenti in un sistema complesso

#### 3 Y

#### Gerarchia (Hierarchy)

 Un sistema complesso è diviso in moduli e sottomoduli che siano facili da comprendere

#### Modularità (Modularity)

 La modularità implica che i moduli e sottomoduli abbiano funzioni e interface ben definite così da connettersi tra di loro in maniera semplice-> ogni modulo può essere progettato in modo relativamente indipendente l'uno dall'altro.


#### Regolarità (Regularity)

 La regolarità cerca l'uniformità tra i moduli, così che i moduli più comuni possano essere facilmente riutizzabili, riducendo i moduli diversi che devono essere progettati -> decomposizione di un sistema in blocchi semplici e il più possibile simili




## Progetto di un comparatore di uguaglianza a 4 bit

Uscita E è uguale a 1 se i vettori A e B sono uguali e uguale a 0 se i vettori A e B sono diversi



## Progetto di un comparatore di uguaglianza a 4 bit

La struttura della gerarchia per il comparatore di uguaglianza a 4 bit può essere rappresentata senza le interconnessioni



## Gerarchia di astrazione per un calcolatore elettronico


Software applicativo	Programmi	ALTO LIVELLO DI ASTRAZIONE			
Sistema Operativo	Driver dei dispositivi	Dominio Software	<b>†</b>		
Architettura	Istruzioni, Registri				
Micro-Architettura	Percorsi dei dati, Controllori	Dominio Digitale			
Blocchi Logici	Sommatori, Memorie,	Dominio Digitale			
Reti digitali	Porte AND, Porte OR,				
Reti analogiche	Amplificatori, Filtri	Dominio Analogico			
Dispositivi	Transistori, Diodi	_			
Fisica	Elettroni	BASSO LIVELLO DI ASTRAZIONE			



#### **DISCIPLINA DIGITALE: VALORI BINARI**

- **□** Due valori discreti:
  - 1 e 0
  - 1, VERO, ALTO
  - 0, FALSO, BASSO
- ☐ 1 e 0: livelli di tensione, rotazione di ingranaggi, livelli di fluidi, ecc.
- Circuiti Digitali: usano livelli di tensione per rappresentare 1 e 0

Bit: Binary digit





www.unipr.it