

Down-chirp: e-zajt (fo + at)

do spreading factor (SF) r. segnala cosa acementanda : l segna le frequecy - SF7 - SF8 Sa cosa misteriesa é come fa a codificare : dati pu:ma della tuas missio. La decodifica à semplice 1. S: moltiplica per il climp z. si demodula il segnale 3. S: compiona per evitare la leasing (repliche non volute de Atri: compone li preseni) Air Time: quanto tempo deve stare acceso il chip per poter trasmettere TAir = Ts (N pramble + N payload + 4,25) $Toff = Tair \left(\frac{1}{d} - 1\right)$ l'i la spread: n factor è alta e p: 5 l' Air Time.