Teoria dei Segnali – Tecniche analogiche di modulazione: la modulazione di ampiezza

Valentino Liberali

Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Milano valentino.liberali@unimi.it



Teoria dei Segnali - Modulazione di ampiezza - 22 novembre 2010

Teoria dei Segnali – Modulazione di ampiezza – 22 novembre 2010 1 / 15

Contenuto

- Modulazione analogica
- Tipi di modulazione analogica
- Modulazione di ampiezza
- Spettro del segnale AM
- Demodulazione AM
- 6 Uso della modulazione di ampiezza

Valentino Liberali (UniMI)

Teoria dei Segnali – Modulazione di ampiezza – 22 novembre 2010 2 / 15

Modulazione di un segnale analogico

Per poter inviare un segnale con una trasmissione a radiofrequenza, occorre "traslarlo" dalla banda base ad una frequenza idonea alla trasmissione.

- m(t) è il segnale da trasmettere ("modulante"), che occupa una banda di frequenze B
- p(t) è il segnale fondamentale a radiofrequenza ("portante"); di solito una sinusoide ad una frequenza molto maggiore di quella del segnale da trasmettere: $p(t) = \cos 2\pi f_c t$ (con $f_c \gg B$)
- Il segnale a radiofrequenza è una combinazione della modulante e della portante; di solito si usa la modulante per far variare l'ampiezza, o la frequenza, o la fase della portante.

Valentino Liberali (UniMI)

Teoria dei Segnali – Modulazione di ampiezza – 22 novembre 2010

3 / 1

Vantaggi della modulazione

- "Multiplexing" in frequenza: usando portanti a frequenze diverse, si possono trasmettere diversi segnali contemporaneamente senza che questi interferiscano gli uni con gli altri.
- Antenne di dimensioni contenute: un'antenna è tanto più efficiente quanto più le sue dimensioni geometriche sono dello stesso ordine di grandezza della lunghezza d'onda dei segnali. Poiché il prodotto tra frequenza f e lunghezza d'onda λ è la velocità di propagazione $c=3\cdot 10^8$ m/s, le dimensioni dell'antenna diminuiscono all'aumentare della frequenza:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Valentino Liberali (UniMI)

Teoria dei Segnali – Modulazione di ampiezza – 22 novembre 2010

Tipi di modulazione analogica

Il segnale modulato y(t) è una funzione della modulante m(t) e della portante $p(t) = \cos 2\pi f_c t$; i casi più semplici sono:

• la modulazione di ampiezza:

$$y(t) = k_a m(t) \cos 2\pi f_c t$$

• la modulazione di frequenza:

$$y(t) = \cos(2\pi(f_c + k_f m(t))t)$$

la modulazione di fase:

$$y(t) = \cos(2\pi f_c t + k_{\varphi} m(t))$$


Valentino Liberali (UniMI)


Teoria dei Segnali – Modulazione di ampiezza – 22 novembre 2010

5 / 1

Modulazione di ampiezza (AM) (1)

modulante: $m(t) = \cos 2\pi f_1 t$; portante: $p(t) = \cos 2\pi f_c t$ segnale AM: $y(t) = m(t) \cdot p(t) = \cos 2\pi f_1 t \cdot \cos 2\pi f_c t$





Il segnale modulato è il prodotto tra la modulante e la portante.

Valentino Liberali (UniMI)

eoria dei Segnali – Modulazione di ampiezza – 22 novembre 2010

Calcolo del segnale AM nel tempo (1)

Se la modulante e la portante sono due segnali sinusoidali con ampiezze di picco A_m e A_c , il segnale AM è:

$$y(t) = m(t) \cdot p(t)$$

$$= A_m \cos 2\pi f_1 t \cdot A_c \cos 2\pi f_c t$$

$$= \frac{A_m}{2} \left(e^{j2\pi f_1 t} + e^{-j2\pi f_1 t} \right) \cdot \frac{A_c}{2} \left(e^{j2\pi f_c t} + e^{-j2\pi f_c t} \right)$$

$$= \frac{A_m A_c}{4} \left(e^{j2\pi (f_c + f_1)t} + e^{j2\pi (f_c - f_1)t} + e^{-j2\pi (f_c - f_1)t} + e^{-j2\pi (f_c + f_1)t} \right)$$

$$= \frac{A_m A_c}{2} \left(\cos(2\pi (f_c + f_1)t) + \cos(2\pi (f_c - f_1)t) \right)$$


Il segnale AM contiene solo le componenti alle frequenze somma e differenza.

Valentino Liberali (UniMI)


Teoria dei Segnali – Modulazione di ampiezza – 22 novembre 2010

7 / 15

Spettro del segnale AM (1)



La modulazione in ampiezza è una traslazione in frequenza della modulante attorno alla portante.



Valentino Liberali (UniMI)

Teoria dei Segnali – Modulazione di ampiezza – 22 novembre 2010

Demodulazione AM (1)

La demodulazione del segnale AM si ottiene moltiplicando nuovamente il segnale modulato y(t) per la portante p(t):

$$y(t) \cdot p(t) =$$

$$= \frac{A_m A_c}{2} \left(\cos(2\pi (f_c + f_1)t) + \cos(2\pi (f_c - f_1)t) \right) \cdot A_c \cos 2\pi f_c t$$

$$= \frac{A_m A_c^2}{4} \left(\cos(2\pi (2f_c + f_1)t) + \cos(2\pi (2f_c - f_1)t) + 2\cos(2\pi f_1 t) \right)$$

Eliminando con un filtro passa-basso le componenti ad alta frequenza ($\approx 2f_c$), si ottiene un segnale demodulato $\hat{y}(t)$ analogo alla modulante:

$$\hat{y}(t) = \frac{A_m A_c^2}{2} \cos(2\pi f_1 t) \propto m(t)$$

Valentino Liberali (UniMI)

Teoria dei Segnali – Modulazione di ampiezza – 22 novembre 2010

9 / 15

Demodulazione coerente (1)

La demodulazione appena vista ha bisogno di una replica esatta e in fase della portante (demodulazione coerente).

In presenza di uno sfasamento φ tra la portante usata per la modulazione e quella usata per la demodulazione, il segnale demodulato è attenuato:


$$\hat{\mathbf{y}}(t) \propto m(t) \cdot \cos \varphi$$

Valentino Liberali (UniMI)

Teoria dei Segnali – Modulazione di ampiezza – 22 novembre 2010

Modulazione di ampiezza (AM) (2)

modulante: $m(t) = \cos 2\pi f_1 t$; portante: $p(t) = \cos 2\pi f_c t$ segnale AM: $y(t) = (1 + m(t)) \cdot p(t) = (1 + \cos 2\pi f_1 t) \cdot \cos 2\pi f_c t$



Quando m(t) > 0 l'ampiezza di y(t) è maggiore dell'ampiezza di p(t); quando m(t) < 0 l'ampiezza di y(t) è minore dell'ampiezza di p(t)

Valentino Liberali (UniMI)

Teoria dei Segnali – Modulazione di ampiezza – 22 novembre 2010

11 / 15

Calcolo del segnale AM nel tempo (2)

Se la modulante e la portante sono due segnali sinusoidali con ampiezze di picco A_m e A_c , il segnale AM è:

$$y(t) = m(t) \cdot p(t)$$

$$= (1 + A_m \cos 2\pi f_1 t) \cdot A_c \cos 2\pi f_c t$$


$$= A_c \cos 2\pi f_c t + \frac{A_m A_c}{2} (\cos(2\pi (f_c + f_1)t) + \cos(2\pi (f_c - f_1)t))$$

Il segnale AM contiene le componenti alla frequenza della portante e alle frequenze somma e differenza.


Valentino Liberali (UniMI)

Teoria dei Segnali – Modulazione di ampiezza – 22 novembre 2010

Spettro del segnale AM (2)



La modulazione in ampiezza è una traslazione in frequenza della modulante attorno alla portante + la portante stessa.




Valentino Liberali (UniMI)

Feoria dei Segnali – Modulazione di ampiezza – 22 novembre 2010

13 / 15

Demodulazione AM (2)

Invece di moltiplicare il segnale modulato y(t) per la portante p(t), è più semplice ricostruire la portante come inviluppo del segnale modulato.



Se m(t) = 0, la portante viene trasmessa comunque.

Valentino Liberali (UniMI

Teoria dei Segnali – Modulazione di ampiezza – 22 novembre 2010

Uso della modulazione di ampiezza

La modulazione di ampiezza

- si ottiene con un semplice moltiplicatore (o "mixer")
- è semplice da demodulare: basta un rivelatore di inviluppo
- è una modulazione ad inviluppo non costante: poiché il segnale modulante fa variare il valore di picco del segnale AM, esso viene attenuato dalla distanza e da eventuali ostacoli
 - ---- è poco adatta alle telecomunicazioni mobili
- viene usata nelle trasmissioni radiofoniche AM
 - onde lunghe: 153 kHz $\leq f_c \leq$ 279 kHz • onde medie: 520 kHz $\leq f_c \leq$ 1610 kHz • onde corte: 2.3 MHz $\leq f_c \leq$ 26.1 MHz

Valentino Liberali (UniMI)

Teoria dei Segnali – Modulazione di ampiezza – 22 novembre 2010