Memoria y caché

Esteban Mocskos¹

basado en trabajo de Diego Garverbetsky 1 , Marcelo Risk 1 , Alejandro Furfaro 1 , Diego Fernández Slezak 1 , Juan Pablo Galeotti 1 , Fernando Schapachnik 1

¹Departamento de Computación, FCEyN, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

> Organización del Computador I, 1er Cuatrimestre de 2018

(2) El problema que nos ocupa hoy

- Tiempos de acceso en ciclos:
 - Registro: 0-1 ciclos.
 - Memoria: 50-200 ciclos.
 - Disco: decenas de millones de ciclos.
- Dicho de otra forma:
 - Registro (suponiendo 3 GHz): aprox. 1/3 de ns.
 - Memoria (tradicional): 20-70 ns.
 - Disco: millones de ns.
- El "sueño del pibe":
 - Discos "hechos de memoria".
 - Memoria "hecha de registros".

(3) Tecnología más de cerca

La memoria es, en realidad:

- Volátil: RAM
 - SRAM ("static"): 2-3 ns.
 - DRAM ("dynamic"): 20-70 ns, pero más densa y requiere menos energía y calor.
- No volátil, ROM: Read Only Memory. ¿Nunca se escribió?
 - En la fábrica, una única vez: ROM.
 - En "casa", una única vez, Programable ROM.
 - Con equipo especial (luz ultravioleta), varias veces, Erasable PROM (90 ns).
 - De manera electrónica, muchas veces, Electrical EPROM (300 ns).
 - Una EEPROM que permite acceso de a bloques (varios bytes), se llama memoria Flash (90 ns).


Notar que se cumplió uno de los sueños (excepto por el tamaño, pero en eso estamos).

(4) Volvamos a la RAM


- RAM dinámica (DRAM)
 - Consumo mínimo.
 - Capacidad de almacenamiento comparativamente alta.
 - Costo por bit bajo.
 - Tiempo de acceso alto (lento), debido al circuito de regeneración de carga (20-70 ns).
 - Si construimos el banco de memoria utilizando RAM dinámica, no aprovechamos la velocidad del procesador.
- RAM estática (SRAM)
 - Alto consumo relativo.
 - Capacidad de almacenamiento comparativamente baja.
 - · Costo por bit alto.
 - Tiempo de acceso bajo (2-3 ns).
 - Si construimos el banco de memoria utilizando RAM estática, el costo y el consumo de la computadora son altos.

(5) ¿Y si usamos un poco de SRAM?

- ¿Existirá alguna forma de tener un poco de cada una?
- Digamos, dejar los datos de acceso frecuente en SRAM y usar el resto en DRAM...
- A esa memoria SRAM se llama caché.
- Y se configura de esa manera la idea de jerarquía de memoria.



(6) Caché y memoria principal



(7) Memoria caché

- Es una memoria pequeña y rápida ubicada cerca de la CPU, en ella se almacena el código y los datos direccionados frecuentemente.
- Caché: del francés cacher, que significa guardar o esconder.
- El tamaño del banco de memoria cache debe ser:
 - Suficientemente grande para que el procesador resuelva la mayor cantidad posible de búsquedas de código y datos en esta memoria asegurando una alta performance
 - Suficientemente pequeña para no afectar el consumo ni el costo del sistema.

(8) ¿Cómo funciona?

- 1 La CPU solicita una posición de memoria a la memoria caché.
- 2 El controlador de caché verifica si se encuentra en la memoria caché.
- 3 Si lo está (hit), provee el dato al CPU sin acceder a la memoria principal.
- 4 Si no está (miss), el controlador de caché la busca en la memoria principal, y la almacena en la caché para futuras lecturas.
- En la caché cada bloque se guarda como: tag + data + valid (1 bit).

(9) Hit/Miss

- Se dice que se logra un hit cuando se accede a un ítem (ya sea dato o código) y éste se encuentra en la memoria caché.
- En caso contrario, se dice que el resultado del acceso es un miss.
- Se busca un hit rate lo más alto posible:

$$\text{hit rate} = \frac{\# \text{ hits}}{\# \text{ accesos a memoria}}$$

¿Funciona?

- Surgen varias preguntas:
 - ¿Qué hacer cuando se llena? Más adelante.
 - ¿Se volverá a pedir lo que se puso en el caché?
- Los accesos a memoria suelen tener las propiedades de localidad temporal y localidad espacial.
 - Localidad temporal: volverá a ser referenciado pronto (pensar en ciclos y variables).
 - Localidad espacial: datos cercanos al actual serán inmediatamente referenciados (pensar en ejecución secuencial).

(11) Variables de diseño de memoria caché

- ¿Cuántos niveles y de qué tamaño cada uno?
- ¿Qué hacer cuando se llena? \rightarrow política de sustitución.
- ¿Dónde se almacenan los elementos? → función de correspondencia.
- ¿Cada cuánto se escriben en memoria los cambios? → política de escritura.
- Cuando se lee, ¿Cuántos bytes se traen? \rightarrow tamaño de línea.

(12) Caché de mapeo directo

- Tanto la memoria como la caché se dividen en bloques de tamaño B, llamados líneas.
- El tamaño de la caché da la cantidad de líneas,
 N = tamaño/B.
- El bloque de mem X va al bloque de caché X(mod N).
- Se usa el campo tag para saber de qué bloque se trata.
- Dada una dirección, sus log₂ N bits más significativos determinan el tag.
- Ventaja: Es fácil (barato de implementar).
- La localidad espacial está dada por el bloque.
- El reemplazo podría ser ineficiente si dos bloques de memoria muy usados compiten por el mismo bloque de caché.

(13) Caché (completamente) asociativa

- Permite que cada bloque de memoria principal pueda cargarse en cualquier línea de la caché.
- La etiqueta (tag) identifica unívocamente un bloque de la memoria principal.
- Para determinar si un bloque está en la caché se debe examinar todas los tags almacenados en la caché.
- PERO, esta búsqueda se hace en paralelo por hardware.
- Es decir, es más flexible pero más cara.
- Cuando se llena, ¿Qué líneas desalojamos?

(14) Políticas de reemplazo de líneas de caché

- FIFO: First In, First Out.
- Random
- LRU: Least Recently Used
 - Desalojamos lo que tiene más tiempo sin usarse.
 - Se almacena timestamp del instante en el que se agregó a la caché. Se desaloja la línea con timestamp menor.
- LFU: Least Frequently Used
 - Desalojamos lo que ha sido menos referenciado.
 - Un contador se incrementa por cada lectura. Se desaloja la línea con menor contador5.

(15) Caché asociativa por conjuntos

- Trabajo como en mapeo directo, pero el tag no me lleva a un único bloque sino a M líneas distintas.
- *M* es 2, 3, un número pequeño.
- Trata de combinar la simplicidad del mapeo directo con un poco más de flexibilidad.
- Lean los detalles del libro.

(16) Políticas de escritura


- Si la línea afectada NO se encuentra cargada en caché
 - Write-no-allocate: no se carga la línea afectada.
 - Write-allocate: se carga a caché la línea afectada.
- Si la línea afectada se encuentra cargada en caché
 - Write-through: en ese momento se escribe tanto la caché como la memoria.
 - Write-back: sólo se actualiza la caché; se escribe a memoria cuando se desaloja la línea.

(17) Caché en x86

- 80386: sin caché en el chip.
- 80486: 8KB usando líneas de 16 bytes organizados como un caché asociativo por conjuntos de 4 vías.
- Pentium (todas las versiones): dos cachés L1 en el chip (datos e instrucciones).
- Pentium III: caché L3 fuera del chip.
- Pentium 4
 - L1 caches: 8KB, líneas de 64 bytes, asociativo de 4 vías.
 - L2 cache: 256KB, líneas de 128 bytes, asociativo de 8 vías, alimenta a los cachés L1.
 - L3 cache on chip.

(18) Caché en multicores

Multicore Processor package



(19) Coherencia de caché

- Cada núcleo tiene su propia caché privada.
- Tranquilamente, dos núcleos podrían tener copia de los mismos elementos.
- ¿Qué pasa si uno de los núcleos lo modifica?
- Coherencia de caché: el sistema asegura que todos los núcleos perciben que tienen la misma vista de la memoria.
- Mantener la coherencia de caché es caro y no escala.
- Una de las opciones es hacer snooping: cada controlador de caché verifica si otro núcleo escribe un elemento, si se modifica, se marca la línea como no válida.

(20) Bibliografía

• Null, capítulo 6.